№09(46) • CEHTЯБРЬ • 2004



Загрузи мозги Экстремальный разгон DDR-памяти

Подсистема памяти - одно из самых узких мест ПК, и ее разгон может существенно увеличить производительность. Производители пошли на встречу, дав рычаги управления всеми подсистемами компьютера.

Реанимация жесткого друга Пара слов о диагностике и ремонте HDD



Если в один прекрасный момент из винта послышались противоестественные звуки, жесткий диск перестал определяется в BIOS'е компьютера, значит, есть проблема, которую надо решать



Турбонаддув для ХР

Зверский разгон Windows в домашних условиях

Windows - существо неторопливое. Все лишние службы остановлены, диск только что дефрагментирован, а она все тормозит.



Настройка, разгон и ремонт компьютера

HAGD 3DMark 3.4.0 = PCMark 1.2.0 = AntiCrash 3.6.1 Atomic CPU Test 1.11 = Battery Doubler 1.2.1 EditPC3K = SchedUtils 1.3.5 gля Linux = LM_Sensors 2.8.7 Dominions 2 & Quake 3 для Linux ■ патчи для Linux для поддержки LM_Sensors в ядрах 2.4.27/2.6.7 - все это на загрузочном CD!



БОНУС

Тест Флэшридеров

ЖУРНАЛЕ Зверский разгон Windows **4**, КХ-драйвер **8**, Тюнинг в стиле Х **14**, Ускорим и улучшим ХП-сервер **22**, Технология двойного BIOS'а **26**, SCSI vs SATA 30, Практика разгона процессоров 34, Экстремальный разгон DDR-памяти 38, Грамотное охлаждение системы 44, Покупка оперативной памяти и работа с ней 48, Настройка и разгон видеокарт 52, Отжим колонок 56, Diagnosticum medicinum 62, Откопай и оживи! 70, Пингвин для железячников 80, Реанимация жесткого друга 82,



ТЕХНОТРЕЙД

МОНИТОРЫ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Дистрибуторская компания

г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26, стр. 2 многоканальный телефон 970-13-83, факс 970-13-85 E-mail: technotrade@technotrade.ru

Акситек г. Москва (095) 737-3175 **Аркис** г. Москва (095) 785-3677, 785-3678 Виртуальный киоск г. Москва (095) 234-3777

ДЕНИКИН г. Москва (095) 787-4999 Дилайн г. Москва (095) 969-2222 ИНЛАЙН г. Москва (095) 941-6161 КИТ Компьютер г. Москва (095) 777-6655 **М.Видео** г. Москва (095) 777-7775 **НеоТорг** г. Москва (095) 363-3825, 737-5937

Никс г. Москва (095) 216-7001 **Олди** г. Москва (095) 284-0238

Радиокомплект-Компьютер г. Москва (095) 953-5392, 953-5674

Сетевая лаборатория г. Москва (095) 784-6490 **СтартМастер** г. Москва (095) 967-1510 **Ф-Центр** г. Москва (095) 472-6401, 205-3524 **СІТІLІNК** г. Москва (095) 745-2999

Desten Computers г. Москва (095) 785-1080, 785-1077

EISIE r. MockBa (095) 777-9779 **ELST** г. Москва (095) 728-4060 **ISM** г. Москва (095) 718-4020, 280-5144 NT - Polaris г. Москва (095) 970-1930

ULTRA Computers г. Москва (095) 729-5255, 729-5244

USN Computers r. Mockba (095) 775-8202

ALTEX г. Нижний Новгород (8312) 166000, 657307

Авиком г. Пермь (3422) 196158 **Алгоритм** г. Казань (8432) 365272 **Аракул** г. Нижневартовск (3466) 240920 **Арсенал** г. Тюмень (3452) 464774 **ЗЕТ НСК** г. Новосибирск (3832) 125142, 125438 **Интант** г. Томск (3822) 560056, 561616

Клосс Компьютер г. Екатеринбург (3432) 659549, 657338

Компания НИТ г. Биробиджан (42622) 66632 Компью Маркет г. Саратов (8452) 241314, 269710 Меморек г. Уфа (3472) 378877, 220989 Мэйпл г. Барнаул (3852) 244557, 364575

Никас-ЭВМ г. Челябинск (3512) 349402

Окей Компьютер г. Краснодар (8612) 601144, 602244 Оргторг г. Киров (8332) 381065 Прагма г. Самара (8462) 701787 **Риан - Урал** г. Челябинск (3512) 335812

Технополис г. Ростов на Дону (8632) 903111, 903335 Фирма ТЕСТ г. Саранск (8342) 240591, 327726 Экселент г. Мурманск (8152) 459634, 452757

ТЕХНОТРЕЙД приглашает к сотрудничеству региональных дилеров и магазины розничной торговли.







СОДЕРЖАНИЕ № 09 (46)

ОСЬ

4 Турбонадув для XР

Зверский разгон Windows

8 КХ-драйвер

Настройка и использование

14 Тюнинг в стиле X. Часть 1

Ускорим и улучшим Х11-сервер

18 Тюнинг в стиле X. Часть 2

Автомонтирование, звук и framebuffer на Linux-десктопе

22 Разгоняем Linux

Десять советов по увеличению производительности

РАЗГОН

26 Две ноги – не роскошь

Технология двойного BIOS'a

30 SCSI vs SATA

Выбор оптимального интерфейса

34 На максимальных оборотах

Практика разгона процессоров

38 Загрузи мозги

Экстремальный разгон DDRпамяти

44 Лекарство от перегрева

Грамотное охлаждение системы

48 Не хватает мозгов?

Покупка оперативной памяти и работа с ней

52 Видеозаморочки

PEMOHT

62 Diagnosticum medicinum

Тестирование железа вручную и с помощью софта

66 Вечный power-off

Что делать, если твой компьютер не включился

70 Откопай и оживи!

Заметки о восстановлении данных на HDD

74 Неправильное питание

Ремонт блока питания

80 Пингвин для железячников

Утилиты для тестирования железа

82 Реанимация жесткого друга

Пара слов о диагностике и ремонте HDD

86 Не читаются диски?

Ремонт CD/DVD-привода

90 Поломка акустики

Баги и их устранение

SPECial delivery

92 Обзор книг

96 Где купить?

100 FAQ

104 WEB

РАЗГОН

44 Лекарство от перегрева

Грамотное охлаждение



РАЗГОН

48 Не хватает мозгов?

Покупка оперативной памяти и работа с ней




ОСР

14 Тюнинг в стиле X.Часть 1

Ускорим и улучшим Х11-сервер





ОФФТОПИК

СОФТ

108 NoNaMe Самый вкусный софт

HARD

110 Молниеносный солеш

114 Помощник в пути

Новинка от MaxSelect

CREW

116 Е-мыло

118 Полночный бред

STORY

104 OCHOBHOE отличие

66 Вечный power-off Что делать, если твой компьютер не включился



110 Молниеносный флэш



Редакция

» главный редактор Николай «AvaLANche» Черепанов (avalanche@real.xakep.ru)

» выпускающие редакторы Александр «Dr.Klouniz» Лозовский (alexander@real.xakep.ru), Анарей Каролик (andrusha@real.xakep.ru)

» редакторы

Ашот Оганесян (ashot@real.xakep.ru), Николай «Gorlum» Андреев (gorlum@real.xakep.ru) » редактор CD

Иван «SkyWriter» Касатенко (sky@real.xakep.ru)

» литературный редактор Наталия Рубан (natalia@real.xakep.ru)

Art

» арт-директор Кирилл Петров «KROt» (kerel@real.xakep.ru) Дизайн-студия «100%КПД»

» мега-дизайнер

Константин Обухов » гипер-верстальщик

Алексей Алексеев

» художники

Константин Комардин 3D-модель на обложке TAXI [X-Byte]

Реклама

» руководитель отдела Игорь Пискунов (igor@gameland.ru)

» менеджеры отдела Басова Ольга (olga@gameland.ru) Крымова Виктория (vika@gameland.ru) Рубин Борис (rubin@gameland.ru) Емельянцева Ольга (olgaeml@gameland ru)

(095) 935.70.34 makc: (095) 924.96.94

Распространение

» директор отдела дистрибуции и маркетинга

Владимир Смирнов (vladimir@gameland.ru)

» оптовое распространение Андрей Степанов

(andrey@gameland.ru) » региональное розничное

распространен Анарей Насеакин

(nasedkin@gameland.ru)

» попписка Алексей Попов

(popov@gameland.ru)

» PR-менеджер

Яна Губарь (yana@gameland.ru) тел.: **(095) 935.70.34** факс: **(095) 924.96.94**

PUBLISHING

» издатель

Сергей Покровский (pokrovsky@real.xakep.ru)

» директор

Дмитрий Агарунов (dmitri@gameland.ru)

финансовый директор

Борис Скворцов

(boris@gameland.ru)

» технический директор

Сергей Лянге (serge@gameland.ru)

Для писем

101000, Москва, Главпочтамт, а/я 652, Хакер Спец

Web-Site

http://www.xakep.ru E-mail

spec@real.xakep.ru

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Все материаль этого номера представляют собой лишь этого номера представляют собой лишь информацию к размышлению. Редакция не несет ответственности за незаконные действия, совершенные с ее использованием, и возможный причиненный ущерб. За перепечатку наших материалов без спроса - преследуем.

Отпечатано в типографии **«ScanWeb»**, Финляндия

Запегистрировано в Министерстве зарегистрировано в министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещанию и средствам массовых коммуникаций ПИ № 77-12014 от 4 марта 2002 г.

Тираж 42 000 экземпляров.

Content:

4 Турбонадув для XР Зверский разгон Windows

8 КХ-драйвер

Настройка и использование

14 Тюнинг в стиле X

18 Тюнинг в стиле X.

Автомонтирование, звук и framebuffer на Linux-десктопе

22 Разгоняем Linux

Десять советов по увеличению



Крис Касперски ака мыщъх

ТУРБОНАДДУВ ДЛЯ ХР

ЗВЕРСКИЙ РАЗГОН WINDOWS


indows - существо неторопливое. Все лишние службы остановлены, диск только что дефрагментирован, а она все тормозит.

азалось бы, тема оптимизации Windows выжата досуха и ничего нового никому предложить уже не удастся. Ан нет! Как раз наиболее значимые приемы разгона остаются в тени, не выходя за пределы прокуренных хакерских кулуаров. Сегодня мы расскажем о шести из них.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ

■ Даже на быстрых машинах загрузка операпионной системы занимает весьма продолжительное время, что не может не раздражать. Специалистам известно, что лучший способ ускорить загрузку Windows - не загружать ее вообще. Кроме шуток! Если компьютер поддерживает АСРІ и галочка "После приостановки перейти в спящий режим" в Панели Управления --> Электропитание --> Спящий Режим взведена, то при выборе пункта «Переход в Ждущий Режим» в «Завершении Работы» операционная система сбросит содержимое оперативной памяти на жесткий диск. А затем, после включения питания, вновь вернется в свое исходное состояние, как будто никакого отключения вообще не происходило.

В этом случае, во-первых, мы экономим время на открытии приложений, а, во-вторых, подготовка системы к работе происходит минимум в три-пять раз быстрее ее нормальной загрузки. Естественно, на диске должно быть свободно, по меньшей мере, 256 Мб памяти и он должен быть дефрагментирован, в противном случае разница в скорости окажется не так велика.




ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛЯ

При хроническом недостатке оперативной памяти операционная система вынуждена интенсивно обмениваться с файлом подкачки, съедающим всю производительность. Чем больше оперативной памяти, тем пучше. Для комфортной работы с Windows XP требуется не меньше 512 Мб. Уточнить эту цифру поможет Диспетчер Задач, вызываемый ALT-CTRL-DEL. В идеале, пиковое выделение памяти не должно превышать количества сризической памяти, установленной в материнскую плату, но даже при этом диск не прекратит стрекотать, оттягивая на себя львиную долю производительности.

Запустив «Файловый монитор» Марка Руссиновича, который можно бесплатно скачать с сайта http://www.sysinternals.com. мы обнаружим. что все дело в реестре и во временных файпах, к которым система обращается даже тогда, когда ничего не происходит. В спокойном состоянии в среднем насчитывается до 100 дисковых запросов в секунду, и, хотя большая их часть оседает в кэше и до винчестера не доходит, нормальной такую ситуацию назвать нельзя. Ну не умеет Windows грамотно распоряжаться оперативной памятью!

Установка виртуального диска ускоряет работу системы в 10-50 (!) раз. Это кажется невероятным, но это факт. Разумеется, количество установленной памяти должно составлять не менее 256-512 Мб, в противном случае вместо разгона мы получим торможение. К сожалению, в комплект штатной ХР поставки драйвер виртуального диска не входит и его приходится добывать в интернете самостоятельно, набирая в своем любимом поисковике "RAMDRIVE" или "RAMDISK". Среди кучи откровенного барахла обращает на себя внимание RamDisk Plus от компании Super Speed, который, кстати говоря, автоматически сохраняет свое содержимое на жестком диске при выключении питания (его ты найдешь на диске к журналу).

Сам по себе виртуальный диск еще не обеспечивает высокого быстродействия системы, и реальное увеличение производительности достигается только после перемещения пользовательского профиля. Войди в систему под администратором и скопируй папку «Document And Setting\Твое Имя» на виртуальный диск. Затем в Панели Управления, щелкнув по иконке "Пользователи и Пароли", во вкладке "Дополнительно" нажми однои-




менную кнопку и дважды кликни по своему пользователю. В появившемся диалоговом окне надо перейти к вкладке "Профиль" и указать новый путь к профилю. Теперь в Панели Управления --> Система --> Дополнительно --> Переменные Среды найдем переменные ТМР и ТЕМР, перенаправив их на папку ТЕМР виртуального диска.

После перезагрузки у тебя не останется иного выбора, кроме как насладиться многократно возросшим быстродействием:). Однако теперь при зависании системы, неожиданной перезагрузке или отключении питания некоторые из важных данных могут быть утеряны, поэтому будет не лишним обзавестись UPS.

ИЗГНАНИЕ ДЕМОНОВ ИЗ ДИСКОВОЙ ПОДСИСТЕМЫ

■ Неоправданно низкая производительность жесткого диска зачастую объясняется большим количеством ошибок передачи данных по интерфейсу АТА-100, который в отличие от своих предшественников умеет контролировать целостность циркупирующей по нему информации и при возникновении ошибки повторять операцию пересыпки. В запущенных случаях данные удается передать только с сотой попытки!



Установка виртуального диска ускоряет работу системы в 10-50 (!) раз.

Все ошибки автоматически протоколируются системой мониторинга S.M.A.R.T., статус которой отображают многие тестовые программы (например, AIDA32, бесплатную копию которой можно скачать по agpecy http://www.aida32.hu). Зайди в Хранение Данных --> SMART --> C7 Ultra ATA CRC Error Rate и посмотри на значение счетчика ошибок. В идеале, таковых не должно быть вообще.

Большое количество ошибок указывает либо на аппаратную несовместимость винчестера с данной материнской платой, либо на его неправильное подключение. Стоит проверить, не перекручен ли ленточный кабель, и при необходимости укоротить его. Один конец кабеля должен быть подключен к контроллеру, другой - к жесткому диску. Совершенно »




не рекомендуется подключать винчестер к центральному разъему, оставляя болтаться образовавшуюся "соплю". Это увеличит интенсивность паразитных наводок и только ухудшит ситуацию. Воткни ее во второй винт или просто обрежь.

ОСЬ

РИДАЕИМИТПО КВАНТОВ ВРЕМЕНИ

■ Квантом называется количество процессорного времени, отпущенного потоку, по истечении которого Windows автоматически перебрасывает нить управления на другой поток. Чем короче квант, тем выше накладные расходы на переключения контекста и ниже эффективность использования кэшпамяти. С другой стороны, с ростом длины кванта ухудшается "плавность" многозадачности - потоки начинают двигаться рывками, подолгу простаивая в очереди на выполнение.

Открываем спедующую ветвь реестpa: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\PriorityControl\Win32Priority Separation. Для оптимизации системы под выполнение одиночных приложений (например, динамичных игр с продвинутой графикой) изменяем текущее значение на 16 (шестнадцатеричное), а для работы с большим количеством фоновых приложений более предпочтительным окажется 2А (шестнадцатеричное). После перезагрузки изменения вступят в силу. Кстати, для всех этих телодвижений необходимы права администратора.




Совершенно не рекомендуется подключать винчестер к центральному разьему, оставляя болтаться образовавшуюся "соплю".


РАЗВОДКА YCTPONCTB NO PIRQ/IRQ

 Аппаратно РСІ-шина поддерживает до четырех прерываний, обозначаемых латинскими буквами А, В, С, D или номерами PIRQ, что расшифровывается как PCI IRQ, причем внутренние PCI-устройства, такие, как USBконтроллер, беззастенчиво используют прерывания из общего фонда, изза чего количество свободных прерываний тает прямо на глазах.

Несмотря на то что совместное использование одного PCI-прерывания нескопькими устройствами явпяется вполне нормальным состоянием, этого лучше избегать, ибо система, не знающая, откуда пришло прерывание, вынуждена опращивать все устройства по очереди. Теоретически это требует нескольких десятков тактов системной шины (или порядка тысячи тактов процессора), практически же... на рынке присутствует большое количество устройств. не впопне соответствующих спецификациям и вызывающих обвальное падение производительности при разделении своего прерывания с другими устройствами.

Речь идет отнюдь не о линиях IRQ, настраиваемых в Диспетчере Устройств, а именно об аппаратных прерываниях. Дешевые материнские платы жестко закрепляют за каждым PCIслотом свой набор прерываний, более дорогие модели позволяют манипулировать прерываниями из BIOS. Варьируя настройки или переставляя платы из одного слота в другой, можно добиться наибольшей производительности системы (при устранении конфликтов обычно она увеличивается в несколько раз), при этом следует учитывать, что АСРІ-контроллер имеет тенденцию вешать все PCI-прерывания на одно IRQ (обычно это IRQ 9). Если это так, зайди в Диспетчер Устройств и присвой каждому из устройств свою линию прерывания. Вопреки распространенному мнению, приоритет прерывания (чем ниже номер IRQ, тем выше приоритет) на производительность системы не оказывает ровным счетом






никакого влияния (правда, неудачная расстановка приоритетов может приводить к конфликтам различной степени тяжести, но это тема отдельного разговора). Не факт, что эти изменения возымеют действие. АСРІ-контроллер виртуализует IRQ, и отображаемые Диспетчером Устройств значения могут не соответствовать действительным. К сожалению, отключение АСРІ требует переустановки системы и лишает нас возможности сброса содержимого оперативной памяти на диск, о котором писалось выше. Так что использовать АСРІ или нет - решать тебе.


УПРЕЖДАЮЩАЯ ЗАГРУЗКА Динамических библиотек

■ Большинство динамических библиотек загружается и выгружается на лету - по мере возникновения в них необходимости, однако специальный ключ реестра хранит имена DLL, подключаемых еще на стадии загрузки системы и никогда не выгружаемых вплоть до завершения работы с ней. С одной стороны, это увеличивает время загрузки Windows и объем потребляемой памяти, с другой - ускоряет время загрузки самих приложений. Но, если Windows в идеале загружается не чаще одного раза в день, то открывать/закрывать приложения приходится многократно.

Запусти Pegaктор Peecтра и открой следующую ветвь: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ Session Manager\KnownDLLs, в которой, как видно, "прямым текстом" перечислены имена библиотек, известных системе. "Имя" - это имя библиотеки без расширения, "значение" - имя библиотеки с расширением, а при необходимости еще и с путем, если он отличается от каталога System32. Прописав сюда наиболее интенсивно используемые DLL своих фаворитных приложений, можно сэкономить немало времени. Определить, какие конкретно динамические библиотеки использует данное приложение, поможет уже упомянутый «Файловый монитор» Марка Руссиновича или утилита «dllviewer», которую можно скачать с его же сайта.

R	AMDISK XP ПРОТИВ ЖЕСТКОГО ДИСКА
Кб/с	■ Жесткий диск ■ RamDisk XP
High-End Disk	20,800
WinMark 99	247,000
Business Disk	7,780
WinMark 99	83,800





Вадим Воронин & audiotest team (voronin@audiotest.ru)

КХ-ДРАЙВЕР

НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

одобная ситуация

В компе установлена Audigy, вокруг шесть колонок, проводами ты все соединил. Запускаешь, а ничего не меняется: с интегрированным звуком и стереосистемой было ничуть не хуже. В чем же дело?

встречается довольно часто. И не надо думать, что у тебя некачественные акустические системы или пиратская копия DVD. Дело в том, что техника сама по себе подразумевает определенный потенциал, а вот раскрыть этот потенциал

Приведу грубый пример. Допустим, ты купил дорогущие колонки класса Hi-End и одну из них подключил в противофазе - музыкальная картина безнадежно испорчена. А если ты установишь акустические системы "лицом"

к стене, вместо звука услышишь кучку первых отражений. Такой саунд будет достоин скорее мультимедийных чебурашек (настольной акустической системы), нежели Hi-End аппаратуры, но сами-то колонки от этого хуже не стали!

Следовательно, для того чтобы выжать из музыкальной системы все соки, ее нужно, во-первых, правильно настроить и, во-вторых, правильно поставить. Этим и займемся.

что мы имеем

■ Для начала определимся с тем, что у нас есть в распоряжении. Полный комплект оборудования должен быть спедующим: звуковая карта, акустические системы, усилитель мощности (не понадобится, если ты используешь активные АС) и соединительные кабели. Теперь подробнее рассмотрим каждый компонент на предмет улучшения и конструктивного использования.

Что касается акустических систем, здесь, в первую очередь, важна правильная установка. Конечно, у некоторых систем случаются казусы в конструкции, но исправить их зачастую сложнее, чем купить новые АС.

Соединительные кабели, как правило, идут в комплекте с акустическими системами. Если заменишь их на бопее качественные, особо многого не выиграешь. Что же тогда вообще улучшать? Карту! Причем, карта должна быть не простой, а Аудигой, Ливом и т.п. Депо не в том, что эти карты обладают высокими качественными характеристиками или оптимальны по соотношению цена/качество. Просто, как оказалось, выжать из них можно на порядок больше, чем заявляют их производители. Но если в твоей машине установлена, например, M-Audio Revolution 7.1, а не SB Audigy2 Platinum Ex, то это не плохо, просто из Revolution 7.1 производитель уже выжал все соки.

Ты являешься счастливым обладателем аудиоинтерфейса на чипе E-mu 10k1 (E-mu 10k2)? Тогда тебе стоит задуматься об установке kx-gрайвера. Скорее всего, не пожалеешь :).

KTO TAKOŇ KX?

■ Kx-gрайвер - это WDM (Windows Driver Model) драйвер, разработанный для аудиоинтерфейсов на чипе E-mu 10kx. Работает под операционными системами Win 98 SE, Win Me, Win 2000 и Win XP.

Основное преимущество kx-gpaйвера в том, что он позволяет управлять непосредственно всеми звуковыми потоками внутри чипа E-mu и процессами взаимодействия чипа с другими элементами звуковой карты (например, кодеком АС97). Есть и функция редактирования микрокода DSP

PACCTAHOBKA AC

- Вне зависимости от того, каким количеством каналов располагает твоя акустическая система (2.0, 2.1, 5.1...), для начала следует установить первую пару колонок (в системе 5.1 это будут фронтальные громкоговорители). Располагаться они должны на одном уровне с линией экрана твоего монитора. В зависимости от угловой диаграммы направленности ты можешь немного развернуть акустические системы, направив их себе в уши. Расстояние между фронтальными акустическими системами должно равняться расстоянию каждой из них до твоих ушей, как бы образуя равносторонний треугольник.
- Важно учесть и вертикальное расположение системы: высокочастотные динамики по высоте должны находиться на одном уровне с твоими ушами. Это требование обусловлено узкой направленностью высокочастотных излучателей. Если у тебя есть сабвуфер (системы 2.1 и 5.1), то расположить его ты можешь по своему усмотрению, потому что низкочастотные составляющие сигнала не имеют какой-либо направленности, а, следовательно, звучать саб будет одинаково в любом месте.
- Если ты являешься счастливым обладателем системы 5.1, то остается еще три колонки, которым следует найти место в комнате. Для центрального канала вариантов немного: он должен располагаться прямо напротив тебя, например, на верхней панели монитора. А вот тыльные громкоговорители следует расположить равносильно фронтальным, только с другой стороны: постарайся выдержать равносторонний треугольник и не забудь про направленность высокочастотных динамиков.
- Конечно, расстановка акустических систем заслуживает гораздо более детального рассмотрения, но если ты будешь придерживаться этих основных правил, то непременно добьешься хорошего результата.



Архитектура кх-драйвера позволяет отследить уровень на выходе любого модуля твоей звуковой карты. (Digital Sound Process). Качественные показатели аналогового аудио на выходе звуковой карты с kx-драйвером лучше, чем с родными драйверами аудиоинтерфейса (заявление справедливо только для SB-карточек, карты Етми не тестировали).

Ниже приведены сравнительные таблицы результатов тестирования звуковых карт Audigy и Audigy2 с родными драйвером (тестирование карточек осуществлялось при помощи программы Right Mark Audio Analyzer).

Невзирая на то что kx является альтернативным драйвером, он надежно справляется почти со всеми функциями родных дровишек. На сегодняшний день kx-драйвер обладает следующими возможностями:

- воспроизведение и запись WAVE;
- MIDI-синтезатор;
- MIDI UART вход/выход;
- DirectSound 2D;
- DirectSound 3D / EAX;
- SoundFonts;
- воспроизведение и запись ASIO;
- загрузка/выгрузка/редактирование микрокода DSP;
- полное управление АС97 кодеком;
- программное декодирование АС-3 потоков;
- поддержка GSIF.

ВОЗМОЖНОСТИ КХ-ДРАЙВЕРА

■ Изобилия всевозможных регуляторов kx-микшеру не занимать. Естественно, большинство настроек -

СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ КАРТ

- Kx-совместимые звуковые платы включают все EMU10k1 и EMU10k2 PC платы, изготовленные Creative Technology Ltd. и/или E-mu Systems Inc., в том числе:
- E-mu Audio Production Studio (APS) платы;
- модели материнских плат с 10k1 чипами (МОО2, МООЗ и другие):
- PCI256 (CT4890, CT4891 и CT4893) и PCI512 (CT4820 и SB0150) включая ОЕМ модели (CT4790);
- оригинальные Live! (CT4620) и Live! Value платы (CT4670);
- Live! X-Gamer, Live! MP3+, Live! Player 1024, Live! Platinum платы (СТ4760) и value платы (СТ4780);
- Live! X-Gamer 5.1, Live! MP3+ 5.1, Live! Player 5.1, Live! Platinum 5.1, Live! Digital Entertainment 5.1 платы (SB0060, SB0100, SB0102, SB0220, SB0222, SB0103 и SB0105) и Value 5.1 (SB0101);
- универсальные и заказные OEM Live платы (СТ4830, СТ4831, СТ4832, СТ4850, СТ4870, СТ4871 и СТ4872);
- серия Audigy включая Audigy MP3+, X-Gamer, Platinum и ОЕМ платы (СТ0070, СТ0072, SB0090 и SB0092);
- платы Audigy2, Audigy2 Platinum и Platinum Ex (SB0240,SB0280,SB0320).

Поддержка серий Audigy2 ZS пока носит экспериментальный характер.

стандартный набор, свойственный любому микшеру, поэтому рассмотрим только нестандартные функции.

Одна из таких - возможность поменять местами фронтальный и тыловой выходы. Зачем это нужно? А затем, чтобы получить более качественный звук на фронтальных выходах SB

Live! и Audigy (к карточкам E-mu APS это не относится). Разработчики кхдрайвера тонко подметили, что в картах SB Live! для фронтальных выходов и каналов центр/сабвуфер используются ЦАП (цифро-аналоговые преобразователи) АС97 кодека. В то время как для тылового выхода сигнал поступает с I2s кодека, который имеет пучиее соотношение сигнал/шум и меньший коэффициент гармонических искажений. В картах Audigy для переднего выхода используются оба кодека, поэтому теоретически все должно быть нормально, но гармонические искажения все же возможны, поэтому разработчик рекомендует и здесь использовать предложенную схему.

Важны именно передние качественные выходы, потому что другие вообще не используются в стереосистемах и системах класса 2.1, а в Dolby-кодировании тыловая акустика зачастую просто обеспечивает пространственный эффект, в то время как основная нагрузка лежит все на тех же фронтальных колонках.

Большой плюс драйвера - встроенный анализатор уровня. В отличие от стандартных дров, где анализатора нет как такового, в кх используется практически полноценный волюметр (наподобие тех, что реализованы в профессиональных звуковых редакторах).

Для чего тебе может понадобиться такой прибамбас? Представь, что ты понакрутил десяток ручек всевозможных входов, посылов и возвратов. Отспедить появление линейных искажений на слух будет затруднительно, если только ты не превысишь максимально допустимый уровень (О дБ) на добрые 5-6 децибел. Что если ты перегрузишь один из

	Audigy2	Audigy	kX Driver
Неравномерность АЧХ, дБ	+0,10, -0,26	+0.22, -0.31	t0,07, -0,25
Соотношение сигнал / шум, дБ	-98,6	-96,7	-99,9
Динамический диапазон, дБ	92,6	92,4	93,1
Гармонические искажения, %	0,0026	0,0026	0,0017
Интермодуляционные искажения, %	0,12	0.11	0,017
Результаты измерений в РМАА, 16 бит	(a) 44.1 кГи		

	Audigy2	Audigy	kX Driver
Неравномерность АЧХ, gБ	+0,00, -0,00	+0,12, -0,11	+0.00, -0,00
Соотношение сигнал / шум, дБ	-99,3	-97,6	-101,7
Динамический диапазон, дБ	93,2	92,5	94,4
Гармонические искажения, %	0.001	0,0016	0,0016
Интермодуляционные искажения, %	0,009	0,012	0,0088
Результаты измерений в РМАА. 16 би	ιτ @ 48 κΓιι		

Кх-драйвер позволяет управлять звуковыми потоками внутри чипа Е-ти и взаимодействием со звуковой картой.

В картах SB Live! для фронтальных выходов и каналов центр/сабвуфер используется ЦАП АС97 кодека, а для тылового выхода -I2s кодек.

[9]

модулей карты, а общий выходной уровень будет относительно низок? Вроде играет тихо, а треск откуда-то берется. Как раз в такой ситуации анализатор придется кстати, потому что архитектура кх позволяет отследить уровень не только на главном выходе, но и на выходе любого модуля твоей звуковухи.

KX DSP

■ Пожалуй, самой интересной особенностью kx-микшера является kx DSP - своеобразный маршрутизатор всевозможных звуковых потоков.

Кх DSP включает в себя несколько основных модулей и позволяет подключать огромное количество дополнительных. Каждый модуль, подобно выводам микросхемы, имеет виртуальные коннекторы: входы и выходы. Выходы обозначаются синим цветом и располагаются справа (на каждом модуле), входы находятся слева и обозначаются красным цветом. Если поднести указатель мыши к любому входу или выходу, можно узнать его назначение.

Входы и выходы различных модулей соединены виртуальными кабелями, причем выходы могут соединяться с несколькими входами, в то время как вход может быть соединен только с одним выходом. Для того чтобы отсоединить кабель от какого-либо входа/выхода, необходимо кликнуть по нему, входу/выходу, правой кнопкой мыши и выбрать "отсоединить". Если нужно скоммутировать выход одного модуля со входом другого, следует кликнуть левой клавишей мыши на нужный выход первого и, не отпуская кнопки, протянуть виртуальный кабель до входа второго модуля.

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ KX-МИКШЕРА DSP

■ FXBus представляет виртуальные звуковые потоки. Выходы (входов FXBus не имеет вообще) - это звук, генерируемый на PC всевозможным софтом (winamp, media player, sound forge, cubase...). Выходы модуля FXBus называются FXBusO, FXBus1 и так далее до FXBus31. Нулевой и первый выходы (певый и правый каналы) по умолчанию настроены на Wave поток, второй и третий - на выход MIDI-синтезатора, а диапазон выходов с четвертого до девятого предназначены для AC3 и Direct Sound 3D потоков.

Модуль Prolog - физические входы твоей звуковой карты (поэтому виртуальных входов Prolog не имеет). Специфических названий у коннекторов Prolog нет, каждый выход носит вполне удобоваримое наименование: AC97 Left, AC97 Right и т.д.

Epilog - это, соответственно, физические выходы аудиоинтерфейса (поэто-

Встроенный анализатор уровня

му виртуально на модуле реализованы только входы), плюс входы на запись и шестнадцать входов ASIO. Названия интуитивно понятны: Analog Front Left, Analog Front Right и т.д.

Routing - маршрутизатор, который производит микширование всех поступающих сигналов на правильные выходы. Графическим (альтернативным) представлением этого модуля служит вкладка записи основного окна Кх-микшера.


FxMix - самый обыкновенный микшер, имеющий несколько входов и два стереовыхода.

Peak - анализатор уровня сигнала. Уровень можно измерить на выходе любого модуля, подключив к нему виртуальные входы плагина Peak.

Каждый модуль, помимо входов и выходов, имеет собственные настройки, доступ к которым можно получить при помощи двойного щелчка мыши.

ИСТОРИЯ КХ-ДРАЙВЕРА

- Большой потенциал чипов E-mu 10k1 и E-mu 10k2 был давно замечен многими музыкантами. С тех пор предпринималось множество попыток заставить работать E-mu на полную: пользователи саундбластеров пытались ставить драйвера от E-mu Systems APS, некоторые пользователи пробовали решить проблему переходом на Linux, но полноценных результатов так никто и не добился. С новыми драйверами карты теряли некоторые функции, а про переход на другие операционки и говорить нечего.
- Кх детище независимого разработчика Евгения Гаврилова, который на протяжении долгого времени трудился над созданием WDM-драйвера, способного "вернуть власть над аппаратурой в руки конечного пользователя". Первые плоды труд Евгения принес весной 2001 года на свет появился kx-драйвер.
- Со временем у Евгения появлялось все больше единомышленников, а сегодня он по-прежнему продолжает возглавлять разработку драйвера в компании нескольких бета-тестеров, которые поддержали благое начинание Евгения.
- "Наша миссия, говорят они, состоит в том, чтобы предоставить конечным пользователям свободный доступ ко всем аппаратным возможностям kx-совместимых звуковых плат, пропагандировать развитие дополнительных прикладных программ и поощрять свободный обмен информацией, необходимой для развития программного обеспечения для всех kx-совместимых звуковых плат. Наш девиз: расширять потенциал экспоненциально (Expanding the Potential Exponentially)."
- Полную информацию о kx ищи на официальном сайте проекта www.kxproject.com. Там же ты сможешь и материально поддержать команду kx-проекта.



Все плагины, которые ты видишь, основные, установленные по умолчанию. Кликнув правой кнопкой мыши в окне КХ DSP, ты сможешь добавить на свое усмотрение любой другой (всего доступно около сотни плагинов) и включить его в любом месте виртуальной цепи.

НАСТРОЙКА СТЕРЕОСИСТЕМЫ

■ Для настройки системы, в первую очередь, понадобится плагин Surrounder. Дважды кликаешь по соответствующему модулю в окне KX DSP и настраиваешь Surrounder.

В меню Speaker Mode выставляешь значение 2.1. Если у тебя нет саба, то следует убрать галочку напротив Use Subwoofer Output, в этом случае сигнал пойдет только на два канала.

Опция Surround включает/отключает функцию даун-микширования (перехода от большего количества каналов к меньшему). Так как на выходе у тебя все равно только две колонки, эту функцию следует оставить включенной. На музыке это никак не отразится (большинство аудиозаписей стереофоничны), а вот фильмы, кодированные в Dolby, как-то надо переконвертировать, иначе попросту можно недосчитаться полез-

ИЗВЕСТНЫЕ ОШИБКИ И НЕДОРАБОТКИ ПРАЙВЕРА

- И на старуху бывает проруха. Безусловно, кхдрайвер обладает множеством плюсов и по ряду параметров оставляет в хвосте практически все родные драйвера для кх-совместимых карт. Но, к сожалению, на сегодняшний день найдено решение еще не всех проблем и кх пока не догоняет родной софт по некоторым пунктам. Ниже перечислены некоторые известные на сегодняшний день недоработки и глюки kx-драйвера:
- EAX/EAX2.0/EAX3.0 поддерживаются не полностью;
- нет поддержки DirectSound3D (только 2D-эмуляция):
- громкость MIDI-синтезатора не меняется в масштабе реального времени;
- если у тебя ACPI-система, то, возможно, придется отключить ее обратись к ACPI руководству за подробностями:
- максимальный размер одного сэмпла для SoundFonts может быть ограничен параметрами системной памяти;
- настройки уровней, фаз и т.д. не могут быть оптимизированы для редких версий АС97 кодека;
- SB006x / SB010x платы имеют проблему с отображением ASIO входов и выходов, которую нельзя устранить (аппаратная проблема);
- SBO2Ox платы (Dell OEM SB Live!) базируются на других EMU10k1 чипах, которые в настоящее время не поддерживаются;
- может потребоваться специальная настройка параметров панели управления для систем Win2k (обратись к руководству по инсталляции);
- могут быть фантомные фэйдеры управления CD-Audio и Wave в микшере Windows:
- некоторые TV-тюнер программы (например, от ATI) могут быть несовместимы с kx-драйвером;
- могут быть проблемы при завершении работы.

Но плюсов все равно значительно больше, а баги, будем надеяться, исправят.



* - у.е. = убитые еноты

ЗАКАЗЫ ПО ИНТЕРНЕТУ – КРУГЛОСУТОЧНО!

ЗАКАЗЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ:


(095) 928-6089 (095) 928-0360 (095) 928-3574



100% Intt.evel 10% Inch over 100% 100% Irdi avel 100% 0% FX2 DN. Окно настройки модуля FxMix


ной информации на выходе. Опция Copy - Surrounder будет примешивать сигналы задних и центрального каналов во фронтальные без каких-либо изменений. Опция VCenterA регулирует уровень примеси центрального канала во фронтальные. VRearA - ypoвень примеси тылового. При даун-микшировании задние каналы примешиваются к фронтальным, проходя предварительную психоакустическую обработку, чтобы в результате субъективно казалось так, будто звуки исходят из-за спины слушателя, хотя на самом деле излучаются передними громкоговорителями. За интенсивность такой обработки отвечает функция VRearW.

Если v тебя система класса 2.1. то имеет смысп поставить гапочку напротив Use Subwoofer Output; это позвопит направить сигнал канала I FF с АСЗ кодека на выход сабвуфера. А чтобы саб можно было использовать и со стереосигналом на входе Surrounder'a, нужно установить галочку напротив Bass Redirection. В этом случае входной стереосигнал будет подвержен обработке кроссовером (разделению частотного спектра на две части), причем частоту кроссировки ты сможешь выбрать самостоятельно при помощи ползунка Split Freg. При этом сигнал, частотный спектр которого ниже точки кроссировки, будет направлен на саб, а сигнал, спектр которого выше, - во фронтальные громкоговорители.



ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004





К установлению точки кроссировки следует подойти очень ответственно. Поавоаный камень заесь кроется вот в чем: в идеале, раздел полос должен находиться не выше 150 Гц, потому что сигнал, частота которого выше 150 Гц, будет локализован, то есть слышен из конкретной точки пространства, что неприемлемо аля саба. В реальной же ситуации, некоторые сателлиты начинают играть лишь с 200 Гц, поэтому, установив границу раздела в 150 Гц, сигнал выше 150 Гц будет подаваться именно на сателлиты. А раз они попросту хиляют лишь с двухсот, диапазон 150-200 Гц останется вовсе неозвученным! Так что, если дома у тебя стоит грамотно рассчитанная AC, например, Defender G 2.1 или M-Audio LX4, как на нашем тестовом стенде, то этим вопросом можешь не заморачиваться - смепо ставь Split Freq на 100-50 Гц и живи счастливо. А вот если ты непреаусмотрительно обзавелся настоящими чебурашками типа Kinyo SA903, поднять точку кроссировки придется даже выше 200 Гц (спектр частот АС должен быть оговорен в технической документации).

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ 5.1

■ Для настройки 5.1 вновь воспользуемся Surrounder, который на сей раз будет работать в режиме ап-микширования (переход от меньшего количества каналов к большему). Естественно, работать Surrounder будет так не всегда, а лишь когда на его вход будет подан стерео- или любой другой сигнал с меньшим количеством каналов, поток АСЗ же будет беспрепятственно проходить на выходной модуль.

В режиме 5.1 и положении ON в графе Surround плагин работает следующим образом. При подаче на вход

стереосигнала он обрабатывается и рассылается на все остальные каналы. VCenterA здесь регулирует количество сигнала, отправляемого в центральный канал, VRearA - в тыловые. VRearW, как и в случае с даун-микши-

рованием, определяет степень психоакустической обработки сигнала (правда, здесь используется другой алгоритм), направляемого в задние громкоговорители.

Обрати внимание, что при установке Speaker Mode в режим 5.1 внизу появится дополнительный движок VReadD, определяющий задержку, с которой сигнал поступит на тыловые акустические системы. Если в опции Surround выставить значение Copy, то сигнал будет просто продублирован во все остальные каналы с максимальным уровнем.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ

■ Теперь посмотрим, как можно грамотно использовать возможности kx для того, чтобы устранить некоторые дефекты

Для начала разберемся с модами (стоячими волнами). Негатив мод заключается в том, что, возникнув однажды от какоголибо источника, они как бы зацикливаются, постоянно подпитываясь тем же источником, образуя гул на определенной частоте. Если такое явление имеет место быть в твоей комнате, следует определить частоту моды и попытаться вырезать ее при помощи эквалайзера. Для этих целей смело можешь использовать

Потребуется параметрический эквалайзер, в kx DSP он называется EQ Peaking. Включив его в цепь, подними уровень регулятором Gain в настройках на 6-10 gБ, после чего движком Freq щупай весь частотный диапазон, пока частота моды не будет найдена. Остановившись на найденной частоте, вновь используй ручку Gain, только на этот раз уменьшая уровень. Достаточно дотянуть до того момента, когда паразитная частота перестанет давить на уши. Аналогичным способом можно уменьшить и комнатные резонансы.

Если у тебя в комнате находится большое количество предметов мебели (преимущественно мягкой), изза которых система звучит глухо, то это тоже не проблема. Используй один из ревербераторов, имеющихся в ассортименте kx DSP, для того чтобы скрыть отсутствие естественных отражений.

Вообще потенциал кх-драйвера настолько велик, что говорить о нем можно часами. И если ты не обделен фантазией, то наверняка найдешь сотни способов применения своей старой карте под новым руководством.



Простая установка беспроводного узла доступа

Proactive

Мониторинг сетевого соединения

Интеллектуальный разгон

Охлаждение без вентиляторов

4uncem Intel 925X

🗕 Двухканальная DDR2 533 с Intel PAT

• Встроенная беспроводная сеть **W**iFi-g™

Serial ATA u IDE RAÏD

Auguo-kogek High Definition Audio

■2 контроллера 1 Гбит/с сетей

■1394b/a

P5601

- 4uncem Intel 915P
- Двухканальная DDR400
- 🧖 Аудио-кодек High Definition Audio
- Serial ATA u IDE RAID
- 🥌 Контроллер
- 1 Foum/c cemeŭ

PSCOC-V Deluxe

- 4uncem Intel 9156
- Двухканальная DDR и DDR2
- **в** Встроенное видео Intel Graphics Media Accelerator 900
- Аудио-кодек High Definition Audio
- Контроллер 1 Гбит/с сетей
- 1394a

P5602 Premium

- 4uncem Intel 915P
- Двухканальная DDR2 533
- 🁅 Встроенная беспроводная сеть WiFi-д™
- 2 контроллера 1 Гбит/с сетей
- Ayguo-kogek High Definition Audio
- Serial ATA u IDE RAID
- **6** 1394b/a



Тел: (095) 974-32-10 Web: http://www.pirit.ru Тел: (095) 105-0700 Web: http://: www.oldi.ru





Тел: (095) 995-2575 Web: http://www.ocs.ru



Тел: (095) 745-2999 Web: http://www.citilink.ru





Alexander S. Salieff (salieff@mail.ru)

ТЮНИНГ В СТИЛЕ X ЧАСТЬ 1

УСКОРИМ И УЛУЧШИМ X11-СЕРВЕР

уществует расхожее

Е сли ты решил построить свой десктоп на Linux, то графический сервер X11 будет играть в этом не последнюю роль. Правда, в большинстве случаев вариант "из коробки" оставляет желать лучшего. Совместными усилиями мы доведем его до ума.

мнение, что Windows. поставленный с нуля, "с пивом пойдет", но сильно модифицировать в лучшую сторону его уже вряд ли удастся. С Linux ситуация обратная - десктоп, построенный на типовом дистрибутиве, обычно выглядит страшновато, но его можно привести в такой вид, в какой тебе захочется. Рядового пользователя волнуют, как минимум, три вещи - аппаратное ускорение 2D- и 3D-графики, комфортная поддержка родного языка и шрифты, радующие глаз. Все передовые технологии здесь присутствуют в требуемом спектре, топько нужно разобраться, как их использовать.



В системе X11 графический драйвер можно условно разбить на три подсистемы: общая часть, отвечающая за прорисовку базовых элементов GUI, система XV (X11-Video), отвечающая за видеооверлей, спецалгоритмы вывода видеоизображения и другие вещи, характерные для показа фильмов, и система GLX (OpenGL+X11). Существуют и другие модульные блоки, но в рамках этой статьи они не представляют для нас особого интереса. Сейчас в средней ценовой категории на рынке доминируют видеокарты от ATI и NVIDIA, их мы и будем рассматривать как аппаратную основу нашего Х11-сервера. Драйвера этих видеокарт будут коммерческими, частично содержащими закрытый бинарный код, но скачивать их дают безвозмездно.

X11 + NVIDIA

■ Обладатели карточек от NVIDIA идут на сайт www.nvidia.com в секцию "Download Drivers" и там переходят по ссылке "Linux and FreeBSD Drivers", отчего-то вынесенной в сторону от всех остальных. Дальше можно будет узреть список платформ и архитектур, выбрать ту, что сердцу дороже, принять лицензионное соглашение и, наконец, скачать драйвер. Чтобы скачанное установилось, требуется наличие в системе ком-

аналогичнымименемпусій и наборбиблиотек для OpenGL (библиотеки эти перепушутсобой существующинене спращивая, посему, еслипо какимто причинамтебе особенно дороги твои lbGL зо, lbGLU зо и иже с ними, рекомендуется забэкалить их перед установкой).

Аналогичным зменем пуцція и набор библиотек для OpenGL (библиотеки эти перешкрут собой существующе не спращиця, посему, если по каком то причинам тебе особенно дороги твои LibGL зо, LibGLU зо и иже с ними, рекомендуется забэкалить их перед установкой).

Шрифты: почувствуй разницу

пипятора (желательно, того же, каким было собрано ядро), поддержки LKM (Loadable Kernel Modules) и заголовочных файлов ядра (опционально вместе с исходниками). Сама установка унифицирована и особых трудностей не вызывает. Еспи ты сидишь под Х'ами, придется оттуда выйти (если стоит runlevel графической загрузки, то придется запезть в /etc/inittab, временно исправить там runlevel по умолчанию на консольную загрузку и отправиться в reboot). После чего скачанный файл элементарно запускается (нечто вроде sh NVIDIA-Linuxx86-1.0-5336-pkg1.run под root'ом). Далее мы будем наблюдать ncurses'овские псевдографические окошки, даже не думая жать "next" и "ok", как это принято в MS Windows. После установки мы обретаем подгружаемый ядерный модуль по имени nvidia и алиас для него, заботливо прописанный в /etc/modules.conf. Со стороны X-сервера мы поимеем промежуточный драйвер с аналогичным именем nvidia и набор библиотек gля OpenGL (библиотеки эти перепишут собой существующие, не спрашивая почему; если по каким-то причинам тебе особенно дороги твои libGL.so, libGLU.so и иже с ними, рекомендуется забэкапить их перед установкой).

А ЕСЛИ АТІ?

■ Идеология действий при установке драйверов для ATI-видеокарт не сильно отпичается от вышеописанного. Берутся эти драйвера в виде RPM-пакета с сайта www.ati.com из раздела скачки софта и драйверов (UNIX-системы здесь занимают достойное место в таблице вместе со всеми остальными), в соответствии с версией твоего Xfree86сервера. Состав пакета драйверов аналогичен составу пакета от NVIDIA: это LKM для ядра, промежуточный драйвер для X-сервера (зовется и тот и другой fglrx) и набор библиотек для OpenGL. Ставятся эти драйвера так же, как и все остальные RPM-пакеты: нечто вроде rpm -Uh --force <ati package name>.rpm под root'ом. PreInstall и PostInstall RPMскрипты проведут сборку оболочки для твоего ядра и прилинкуют к ней коммерческие бинари, то есть наличие компилятора, заголовочных файлов ядра и поддержки LKM тоже необходимо.

РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ

■ И вот осталось провести конечную настройку, чтобы наш X-сервер ощутил себя ускоренным. В случае с NVIDIA это придется делать руками: идем в файл конфигурации X-сервера (обычно это /etc/X11/XF86Config), находим Section "Device", где описывается наша видеокарта, и прописываем там Driver "nvidia" вместо того, что было. Также убеждаемся, что в блоке Section "Module" грузится модуль дlx и точно не грузятся модули dri и GLcore.

Если ты используещь XFS, то при добавлении новых шрифтов совсем не обязательно перезапускать X-сервер - достаточно перезапустить XFS. В RedHat-базированных дистрибутивах это будет выглядеть //их

Посмотреть список шрифтов, подключен- ных к X-серверу, можно с помощью команды xis-fonts.

ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004

Товарищи из ATI написали для нас скрипт автоконфигурации, посему в этом случае мы просто запускаем утилиту fglrxconfig и в интерактивном режиме отвечаем на ее вопросы.

Теперь запускаем X'сы, с помощью glxinfo убеждаемся в том, что заработал нужный драйвер (находим строку "server glx vendor string: NVIDIA/ATI Corporation") и наличествует аппаратное ускорение (строка "direct rendering: Yes"), а, запустив glxgears, видим, что колеса завертелись с недетской скоростью, и счетчик FPS это подтверждает. Поздравляю, теперь ты являешься полноценным обладателем аппаратного ускорения OpenGL, что, в свою очередь, подразумевает Quake III, UT2OO4, Medal of Honor и многое другое.

Фильмы должны проигрываться плавно независимо от масштабирования (только не забудь сказать своему проигрывателю, чтобы использовал интерфейс XV или OpenGL).

ОДНА ГОЛОВА - ХОРОШО...

■ Практически все современные видеокарты комплектуются видеовыходом, и глупо было бы его не использовать. Карты от NVIDIA можно конфигурировать на двухголовость двумя методами - с помощью родной технологии по имени TwinView либо настройкой нескольких экранов через X-сервер.

Благодаря TwinView можно расширить исходный десктоп на два экрана в заданном направлении или клонировать изображение на оба одновременно. Для этого следует в конфигурационном файле X-сервера в блоке Section "Device", описывающем видеокарту, добавить некоторые параметры (см. соответствующую врезку). После подобной перенастройки перезапускаем X-сервер и видим, что на телевизоре появилась картинка.

Ho режим TwinView удобен далеко не всегда: часто хочется, чтобы на телевизоре было кино, а на мониторе - рабочие задачи. Тогда режим TwinView-Clone сразу отбрасывается, а все ос-

тальные на практике оказываются достаточно неудобными для работы.

В этом случае придет на помощь технология расширения Х-сервера на несколько экранов. Каждый экран будет представлять собой отдельный и полностью независимый десктоп со своим идентификатором (то есть это будут X-дисплеи :0.0, :0.1, :0.2 и т.д.), причем при правильно настроенном xinitrc на каждом дисплее запустится своя копия оконного менеджера. Итак, сначала нам нужно создать два монитора, CRT-дисплей и телевизор. Потом обманем Х-сервер и создадим "две" видеокарты; у них будет одинаковый адрес на РСІ-шине (который можно узнать с помощью утилиты Ispci, однако, скорее всего, он будет таким же, как и приведенный мной), но одна будет смотреть в VGA-выход, а gpyгая - в TV-Out. Теперь, когда v нас есть две видеокарты и два монитора, создадим два дисплея, каждый на своей паре карта-монитор, и - заключительный штрих - сообщим X-серверу (в секции ServerLayout), что у нас два Х-дисплея, совместно использующих мышку и клавиатуру.

Теперь можно запускать приложения на разных дисплеях, но таскать их с одного на другой, как в TwinView, уже нельзя. Приложения можно запускать непосредственно на нужном дисплее, уведя туда мышку, либо адресовать с помощью переменной окружения DISPLAY:

localhost\$ DISPLAY=:0.0 mplayer Film.avi - смотрим кино на мониторе localhost\$ DISPLAY=:0.1 mplayer -fs Film.avi - смотрим кино на телевизоре

Теперь ты можешь сидеть в интернете, программировать или заниматься другими своими делами, параллельно развлекая подругу показом DivX'сов на телевизоре.


хорошо писать по-русски

■ Людям, использующим среду KDE, хорошо знаком своей глючностью встроенный в эту DE селектор раскладки клавиатуры. Во многих других WM/DE он вообще отсутствует. Так и мучаются некоторые, не подозревая, что уровнем ниже - непосредственно в X-сервере - есть стабильно работающий, многофункциональный селектор раскладок. Этот модуль зовется XKb (X11-Keyboard) и имеет широкие возможности для настройки. Из понятий, которыми он оперирует, нас интересуют правила (XkbRules), раскладки (XkbLayout), карты раскладок и некоторые дополнительные опции (XkbOptions). Настраивается вся эта красота в том же файле настроек Xсервера, в секции InputDevice:

Section "InputDevice"
I dentifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"

Без лишней надобности фокусничать с правилами поведения модуля не рекомендуется, поэтому обычно ставят стандартные:

Option "XkbRules" "xfree86"



Мы будем использовать две раскладки - английскую по умолчанию и русскую. Карта русской раскладки будет такая же, как в MS Windows (то есть "?" и "7" на одной клавише и т.д.):

Option "XkbLayout" "us,ru(winkeys)"

Переключение раскладки будет производиться с помощью сочетания Ctrl+Shift, а индикатором альтернативной (в нашем случае русской) раскладки будет горящая лампочка ScrollLock:

Option "XkbOptions"

"grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll"
EndSection

Как видишь, все настраивается очень просто и при этом прекрасно работает. Есть только один неприятный момент - модуль Xkb не умеет запоминать

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ TWINVIEW

- Option "TwinView" включает режим TwinView.
- Option "ConnectedMonitor" "crt,tv" первичный дисплей это монитор, вторичный телевизор.
- Option "SecondMonitorHorizSync" "30-50"
- Option "SecondMonitorVertRefresh" "60" опишем частотные ха-
- Option "TVOutFormat" "COMPOSITE" интерфейс подключения телевизора; также может быть SVIDEO.
- Option "TVStandard" "PAL-I" формат передачи сигнала.
- Option "TwinViewOrientation" "Clone" выводить на монитор и телевизор одинаковое изображение; также можно использовать значения RightOf, LeftOf, Above и Below для расширения десктопа на два экрана.
- Option "MetaModes" "1024x768,640x480; 1024x769,640x480; 800x600,640x480; 640x480,640x480" сопоставляем разрешения монитора и телевизора.



бавлять шрифты в XFS-конфиг руками. При наличии ути-литы chkfontpath южно сделать нечто вроде chk-fontpath -а /usr/share/m vttf.

Легендарная ID Software **делает движ** игр исключительно на OpenGL, cosдавая, таким образом, порты и под Linux, и под Windows, причем нередко рань-ше под пер-вый, чем под второй.



раскладку для каждого окна отдельно. В этой ситуации нам поможет замечательная программа, написанная нашим соотечественником Иваном Паскалем, xxkb. Будучи просто запущенной после старта Х-сервера, она начинает работать вместе с модулем ХКb, запоминает раскларку каждого окна и восстанавливает нужную при переключении между окнами. Ее настройки хранятся в стандартном файле инициализации Х11-приложения по имени XXkb (скорее всего, он будет лежать в /usr/X11R6/lib/X11/app-defaults). Поглядим, что в нем есть интересного. Главное окно приложения, отображающее

иконку текущей раскладки (иконки и размеры окна можно менять, а можно

XXkb.mainwindow.enable: yes XXkb.mainwindow.geometry: 24x24 XXkb.mainwindow.xpm.1: en24.xpm XXkb.mainwindow.xpm.2: ru24.xpm

окно вообще убрать):

Чтобы главное окно не маячило, в некоторых WM/DE его можно убрать в трей (возможные значения - KDE. KDE2, GNOME):

XXkb.mainwindow.in tray: KDE2

Также можно отображать раскладку не только в главном окне, а рисовать маленькую иконку раскладки на панели каждого окна:

XXkb.button.enable: yes XXkb.button.geometry: 15x15-60+7 XXkb.button.gravity: NorthEast XXkb.button.xpm.1: en15.xpm XXkb.button.xpm.2: ru15.xpm

Так же можно настраивать звуковое сопровождение, назначать поведение для групп окон и приложений со специфичными параметрами и еще многое другое. Я надеюсь, что после зна-

НАСТРОЙКА ДВУХ Х-ДИСПЛЕЕВ

Описываем монитор и телевизор Section "Monitor"

Option "dpms"

VendorName "Record"

Описываем "две" видеокарты:

Section "Device"

BusID "PCI:1:0:0"

Option "ConnectedMonitor" "CRT"

Section "Device"

BusID "PCI:1:0:0"

Option "ConnectedMonitor" "TV"

Section "Screen"

Monitor "Monitor0"

Option "Overlay"

SubSection "Display"

Section "Screen"

Monitor "Monitor1"

Option "RenderAccel" "Yes"

Option "Overlay"

Активизируем наши труды:

Section "ServerLayout"


Screen 0 "Screen0"


комства с модулем XKb и программой xxkb, ты раз и навсегда настроишь себе раскладку, независимую от используемых на данный момент WM/DE.


РОЛЬ ШРИФТОВ В ИСТОРИИ **ЧЕЛОВЕЧЕСТВА**

■ Помимо остальных задач в обязанности Х-сервера входит отрисовка шрифтовых глифов по запросу прило-

жения. Но, как это ни прискорбно, разнообразие и качество шрифтов, идущих в поставке стандартного дистрибутива, оставляют желать лучшего. В ми-







ре существует огромное количество источников качественных TTFшрифтов (включая C:\WINDOWS(WINNT)\FONTS), и со стороны X-сервера, в свою очередь, существуют вполне внятные механизмы подключения подобных шрифтов. Но несмотря на это люди используют убогие шрифты, идущие вместе с дистрибутивом, и не делают никаких телодвижений, дабы спасти свои глаза от насилия.

В современных Xf1-системах существует два метода подключения шрифтов - непосредственно к самому X-серверу (в блоке Section "Files" набор директив FontPath) либо через специальный шрифтовой сервер XFS (X11 Font Server), в этом случае непосредственно X-серверу указывается лишь одна директива FontPath "unix/:7100", где 7100 - имя unix-socket'a, через который происходит общение с XFS, а сами каталоги шрифтов прописываются уже в его конфигурации.

Итак, ты собрал необходимые TTF-шрифты и сложил их в отдельный каталог. Перед тем как подключить их к XFS- или X-серверу, нужно произвести нехитрое действие - проиндексировать данный каталог. Делается это с помощью утилиты ttmkfdir:

localhost\$ cd /usr/share/myttf localhost\$ ttmkfdir > fonts.dir localhost\$ cp fonts.dir fonts.scale

Теперь каталог можно подключить к X-серверу:

Section "Files"
FontPath "/usr/share/myttf"

EndSection

Либо настроить X-сервер на использование XFS, а в настройки XFS (/etc/X11/fs/config) добавить каталог со шрифтами: catalogue = /usr/share/myttf,

Теперь все приложения получат доступ к добавленным шрифтам. Все, за исключением популярного сейчас пакета OpenOffice. Он не желает подхватывать шрифты из X11, предпочитая разбираться с этой проблемой самостоятельно. Придется ткнуть его носом в свежеустановленные шрифты - запускаем утилиту oopadmin (в более ранних версиях она может называться spadmin), идем во вкладку "шрифты", выбираем там "добавить", указав нашу директорию, выделяем все имеющиеся в ней шрифты (гапка "создавать только ссыпки" сэкономит место на винте), и OpenOffice тоже укрощен и облагорожен.

ПОТАЙНЫЕ ХОДЫ ФОНТОСТРОЕНИЯ

■ Новые шрифты, безусловно, изменили твою систему до неузнаваемости. Но ты не мог не обратить внимания на то, что один и тот же шрифт в наших X'cax и под Windows отображается немного по-разному (причем не в пользу Х'сов). Сейчас мы разберемся с этой ситуацией. Низкоуровневой отрисовкой ТТГшрифтов в нашем случае заведует библиотека libfreetype-2.x.x это раз. В построении ТТГ-шрифтов имеет место такое понятие, как блоки интерпретируемого байт-кода - это два. Вследствие проблем лицензирования в стандартной дистрибутивной поставке libfreetype интерпретатор байт-кода по умолчанию отключен это три. Вывод: нам нужна libfreetype с интерпретатором байт-кода. На практике это достигается совсем не так сложно, как может показаться. Для начала мы раздобудем исходные коды той версии libfreetype, которая установлена в нашей системе. После распаковки тарболла нам потребуется модифицировать заголовочный файл freetype-2.x.x/include/freetype/config/ftoption.h это делается заменой всех директив #undef

TT_CONFIG_OPTION_BYTECODE_INTERPRETER на директивы #define TT_CONFIG_OPTION_BYTECODE_INTERPRETER. После этого библиотека собирается, существующая на данный момент в системе - удаляется (несмотря на истошные вопли о нарушенных зависимостях со стороны пакетного менеджера, если таковой имеется) и на ее место устанавливается свежесобранная. Взгляни на шрифты. Почувствовал разницу? То-то же...





Alexander S. Salieff (salieff@mail.ru)

ТЮНИНГ В СТИЛЕ Х. часть 2

АВТОМОНТИРОВАНИЕ, ЗВУК И FRAMEBUFFER НА LINUX-ДЕСКТОПЕ

сли первая часть была посвящена исключительно Х-серверу, то во второй мы рассмотрим вещи, имеющие к нему г мало отношения, в том числе и призванные создать ему альтернативу.

ы замучился писать mount и umount при вставке/вынимании диска из привода? Ядро из твоего дистрибутива не видит звуковую карточку или видит, но звуковуха молчит как партизан? Мы попробуем разобраться с этими проблемами. Также ты узнаешь с помошью каких технопогий из Pentium I-233 c 64 Мб памяти и 8-метровой 3DFX Voodoo2 делают графические Linux-десктопы.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ МОНТИРОВАНИЕ

 Ручное монтирование-демонтирование СD на пинуксовом десктопе зачастую сильно утомляет. Понятно, что в спучае многоаккаунтного сетевого сервера залочка диска, как общего ресурса, вполне оправданна, но на нашем десктопе, где ты всегда сидишь один и локально держишь все под контролем, это никому не нужно.

Ho Linux - это ось-конструктор, и ее всегда можно модифицировать под конкретные задачи и требования. Нам потребуется система, которая автоматически монтировала бы требуемый ресурс при обращении и демонтировала при неиспользовании. Такая система в классическом варианте реализуется с помощью пары autofs+automount. Autofs является в этой схеме сервером для копий automount и смотрит в ядро; стабильно поддерживается ядрами начиная с 2.2.х. Automount это клиент, имеющий много копий, каждая из которых следит за своей точкой монтирования и в случае необходимости дает серверу команду монтировать-демонтировать ресурс.

Вся эта схема управляется с помощью карты монтирования, как правило, реализованной в виде двух файлов. Первый (обычно это /etc/auto.master) задает общую директорию для автомонтируемых ресурсов и период неиспользования, после которого простаивающий ресурс будет автодемонтирован. К примеру, это выглядит так:

/autofs-mnt /etc/auto.misc --timeout=2

То есть все точки автомонтирования, описанные в /etc/auto.misc, будут монтироваться (в виде подкаталога) в каталог /autofs-mnt и автодемонтироваться при двухсекундном простое. В файле /etc/auto.misc (или любом gpyгом - главное, чтобы он был прописан в auto.master) содержится описание конкретных точек монтирования (в нашем случае будет только одна - для CD), состоящее из ключа (это символьное имя, задающее подкаталог в общем каталоге из auto.master), apryментов монтирования и сризического устройства, за которым надо следить. Наша запись для CD будет приблизительно такая:

fstype=iso9660,ro,nosuid,nodev,iocharset=koi8-r :/dev/cdrom

При обращении к /autofs-mnt/cdrom будет произведена попытка монтирования туда девайса /dev/cdrom c coответствующими аргументами (у тебя они могут быть и другими, к примеру,

не у всех локаль koi8-r), а, если никто не будет к нему обращаться в течение двух секунд, он будет размонтирован.

Вроде бы все так, как задумывалось: всунули диск, обратились к нему - он сам и примонтировался, закончили работу - он сам и отмонтировался, можно вытаскивать. Но есть один неприятный момент: файловая система autofs виртуальная, то есть каталоги в ней создаются по факту обращения, что подразумевает неработающий таб-комплишн и прочие неприятности. Я предлагаю выходить из этой ситуации путем создания симлинков вроде In -s /autofs-mnt/cdrom /mnt/cdrom. Теперь мы будем иметь стационарное имя для СD, при попытке чтения каталога /mnt будет дергаться automount, либо разыменовывая нашу ссылку, либо делая ее битой при невозможности монтирования (например, если в приводе нет диска).

■ Далеко не для всех звуковых карт находится полноценная поддержка в ядре Linux, коим укомплектован стандартный дистрибутив. Написанием



чтобы SDL а сразу запускался под framebuffer, пропиши пееменную окружения SDL_VIDEO-DRIVER=fbcon.

Вместе с КDE обычно

софтина по

autorun, тоже

пытающаяся

заниматься

ванием. Она

убогая, глюч-ная и конф-

ликтует с autofs/auto-

/Autostart

ottvga.

mount. Беги в \$HOME/.kde

грузится

ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004



В gpaйверах от ALSA есть модули, эмулирующие интерфейс OSS.

звуковых драйверов для Linux занимались, в основном, две команды OSS (Open Sound System) и ALSA (Advanced Linux Sound Architecture). Драйвера от OSS даже присутствовали в ядрах до версий 2.4.х включитепьно. Но депо заключается в том что OSS - уже давно не Open Source и продает свои драйвера за деньги, в виде закрытых бинарей. Старая ветка с открытым кодом еще кое-как существует под именем OSS-Free, но в ядрах 2.6.х в качестве звуковой подсистемы присутствует уже ALSA. Учитывая то, что сейчас еще много народу сидит на ядрах 2.4.х, посмотрим, как прикрутить к таким ядрам ALSA-драйвера для карточек, отсутствующих в OSS-Free.

Первым делом бежим на http://alsaproject.org/alsa-doc/, вбиваем производителя чипсета нашей звуковухи (который выясняется из документации, Ispci и прочих источников) и жмем "Go". Если в полученной таблице ты узрел свой чипсет, то загляни в Details на предмет того, как называется этот модуль в ALSA-терминологии (если тебе такое предложение кажется бредовым, скажу лишь, что модуль для SiS7012 называется snd-intel8x0;)). Теперь радостно возвращайся на главную страничку проекта и качай текущую версию alsa-driver. Для работы с этими драйверами требуется, чтобы в твоем ядре имелся модуль soundcore. Практически во всех современных дистрибутивах он имеется по умолчанию, ну а сомневающиеся делают modinfo soundcore. Распаковав тарболл с дровами, делай ему ./configure --with-cards=<имя твоего модуля>, здесь имя модуля то, которое ты должен был глянуть в Details на страничке ALSA. Если все сконфигурировалось без бед, то продолжение стандартное - make && make install. Осталось лишь прописать alias'ы для установленных модулей и создать соответствующие устройства. К счастью, делать руками это не придется, ибо добрые разработчики написали для нас два скрипта - alsaconf и snddevices (первый лежит в подкатаnore utils распакованного тарболла, а второй - в его корне). Проверим на практике то, что у нас получилось. Подгружаем свежесобранные LKM'ы: modprobe (MMB IBOELO MOGALIB), modprobe snd-pcm-oss; modprobe sndmixer-oss (после перезагрузки они будут подгружаться сами). Пробуем чтонибудь проиграть. Тишина? Есть такое дело, по умолчанию после установки уровень громкости - нулевой. Исправим это дело с помощью alsamixer (или антіх или енте чем-то из того, что имеется под рукой). Если ты обратил внимание, в драйверах от ALSA есть модули, эмулирующие интерфейс OSS. Это значит, что тебе не придется ничего делать с программами, заточенными под OSS (а таких, поверь мне, немало).

Надеюсь, теперь твоя звуковуха заработала как нужно.

FRAMEBUFFER - ГРАФИКА БЕЗ X11

■ Понятие графического интерфейса в Linux люди неразрывно связывают с наличием X-сервера. Это неверно. Во многих случаях не требуется или нет возможности использовать сложную и ресурсоемкую реализацию клиент-серверной системы X11.


Иногда необходим просто эффективный низкоуровневый доступ к интерфейсу вывода изображения через видеокарту. В таких случаях на помощь приходит FrameBuffer.

FrameBuffer - это ядерный интерфейс доступа к кадровому буферу, доступен в ядрах старше 2.4.5. Практически это - девайс, предоставляющий доступ к пиксельному массиву. отображенному на экране в данный момент. Представлен он обычно файлом /dev/fbO и аналогичными. В первую очередь, нужна поддержка framebuffer в ядре, при этом должна быть включена поддержка экспериментального кода в ядре: Code maturity level options --> Prompt for development and/or incomplete code/drivers. Теперь можно включить и сам framebuffer: Console drivers --> Frame-buffer support.

Дальше выбираем железо: либо в списке framebuffer-gpайверов есть наша карточка (rivafb, tdfxfb и т.д.), либо останавливаемся на VESA 2.0 (vesafb), которая поддерживается сейчас всеми видеокартами. Есть два пути - собрать framebuffer-драйвер в виде ядерного модуля (что породит некоторые трудности, особенно если хочется, чтобы framebuffer был доступен уже во время загрузки ядра) или вкомпилить его прямо в ядро, что, на мой взгляд, намного удобнее.

В случае если драйвер вкомпилен в ядро, на этапе загрузки им управляют с помощью аргументов ядра. Это либо аргумент "vga=xxx" (с vesafb), либо "video=<driver>:<sre>x<r/>c</r>
'video=<driver>:<sre>x<r/>c
yes>|[@refresh]" (когда драйвер под-держивает modedb), либо собственный формат аргументов, описанный в документации к экзотическому драйверу. С modedb все интуитивно понятно, трудно не догадаться, что аргумент "video=tdfxfb:1024x768-16@85" означает включение framebuffer че-

ECJM Y TEGM
COM-MAIMKA
U SDL HE
BUGUT EE
BUGUT EE
GABA TIPM
SARIYCKE GPM
SARIYCKE GPM
ADTYMENT -R
FAW (K RIPM-MEPY, B
REGHHAT B
/etc/sysconf
Ig/gpm RIPORICHIBAETCS
OPTIONS="-R raw").



- В RedHat-подобных дистрибутивах иногда возникают проблемы с выставлением должных прав звуковым девайсам. Это связано с тем, что при очередном логине система сама перебивает их права и владельца. Прописывается это поведение в /etc/security/console.perms. Найди там строку вида "<console> 0600 <sound> 0600 root" и перебей права на 0666 в обеих позициях. Если в группе <sound> недостает некоторых девайсов или имеются лишние, исправь это. Все, теперь все и всегда будут иметь доступ к звуковым девайсам.
- Аналогичную операцию иногда требуется провести над группами
 video>, <fb> и всеми другими, на которые неверно проставляются права.

Конечно же, с помощью autofs/auto-mount можно монтировать не только СDROM, но и многое включая NFS-ката-логи.

рез драйвер 3DFX, в разрешении 1024x768, 16-битном цвете и с частотой 85 Гц. С VESA немного сложнее тут используется таблица режимов, которую я и привожу.

ОСЬ

На пересечении битности цвета и разрешения находится интересующий тебя режим. Таким образом, аргумент "vga=791" будет означать режим 1024х768 в 16-битном цвете. Во многих случаях данную таблицу приводят с шестнадцатеричными значениями режимов - не ведись на это! Как показывает практика, gpaйвер vesafb не понимает шестнадцатеричных значений режимов, и их придется перевести в десятичное значение перед использованием. Vesafb поддерживает только одну частоту - 60 Гц. Как это поправить (если твоя карта поддерживает VESA 3.0), мы обсудим ниже.

Если драйвер собран в виде LKM (Loadable Kernel Module), то запускать и управлять им на этапе загрузки ядра достаточно проблематично. Для этого нужно создавать InitRD (Initial RAM Disk), помещать туда необходимые LKM'ы, конфигурировать их использование и депать прочие вещи, рассмотрение которых вряд ли уместилось бы в этой статье. Именно по этим причинам я и рекомендовал вкомпилять framebufer-драйвер в ядро.

После загрузки ядра вкомпиленные драйвера будут уже готовы к использованию, LKM будут подгружены тем или иным образом (через зависимости, modules.conf или хотя бы insmod/modprobe) и управление ими ляжет на плечи утилиты fbset. Основная задача fbset - переключать видеорежимы framebuffer на лету. Описание режимов находится в файле /etc/fb.modes, работает fbset с устрой-

ством /dev/fbO, другой файл описания указывается ключом -db, другой девайс - ключом -fb:

fbset -db /usr/local/etc/my.fb.modes -fb /dev/fb1 -depth 16 "800x600-85"

Вышеприведенная команда устанавливает режим, описанный ключом "800x600-85" в файле /usr/local/etc/my.fb.modes для девайса /dev/fb1 c глубиной цвета 16 бит. Откуда же берутся описания режимов в fb.modes? В грамотно построенных дистрибутивах они попадают туда при установке соответствующих пакетов либо генерируются при сборке ядра. Помимо этого можно занести свой режим самостоятельно, если известно его описание в соормате X11-ModeLine, для этого есть утилита modeline2fb. Допустим, у нас есть режим, полученный с помощью xvidtune либо из конфига X-сервера. Скармпиваем его нашей утипите:

echo 'Modeline "1024x768" 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync' | modeline2fb >> /etc/fb.modes

Видим, что в конце fb.modes появипось слеаующее:

modes.fb - video mode descriptions for fbset # See fbset(8) and fb.modes(5) for more information mode "1024x768" geometry 1024 768 1024 16368 8 timings 13333 144 24 29 3 136 6 hsync low vsync low endmode

Изменяем имя режима на удобное (и заодно, чтобы не пересекалось со стандартными), а в конце строки деомеtry правим 8 (бит на пиксель) на 16 или другое удобное нам значение (чтобы не нужно было использовать ключ-depth). Ты создал свой режим, который можно использовать через fbset.

Если ты используешь стандартный vesafb и у тебя CRT-монитор, то глаза очень быстро начинают ломаться от частоты 60 Гц. Но большинство современных карточек поддерживают режим VESA 3.0, в котором нет ограничения на частоту вертикальной развертки. Включается поддержка VESA 3.0 путем пропатчивания vesafb. Владельцы ядер 2.6.х качают патч отсюда: http://dev.gentoo.org/~spock/projects/vesafb-rrc-0.1.6-2.6.x.tar.bz2, а обладатели 2.4.х - от-

сюда: http://www.spock.mga.com.pl/php/down-load.php?id=8&lang=eng. Далее вытаскиваем из тарболла зипованный патч в корень исходников ядра (обрати внимание: они должны лежать в /usr/src/linux, иначе этот патч будет бредить!) и накладываем:

bzip2 -dc patch-2.x.x-vesafb-rrc.bz2 | patch -p1


Теперь, помимо прочего, у нас появился скрипт vesa_modeline_gen.pl, он лежит в подкаталоге scripts. Запускаем его, он задает нам вопросы о метрике монитора и немного правит файлик arch/i386/boot/vesafb_modes.h. Осталось собрать ядро стандартным образом, и нам доступны видеорежимы с максимально возможными частотами обновления. Доступ к ним производится через тот же аргумент ядра "vga", просто появляется дополнительная таблица режимов.

Итак, теория понятна, но что мы имеем на практике? Во-первых, ты полу чишь консоль, на которую влезает очень много символов против стандартных 80х25, и это не потребует от тебя подъема X11 и расходования бесценных ресурсов. В консоли можно смотреть видео, как бы странно это ни звучало. Byang: mplayer -vo fbdey -ao oss /home/user/video/film.avi - бегает не хуже, чем в Х'сах. Весь софт. написанный с помощью SDL (а это и немалое количество игрушек в том числе), прекрасно находит framebuffer при отсутствии X11 и отрисовывает графику на нем. Только не советую тебе запускать под голым framebuffer SDL-приложения, использующие OpenGL: насколько я понял, это насмерть вещает тачку. Существуют также графические просмотрщики (zgv, ggv), браузеры (links/glinks), порты игрушек (к примеру, quake) и множество другого графического софта, способного работать без X11. Отдельного внимания заслуживает проект DirectFB (www.directfb.org).



	640x480	800x600	1024x768	1280x1024
8	769	771	773	775
15	784	787	790	793
16	785	788	791	794
32	786	789	792	795

	320x200	640x480	1800x600	1024x768	1280x1024
8	N/A	1281	1283	1285	1287
15	1293	1296	1299	1302	1305
16	1294	1297	1300	1303	1306
32	1295	1298	1301	1304	1307



■ Если ты обратил внимание, при включении framebuffer во время загрузки ядра в верхнем левом углу появляется маленький пингвинчик (или что-то другое в зависимости от дистрибутива). Описывается этот пингвинчик в конкретном заголовочном файле /usr/src/linux/include/linux/linux_logo.h, и ничего не мешает заменить его на произвольное изображение. Конечно, делать это руками - нереальная задача, поэтому существует специальный плагин для GIMP по имени LinuxLogo (glogo), взять его можно здесь: http://registry.gimp.org/plugin?id=376. После этого тебе потребуется нарисовать три картинки размером 80х80 (одну в 2 цвета, вторую в 16 и третью в 224 или меньше), скормить эти картинки нашему плагину, после чего тот сможет создать свой альтернативный linux_logo.h. Осталось лишь заменить им исходный, пересобрать ядро, и ты увидишь свой логотип во время загрузки.

Если драйвер собран в виде LKM (Loadable Kernel Module), то запускать и управлять им на этапе загрузки ядра достаточно проблематично.

Участники этого проекта делают очень мощную надстройку над стандартным framebuffer, использующую аппаратные возможности железа и имеющую расширенный мультимедийный API. Существует (хоть пока и в сыром виде) порт GTK под DirectFB, позволяющий запускать GTK-приложения в консоли. Должен тебе сказать, что при настроенном аппаратном OpenGL (его поддержка в DirectFB реализована корректнее, чем в SDL+FB;)) эти самые GTK-приложения выглядят намного отпаднее, чем в стандартных X'cax, да еще и бегают ощутимо быстрее.

BOOTSPLASH

■ Наличие framebuffer позволяет возводить различные рюшечки и красивости при загрузке ядра и в самой консоли. Кого-то это бесит, а кому-то нравится. Бесспорное лидерство по популярности в этой области держит проект ВооtSplash. Он позволяет вешать графические обои в консоли, настраивать область размещения терминального вывода на экране, а также оформлять silent-загрузку ядра, когда на фоне картинки бежит прогрессбар. Если тебя заинтересовали эти возможности, то давай разберемся, как сделать такое у себя.

Для начала нужен набор утилит bootsplash. Идем на ftp://ftp.suse.com/pub/people/stepan/bootsplash/rpm-sources/bootsplash/и берем оттуда bootsplash-3.0.7.tar.bz2 для ядер 2.4.х либо bootsplash-3.1.tar.bz2 для ядер 2.6.х. Желающие собрать RPM'ку берут оттуда же spec-файл. В случае ручной сборки заходим в подкаталог Utilites, говорим таке, после чего копируем утилиты splash, fbresolution, fbmngplay и fbtruetype в /sbin.



Далее идем на ftp://ftp.suse.com/pub/people/stepan/bootsplash/kernel/ и подбираем там патч, наиболее подходящий к версии ядра. Теперь закидываем его в корень исходников ядра и патчим:

patch -p1 < bootsplash-3.0.7-2.4.20-vanilla.diff

Отконфигурируем ядро, включив поддержку RAM-дисков и InitRD:

Device Drivers --> Block devices--> RAM disk support+Initial RAM disk (initrd) support

Также в настройках framebuffer появится пункт о bootsplash, и его тоже нужно включить:

Device Drivers --> Graphics support --> Bootsplash configuration --> Bootup splash screen

Hy и сам framebuffer, естественно, тоже неплохо бы включить и настроить ;). Наконец можно собрать ядро и перейти к следующему пункту - установке темы.

Тема - это две картинки (для типов загрузки "verbose" и "silent") и конфигурационный файл, описывающий, как ими пользоваться. Различные темы в изобилии водятся на http://www.bootsplash.de/files/themes/. Создай каталог /etc/bootsplash/themes и распакуй ту-

да тарболл с выбранной темой. Чтобы не пришлось ковыряться в конфигах некоторых тем, сразу возьми за правило создавать симпинк с именем "current"на текущую тему:

In -s /etc/bootsplash/themes/KillBillTux-Grey /etc/bootsplash/themes/current

Из темы (с помощью утилиты splash) создается образ для InitRD:

/sbin/splash -s -f /etc/bootsplash/themes/current/config/bootsplash-1024x768.cfg >> /boot/initrd.splash

В один InitRD-образ можно встраивать несколько тем с различными разрешениями, тогда при загрузке будет выбираться соответствующая. Осталось прикрутить новое ядро к загрузчику, включить в нем framebuffer, установить аргумент "splash" в значение "silent" или "verbose" (в зависимости от желаемого поведения при загрузке), а в качестве образа Initial RAM-Disk установить созданный нами initrd.splash. Я использую LILO, и выглядит у меня это приблизительно так:

image=/boot/vmlinuz-2.4.20-31.9custom label=LINUX initrd=/boot/initrd.splash vga=1303 read-only append="root=/dev/hda3 splash=silent"

После перезагрузки с новым ядром ты увидишь преобразившуюся консоль.

Если ты выбрал тип загрузки "silent". то на экране будет отображаться прогрессбар. Но сам он. к сожалению, не двигается, и ему нужно давать указания. Управляется полоска прогресса (и не только она) через файл /proc/splash, непосредственно прогрессбар двигается занесением в этот файл команды "show X", где X - 16-битное значение, то есть варьируется в диапазоне 0-65534. Соответственно нужно расставить в различных гсскриптах команды вроде echo "show 600" > /proc/splash, echo "show 1200" > /proc/splash и т.g. Тогда полоска прогресса будет двигаться по мере прохождения загрузочных скриптов. 🏗

Если у тебя есть исходники воего ядра, то имеет смысл почитать о framebuffer в подкаталоге Documentati on/fb этих самых исходников.



Докучаев Дмитрий aka Forb (forb@real.xakep.ru)

РАЗГОНЯЕМ LINUX

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

авно известно, что Linux довольно неприхотлив к производительности компьютера. Многие пользователи ставят пингвина как на 486dx, так и на крутейший Р4. Такие люди даже не задумываются, что могут приумножить производительность в несколько раз за счет элементарной настройки системы.

По дефолту инсталлятор устанавливает пакеты и сервисы по умолчанию, а не те, с которыми человек действительно желает работать. Про ядро я вообще молчу: разработчики постарались и включили в кернел поддержку самых замудренных девайсов. А теперь представь, как все это отразится на работе (особенно на слабой тачке). Чтобы победить такую несправедливость, мы подготовили 10 советов по кастомайзингу для настоящего root'а:).

УСТАНОВИ ПРАВИЛЬНО!

■ Самый главный шаг к производительности системы - грамотная установка дистрибутива. Если ты установишь операционку криво, проще будет затем переустановить все с нуля, чем добиваться производительности «консольным» способом.

Подавляющее большинство дистрибутивов имеет схожий графический интерфейс инсталлятора. Процесс установки состоит из нескольких шагов, на каждом из которых нам придется задуматься над правильным выбором:).

Неотъемлемая часть любого инсталлятора - создание линуксовых разделов. Некоторые пользователи создают всего два раздела - корневой и своп. Причем последнему отдают до 256 Мб. Зачем? Перво-наперво возъми листок бумаги и карандаш и напиши название необходимых разделов, в которых ты хочешь хранить важную информацию. Например, так:

/ - boot point /usr - user point /var/log - for logs /usr/local - for external programs /home - home directories

Разбиение необходимо осуществлять, опираясь на роль машины в твоей сети. Если это Web-сервер, выдели каталог /usr/www для хранения html-документов и сді-скриптов. Если речь идет

об FTP-хранилище, можно сделать отдельный раздел /home/ftp.

Что касается свопинга, то оптимальный его размер - от 32 до 64 Мб. Прибегнуть к увеличению нужно в случае слабой машины (например, на 486-м процессоре).

Далее инсталлятор попросит тебя выбрать необходимые приложения. Не откладывай этот шаг на потом, а грамотно выдели пакеты, которые действительно необходимы. То же самое могу сказать о сервисах. Но на первый взгляд трудно определить, какие сервисы тебе понадобятся, поэтому о них чуть позже.

И самый главный совет - не выбирай старый дистрибутив! В нем полно бажных приложений и демонов, которые придется затем переустановить. Зачем тебе это? Лучше выбери новую систему, чтобы находиться в относительной безопасности.


СМЕНИ СВОЕ ЯДРО

■ Выше мы говорили о том, что разработчики позаботились о включении всех девайсов в кернел. Пора их исключить, ибо все ненужные функции

скажутся на производительности. Для этого тебе придется переустановить ядрышко в системе. Если ты никогда раньше этого не делал, не бойся - даже в случае неправильных действий всегда можно загрузить систему со старым кернелом.

Скачай с ftp.kernel.org свежее ядро, а затем запусти команду make menuconfig. Перед тобой появится графическое меню с выбором необходимых ядерных включений. Скажу одно: ты должен знать конфигурацию своего компьютера и выбрать то, что тебе действительно необходимо. Например, еспи на компе никогда не было и не будет scsi-дисков, выруби поддержку в соответствующем разделе. Создаешь навороченный мультипропессорный Web-сервер - выключи саппорт ISA и активируй SMP. В обшем. удели максимальное внимание настройке ядра, и тогда к тебе придет реальная производительность:).

После всех изменений командуй make bzlmage modules modules_install. Затем ручками скопируй необходимые файлы в /boot-каталог и перезагружайся. При правильных действиях



Статья
«Установка
Linux»
поможет
грамотно
установить
любого
пингвина
(http://www.
citforum.ru/
operating_sy
stems/articles/linux1st
ep.shtml).

Чтобы включить LowLatency, выполни команду echo 1 > /proc/sys/k ernel/lowlatency.

Файловая система	Pass	Men	Door	Ment	смонтирована	200
/dev/hda5	636H	270H	366H	434	1	
/dev/hda8	306	186	136	594	/home	
/dev/hda7	6,06	410H	5,66	74	/ust	
/dev/hda9	376	2,36	356	74	/usr/local	
/dev/hda6	1,26	199M	9718	174	/var	
/dev/hdb	376	256	10G	724	/mnt/hdb	
[root@tim forb]#						

система встанет уже с новым ядром, отточенным под твой сундук.

Теперь проанализируй лог (dmesg | more) на предмет ошибок. Если таковых нет - можно радоваться и идти дальше.

ДОВЕРЬСЯ МОДУЛЯМ

■ Помимо установки нового ядра может возникнуть необходимость пропатчить кернел специальными программами. Нижеперечисленные фиксы помогут увеличить производительность твоей системы. Естественно, что все они должны устанавливаться лишь на скомпиленное ядро, а не на грт-пакет.

WOLK - проект, созданный для увеличения безопасности и производительности Linux-ядер. Содержит в себе множество патчей, отвечающих за секурность и ресурсоемкость ядрышка. Устанавливай этот фикс только для сервера, ибо разработчики говорят: «Мы не несем никакой ответственности за WOLK, поставленный на Workstation». Скачать WOLK можно отсюда: http://sourceforge.net/project/show-files.php?group_id=49048&package_id=42257&rele ase id=127402.

LCK Patchset - очередной набор заплаток для свежеустановленного ядрышка. Этот пакет включает в себя известные патчи от GrSecurity, а также такие вещи, как new NTFS file sys-

tem, Bootsplash, POSIX ACLs, SuperMount-NG LowLatency (патч, повышающий производительность за счет блокировки некоторых событий). Лично я не устанавливал заплатки, но знающие люди рекомендуют попробовать LCK в работе. В конце концов, если тебе не понравится обновление, его всегда можно отключить. Скачиваем комплект патчей для ядер 2.4.х по адресу: http://www.plumlocosoft.com/kernel. Что касается обновлений для 2.6.х, то найти их можно по ссылке:

schedutils - патч, предназначенный для тюнинга параметров планировщика ядра всех веток. В комплект пакета входят две утилиты: chrt - программа для управления приоритетом выполнения приложения, taskset - привязка задания только к определенному процессу на SMP-системах. Владельцу мультипроцессорного сервера этот патч наверняка придется по душе. Ищем Schedutils по адресу: http://tech9.net/rml/schedutils.

http://members.optusnet.com.au/ckolivas/kernel.

регformance Inspector - последний патч из нашего списка. Это пакет программ, позволяющий определить проблемы с производительностью. Например, ты не можешь понять, почему некоторое приложение страшно грузит процессор и память. Проанализировав бинарник, прога посредством системных вызовов расскажет про

совместимость программы с ядром. Берем комплект по agpecy: http://www-124.ibm.com/developerworks/oss/pi/index.html?ca =dgr-lnxw07PerfInpect.


Процесс накладки патчей очень прост. Вначале устанавливаем само обновление (руководствуясь соответствующей документацией). Затем заново запускаем menuconfig, активируем все необходимое, повторяем процесс компиляции кернела и завершаем установку финальным ребутом.

ВЫРУБИ СЕРВИСЫ

■ Пришло время вплотную поработать с сервисами, которые постоянно «крутятся» на машине. Нередко админ забывает, что некоторые службы вообще не нужны, и не отключает их. Но мы не такие расточительные, поэтому давай запустим утилиту ntsysv, которая нужна для управления службами. Если она отсутствует, придется пользоваться дедовским способом - командой chkconfig.

Вот список сервисов, которые можно отключать не раздумывая:

atd. Демон для выполнения команд в определенное время. В нем нередко находят баги, поэтому я решил,



что можно обойтись кроном, a atd пусть отдыхает :).

gpm. Сервис для поддержки мыши в консоли. Я управляю своим сервером удаленно, поэтому эта служба не нужна. К тому же, она изрядно поедает память.

kudzu. В большинстве спучаев конфигурация сервера постоянна, а начальство жмется на апгрейды:). Эта утилита тормозит систему секунд на 20 при загрузке, поэтому достойна отключения.

sound. Зачем серверу (если это сервер :)) звук? Вырубаем!

numlock. Сервис для извращенцев. В трэш!

Немного подумав, я вырубил поддержку mail, антивирусов и фаервола, скомпилив их «под себя» из исходников. Рекомендую сделать то же самое, потому что грт-пакеты не совсем хорошо расситаны для конкретной системы.


АВТОМАТИЗИРУЙ В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ

■ Нередко после установки в системе создается ряд заданий для демона crond. Не спорю, инсталлятор прав: не- »

Для конфигурации ядра в режиме menuconfig тебе понадобится установленный пакет псигses.

> Чтобы каждый раз не заботиться о настройке девайсов, можно установить патч от Via (http://www. viaarena.com /?PageID=60).

Schedutils - патч, предназначенный для тюнинга параметров планировщика ядра всех веток.



ОСЬ

atd	O : macrut	1: menn	2:menn	3:mann	4: meerut	5 : meerin	6:menn
gpm	O: BMEAT	1: menn	2: BHERT	3:menn	4 I BHEAT	5: menn	6: menn
dent	O : maint	1: marri	21mens	31mmn	4: marut	5: marin	6:mer.n
usb	OI BHERT	1: menn	2188.0	3:sms	4: max	Sinna	61 BHELD
bind	O 1 meeture	11 morus	2 : morus	3:000	4: ment	5: meut	6: marin
ntpd	O1 BREAT	1 reserve	2:0000	3 I BACKIE	4 : maceum	STREET	6: manut
pahd	O : marge	1: merze	2:000	31000	STREET.	School	6:menn
kheaders	O: BMRIT	1: BEEKS	2:888	3:888	4:88.0	S:enn	S: mern
cland	O: menn	1 : meens	2:mmm	Binnn	dinme.	Stemm	6: menus
crond	Озвикл	1.1 BROKE	2:880	BIRRE	4188.0	Stean	6: ВЫККЛ
klegs	O: make	11 money	FIRMS	Simna	410mm	Semme	6:menn
leudeu	O : market	11 marin	2:0000	3:ems	4:000	Sienn	6: BMP.0
nette	O : more	11 mov.n	21 merus	3:000	41888	Simma	6: menn
pound	OI BREEZ	1 : BMKK	218687	Э:выкл	4: mm.n	STHREET	6: BHEELT
ichatery	O : manne	1 : marrie	2:menn	3 i menn	4: menn	5: marin	6:menn
iptebles	O1 BMRJE	1: BHERA	2:88.0	BIRKE	4:888	SIBER.	6: BHERT
myslog-ng	O 1 marie	11 mous	218mm	Simun	41888	S:mmm	6:menn
lm_sensors	O1 BMFLIE	11 mar.n	2:8683	3:mera	4: men.n	S: marin	6: mora
ipStables	O : maren	1 course	2:ment	3:munn	4: mienn	5:max.n	6: menn
rawdevices	OI BREEZ	1: mara	2:865.0	Stann.	4:000	Sinna	6: marin
autofr	O : merut	11 mous	2:menn	Dimen	41 mont	Stema	6: more
drwebd	O: BMRIT	11 SMINUT	2:8KB	3 i seus	41 Backut	STREET.	6: BICKET
1eee1394	O: marie	1 : market	2:000	3:mmm	Steame.	Semme.	6: menn
syslogd	O: BREEZE	1: meka	2:000.0	3: micr.m	4: make	5: mer.n	6: mer.n
network	O : menn	1 : marrie	2:sex	31888	4:mmm	S:smm	6:menn
nfslock	O: merut	1: BEKKE	2:mens	3:866.77	4: mar.n	51 marut	6: MOKE
pencia.	Озимки	11 meets	Zinna.	Завил	418KR	SIRKE	6:menn
random	O: menut	1:menn	21888	31888	4:san	5:mmm	6: marin

Попробуй поэкспериментировать c mod_gzip и mod_deflate, которые сжимают контент перед отправкой.

Аналогом ps -axf является pstree. Последнюю утилиту я очень люблю за краткий и удобный вывод процессов. которые вещи автоматизировать действительно необходимо. Но не все. Допустим, ты удалил из системы сервисы, отвечающие за рассылку безопасности, а также заменил postfix любимым почтовиком. Однако в каталогах /etc/cron.daily и /etc/cron.weekly остались сценарии, выполняющиеся в определенное время. Если наш сервер заточен для маршрутизации, тебе не нужно пользоваться этими скриптами, и их необходимо... правильно, удалить :)!

Автоматизировать процесс необходимо, например, для бэкапа или проверки жизнедеятельности определенного приложения. Организуй скрипт так, чтобы он запускался во время минимальной нагрузки на машину. Лучшее время - ночь или раннее утро.

Рассмотрим процесс, который будет стартовать ежедневно в 03:00 АМ. Выполни команду crontab -е и вписывай следующую строку:

Теперь процесс резервирования данных будет запущен в три часа ночи, когда к серверу обращено минимальное число клиентов.

ГРАМОТНО ОБРАБАТЫВАЙ СКРИПТЫ

■ Нередко сервер проигрывает в производительности из-за неправильно написанных скриптов. По невнимательности (или по лени) программист забывает о скорости, сделав свое творение медленным, как черепаха. Например, программер забыл выполнить \$mysql-vdisconnect(), в результате чего сценарий не отключился от БД. Если к серваку обращается несколько клиентов в секунду, задержка в работе будет весьма и весьма ощутимой.

Даже в случае когда скрипт отлажен и работает с максимальной скоростью, ты можешь увидеть, как сервер тормозит под большим напором клиентов. Часто эта ситуация просле-

живается, когда на машине крутится крупный Web-проект. В этом случае могу посоветовать установить следующие модули к Apache:

mod_perl - модуль, позволяющий интерпретировать Perl-сценарии «внутри» Web-сервера, без вызова внешнего /usr/bin/perl. С помощью этого чудо-модуля ты сможешь выиграть в производительности. Минусом mod_perl является то, что не всякий сценарий под ним запустится, а сам он нуждается в тщательной настройке. Если даже с mod_perl твой процессор не справляется с задачей, не спеши делать апгрейд. Попробуй хранить часто обновляемые файлы в tmpfs, а размер буфера поднять до максимума (SendBufferSize 65536).

mod_limitconn - модуль, позволяющий ограничить число одновременно запускаемых сценариев. Может помочь в случае, когда прослеживается слишком большое число процессов. При таком раскладе также рекомендуется отключить Кеер-Alive, уменьшить тайм-аут, а статический контент отдавать через специализированный Web-сервер.

В случае если твоя сеть не справляется с напором клиентов, попробуй поэкспериментировать с mod_gzip и mod_deflate, которые сжимают контент перед отправкой. Также установи такие вещи, как mod_bandwidth и mod_throttle. Эти модули позволят ограничить трафик для пользователей.

Не забывай обновлять mod_php. Часто в новых релизах объявляется о повышении производительности, что так важно для твоего сервера :).

СЛЕДИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ

• О том, что безопасность и производительность находятся в одной связке, напоминать не стоит. Если злобный хакер захочет заняться твоим сервером, ему (серверу) от этого лучше не станет. Поэтому задумывайся о секурности в первую очередь. Обязательно установи фаервол с закрытием всех необходимых портов. Только помни: если у тебя слабый камень, не нужно нагружать фаер лишними правилами, а также устанавливать различные IDS.

Постоянно проверяй, какие юзеры заходили в твою систему, а также смотри процесс-лист. Часто злоумышленник маскирует свой процесс под httpd, который легко пропустить. Флажок -f к бинарнику рs поможет обнаружить посторонний процесс. При своевременной установке chkrootkit ты всегда будешь знать о чистоте твоей системы.

0 3 * * /usr/bin/backup_data >/dev/null 2>&1



```
bo Not EDIT THIS FILE - edit the master and reinstall.

[/tmp/grontab.dri6x7 installed on Mon Jul S OD:50:59:59 2004]

[(Cron version -- fide croatab.e.v 1.15 2002/11/18 19:44:30 ldv Exp 8]

minute (0-59),

| bour (0-21),

| day of the month (1-21),

| day of the week (0-6 with 0-3unday),

| day of the week (0-6 with 0-3unday),

| commands

| /umr/bin/backup_data >/dev/hull 1>41

| Cosggaem ресурсоемкое событие
```

X

0

Не забывай про безопасность, потому как взломшики любят вешать на сервер различные флуд-боты либо расшифровщики паролей. Подобные вещи очень сильно скажутся на производительности сервера:).

НАСТРОЙ ДЕВАЙСЫ

■ Желательно не забывать, что дефолтовую систему необходимо настраивать различными утилитами. Так, например, по умолчанию у всех IDE-девайсов выключен DMA. Его приходится переключать в положение 1 с помощью утилиты hdparm, которая предназначена апа работы с аисковыми накопителями

Выполни hdparm -d1/dev/hdX, и увиаишь состояние устройства. Чтобы запомнить все изменения, используй флажок -k 1. Теперь настало время проверить работу твоего девайса, чтобы наверняка знать о скорости. Выполним hdparm -t /dev/hdX и подождем несколько секуна. Утипита сообщит нам реальную производительность устройства.


Это лишь настройка IDE-устройств. Удели внимание всем главным и периферийным устройствам. Только в этом случае твоя система не будет тормозить. Помни, что апя каждого девайса существует своя утилита настройки. Главное - вовремя ее найти и заюзать:).

МОНИТОРЬ СВОЙ СЕРВЕР

 Об этом некоторые администраторы почему-то забывают. Поспе отпаски систему необходимо постоянно мониторить. Хотя бы для того, чтобы знать обо всех изменениях в работе. Например, никто не застрахован от порчи носителя, DDoSатаки, перебоев в электропитании. Sysload грамотно зафиксирует непопаску, однако бдительный админ, читающий логи раз в месяц, вряд ли найдет эту запись. А, как известно, крупные неприятности складываются из мелочей, и «постукивание» винта в конце-концов приведет к скоропостижной кончине пингвина.

Чтобы этого не случилось, найди для себя подходящую утилиту-монитор и установи на желаемую машину.

Constitute of the constitute o	to Code for the party list and list	V. Charles	
Through Settled Surgisters of Mile 1-21 seconds - 19.54 Miles	-		
AND THE PROPERTY OF THE PROPER	Charles Committee		
management of the paper of 1 resources. See Table See 1 resources for 1 resources. See 1 res See 1 resources for 1 resources. See 1 res See 1 resources for 1 resources. See 1 resources for 1 resources for 1 resources. See 1 resources for 1 resources for 10 resources. See 1 resources for 10 resources for 10 res (1 resources for 10 resource	setting bring, be to 1 on	Part and the second	
The late of the control of the contr		A committee of	
Control of the contro	Contained annual polymer or	1 Carried	
OFF Last Seed, devicement for C. com. The comment last C. com. The comment last C. com. The comment	Territoria.		
Description 7 to 100 percent process of the control	difficult best derivated for 4	100	
Through and have placed of \$1 in \$1.25 section \$10.14 \$0.00	desperational T 5 mm		
Through at the color power of the color of t	provide their re-	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	
Through at the control of the contro			
The second and paper of the first second is the second	Transpired Southern Street Square	of the late of the same of the same	-
	Interest and in last	to see to best demand to three	
Тонкая настройка девайсов			



Оповещение может быть различным: по e-mail, ICQ, SMS - главное, что ты будешь в курсе. Извращенец, постоянно находящийся у сервера, может выполнить команду tail -f

/var/log/messages, которая позволит считывать лог в реальном режиме.

Говоря о реальном режиме, не могу промолчать об утилите top, позволяющей выдавать подробную информацию о текущих процессах, а также состояние памяти и процессора.

обновляйся!

■ Всем известно, что хакеры не спят, а ищут баги в софте. Уязвимости могут быть различными: ogни приводят к получению дополнительных привилегий, другие DoS'ят определенный сервис. Поэтому никогда не забивай на апдейт приложений. В некоторых аистрибутивах существует автоматическая система обновлений (emerge в Gentoo, aptget в AltLinux и т.п.), которая позвопит скрасить жизнь системного администратора. Однако я не полагаюсь на эти команды, а выкачиваю софт, опираясь на свежие новости багтрака. В результате, даже несмотря на фаервол, мою систему никто не сломает (если не успели

сделать это до установки патча). Ланный совет относится не только к безопасности, но и к повышению производительности, так как оба эти понятия взаимосвязаны.

Мне бы очень хотелось, чтобы все аесять советов, приведенных выше, привлекли внимание начинающих пользователей и администраторов Linux. Быть может некоторые из них покажутся маловажными. Но стоит помнить, что потеря в скорости складывается из мелочей. А все мелочи мы подробно расписали в этом материале :).

Посмотри hdparm help, и пой-мешь, что данная утилита умеет депать многочисленные оператвоими девайсами

PU st	381632k 28784k	au.	121	864k ı	used,	6275	58k 52k	free. inactiv			, 99,6% idle , 36704k buff
map:	224868k	au.		Øk i	sed,	2248	68k	free			45352k cache
PID	USER	PRI	MI	SIZE	RSS	SHARE	STA	T ×CPU	XMEM.	TIME	COMMAND
22971	root	19	8	1040	1848	836	R	0,3	8,2	0:00	top
1	root	9	0	460	480	420		0.0	8.1	0:24	init
	root	- 9	0.	0	8	0	SW	0.0	0.0	0:88	keventd
3	root	18	19	0	0	0	SWM	0.0	0.0	0:00	kmoftired_CPUB
4	root	9	0.	0	0	0	SW	0.0	0.0	0:00	kswapd
	root		8	0	0		SW	0.0	0.0	0:00	bdflunh
6	root	9	8	.0	0	0	SW	0.0	0.0	0:00	kupdated
7	root	9	8	0 0	8	0	SW	0.0	0.0	0:00	khubd
9	root	-1	-28	.0	0	0	SWC	0.0	0.0	8:88	ndrecoveryd
15	root	- 9	0	.0	0	. 0	SM	0.0	0.0	8:88	kreiserfad
754	naned	9 9 9 7	Θ.	2416	2416	1868	3	0.0	8.6	8:88	naned
842	klogd		8	1340	1340	472		0.0	0.3	8:88	klogd
859	root	7	8	644	644	544		0.0	0.1	8:88	crond
917	root	1.1	Θ.	592	592	496		0.0	0,1	0:04	automount
956	root		0	1236	1236	1120		0.0	8,3	0:00	ashd.
1819	root	1.0	0	504	584	436		8.0	0,1	0:00	gps
1038	nobody	9	8	1116	1116	040	S	0.0	0.2		proftpd

Content:

26 Две ноги – не роскошь Технология двойного BIOS'а

30 SCSI vs SATA

Выбор оптимального интерфейса

34 На максимальных оборотах

Практика разгона процессоров

38 Загрузи мозги

Экстремальный разгон DDR-памяти

44 Лекарство от перегрева

Грамотное охлаждение системы


48 Не хватает мозгов?

Покупка оперативной памяти и работа с ней

52 Видеозаморочки Настройка и разгон видеокарт

56 Отжим колонок

Доработка мультимедийных акустических систем



Vint (vint@glstar.ru)

ДВЕ НОГИ — НЕ РОСКОШЬ

ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОГО BIOS'A

е реже вводятся совершенно новые идеи в существующие принципы системы IBM PC. Сейчас мы гонимся за мегабайтами и гигагерцами, общество хочет скорости, забывая о стабильности. Но Gigabyte идет другим путем и, кажется, выигрывает у конкурентов. Инженеры Gigabyte предлагают нам вторую микросхему BIOS.

HEOБХОДИМОСТЬ DUAL BIOS

■ Очевидно, что введение второй микросхемы - не просто сомнительная махинация ин-

женеров Gigabyte. Дополняя свои материнские платы еще одной флеш-памятью, они делают очень тонкий как технологический, так и рекламный ход. С точки зрения технологии нововведение позволяет заметно упростить процедуру восстановления BIOS после вирусной атаки или неудачного флеширования. Если вирусные атаки, целью которых является стирание микропрограммы, становятся редкостью, то умельцев, прошивающих BIOS как попало и чем попало, все больше.

Рекламной стороной этого нововведения является возможность работы на машине после любого сбоя главной микросхемы. Gigabyte делают упор на оверклокеров как на потенциальных покупателей плат с двумя микросхемами BIOS, что они объясняют заметным удобством при "реанимации компьютера". Кроме этого, технология Dual BIOS позволяет прошивать микросхему даже малоопытным пользователям. Именно для такого контингента с материнками от Gigabyte появились утилиты, способные автоматически загружать новые версии прошивок и заливать их в микросхему без перезагрузки. В течение нескольких минут операция закончится. После чего будет пересчитана контрольная сумма, и если она не совпадет с новым значением, то будет предложено восстановить исходную микропрограмму.

4TO TAKOE?

■ На практике технология Dual BIOS представлена наличием двух микросхем CMOS памяти. Как известно, базовая система вводавывода представляет собой основную программу компьютера. Нарушение целостности прошивки этой микросхемы приводит к невозможности запуска системы самотестирования, и, как следствие, к превращению ПК в неработоспособную кучу железа.

Уничтожение памяти микросхемы CMOS может произойти в нескольких случаях: вирусная атака (многим памятен WINCIH95, ежегодно уносивший жизни сотен материнских плат), кривая версия прошивки (случается, что пользователь качает с неизвестного сайта разрекламированный образ, а он для его материнской платы не подходит, и это становится ясным только после установки:)), ба-

нально битый образ BIOS памяти (случается при повреждении дискеты-носителя образа) и, наконец, скачки напряжения и грозы, приводящие к уничтожению памяти как физически, так и информационно - к удалению содержащейся в ней микропрограммы.


Эти случаи не такая уж большая редкость. Поэтому неудивительно, что инженеры одного из производителей-гигантов нашли выход и подстраховали "слабое звено". Такой ход несколько удорожил материнские платы, зато сейчас Gigabyte предлагает пользователям новые возможности для апдейта BIOS'a.

KAK PAGOTAET?

■ После включения питания происходит так называемый мини-тест системы. Суть его своаится к проверке Пепостности прошивки CMOS, что обычно делается с помощью высчитывания контрольной суммы. После этого сравниваются значения у главной и запасной микросхем. Если они совпадают, то анализатор предполагает, что повреждений микрокода не было, и продолжает загрузку с главной BIOS. В случае же различных значений программа задает вопрос пользователю. То есть вся ответственность за дальнейшее переносится на человека ;). На данном этапе необходимо принять решение о том, что же делать. Чаще всего вариантов не так уж много: восстановить солеш, используя резервную микросхему памяти, попытаться найти образ на дискете, винте или продолжить загрузку, используя запасную микросхему CMOS. С первым все понятно: если ошибка CRC в основном модуле была вызвана неудачной перепрошивкой, то и исправлять ее следует восстановлением из бэкапа. Но если причина скрывается в перепаде напряжения, то нужно хорошо подумать, перед тем как использовать запасной BIOS в качестве эталонного, ведь не факт, что память верно сохранилась именно в бэкапе. Для таких случаев инженеры предусмотрели возможность использования дискеты или винта как носителя образа микропрограммы.


Мы показали классический вариант работы Dual BIOS, но уже сейчас разработчики предлагают усовершенствованную программуутилиту, которая может заранее настроить поведение системы в случае возникновения неполадок базовой системы ввода-вывода. Добраться до нее можно, нажав F1 при загрузке POST теста. Обычно предлагаются такие варианты:

ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004



111111111

Если причина скрывается в перепаде напряжения, то нужно хорошо подумать, перед тем как использовать запасной BIOS в качестве эталонного.





Wide Range Protection - простое уведомление пользователя об ошибке главной микросхемы и загрузка с резервного блока. Этот вариант предназначен для тех, кто знает, как самостоятельно можно вернуть к жизни поврежденный BIOS. Советую установить на материнской плате именно этот режим - загрузив систему, легко можно скачать нормальный образ с инета и перефлешировать микросхему.

Boot From - опция позволяет в случае возникновения неполадок вывести окно, в котором пользователь сможет выбрать, используя какую микросхему ему продолжить загрузку. Такая возможность полезна тем, кто знает, какая именно флешка вылетела, или, если главная BIOS программа верная, но почему-то плата отказывается грузиться с нее.

Auto Recovery - основная фича всех материнских плат технологии Dual BIOS. Суть можно описать так: материнка просчитывает значение CRC у обеих микросхем и смотрит на результат. Если они совпали, то загрузка идет с основной, так как явных проблем не найдено. А если обнаружатся разные значения, то система. встроенными средствами попробует определить верное и перешить второю микросхему образом правильной (на ее взгляд). В последнем слове и содержится весь минус технологии, предлагаемой по умолчанию. Gigabyte постарались создать максимально дружественную Dual BIOS, но часто система автовосстановления неверно определяет корректность прошивки и добивает материнскую плату. По умолчанию стоит именно эта опция, что, мягко говоря, нас не устраивает - человеку, на мой взгляд, все же виднее, да и ставить такие веши на автомат как-то неспортивно.

Halt on Error - обычная остановка в случае обнаружения ошибки CRC. Процесс загрузки будет приостановлен, и машина потребует от пользователя выбора, что же делать дальше. Причем при этом пункте возможных вариантов не так уж много: попытаться выполнить Auto Recovery или проигнорировать и загрузиться, используя запасной BIOS.

"Сору ROM data" - смысл этой опции малопонятен. Пользователь заранее выбирает, какой BIOS считать верным при любых неполадках и ошибках CRC. Использовать эту возможность крайне не рекомендуется: знать заранее, какая микросхема будет повреждена, никому не дано.

ищем живую віоs

■ В нелегких философских поисках, какая же из флешек содержит верную информацию, может помочь не только проверенный способ - подбрасывание монетки, но и знание некоторых обстоятельств, при которых сбой вообще возник. Например, стоит грешить на главную микросхему, если:

Прога Face

Wizard no-

может изменить заг-

рузочное

изображение при включении.


Если есть

ность, вы-бирай пла-

ты с двумя микросхе-

возмож-

мами.



- завис компьютер во время флеширования BIOS'а из-под DOS или Windows:
- 26 апреля не включилась машина, хотя 25 все работало:):
- была скачана новая суперпрошивка, а комп все еще не вышел из перезагрузки:
- была произведена попытка изменения начальной картинки в прошивке без пересчета CRC всего флеша.

После таких действий чаще всего выпетает именно она. А решение простое: откачивай ее, либо используя запасной образ флеща, пибо взяв файл памяти с официального сайта Gigabyte (как вариант, очень неплох www.gigabyte.ru).

В жизни, конечно, возможно повреждение не только главной прошивки, но и запасной. Чаще всего это происходит в таких случаях:

Самое страшное - это некорректное определение целой флеш-памяти.

- ТЫ ПЫТАПСЯ ВОССТАНОВИТЬ CDVГV его BIOS методом "горячего флеширования", и все неожиданно зависло:
- имели место физические повреждения микросхемы-носителя.

Нельзя точно определить причину в тех спучаях, еспи:

- компьютер был подключен к локалке и после грозы просто перестал заводиться;
- был скачок напряжения и UPS & сетевой фильтр не смогли удержать напор вопьт:
- кто-то (не показываем пальцем) злостно нарушал правила эксплуатации (делал так называемый "hot plug" для РСІ-устройств);
- просто коротнуло на материнской ппате.

Как видишь, все можно определить с достаточной точностью. Исходя из этих рекомендаций следует найти, где лежит баг, и профиксить его флешированием ;).


Не только инженеры и маркетологи Gigabyte gyмают о своих пользователях. Другие гиганты тоже ищут варианты и технологические решения, позволяющие облегчить восстановление главной программы компьютера, а значит, и повысить продажи. Признанный лидер Asus предложил свою аналогию Dual BIOS, которая называется ASUS CrashFree BIOS 2. Основное отличие - это название ;). Функции она выполняет абсолютно аналогичные, только восстановление происходит не за счет использования подобной микросхемы, а с помощью компакт-фиска. поставляемого с материнской платой. Такой вариант не самый лучший, зато он обходится дешевле.


Intel также не отстает от веяний моды и уже довольно давно выпускает материнские платы, способные к самовосстановлению. Их технология основывается на том, что, кроме основного блока FlashROM с BIOS, есть микросхема памяти, называемая BootROM. В обычных условиях вся загрузка идет с основного флеша, то есть материнка имеет типичную моно-BIOS конфигурацию. Если же в результате какого-то ЧП содержимое главной FlashROM будет утрачено или повреждено, то в игру вступит механизм восстановления. Что хорошо - нет системы автовосстановления, для того чтобы оживить компьютер, нужно разобрать системник и изменить положение перемычки Recovery (ее местонахождение указано в документации к ма-



ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004

¥





Как главная, так и резервная микросхемы BIOS намертво впаяны в материнскую плату.

теринской плате или на сайте Intel). После переключения достаточно просто включить компьютер, и система автоматически обратится к загрузочной дискете, хранящей копию BIOS, и перешьет убитую микропрограмму. После реанимации нужно вернуть перемычку в исходное попожение Интересно что если в технологии Dual BIOS используются аве равнозначные микросхемы Flash памяти, то в решении от Intel испопьзуется одна Flash и одна BootROM микросхема. Плюсом такого подхода является то, что уничтожить BootROM память предельно сложно, а, значит, оживить машину можно в любой момент.

КАВЕРЗЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

 В теории эта технология выглядит очень привпекательно: поспе краха прошивки автоматически восстановится весь BIOS, и пользователь может продолжать беспроблемно работать с системой. Чаше всего так и происходит, но иногда новая технология делает не лучше, а намного хуже всей материнской плате. Самое страшное - это некорректное определение целой флеш-памяти. Такое случается, если выбрана опция автоматического восстановления из бэкапа главной микросхемы. Этот путь подразумевает целостность и абсолютную правильность программы запасного флеша, на практике же иногда вылетает именно запасной. И система легко бы могла продолжить работу с главного, но так как тест CRC выдал ошибку, то

неверная микропрограмма будет зашита в главную микросхему. Для того чтобы избежать этой излишней автоматизации, советую, пока все работает, отключить возможность Auto Recovery. Делается это в настройках дополнительной микросхемы СМОЅ. Если же в конфигураторе бэкапной микросхемы такого пункта не сыщется, значит, и проблемы этой нет (возможность автовосстановления добавлена совсем недавно).

На неправильном определении корректной версии проблемы Dual BIOS технопогии не кончаются. Многие материнские платы, продаваемые под маркой "Dual BIOS", имеют не две равнозначные микросхемы, а одну основную и запасную, в которой содержится очень сильно урезанная микропрограмма, предназначенная для солеширования main BIOS, с использованием образа с дискеты или винта. Для восстановления эта микросхема не подходит. Поэтому у таких матерей нет возможности загрузки с запасной памяти CMOS. В случае сбоя главной система уходит в поиск - просматривается сначала дискета, а потом весь винчестер. Ищется прошивка ;). Причем если он не находит файла с микропрограммой на дискете, то, никак не извещая пользователя, пробует обнаружить ее на винте. Что занимает длительное время, а на экране отображаются просто точки, которые добавляются без каких-либо комментариев. Если у твоей машины появляются подобные симптомы, сразу беги в инет и читай, как следует создавать аварийную дискету-реаниматор для главной микросхемы.

Очень пугает перспектива лишиться материнской платы из-за физического повреждения микросхемы BIOS (перегрев, скачок напряжения, удар и т.g.). Если раньше эта проблема стояла не так остро (сходил в сервисцентр, за 10 баксов приобрел чистый флеш, зашил, вставил - все летает), то сейчас дело усложняется тем, что как главная, так и резервная микросхемы BIOS намертво впаяны в материнскую плату. Изъять ее можно, только используя хитрый паяльник, нагревающий все ножки сразу. И напоследок, был найден глюк, основанный на том, что если прошить флеш микропрограммой от другой материнской платы, этого же модельного ряда, то система просто перестает загружаться.

СЛОВО СЧАСТЛИВОМУ ОБЛАДАТЕЛЮ

■ Самое главное в нашем деле - не думать об этой технологии как о панацее:). Никогда не следует перешивать BIOS из под Windows Сколько материнок погибло от этой проблемы, нам не известно, но почему-то зависшие в таком состоянии платы не могут воспользоваться второй микросхемой опя загрузки (проверено горьким личным опытом). Еспи система умерла и вторая микросхема не спасла, то лучшим решением будет сдача девайса в сервисцентр. Просто в домашних условиях трудно вытащить, не повредив платы, впаянную микросхему памяти. Также крайне желательно заранее сохранить образ твоего родного BIOS на дискетку в самом начале использования материнки. Это делается просто: заходишь в главный BIOS (разумеется, Del'oм) и нажимаешь F2 (иногда F8), после чего вставляешь дискету и сохраняешь образ. Использовать для восстановления лучше именно родной образ: он оттестирован производителем на конкретной материнке и объявлен рабочим. Конечно, вторая микросхема вносит упрощения в процесс восстановления, но запасная копия пригодится тебя и специалистам из сервис-центра в случае гибепи всей материнской ппаты.

Wide Range Protectionэто наш выбор в технологии восстановления. Никогда не следует перешивать BIOS из-под Windows.

Dual BIOS прогрессивное решение, но и идеи от Intel во многих аспектах выигрывают.

РЕАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА

■ Из сказанного выше складывается противоречивое мнение о необходимости второй микросхемы-носителя ВІОЅ. Реально она необходима любителям всего нового:), включая новые прошивки ВІОЅ на матери и видюхе, и злобным оверклокерам. Для обычных же юзеров, прошивающих микросхему раз в год и реже, технология Dual BIOЅ не даст ничего нового и интересного. О целесообразности покупки материнской платы с двумя микросхемами ВІОЅ следует подумать заранее, лишние 10 баксов могут спасти комп, а могут оказаться просто потраченными впустую:).



Крис Касперски ака мыщъх

SCSI vs SATA

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА

Соперничество между SCSI- и ATA-интерфей-

асть рынка жестких дисков и оптических накопителей принадлежит интерфейсу ATA/ATAPI (он же IDE), часть - SCSI. Изменит ли появление SATA расстановку сил?

сами идет уже давно. Поспедние ревизии АТА-стандарта показывают, что по своим функциональным возможностям он вплотную приближается к SCSI, но до полной победы еще gaлеко. SCSI, изначально создававшийся в соответствии с правилом «правой руки» (закрываем рукой цены и смотрим на товары), прочно обосновался на серверном рынке и уходить с него не собирается. АТА, напротив, задумывался как максимально дешевое решение ала однопользовательских маломошных машин и несмотря на все усовершенствования и нововведения поспедних лет остается идеологически ущербным интерфейсом. Это похоже на попытку переделать Запорожец в Мерсеаес! С аругой стороны, если возможности АТА покрывают твои потребности с головой, зачем платить больше?


SCSI, ATA, ATAPI, IDE, EIDE... В этом ворохе аббревиатур даже матерому специалисту не просто разобраться. Но мы попробуем :).



 SCSI-устройства имеют единую схему логической адресации, независящую от физической геометрии устройства, и высокоуровневую систему команд (прочитать сектор или группу секторов, начать воспроизведение аудиодиска и т.п.). Получив команду, устройство ставит ее в очередь и освобождает шину, а инициатор запроса (которым может быть как центральный процессор, так и другое SCSI-устройство) переключается на решение другой задачи. Обработав запрос, устройство

вновь повторяет захват шины и пересылает данные инициатору, уведомляя его об этом через механизм прерываний. Таким образом, шина эффективно используется несколькими устройствами и время простоя центрального процессора сводится к минимуму.

Электрически SCSI-интерфейс представляет собой либо обыкновенный многожильный кабель, либо оптоволокно. На этот счет существует множество конкурирующих стандартов, подробно рассматривать которые не имеет смысла. Достаточно сказать, что физическая скорость передачи в последних версиях SCSI-стандарта полностью удовлетворяет потребности реально существующих устройств, оставляя солидный задел на будущее. Некоторые из электрических интерфейсов поддерживают длину кабеля до 25 метров и горячую замену устройств без выключения питания. Но утверждение, что все SCSI-диски можно перетыкать «на лету», неверно и чревато смертельными (для дисков) последствиями. Максимальное количество устройств на шине также различно и варьируется от одного электрического интерфейса к другому. В среднем на шину можно повестить 7



Не покупай SCSIконтроллер, интегрирова иный в материнку. Как показывает практика, обычно это

попная

ерунда.

ATA u SCSI

были спро-

для совершенно раз-

ных целей:

SCSI - для

серверов.

Критичный недостаток ATA/SATAинтерфейсов - ограничение на количество одновременно подключаемых устройств.

SCSI

■ SCSI расшифровывается как Small Computer System Interface (Системный Интерфейс Малых Компьютеров). Конструктивно представляет собой интеллектуальный контроллер, интегрированный непосредственно в само периферийное устройство. Поддерживает унифицированный набор управляющих команд, общий для всех устройств данного типа. Фактически SCSI-контроллер - это миникомпьютер, по мощности сопоставимый с Intel 80486. Появление SCSI было отчаянно смелым решением и огромным шагом вперед. До этого всякое устройство имело свою собственную систему команд, ориентированную на выполнение элементарных операций (включить/выключить двигатель, прочитать индексную метку, переместить головку на следующую дорожку и т.п.). Это не только затрудняло программирование, но и требовало переделки контроллера даже при незначительных конструктивных изменениях периферийного устройства.

ATA

■ АТА расшифровывается как Advanced Technology Attachment (соединение для АТ-машин). История его возникновения тесно связна с фирмой IBM и компьютерами типа АТ. Для преодоления ограничений, свойственных интерфейсу с МFМ-накопителями, использовавшимися в IBM ХТ, компания поручила комитету X3TIO (www.tIO.org) разработку нового индустриального стандарта. И комитет с ней справился на славу. Впрочем, никаких революционных идей он не предложил, ограничившись интеграцией стандартного контроллера жесткого диска непосредственно с самим устройством, соединенным параллельным шлейфом с не менее стандартной ISA шиной. Так вот почему АТА-контроллеры такие дешевые и простые! Фактически они включают в себя микросхему буферной памяти и дешифратор адреса. Разумеется, современные АТА-контроллеры существенно усложнились, но не настолько, чтобы сильно подорожать.

111111111

Утверждение, что все SCSI-диски можно перетыкать «на лету», неверно и чревато смертельными (для дисков) последствиями.

или 15 устройств, не сильно теряя в скорости передачи данных.

Для подключения SCSI-устройства к центральному процессору необходимо установить достаточно сложный (и поэтому весьма дорогостоящий) SCSI-контроллер, что несколько ограничивает сферу его применения.

ATA

■ Уже первая версия стандарта обнаруживает много общих черт со SCSI. Это и интегрированный контроллер, и унифицированный набор команд (пускай не такой богатый, как в SCSI), и возможность совместной работы нескольких устройств на шине. Но здесь нет ни "прозрачной" схемы адресации, ни механизма отложенного выполнения команд, ни, тем более, очереди запросов. И максимальное количество устройств на шине равня-



ется всего двум, причем в каждый момент времени может работать только одно устройство, а другое вынуждено простаивать, ожидая завершения цикла обмена. Передав команду на чтение сектора, процессор непрерывно опрашивает специальный порт. в котором устройство выставляет флаг готовности данных, посповно (!) считываемых процессором через порт ввода/вывода. Впрочем, в однозадачных системах прошлого это не казапось аикостью, веаь перекпючиться на выполнение другой задачи процессор все равно не мог, поскольку задача была всего одна:).

Межау тем, аппаратные мошности процессоров непрерывно росли. На ІВМ РС начали возникать первые многозадачные системы. Как следствие, во второй ревизии стандарта, получившей кодовое наименование АТА-2, появилась поддержка режима DMA. Теперь, передав команду на чтение сектора, процессор мог спокойно переключаться на другую задачу, перекладывая заботу о дисковой подсистеме на АТА-контроллер. В последующих ревизиях скорость передачи по физическому интерфейсу увеличилась аж до 100 Мб/с, появилась прозрачная логическая адресация (а вместе с ней и поддержка жестких

■ Кстати говоря, операционные системы семейства Windows абстрагируются от особенностей конкретного интерфейса, всегда работая с ATA-устройствами, как со SCSI. Специальный компонент системы, называемый SCSIlizer, автоматически транслирует SCSI-запросы в команды ATA-накопителя, что значительно упрощает его программирование. К сожалению, всеми вкусностями истинного SCSI воспользоваться так и не удастся, в частности, отсутствует возможность прямого обмена данными между ATA-накопителями, и приходится гонять их через центральный процессор.

в продаже с 1 сентября



B HOMEpe:Warhammer 40.000: Dawn of War

RTS от создателей Homeworld, использующая одну из популярнейших игровых вселенных

Juiced

Не так красива, как NFS, зато не имеет аналогов по возможностям тюнинга автомобилей

Metroid Prime 2: Echoes

Охотница за космическими пиратами вновь планирует ворваться на вершины хит-парадов

Doom 3

Долгожданный, но такой неоднозначный марсианский FPS с восьмигранными ракетами



РАЗГОН

ти сопоста-

c Intel 80486

IDE

■ IDE расшифровывается как Integrated Device Electronic (Интегрированное Электронное Устройство) и де-факто является синонимом АТА, хотя в девичестве обозначало не более чем интеграцию устройства с контроллером. Ныне переродилось в торговую марку, практически полностью вытеснившую аббревиатуру ATA из употребления. На сайте www.ata-atapi.com фейсов массовых дисковых накопителей, часто называемые как IDE и EIDE. IDE и EIDE, главным образом, используются продавцами, которые не веда-

дисков большого объема) и расширение ATA, названное ATAPI (ATA Packed Interface - пакетный интерфейс ATA. реализующий ту же самую схему обмена командными пакетами, что и SCSI).

Последние версии АТА обеспечивают контроль цепостности передачи по интерфейсному кабелю, значительно увеличивая его пропускную способность, и включают в себя некоторую пародию на планировщик. Однако воспользоваться им все равно не удается, поскольку наличие второго устройства на шине многократно уменьшает скорость передачи данных, и для достижения адекватной производительности каждое устройство должно быть подключено к своему контроллеру, а таких контроллеров на подавляющем большинстве материнских плат всего два.

СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА

 Самый главный недостаток ATA/SATA-интерфейсов (который до сих пор не преодолен) - ограниченное количество подключаемых устройств. До тех пор пока ты довольствуещься одним жестким диском и одним приводом CD/DVD-ROM, никаких проблем не возникает. Но если ты захочешь воткнуть ава винчестера, один CD-ROM. один CD-RW и один DVD-ROM, остается пишь посочувствовать.

Дисковые массивы, состоящие из нескольких винчестеров, на АТА-контроллерах нереализуемы в принципе, так как каждое устройство требует своего контроллера, а каждый контроллер своего канала DMA и IRQ. К тому же, отсутствие нормального планировшика отрицательно сказывается на производительности дисковой подсистемы (особенно на беспорядочных запросах) и усложняет ее программирование - при возникновении какой бы то ни было ошибки вся очередь сбрасывается, а это значит, что



инициатору запросов требуется хранить ее копию, тщательно отслеживая все изменения

Короче говоря, нормальных RAIDконтроллеров ни под АТА-, ни под SATA-накопители нет и, по-видимому, никогда не будет. Модели, представленные на рынке, сильно смахивают на пионерские разработки и содержат большое количество фатальных ошибок, часто приводящих к необратимой порче данных. Пользоваться ими, даже в домашних условиях, категорически не рекомендуется. Разумеется, никакие сризические законы не пре-



пятствуют созданию правильного RAID-контроллера с поддержкой ATA/SATA, но фирмы-производители просто не хотят вкладывать в это деньги. И не захотят до тех пор, пока в ATA/SATA не появится полноценный планировщик очереди запросов.

С другой стороны, для подключения SCSI-устройств требуется приобрести весьма дорогостоящий контроллер (от 100\$). Те же, что интегрированы в материнские платы, в большинстве своем оставляют довольно мрачные впечатления. Причем различных электрических интерфейсов у SCSI намного больше, чем v ATA, и они плохо совместимы. Процедура подключения устройства тоже не из пегких, и перемычек на плате контроллера гораздо больше одной. Неправильно же выставленные перемычки могут стоить и устройству, и контроллеру жизни. Установка SCSI-драйверов практически никогда не обходится без танцев с бубном :), и многие из этих драйверов содержат ошибки, приводящие к порче всех храняшихся данных. Словом. не надо пытаться настроить SCSI-устройство без надлежащей подготовки.

ВЫБОР

 Для домашнего использования (если только количество подключенных устройств не очень велико) лучше всего использовать ATA/SATA-накопители. То же самое относится и к серверам, обслуживающим покальные сети небольших организаций. Высокопроизводительные рабочие станции и сервера с внушительными дисковыми массивами однозначно выбирают SCSI. 📆

SATA

- SATA (Serial ATA последовательный ATA) представляет собой новый электрический интерфейс на базе старого АТА. Теперь вместо широкого устройство со своим портом. Максимальная длина шнурка и скорость передачи существенно увеличены, но для большинства пользователей это не имеет значения - прежней длины за глаза хватало. Что же до скорости передачи, винчестеры еще предыдущую АТА-ревизию не до конца использовали. Количество подключаемых устройств по-прежнему невеликих платах раз-два и обчелся). В общем, со SCSI ему не тягаться.
- Правда, появилась возможность горячей замены дисков, но для домашних компьютеров она ни к чему (разве что повыпендриваться перед девушкой). Если же оставить технические подробности в стороне и взглянуть на SATA с этической точки зрения, то худшего интерфейса, наверное, не существует. Созданный внутри корпоративного альянса, SATA явдоступна только членам этого общества. В открытом доступе находится лишь устаревшая информация, представляющая интерес только для студентов и журналистов, щеголяющих умными словами, но не объясняющих, что они обозначают. Тем не менее, никто не сомневается, что будуобщество SATA сотрудничает с SAS комитетами по замене SCSI на SATA. Сплошной мрак, в общем..



ТЕХНОТРЕЙД

МОНИТОРЫ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Дистрибуторская компания

г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26, стр. 2 многоканальный телефон 970-13-83, факс 970-13-85 E-mail: technotrade@technotrade.ru

Акситек г. Москва (095) 737-3175 **Аркис** г. Москва (095) 785-3677, 785-3678 **Виртуальный киоск** г. Москва (095) 234-3777

ДЕНИКИН г. Москва (095) 787-4999 **ДИЛЕНТИТЕ** Т. Москва (095) 969-2222 **ИНЛАЙН** г. Москва (095) 941-6161 **КИТ Компьютер** г. Москва (095) 777-6655 **М.Видео** г. Москва (095) 777-7775

НеоТорг г. Москва (095) 363-3825, 737-5937

Никс г. Москва (095) 216-7001 **Олди** г. Москва (095) 284-0238

Радиокомплект-Компьютер г. Москва (095) 953-5392, 953-5674

Сетевая лаборатория г. Москва (095) 784-6490 СтартМастер г. Москва (095) 967-1510 Ф-Центр г. Москва (095) 472-6401, 205-3524

CITILINK г. Москва (095) 745-2999

Desten Computers г. Москва (095) 785-1080, 785-1077

EISIE г. Москва (095) 777-9779 ELST г. Москва (095) 728-4060 ISM г. Москва (095) 718-4020, 280-5144 NT - Polaris г. Москва (095) 970-1930

ULTRA Computers г. Москва (095) 729-5255, 729-5244

USN Computers r. Mockba (095) 775-8202

ALTEX г. Нижний Новгород (8312) 166000, 657307

Авиком г. Пермь (3422) 196158 Алгоритм г. Казань (8432) 365272 Аракул г. Нижневартовск (3466) 240920 Арсенал г. Тюмень (3452) 464774

ЗЕТ НСК г. Новосибирск (3832) 125142, 125438 **Интант** г. Томск (3822) 560056, 561616

Клосс Компьютер г. Екатеринбург (3432) 659549, 657338

Компания НИТ г. Биробиджан (42622) 66632 **КомпьюМаркет** г. Саратов (8452) 241314, 269710

Меморек г. Уфа (3472) 378877, 220989 Мэйлл г. Барнаул (3852) 244557, 364575 Никас-ЭВМ г. Челябинск (3512) 349402

Окей Компьютер г. Краснодар (8612) 601144, 602244

Оргторг г. Киров (8332) 381065 Прагма г. Самара (8462) 701787 Риан - Урал г. Челябинск (3512) 335812

Технополис г. Ростов на Дону (8632) 903111, 903335 **Фирма ТЕСТ** г. Саранск (8342) 240591, 327726 **Экселент** г. Мурманск (8152) 459634, 452757

ТЕХНОТРЕЙД приглашает к сотрудничеству региональных дилеров и магазины розничной торговли.





Шоколадный pOrOh (www.hi-end.net)

на максимальных ОБОРОТАХ

ПРАКТИКА РАЗГОНА ПРОЦЕССОРОВ

азгон - дело полезное. За те же деньги получаешь большую производительность. Но далеко не каждый процессор гонится.



начала разберемся, как работает твой камень и какие технологии при этом задействованы. чтобы наглядно понять

и увидеть, зачем, как и что мы будем разгонять;).

ЯДРА И СТЕППИНГИ

Ядро - это кристалл процессора. Камни одной модели, имеющие разные ядра, - неодинаковые. Обычно чем новее ядро, тем лучше процессор разгоняется. Иногда некоторые оверклокеры специально разыскивают удачную версию ядра, надоедая продавцам:). Впечатляющую базу по статистике разгона процов и их подробной родословной можно глянуть на сайте www.overclockers.ru.

Разные ядра отличаются друг от друга размером кэш-памяти, технологией изготовления, частотой шины и прочими нюансами. Наглядный тому пример - Pentium 4, имеющий два ядра - Willamette и Northwood, Первое штамповалось по 0.18-мкм технологии, работало на 400-МГц шине и частоты ядра не поднимались выше 2 ГГц. Второе ядро уже выпускалось по 0,13-мкм технологии, что позволило поднять не только тактовые частоты, но и FSB go 533 МГц, а также увеличить объем кэш-памяти. Кстати, возьми на заметку, что младшие камушки на этом ядре имеют отличный потенциал для разгона.

Степпинг означает внутреннюю версию процессора, а, точнее, его модификацию. То есть чем больше степпинг, тем

стабильнее должен вести себя проц.

FSB AKA СИСТЕМНАЯ ШИНА

■ Тебе наверняка часто доводилось слышать, что, мол, разгон системной шиной предпочтительней. Вообще, проц имеет аве частоты: внешнюю и внутреннюю. Внутренняя является его основной характеристикой (например, Pentium 4 на 2500 MHz). Внешняя частота - это частота работы системной шины. Раньше она была в основном на 100 и 133 МНz, но затем скорость возросла (и продолжает расти).

Достигается за счет передачи двух пакетов за один такт (у Athlon) или четырех пакетов за такт (y Pentium 4).


КЭШ-ПАМЯТЬ

В кэш-памяти находятся машинные данные, которые чаще всего используются процом. Таким образом, если ему понадобились какие-нибудь данные, то он сначала обращается к кэш-памяти, а если их там нет, то уже к основной памяти. Чем медленнее память, тем дольше камню ждать новых данных от нее. Конечно, пропускная способность у оперативной памяти довольно высо-

кая, но кэш-память работает в разы быстрее. В кэш вместе с требуемой инфой загружаются соседние данные, так как вполне возможно, что они в ближайшее время тоже понадобятся камню. Чаше всего встречаются два уровня кэш-памяти - первый уровень (Level 1, или L1; обычно поделен пополам: ogна часть для данных, другая для инструкций) и второй уровень (Level 2, или L2; предназначен только апя аанных). У современных камней для быстродействия и удешевления производства кэш L2 интегрирован в ядро и работает на его частоте.

Разные ядра отличаются друг от друга размером кэш-памяти, технологией

изготовления, частотой шины и прочими нюансами.



www.overстатистика разгона процессоров.

Обычно тели тестируют процессоры не на предель-ной частоте и без повышения станаартного напряжения.

ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004

КОЭФФИЦИЕНТ УМНОЖЕНИЯ И МОСТИКИ

Коэффициент умножения, или Frequency Ratio/Multiplier - число, на которое умножается частота системной шины, в результате чего и получается рабочая частота проца. Производители камней стараются заблокировать этот коэффициент, чтобы камень умножал системную шину на одно и то же значение, таким образом вставляя палки в колеса оверклокерам:). Однако у камушков Athlon коэффициент можно все же разблокировать, а в некоторых случаях он вообще изначально не заблокирован. Еще учти, что самые новые камушки от AMD на ядрах Thorton, Barton и Applebred идут с заблокированным множителем, и пока разблокировать его не удается всеми проверенными способами.

Что касается мостиков, то это мапенькие группы контактов на проце, которые могут быть соединены или разомкнуты. С их помощью можно, даже не залезая в BIOS, регулировать частоту шины камня, коэффициент умножения, напряжение питания и прочие параметры.

КАКОЙ КАМЕНЬ ВЫБРАТЬ

 На сегодняшний день рынок заполнен разнообразными Pentium 4, Celeron, Athlon и Duron. Конечно, изначально следует оценить свои финансовые возможности, а затем присматриваться к конкретной платформе. Целик, по сути, является урезанной версией четвертого Пентиума, на основе ядра которого и сделан. Урезанными оказались частоты системной шины и уменьшенная в два или четыре раза кэш-память второго уровня. Основной конкурент Целика - Duron, который тоже имеет в 4 раза меньше кэш-памяти и заниженную частоту системной шины по сравнению со своим старшим собратом - Athlon.

Если смотреть на производительность, то в одних приложениях разница между обычными и урезанными камнями минимальна, а в других отставание довольно ощутимо (но не превышает 20-30%). Еще Целики и Дурики стоят на порядок дешевле и лучше разгоняются за счет меньшего объема кэш-памяти. Поэтому, если деньги достаются тебе потом и кровью и в небольших количествах, то эти камушки - твой выбор.

У современных процов AMD (и в новых Пентиумах тоже - прим. ред.) вместо частоты пишется рейтинг. То есть 3200+ Barton на самом деле работает на частоте 2200 MHz, но по эффективности он, по заявлениям AMD, соответствует Athlon 3200 MHz. Рейтинг этот привязан к Pentium 4, чтобы отставание по частотам не столь бросалось в глаза.

Athlon XP и Pentium 4 в разных припожениях и задачах проявляют себя по-разному. Так, например, при архи-

MMX, 3DNOW!, SSE

■ За этими аббревиатурами скрываются дополнительные наборы инструкций, применяющиеся в современных камнях и ускоряющие их работу (если приложение тоже поддерживает эти наборы инструкций). Почти все процы используют набор инструкций ММХ (разработаны Intel еще в 1997 году) или MultiMedia eXtensions (мультимедийные расширения). По сути, это дополнительные возможности для обработки цифрового изображения и звука. В основе лежит технология SIMD (Single Instruction Many Data - одна команда, много данных), то есть при помощи одной инструкции одновременно обрабатывается несколько элементов данных. А SSE, SSE2, 3DNow! - дальнейшее развитие этой идеи.



Athlon XP и Pentium 4 в разных приложениях и задачах проявляют себя по-разному.

вации, кодировании в MPEG4 и 3D-модепировании Пень обходит Атлончиков. Однако во многих игрушках Атлон опережает Р4, поэтому следует делать свой выбор, исходя из конкретных задач. Если же отталкиваться от соотношения цена/качество, то лучшим выбором будут младшие модели Athlon XP - почти в два раза дешевле аналогичных по быстродействию четвертых Пней.

НАДЕЖНОСТЬ

■ Часто потенциальных покупателей камней АМD пугают их высокой температурой, но последние модели (на новых ядрах Thoroughbred, Barton и т.д.) по тепловыделению сравнимы с Pentium 4, который надежнее, так как может работать вхолостую при перегреве (пропускать такты). Камешки AMD имеют встроенный термодатчик, но пока еще не все материнки умеют снимать с него показания. Впрочем, прогресс не стоит на месте, и Athlon XP на ядре Barton обзавелся функцией BusDisconnect, отключающей процессор от шины во время холостых тактов или простоя.


Также есть понятие "крепость кристалла" - максимально допустимые пределы давления на площадь ядра. Раньше Дурики и Атлоны можно было легко покалечить (при установке кулера), а теперь вероятность повреждения кристалла стала на порядок ниже, но лучше все равно быть поаккуратней. Athlon 64 вообще спрятал процессорный кристалл под теплорассеивателем - heat spreader, став неуязвимым перед кривыми руками;).

Что касается глюков, якобы свойственных камням AMD, то это откровенное вранье (скорее, пережиток прошлого, поскольку лет 5-7 назад слова VIA и AMD, кроме как с глюка-

Термопаста необходима, так как позволяет улучшить теплоотвод и повысить теплопроводность, заполнив пустоты между кристаллом и

радиатором.

>>



В BIOS отображаются реальные значения системной шины и шины памяти, и им можно доверять.

ми, у меня ни с чем не ассоциировапись - прим. AvaLANche'a). Если они и есть, то это, возможно, следствие неустановленных или криво установленных универсальных драйверов для чипсетов VIA или драйверов для других системных чипсетов (SIS, ALi).

РАЗГОНЯЕМ

Итак, ты твердо решил разогнать свой камень и поднять тем самым его производительность. Напомню, что процы одной серии, но работающие на разных частотах, конструктивных отличий не имеют. Не будут же производители проверять каждый процессор на всех частотах. Им достаточно проверить определенную партию на какой-то одной частоте (причем не всегда максимальной для определенного ядра) и отбраковать те, которые не прошли тесты. Отбракованные камни уже тестируются на более низкой частоте и соответственно маркируются. Естественно, среди отобранных попадаются камешки, работающие на значительно более высоких частотах, чем номинал у отбракованной партии. И даже если тебе вдруг достанется камень, который не прошел тестирование на высокой частоте, то у него все равно есть определенный потенциал для разгона. Дело в том, что процы тестируются не на предельной частоте и без повышения стандартного напряжения. А ведь в твоих силах обеспечить своему камню достойное охлаждение и поднять ему напругу.

ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004



■ Для начала стоит зайти в BIOS и отыскать функции, отвечающие за частоту FSB и коэффициент умножения. Если там ничего похожего нет, то посмотри, какие джамперы есть на материнке (при необходимости загляни в ее доки или залезь на сайт производителя). Все настройки сначала нужно менять плавно, в разумных пределах и на трезвую голову;).

B BIOS отображаются реальные значения системной шины и шины памяти, и им можно доверять. Опытные оверклокеры предпочитают выставлять значение FSB (или коэффициента), которое реально может потянуть конкретный экземпляр процессора. Если система нормально грузится и работает, то еще повышают частоту шины или значение множителя, если нет - меапенно понижают и ишут оптимум. Частенько бывает не лишним поднять напряжение на процессоре. например, когда Windows не загружается или постоянно выскакивают синие экраны смерти.

МЕТОДЫ РАЗБЛОКИРОВКИ МНОЖИТЕЛЯ

■ Коэффициент умножения у Дуриков и Атлонов не зафиксирован в ядре, как у Пней и Целиков. Поэтому можно легко воспользоваться лазейкой в защите множителя и разогнать


ПРОВЕРЯЕМ СТАБИЛЬНОСТЬ

■ Есть множество утилит, служащих для проверки стабильности системы. Впрочем, одним из самых надежных средств является запуск 3DMARK на ночь. Если ошибок и зависонов не обнаружилось, то, скорее всего, все нормально. Еще можно позаморачиваться с архивацией/разархивацией больших объемов данных с помощью WinRAR. При появлении ошибок в контрольной сумме (CRC error) нужно принять меры по поиску их источника. Вполне возможно, что дело в разгоне. Есть еще куча полезных программок, специально заточенных на тестирование стабильности, я советую CPU Stability Test, BurnK7, Prime95 и SuperPi.



Перед разгоном рекомендуется протестировать компьютер на наличие ошибок и стабильность, чтобы заранее устранить возможные источники проблем.

Разгон по шине эффективнее, так как обычно при этом разгоняются и память, и шина AGP.





эти камешки, благо во всех приличных матерях есть функция изменения коэффициента умножения. У первых партий камней АМD частотный множитель был вообще не зафиксирован, но производитель быстро прикрыл эту халяву и перерезал сигнальные линии, ответственные за изменение частотного множителя. Но этим нас не остановить, так как мостики L1 выведены на поверхность процессора. Таким образом, соединив четыре перерезанные перемычки L1, можно получить легко разгоняемый камень. Для этого есть несколько способов.

Первый и самый экстремальный - запаять мостики L1. Но если ты никогда не держал в руках паяльник, лучше запишись сначала в школу имени Феди Добрянского - там тебя быстро обучат всем необходимым навыкам. Способ не имеет себе равных по надежности соединения, но ведет к потере гарантии на процессор, что, конечно, не остановит отчаянных оверклокеров.

Другой способ менее экстремален, но по надежности соединения мостиков L1 не хуже. Понадобится токопроводящий клей. Можно использовать клей «Контактол-Э»: его качество не вызывает нареканий в отличие от более дорогих сопливых китайских собратьев. Также подойдет токопроводящий клей «Контактол», продающийся в магазинах автозапчастей, который предназначен для ремонта нитей обогрева заднего стекла автомобиля. Он имеет высокую электропровод-

ность и прочность восстановленного участка (что нам и нужно).

Для нанесения клея на перемычки L1 воспользуйся тонкой и острой иголкой или не менее тонкой провопочкой, но предварительно обезжирь поверхность L1 (спиртом или водкой). Еще обрати внимание на то, что токопроводящий клей основан на растворителе и работать с ним нужно в темпе, так как он очень быстро сохнет. Впрочем, особо можешь не париться, потому что в случае чего его легко можно удалить каким-нибудь растворителем. После нанесения проконтролируй, чтобы клей на перемычках не соединял их между собой. Лишний клей можно убрать лезвием или скальпелем. Данный метод "холодной пайки" хорош тем, что позволяет легко и надежно "восстановить" мостики L1 без каких-либо ярко выраженных недостатков.

Третий способ - самый простой и самый распространенный. Здесь необходим мягкий (M2-M4), остро заточенный карандаш "Тактика-М" или "Илья Репин", хотя, в принципе, можно воспользоваться и китайскими "нонэймами". Твердые и твердо-мягкие (Т и ТМ) карандаши хорошего результата не принесут.

Итак, берешь карандаш и аккуратно и тщательно затираешь мостики L1, избегая замыкания соседних мостиков (если необходимо, то просто сдуй лишнюю графитовую крошку). Если процессор не захочет завестись на повышенной частоте, то попробуй перерисовать перемычки L1 (неудачное художество можно легко удалить с помощью ватного тампона и спирта) либо воспользуйся другой маркой карандашей. Нарекание в этом методе может вызвать лишь возможная недолговечность нарисованных мостиков. Для закрепления результата рекомендую использовать маленькую капельку клея поверх графита на перемычках L1, но только совсем маленькую.

И, наконец, четвертый способ сводится к тому, чтобы воспользоваться остро заточенным припоем или куском олова. Техника "рисования" перемычек L1 у этого способа такая же, как и у предыдущего, но надежность соединения и, следовательно, качество будут повыше. Можно дополнительно нанести на зарисованный мостик маленькую каплю клея. Если нужно перерисовывать "испорченную" перемычку, то можешь заюзать какой-нибудь растворитель.

ТЕРМОПАСТА И ОХЛАЖДЕНИЕ

 Одним из термоинтерфейсов процессора является термопаста, служащая для обеспечения лучшего теплоотвода и заполняющая пустоты между кристаллом и радиатором, что, естественно, положительно сказывается на теплопроводности. Штука это нужная, но и перебарщивать с ней не стоит. Наносить ее нужно тонким равномерным слоем на процессорное ядро или на защитную пластинку на нем. Лучшие термопасты - КПТ-8 и АлСил-3. Еще не забывай, что при экстремальном разгоне проца нужно позаботиться о его охлаждении, так как современные камни достаточно сильно нагреваются даже на частотах, установленных по умолчанию. Поэтому рекомендуем сразу установить качественный кулер, например, таких оверклокерских фирм, как Thermaltake Technology и Titan.

Но одного хорошего кулера может оказаться недостаточно, поэтому нужно обеспечить вывод теплого воздуха из системного блока. Конечно, можно выставить его на балкон, но вряд ли это выход. Лучше установи дополнительные вентиляторы в системный блок. Как правило, хороший корпус имеет два посадочных места под кулеры: одно внизу, на вдув воздуха, для поступления холодного воздуха, а второе - под блоком питания, для удаления теплого воздуха. Но очень часто производители "забывают" поставить второй кулер, поэтому лучше купить и установить его самостоятельно. Еще учти, что рекомендуемая мощность блока питания для современных систем - от 230 Ватт и выше, поэтому лучше сразу приобрести хорошую башню и позаботиться о ее достойном охлаждении. Либо купи мощный БП отдельно от корпуса.

Крис Касперски ака мыщъх

ЗАГРУЗИ МОЗГ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ РАЗГОН DDR-ПАМЯТИ

одсистема памяти - одно из самых узких мест ПК, и ее разгон может существенно увеличить производительность. Производители пошли на встречу, дав рычаги управления всеми подсистемами компьютера, но как пользоваться - не объяснили.

одавляющее большинство настроек пибо вообще не описано в припагаемой документации. либо описано слишком кратко. А информация из интернета недостоверна и противоречива.

ГНАТЬ ИЛИ НЕ ГНАТЬ?

 Вклад быстродействия памяти в общую производительность системы, в первую очередь, определяется интенсивностью ее использования. Приложения, обрабатывающие свои данные локально (в процессорном кэше) и практически никогда не обращающиеся к основной памяти, совершенно безразличны к ее разгону. Например, архиваторы. Считается, что объем потребляемой ими памяти совпадает с размерами пакуемого файла и для оценки "влиятельности" тех или иных настроек достаточно измерять время упаковки. В процессе экспериментов выясняется, что подавляющее большинство настроек довольно прохладно относятся к производительности системы, отклоняя ее на считанные доли процента, практические не выходящие за пределы инструментальной погрешности. Какого черта тогда было делать неработающие рычаги управления?! В действительности же они работают,

просто мы измеряем скорость автомобиля, не снявшись с нейтрали :).

Никакой архиватор не обрабатывает весь файл целиком, вместо этого он нарезает его на крохотные порции (порядка 16-64 Кб) и каждую из них упаковывает индивидуально, сосредоточив максимум запросов в пределах кэш-памяти первого и второго уровней. А если емкости кэша окажется недостаточно? Тогда процессор задействует основную память, и тут на ее настройках можно сыграть! Правда, радикальней будет переход на процессор с более емкой кэш-памятью, тем более что разница в стоимости не так уж и велика.

Реально в разгоне памяти нуждаются лишь приложения, обрабатывающие порции данных от 256 Кб и выше (программы видеомонтажа, графические редакторы, игры и т.п.). Чем выше степень загрузки памяти, тем боль-




Индикатор загрузки памяти

ший выигрыш дает ее разгон. Волна модинга вынесла на рынок множество оригинальных моделей с индикаторами загрузки по бортам. Аналогичные индикаторы появились и на некоторых материнских платах. Эти перемигивающиеся огоньки не только красивы, но еще и полезны - позволяют определить целесообразность разгона в каждом конкретном спучае.

ПОДГОТОВКА К РАЗГОНУ

 Для разгона лучше всего подходят материнские платы с большим количеством тонких настроек на борту (Gigabyte GA-K8VNXP, ASUS K8V Deluxe). Конкретный перечень опредепяется возможностями чипсета, с од-






- А если индикаторов нет? Тогда интенсивность испольпользуйся утилитой CPUMon от Марка Руссиновича, бесплатную версию которой можно скачать с сервера www.sysinternals.com.
- Пользоваться ей очень просто. В меню "Class" выбираешь "Bus" (шина), а в окне "Counter" - «BUS_TRAN_MEM» (колиприложение (например, игрушку или процедуру рендеринга)

чение которого утилита будет накапливать статистические данные), нажимаешь "Stop" и в появившемся диалоговом окне смотришь на строку «BUS_TRAN_MEM». Чем больше происходит обращений в единицу времени, тем целесообразнее разгон.

■ Не все модули памяти разгоняются одинаково. Уважающие себя производители (Kingston Technology, IBM, Samsung) обеспечивают солидный запас прочности, и модули уверенно работают даже на ускоренных таймингах и повышенных тактовых частотах. Продукция дерьмовых производителей, наоборот, едва выдерживает даже заявленные характеристики, и ее приходится слегка тормозить.

ППППП



Для достижения стабильной работы разогнанной памяти рекомендуется чутьчуть увеличить питающее напряжение.

■ Ядро памяти, представляющее собой матрицу конденсаторов, намного более инертно и разгоняется плохо, катастрофически уменьшая надежность сохранности информации даже при небольшом увеличении частоты. Чувствительнее всего матрица относится к продолжительности перезарядки (tRP) и времени открытия DRAMстраницы (tRCD), которые задаются в импульсах тактовой частоты. Для достижения максимальной производительности вместе с увеличением тактовой частоты следует увеличивать и "ядерные" тайминги (чем больше значение тайминга, тем дольше задержка). Разумеется, это увеличение не обязательно должно быть строго пропорциональным. На хороших микросхемах памяти при двукратном увеличении тактовой частоты тайминги увеличиваются всего лишь в полтора раза. При последовательном чтении ячеек, когда латентность полностью маскируется, ты получишь двойной прирост производительности памяти с минимальными потерями в надежности.

111111111

■ Мы коснемся главным образом одно/двухканальных контроллеров DDR-памяти; память DDR II в силу своей новизны и незначительных конструктивных отличий от DDR здесь не рассматривается.

ной стороны, и гибкостью прошивки BIOS - с другой. Существует множество хакерских прошивок и утилит, открывающих доступ ко всем настройкам контроллера памяти, которые только поддерживает чипсет. Однако прибегать к их помощи крайне нежелательно, так как они приводят к серьезным проблемам (аппаратным поломкам в том числе). Лучше изначально приобретай плату с расширенными настройками, их список можно найти в документации или посмотреть в BIOS Setup.

Разгон памяти неизбежно затрагивает и серверный мост чипсета, поэтому позаботься о его охлаждении, усилив радиатор или присобачив к нему хотя бы крошечный кулер. То же самое относится к модулям памяти. Находясь в непосредственной близости от процессора, они очень сильно греются (особенно еспи попадают под поток горячего воздуха с вентилятора). Некоторые производители упаковывают память в мини-картридж с металлической пластинкой на боку, однако большинство модулей продается в голом виде, и изготовлением радиатора приходится заниматься самостоятельно.

Некоторые чипсеты (например, Intel 857P) тщательно контролируют температуру памяти, автоматически уменьшая интенсивность запросов при ее перегреве. С одной стороны, это хорошо, так как повышается стабильность системы, но, с другой стороны, затрудняется ее разгон. Либо отключи термодатчик, либо запрети мониторинг температуры памяти в BIOS, либо скорректируй пороговые значения.

Обрати внимание на количество слотов. Правильные платы содержат всего два слота памяти (на двухканальных чипсетах - четыре), что обусловлено жесткими ограничениями на предельно допустимую апину сигнальных трасс. Три и более слотов отличаются различной длиной проводников, а, следовательно, неодновременностью передачи информации. В результате этого контроллер вынужден увеличивать время ожидания, попутно с этим уменьшая тактовую частоту, поскольку большое количество проводников на высоких тактовых частотах резко усипивает интенсивность помех, теряя полезный сигнал на их фоне.

Два модуля памяти за счет чередования банков обеспечивают большую производительность, чем один, даже при использовании одноканального контроллера памяти. С многоканальными контроллерами лучше всего уживаются четыре модуля, обеспечивающие максимум одновременно открываемых банков памяти при минимальных издержках на накладные расходы. Платы с пятью или шестью спотами лучше сразу же отправить на свалку. Для разгона они не пригодны.

Для достижения стабильной работы разогнанной памяти рекомендуется чуть-чуть увеличить питающее напряжение (обычно за это отвечает ли-

Имеет смысл разгонять загруженную память. Если память используется не интенсивно, разгонять ее или нет пофигу.

Прошивки и утилитки, позволяющие получить доступ к скрытым настройкам контроллера памяти, небезопасны, так как могут привести к серьезным проблемам, вплоть до аппаратных поломок.

разгонять

няя 3.3V) и поменять режим управления (Drive Control) с Normal на Strong. Однако делать это можно только при надлежащем охлаждении, в противном случае память перегреется и быстро выйдет из строя.

Главный "погодообразующий" фактор быстродействия системы - тактовая частота. При открытии DRAM-страницы микросхема копирует ее в специальный буфер, использующийся в операциях обмена вплоть до закрытия страницы. Чем выше частота, тем быстрее обмен, а разгоняемость у буферных элементов просто отличная. Некоторые экземпляры допускают двух- и даже трехкратное повышение частоты от номинала (поскольку в DDR-памяти данные передаются по обоим фронтам тактового импульса).

Наибольшая производительность достигается, когда частота памяти равна частоте системной шины или, на худой конец, кратна ей. В противном спучае чипсет вынужден заниматься буферизаций, что существенно увеличивает латентность подсистемы памяти и опускает пропускную способность ниже плинтуса. Вообще говоря, контролперы памяти бывают авух типов: синхронные и асинхронные. Синхронные существенно быстрее асинхронных, но ограничивают свою поддержку лишь теми типами памяти, частота которых совпадает с частотой системной шины, что нервирует покупателя, ущемляя право свободы выбора.

Независимо от выбранной частоты в системах с DDR-памятью команды на запись/чтение передаются только по переднему фронту тактового импульса, а сами обрабатываемые данные - по обоим. Расстояние между двумя соседними фронтами равно 1/2 тика, поэтому в настройках таймингов так много дробных величин.

БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

■ Для перехода на ручное управление в меню BIOS необходимо найти пункт наподобие "Auto Configuration" или "SPD" и переключить его на "Manual". SPD расшифровывается как "Serial Presence Detect" и конструктивно представляет собой крошечную микросхему, хранящую основные характеристики и тайминги DIMM-модуля, гарантируемые производителем.


В автоматическом режиме BIOS конфигурирует контроллер памяти, опираясь на информацию из SPD, которая находится в очень интересных взаимоотношениях с окружающей действительностью. Одни производители (и их большинство) прописывают в SPD заниженные параметры, другие в порыве безудержного оптимизма приписывают своему товару качества, до которых ему как до седьмого пня:).

Не доверяй автоматике! Ручная настройка всегда предпочтительнее, поскольку оперирует не с произволь-

ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ РАЗГОНА

- Скоростные показатели подсистемы памяти описываются двумя фундаментальными характеристиками: пропускной способностью и латентностью. Пропускная способность определяет предельное количество данных, передаваемых за единицу времени, а латентность промежуток между посылкой запроса и получением ответа.
- Стратегия разгона определяется типом преобладающих запросов к памяти. Можно выделить две основных категории обработки ячеек: последовательную и хаотичную. При последовательной обработке независимых данных ячейки памяти передаются по шине сплошным потоком и реальная производительность определяется одной лишь пропускной способностью. Латентность полностью маскируется и становится несущественной. Напротив, при хаотичном чтении/записи пропускная способность вырождается и быстродействие системы зависит, главным образом, от того, как быстро микросхема памяти может переключаться между банками (а делает это она очень медленно, но мы ее ускорим)
- Латентность и пропускная способность предъявляют взаимоисключающие требования к настройкам подсистемы памяти. Добиться идеальной конфигурации невозможно, и каждое приложение требует индивидуального подхода. Если производительность компьютера устраивает, ничего крутить не надо. В противном случае либо приобретай более мощную машину, либо настраивай систему на наиболее критичное к скорости приложение. Если же таких приложений у тебя несколько и все они настраиваются неодинаково, ищи компромисс или постоянно перенастраивай свой компьютер.
- Выяснить, какой тип запросов превалирует в том или ином приложении, невозможно (дизассемблирование и анализ исходных текстов не предлагать), поэтому настраивать память приходится на ощупь, экспериментально.

He доверяй автоматике! Ручная настройка всегда предпочтительнее.



PCI Master But Time-Out 17x16 181 Sutput for AGP Trans. (Dinal Spatresm LDT Bus Width 116 bi Bounstream LDT Bus Width 116 bi LDT Bus Frequency (BBS 8 PCI Delay Transaction Enabl 188 Timing Setting by (Menna Max Mesclock (PMz) (2001) CAST latency (LDC) 111 bi Row refresh opt time(tRFC) 115 bi Ross to CAST delay (tBCD) 1 2 bi Ross to CAST delay (tBCD) 1 2 bi Ross to Ross delay (tBCD) 2 bi Ross delay (t	sled1 TRC it1 TRFC it1 TRCB it1 T	CLX CLX CLX CLX CLX CLX CLX CLX CLX
Тонкая настройка памяти на различных материнских платах		

Правильные люди не уменьшают RAS# to CAS# Latency, а напротив, увеличивают ее, параллельно с этим наращивая тактовую частоту.

ной выборкой нескольких модулей памяти, а с конкретным экземпляром.

CL

■ Величина CL (CAS# Latency) задает количество тактов между отправкой DDR-микросхеме команды чтения (не записи!) и сбросом первой порции данных на шину. При этом DRAM-страница должна быть заблаговременно открыта, за что отвечает тайминг tRCD. При поспедовательном чтении ячеек величина CL не играет никакой роли и может быть сколь угодно большой, в противном случае мы теряем CL тактов на каждый цикл пакетного обмена. Его продолжительность даже при благоприятном стечении обстоятельств составляет по меньшей мере 10 -20 тактов, поэтому сокращения CAS# Latency на один такт в лучшем случае увеличивает производительность приблизительно на 10%. Кстати говоря. CAS# Latency хорошо разгоняется. поскольку управляет не тормозным массивом конденсаторов, а быстрым буфером статической памяти и его логикой. При хаотичном доступе к памяти, когда открытие/закрытие DRAMстраниц происходит на каждом шагу, вклад, вносимый задержкой CL в общую продолжительность цикла обмена, становится настолько мал, что им можно полностью пренебречь.

В большинстве случаев CAS# Latency составляет 2.0 или 2.5 тактов. Уменьшать ее go 1.5 не рекомендуется.

TRCD

■ Величина tRCD (RAS# to CAS# Delay или Active to CMD) определяет время открытия DRAM-страницы, в процессе которого со строки конденсаторов считывается заряд и заносится в буфер статической памяти, локально обрабатывающий все последующие обращения. Средняя длина страницы составляет 2 Кб, ширина пакетного цикла обмена - 32 или 64 байт. При последовательном чтении ячеек открытия новых страниц происходят на каждом 32, 64 цикле, а при

перекрестном чередовании банков (о котором речь еще впереди) и того реже. Некоторые контроллеры памяти автоматически открывают следующую страницу, когда текущая подходит к концу, благодаря чему задержка полностью маскируется. При хаотичном доступе к памяти картина иная. Открытие новых страниц происходит значительно чаще, и латентность подсистемы памяти существенно возрастает. Тем не менее, уменьшать величину tRCD категорически не рекомендуется. Во-первых, реального выигрыша производительности это все равно не даст (полный пакетный цикл занимает порядка 30 тактов, и сокращение RAS# to CAS# Latency на один такт увеличивает быстродействие всего лишь на ~3%). Во-вторых, с разгоном tRCD надежность микросхемы катастрофически падает и существенно увеличивается ее нагрев.

Правильные люди не уменьшают RAS# to CAS# Latency, а напротив, увеличивают ее, параллельно с этим наращивая тактовую частоту. В результате, получается наибольший прирост производительности.

TRP

■ Величина tRP (RAS# Precharge Delay, Precharge to active) определяет время закрытия DRAM-страницы, в процессе которого происходят возврат данных в банк памяти и его перезарядка. Во время перезарядки этот банк недоступен, но доступны все остальные банки (большинство DDR-модулей содержит четыре таких банка). Банк закрывается на перезарядку всякий раз, когда происходит обращение к другой странице из этого же самого банка. При последовательном чтении/записи ячеек значение tRP никак не влияет на производительность. При хаотичном чтении RAS# Precharge снижает быстродействие системы только тогда, когда все запросы оказываются сосредоточены в пределах одного банка, что при пра-

уже в продаже



Теперь Хакер комплектуется DVD диском!

Выбери сам: DVD или 2 CD!

ВЗЛОМ MAIL.RU


Даже на самом популярном российском почтовом сервере есть баги.

МОБИЛЬНАЯ РАЗВЛЕКУХА Еще один материал о SMS-западле на мобильниках.

На наших дисках ты всегда найдешь тонну самого свежего соф-

та, демки, музыку, а также:

3 ВИДЕО ПО ВЗЛОМУ!





вильно выбранном чередовании практически никогда не случается.

Если микросхемы памяти поддерживают режим Auto Precharge и контроллер об этом "знает", то перезаряд начинается сразу же после того, как будет прочитана последняя ячейка DRAM-страницы, в результате чего производительность системы несколько возрастает.

Недостаточно продолжительное время перезарядки приводит к потере оперативных данных и, как следствие, к нестабильной работе компьютера. Рекомендуется выбрать максимальное значение тайминга из всех предлагаемых BIOS'ом, особенно если тактовая частота памяти разогнана сверх номинального.

■ Величина tRAS (DRAM Precharge Delay, Active to Precharge Delay, Precharge Wait State, Row Active Delay, Row Precharge Delay) устанавливает минимальный промежуток времени между открытием/закрытием одной DRAM-страницы. Реальное время хаотичного доступа к одному банку памяти без учета латентности процессора и чипсета: tRC = tRAS + tRP. Еспи микросхема памяти поддерживает tRAS Lockout feature (режим обхода tRAS; большинство микросхем его поддерживает), то при переключении межау DRAM-страницами величина tRAS игнорируется и вместо нее берется tRCD. Если же режим обхода tRAS не поддерживается, уменьшение Precharge Delay слегка ускоряет хаотичный доступ, но злоупотреблять этим не следует, и лучше изменить чередование банков - производительность возрастет и стабильность не пострадает.

ТОНКИЕ НАСТРОЙКИ **ДЛЯ ГУРМАНОВ**

Не все BIOS'ы обеспечивают возможность тонкой настройки памяти. А если обеспечивают, не всегда открывают доступ по умолчанию (например, в Gigabyte GA-K8VNXP для этого необходимо нажать Ctrl-F1). Опции тонкой настройки не обеспечивают радикального прироста производительности, но в ряде случаев оказываются очень попезными.

BURST LENGTH

■ Длина пакетного цикла чтения. Для достижения наивысшей производительности она должна быть равна размеру процессорной кэш-линейки (32 байта, или 4 пульса, для Р-3, 64 байта, или 8 пульсов, для Р-4 или AMD Athlon). Никак не влияет на надежность, но более длинные пакетные циклы несколько уменьшают энергопотребление.

BANK INTERLEAVING

■ Режим чередования банков. Если чередование выключено, обеспечивается максимум одновременно открытых страниц для работы. Например, для ко-

ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

■ Как быть, если в BIOS'е встретилась настройка, которая не описа-LOAD/search/JESD79D.pdf). Если не окажется и там, загляни в техническое описание своего чипсета, которое можно найти на сайте про-

пирования данных из пункта А в пункт В требуется два открытых банка. Однако, если эти оба "пункта" попадут в один банк, время копирования существенно возрастет. Чтобы этого избежать, необходимо изменить алгоритм трансляции адресов так, чтобы рассредоточить совместно обрабатываемые порции данных по разпичным банкам. Как правило. нужный режим чередования подбирается экспериментально, и для каждого приложения этот режим свой.

COMMAND RATE CMD

■ Определяет минимальный промежуток времени между двумя соседними командами. Чаще всего равен двумтрем тактам, реже - одному (это зависит не столько от используемого модуля памяти, сколько от проворности контроллера). Полная конвейеризация выдачи результата достигается лишь при Command Rate, равном одному, и увеличивает производительность подсистемы памяти практически на 25%.

Некоторые BIOS'ы именуют эту опцию как "2T Command", предлагая на выбор Disabled (отказаться) и Enabled (принять). Если по умолчанию частота следования команд была равна 1Т. то 2Т выбирать не надо. А если она равнялась 3Т? Когда документация молчит как партизан, нужный режим работы приходится выбирать экспериментально.

TWCL, TDQSS

■ То же самое, что и CL, но только для записи. При последовательной записи ячеек с Command Rate, равном одному, полностью маскируется и никак не влияет на производительность. В противном случае сокращение tWCL на один такт слегка увеличивает быстродействие системы (но не более чем на 10%). Слишком малая величина tWCL может стать причиной искажения записываемых данных.

 Минимальный промежуток времени между завершением операции записи и закрытием DRAM-страницы. При поспедовательной записи никак не влияет на производительность, при записи вразброс - увеличивает быстродействие на 1-3%, но при этом возможна потеря оперативных данных.

Нужный режим работы приходится выбирать экспериментально.



Любой разгон - еще ник нагрева. полнитель ные радиато-ры и кулеры чтобы сохранить стабиль ть работы.

Платы с пятью и более слотами для разгона не пригодны

Народная мудрость гласит: нельзя все разгонять, на чем-то надо и сидеть:).



 Минимальный промежуток времени между завершением операции записи и началом операции чтения одной и той же DRAM-страницы. При интенсивном чередовании команд записи и чтения существенно увеличивает производительность, однако схема взаимодействия с оперативной памятью, реализованная в процессорах Intel Pentium и AMD Athlon, делает это событие крайне маловероятным. Большинство чипсетов имеют раздельные очереди на запись/чтение и автоматически оптимизируют порядок следования запросов, поэтому значение tRWT становится некритичувеличит стабильность работы системы, особенно разогнанной.

TRC

■ Величина рабочего цикла RAS. Должна быть равна сумме tRAS и tRP, иначе нормальная работоспособность системы не гарантирована. Следует заметить, что некоторые BIOS'ы не позволяют явно выбирать tRP, но предоставляют доступ к tRAS и tRC (тогда tRP = tRC - tRAS).

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ПРОТИВ СУРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

■ Скажи, что быстрее - КамАЗ или Формула-1? А это смотря для чего! За какое время Формула-1 перевезет пару сотен тонн кирпича и за какое время ее перевезет КамАЗ? Вот так и с тестовыми программами. Представленная ими инсрормация объективна, но она ничего не говорит о реальном быстродействии конкретного приложения на отдельно взятой задаче. Забудь о тестовых программах! Лучше запусти свое критичное приложе-

CPU FSB Frequency [200 MHz] CPU Speed/Voltage Setting [Manual] CPU Speed [2000 MHz] CPU Voltage [1.500 V] DDR Voltage [2.80]

ным и лучше установить его на максимум для улучшения стабильности работы системы.

TREF

■ Промежуток между двумя циклами регенерации памяти. Обычно варьируется от одного до нескольких тысяч тиков. Частые регенерации существенно замедляют работу системы, но увеличивают надежность хранения оперативных данных. При разгоне таймингов tRP и tRAS регенерации рекомендуется учащать, но если переусердствуешь, то убъешь весь выигрыш от разгона.

TRFC

■ Продолжительность регенерации в тактах. Обычно составляет порядка 10-20 тиков. Практически никак не влияет на производительность (особенно при штатной периодичности регенерацией), поэтому лучше выставить эту величину на максимум, что

ние и измерь время выполнения типичной задачи, на которую расходуешь львиную долю машинного времени. Теперь, манипулируя настройками BIOS'а, добейся, чтобы время выполнения этой задачи было минимальным. Но помни о том, что скорость выполнения всех остальных задач может как упасть, так и возрасти. Ищи золотую середину.

Народная мудрость гласит: нельзя все разгонять, на чем-то надо и сидеть :). За несколько дополнительных процентов производительности приходится расплачиваться нестабильной работой системы, частыми зависаниями и перезагрузками, которые съедают весь выигрыш от разгона. И хорошо, если имеют место только перезагрузки, а не потеря всех хранящихся на жестком диске данных - кэш файловой системы хранится в оперативной памяти. Если он окажется искажен... Впрочем, такой исход событий крайне маловероятен, и разгонять оперативную память не только можно, но и нужно. 🏋

ЖУРНАЛ О КОМПЬЮТЕРНОМ ЖЕЛЕЗЕ

от создателей

TERMER

В пятом номере ты найдешь:

- ТЕСТЫ звуковых карт, флешовых mp3-плееров, акустики 2.1, точек доступа wi-fi, сканеров.
- PA3ГОН ATI Radeon X800 Pro до ATI Radeon X800XT.
- TEXHOЛОГИЯ OpenGL vs DirectX; Эволюция формфакторов.
- PEMOHT материнских плат! Моддинг кулера.
- **УЧИМ, как восстановить** сдохший аккумулятор.

УЖЕ В ПРОДАЖЕ



Megитативный pOrOh (www.hi-end.net)

EKAPCTBO ОТ ПЕРЕГРЕВА

ГРАМОТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ

аньше, в далекие времена первых пеньков, можно было даже не париться по поводу дополнительного охлаждения процессора и прочих чипсетов (им было достаточно радиатора над головой). Теперь, если не обеспечить грамотный ветродуй, все будет работать в полсилы. Нас это совершенно не устраивает.



обороты и шум

 Купер с высокой скоростью вращения эффективнее, однако не только этим измеря-

ется его эффективность. Многое зависит от потока воздуха, точнее, от его свойств: ровный он или, наоборот, беспорядочный, турбулентный. Турбулентный пучше тем, что непрерывно перегоняет теплый воздух у поверхности ребер радиатора, но сильно зависит от конструкции последнего. В общем, при выборе достойного кулера стоит обращать внимание не только на количество оборотов его вентипя, но и на конструкцию радиатора и его ребра. К тому же, шум, создаваемый высокой скоростью вращения, может быстро достать тебя и тех, кто находится рядом с твоим системником.

ИСТОЧНИКИ ШУМА

- вентилятор кулера проца;
- вентилятор БП;
- вентилятор на крутой
- шум от работы дисководов;

- шум от дополнительных

ПОЛИРУЕМ ДНИЩЕ

Одно из условий хорошего охлаждения процессора - ровная и гладкая поверхность основания радиатора, под которым он прячется. Поэтому будет не лишним осмотреть эту поверхность и в случае обнаружения царапин или других дефектов отшлифовать ее, чтобы площадь соприкосновения процессора и основания была максимальной. Шлифовать лучше специальной машинкой, или можно использовать брусок, покрытый очень мелкой наждачкой.

АЛЮМИНИЙ ИЛИ МЕДЬ

 Грамотный оверклокер в курсе. что чем больше меди в его кулере, тем он эффективнее. Чаше встречаются промежуточные решения: медная сероцевина и алюминиевое основание. Однако они не всегда лучше даже простого алюминиевого радиатора. Многое зависит от качества соединения двух метаплов - оптимально. когда сердечник достаточно толстый и плотно закреплен в алюминиевом основании или оправе. Torga применение медной вставки оправдано и принесет пользу. Но идеальный вариант, если радиатор выполнен полностью из меди, так как у нее на порядок пучше теппопроводность.

ТЕРМОПАСТЫ И НАШЛЕПКИ

■ Разные производители по-разному комплектуют свои кулеры термоинтерфейсом. Одни предпочитают положить к нему в коробочку шприц с "серебряной" термопастой, другие кладут невзрачный пакетик "Silicone compound", а некоторые и вовсе просто прикрепляют к основанию кулера какую-нибудь термонашлепку. Но лучше использовать достойную отечественную термопасту - КПТ-8 или АлСил-3.

АлСил-3 уже получила широкую популярность среди знающих людей. Она белого цвета (содержит микропорошок нитрида алюминия), в меру жидкая, легко наносится и стирается с поверхности камня. Продается в шприце, производит ее фирма GM-Inform (www.gminform.ru). КПТ8 кремнийорганическая термопаста, основывается на хорошо зарекомендовавшем себя порошке оксида цинка. Лучше ищи ее в металлическом тюбике от производителя «Химтек». Еще на рынке можно встретить АлСил-5 в шприце (как и АлСил-3). Только это не термопаста, а термоклей, который предназначен для других целей, например, для приклеивания маленьких радиаторов к чипам памяти на видюхе или на модуле оперативки. Теплопроводность у этого термоклея достаточно высокая, он может очень пригодиться многим оверклокерам.

Что касается термонашлепок или кусочков фольги, наклеенных на осно-

вание, то их лучше сразу отдери. Затем зачисти/обезжирь пострадавшую поверхность и нанеси на нее нормальную термопасту. Помимо того что эффективность этих нашлепок оставляет желать лучшего, так еще и бывали случаи, когда при снятии кулера с холодного процессора юзеры отрывали заодно и часть кристалла:).

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ

■ В более-менее грамотном корпусе должно иметься, как минимум, два посадочных места под вентиляторы (на передней и задней панели). Помни: воздух должен поступать в корпус через переднюю часть, а выходить через заднюю. Можно врезать и боковые вентиляторы, только сначала лучше представить, как это будет все выглядеть и нормально ли будут циркулировать возаушные потоки. Иногаа может быть полезно нарисовать схему всех вентиляционных процессов, чтобы заранее все подсчитать и спланировать. Иначе, если воздух будет выходить не там. где надо, и будут образоваться воздушные пробки, помимо пишнего шума от вентилей можно получить и возросшую температуру в недрах системника.

Еще следует учесть, что не всегда бывают полезны и вентиляционные отверстия, особенно при большом напоре воздушных потоков. В этом случае температура в системнике может быть такой же, как и снаружи, и уровень шума тоже будет высоким. Лучше установить хороший воздухозаборник перед каждым вентилем и прикрыть его фильтром, чтобы не превратить свой корпус в пылесос:).

ЖЕСТКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

 Новеньким жестким дискам нормальное охлаждение просто необходимо. Дело в том, что количество элементов на схемах винтов сильно возросло, а площадь корпуса и потребляемые токи осталась без изменений. Поэтому лучше сразу обеспечить достойным обдувом микросхемы винчестера, если, конечно, хочешь, чтобы он прослужил долго и не отправился раньше времени на покой.



Будет не лишним на-рисовать схему всех онных процессов.

ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004

РЕГУЛЯТОРЫ ВРАЩЕНИЯ

■ Довольно часто бывает так, что проц загружен не на полную катушку, а кулер орет как сумасшедший. В этом случае (и во многих других) будет весьма кстати блок регулировки скорости вращения вентиляторов. Блоки регулировки бывают как внутренними, так и внешними. Внутренние гораздо дешевле и могут представлять собой простенький ручной или автоматический регулятор (работающий в зависимости от нагрузки на камень).

Внешний блок зачастую эффективнее, так как позволяет мониторить и регулировать гораздо больше параметров.

Одним из подобных девайсов является Cooler Master Musketeer, который сразу выделяется стильными аналоговыми индикаторами, выводящими инфу о напряжении, уровне звукового давления и температуре, измеренной термодатчиком. Еще на нем располагаются два ползунка, регулирующие уровень напряжения (от 6 до 11 В) и уровень громкости с выхода звуковухи.

Диапазон вольтметра - от 0 до 12 В. Диапазон уровня звука - от -20 до +3 дБ (для коннекта к звуковухе используется специальная плашка и проводки). Отображаемая температура - от 10 до 90 градусов (по Цельсию). Все внутренности этого девайса, также называемого реобасом, располагаются в алюминиевом корпусе, который легко встанет в твою башню.



ENERMAX 5.25" FAN CONTROLLER

■ Это другой реобас для пятидюймового отсека. На его передней панели находится четыре светящиеся ручки-регулятора и большой информативный жидкокристаплический дисплей. К девайсу можно подключить сразу четыре вентилятора, а скорость их вращения будет высвечиваться на дисплее наряду с инфой о температуре от термодатчиков (отображается по шкале Цельсия или Фаренгейта на выбор). Дисплей имеет две подсветки синюю и зеленую, так что даже в темноте ты будешь в курсе своих оверклокерских дел;).

Еще в этом девайсе можно задать критические значения для измеряемых параметров. Если они будут достигнуты, то ты услышишь монотонный противный звук, который сможет поднять на ноги даже мертвого оверклокера:). И это еще не все - внутри можно установить жесткий диск и пару вентилей для его обдува.



ВЫБОР ВЕНТИЛЯ

■ К выбору хорошего вентилятора следует отнестись со всей серьезностью, от него зависит многое. Вентили на шарикоподшипниках (ball bearing) более долговечны (срок службы около 5 лет), но и шума от них достаточно из-за большого количества вращающихся деталей. Более тихими являются пропеллеры на подшипниках скольжения (sleeve bearing). Низкий уровень шума достигается за счет втулки ротора, скользящей в тонкой прослойке масла, - отсутствуют дребезжащие звуки, характерные для подшипников качения. Поэтому, чтобы он поработал подольше, необходимо хотя бы изредка его смазывать. При покупке обрати внимание, бьет ли вентилятор, то есть нормально ли отцентрирован его ротор. Бьет - прослужит меньше, а шума будет производить больше. Вообще, лучше на вентилях не экономить и покупать известные модели.

THERMALTAKE VOLCANO 9 "COOLMOD"

■ Компания Thermaltake всегда славилась своими системами охлаждения. Имеет смысл брать модель Volcano 9 "CoolMod".

Наступила эра модинга, и именно для юзеров, озабоченных внешним видом своего компа, предназначен этот кулер. Сверху вентилятора стоит специальная решетка из прозрачного пластика, в которую встроены два красных и два синих светодиода, подключающиеся к разъемам "Power LED" и "HDD LED" на материнской плате. Вентиль хорош в темноте, когда красные светодиоды мигают, словно в такт музыке, и все это сливается с синим свечением и отражается на рыжем пропеллере кулера;).

Радиатор кулера выполнен из алюминия и благодаря толстым ребрам смотрится довольно солидно. К тому же, в основании у него имеется отшлифованный медный кругляш, способствующий лучшему теплообмену. Нареканий к креплению, в отличие от старых моделей Thermaltake, практически нет. Трехзубая скоба надежно крепится на сокете материнской платы. Правда, ручки на ней не наблюдается, поэтому, чтобы установить кулер, придется воспользоваться отверткой.

У Volcano 9 имеется продвинутый датчик температуры и регулятор скорости вращения пропеллера, позволяющий плавно изменять скорость (от 1300 до 4800 об/мин) как вручную, так и автоматически. Если довериться автомату, то термодатчик лучше установить на обратную сторону проца, благо тонкие проводки позволяют без лишних заморочек осуществить эту манипуляцию. С Volcano 9 "CoolMod" можно не переживать за температуру камня.



)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- платформа Socket A, Socket 370;
- размер кулера 80х80х85 мм;
- размер радиатора 70х68х50 мм;
- материал основания медь;
- размер вентилятора 80х80х25 мм;
- частота вращения вентилятора 1300-4800 об/мин;
- уровень шума 17-48 gБ;
- лампочки подсветки HDD Activity и Power;
- регулятор частоты вращения.

COOLER MASTER HSC-V62

РАЗГОН

Инженеры из этой конторы делают качественные и продуманные кулеры (на что косвенно указывает ее название ;)). Впрочем, смотри на девайс сам.

Радиатор HSC-V62 выполнен полностью из меди, а в его основании даже можно увидеть собственное отражение дает о себе знать качественно отшлифованная поверхность. Из отличительных особенностей следует отметить автоматическую регулировку скорости вращения вентиля, изменяющейся в зависимости от показаний встроенного датчика температуры. Из недочетов назову не слишком впечатляющее крепление и довольно высокий уровень шума при максимальных оборотах.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- платформа Socket A, Socket 370;
- размеры вентилятора 60х60х25 мм;
- частота вращения вентилятора 3000-6800 об/мин;
- максимальный воздушный поток 16.13-36.11 CFM;

размеры радиатора - 60x60x29 мм.

ZALMAN CNPS6000-ALCU

 Кулеры Zalman выделяются на общем фоне экстравагантным внешним видом и любопытными конструктивными особенностями. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на представителя 6000-й серии.

Сам по себе девайс похож скорее на пачку перетянутых купюр, чем на кулер. Радиатор состоит из кучи пластин алюминиевых по бокам и медных посередине, которые идут от отполированного основания. Вся эта конструкция имеет достаточно большую площадь поверхности, что положительно сказывается на отводе тепла от ядра процессора. Для крепления радиатора на камень есть две клипсы. Правда, для установки нужна лишь одна из них, а вторая, видимо, прилагается на всякий случай ;). Отдельно от радиатора крепится специальная пластина с вентилем, закрепляющимся на ней большим винтом с насечками для пальцев.

Регулировка скорости вращения происходит с помощью специальной приблуды - Fan Mate (идущей в комплекте). Диапазон изменений довольно широк, а удобная вращающаяся ручка позволяет очень тонко и точно его регулировать. Еще стоит заметить, что уровень шума, даже на максимальных оборотах (около 2500), практически не заметен. В общем, рекомендую :).



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- платформа Socket A, Socket 370;
- размер радиатора 63x65x95 110 мм;
- размер вентилятора 92x25x92 мм;
- частота вращения вентилятора 1600-2500 об/мин;
- уровень шума 20-33 gБ;
- регулятор частоты вращения.

COOLER MASTER HHC-L61

 Еще одна модель от мастеров кулеростроения, которая удовлетворит и оверклокера, и любителя тишины.

Полностью медный радиатор и массивный вентилятор сразу вызывают положительные эмоции. Пусть эта модель не так красива, как Volcano 9, но и ей тоже есть чем похвастаться перед будущим хозяином. Две трубки по бокам - это реализация модной технологии Heat Pipe. В этих герметично запаянных трубках циркулирует специальная легкокипящая жидкость, которая вскипает у основания радиатора (точнее, над ядром проца), а затем пары охлаждаются пропеллером и превращаются обратно в жидкость, стекающую вниз по другой трубке. И так почти до бесконечности. Эта технология, имеющая много общего с водным охлаждением, позволяет отлично отводить тепло от разгоряченного проца. Крепление HHC-L61 просто и надежно - удобная клипса плотно прижимает кулер. Чтобы установить или снять его, достаточно одного движения руки (без отвертки). Также следует отметить практически бесшумную работу кулера: максимальное количество оборотов в минуту - всего 3000. В итоге, был достигнут идеальный компромисс между эффективным охлаждением и разумным шумом.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- платформа Socket A, Socket 370;
- размеры вентилятора 60x60x25 мм;
- номинальное напряжение 12 В;
- частота вращения вентилятора 3000 об/мин;
- максимальный воздушный поток 14.13 СҒМ;
- размеры радиатора 60x60x44 мм;
- общая высота кулера 78 мм.

COOLER MASTER IHC-L71

■ Компания Cooler Master позаботилась и о владельцах Pentium 4.

Заметно, что для этого девайса меди не пожапели. Радиатор впечатляет габаритами и имеет полностью медное исполнение. Достойно охпаждать процессорный камушек ему помогает крупный купер, прикрывающий чрево своих опасный лопастей защитной решеткой. Также как нельзя кстати использована технология Неат Ріре. Ведь большую часть тепла приходится рассеивать не шумному вентилю, а вполне спокойной жидкости в трубочках. Все это в целом дает высокую эффективность и практически бесшумную работу, ради которых даже не жалко выпожить деньги.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- платформа Socket 478;
- размеры вентилятора 70x70x25 мм;
- номинальное напряжение 12 B;
- частота вращения вентилятора 2500 об/мин;
- максимальный воздушный поток 20.5 CFM;
- размеры радиатора 83x70x50 мм.

111111111

ZALMAN CNPS6500B-CU

■ Этот кулер от компании Zalman и вовсе может шокировать юзеров с их привычными представлениями об этих девайсах. Он имеет почти килограмм (!) чистого веса, что само по себе вызывает восторг и уважение даже у продвинутых оверклокеров.

Самое примечательное в этом девайсе - его радиатор. Мало того, что он имеет почти кило меди, так еще его конструкция просто притягивает к себе внимание. Многочисленные ребра образуют большой веер, соединенный снизу винтами. Основание же радиатора имеет ровную поверхность, правда, без зеркального блеска. С установленным вентилем уровень шума остается на приемлемом уровне даже на максимальных оборотах (скорость вращения от 1600 до 2500 RPM), которые регулируются уже знакомым девайсом - Fanmate. Радиатор фиксируется на проце с помощью специальных пластмассовых защелок, а для большей жесткости конструкции можно воспользоваться металлическими прокладками (идущими в комплекте). Отдельно от радиатора устанавливается вентилятор на специальной металлической пластине, с регулируемым положением для более точного обдува. Кроме того, на пластину можно установить и второй кулер, к примеру, для охлаждения разогнанной видюхи;).

Стандартный боксовый кулер, который Intel кладет в коробки с процессорами, довольно неплох. Поэтому, если поджимает бабло, можно особо не париться и ограничиться им, так как в его надежности и эффективности убедились многие поколения оверклокеров ;).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- платформа Socket 478;
- размер радиатора 83x65x120 115 мм;
- размер вентилятора 92x25x92 мм;
- частота вращения вентилятора 1600-2500 об/мин;
- максимальный воздушный поток 31-38 CFM;
- уровень шума 20-33 gБ;
- регулятор частоты вращения.

нашел не все секреты?







ЧИТАЙ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»!

ЖУРНАЛ ПРОХОЖДЕНИЙ И КОДОВ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР



- 192 полос исчерпывающей информации об играх
- Более 1500 чит-кодов
- CD-диск с видеоуроками и базой кодов и прохождений
- Двухсторонний постер с детальными картами уровней и тактическими схемами
- Прикольная наклейка с кодами

Безбашенный pOrOh (www.hi-end.net)

HE XBATAET MO3ГОВ?

ПОКУПКА ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ И РАБОТА С НЕЙ

• перативная память - один из важных компонентов твоей системы. Недостаточный объем и неверные режимы работы способны утопить в тормозах производительность любого компа.



СТАНДАРТЫ: ИЗ ЧЕГО ВЫБИРАТЬ

■ На сегодняшний день память DDR400 (400 МГц), которую нередко е как РС3200 (старые "мо-

обозначают еще как PC3200 (старые "модели": DDR266 - PC2100, DDR333 -PC2700), является самой ходовой на компьютерном рынке. Даже если у тебя не спишком новая материнка, которая не сможет запустить ее на максимальной частоте 400 МГц, все равно получишь выгоду, увеличив производительность системы. Если же мамка на новом чипсете и спокойно держит высокие частоты, то имеет смысл приобрести специальные модули для оверклокинга, которые превышают спецификации стандарта DDR400 и обеспечивают высокую производитель-



- Основными характеристиками модуля памяти являются его частота, время доступа и тайминги, на которых он может безглючно работать. У таймингов есть несколько параметров: CAS, RAS-to-CAS и RAS precharge. CAS (латентность) время, необходимое для получения запрашиваемой ячейки с информацией. Так как память имеет многобанковую архитектуру, чипсет может оставлять открытой строку, к которой уже обращались. И, если следующий запрос происходит к той же строке, чипсет уже не будет тратить лишнее время. Иногда может случиться так, что требуемая строка окажется закрытой, и тогда произойдет "задержка" (RAS-to-CAS), которая займет определенное время, в зависимости от качества оперативки. В случае если чипсет оставил открытым конкретную строку в одном из банков, а требуются данные из другой строки этого же банка, придется записать назад старую строку, перед тем как взять новую. Время, затраченное на эту запись, и обозначает последний параметр таймингов памяти RAS precharge.
- Эти три параметра CAS, RAS-to-CAS и RAS precharge маркируются тремя цифрами и обозначаются в виде X-X-X. Как правило, производители искусственно занижают возможности памяти, чтобы обеспечить стопроцентно стабильную работу. Конечно, нам ничто не мешает попробовать самостоятельно улучшить характеристики оперативки;).

ность и низкие задержки. Обозначаются они обычно как РС3500, РС3700 и РС4000 (работает на 500 МГц). Производители - компании Transcend, Corsair, Geil, Kingston, Mushkin и другие (названные брэнды - твой выбор).

ДВУХКАНАЛЬНОСТЬ И ЧАСТОТЫ ПАМЯТИ

■ Память DDR демонстрирует свою максимальную производительность на двухканальных материнских платах, например, на базе чипсета nVidia nForce2 (для процессоров AMD) и Intel 865, 875, 7205 (для процессоров Intel). На таких материнках пропускная способность двух модулей DDR складывается. Только учти, что для работы в двухканальном режиме необходимо установить именно два модуля памяти. Во избежание недоразумений некоторые производители начали продавать модули оперативки пара-

ми, специально для таких двухканальных систем.

С целью получения большей производительности попробуй увеличить частоту памяти (сначала с небольшим интервалом) одновременно с частотой FSB. В BIOS'е это может выглядеть как изменение отношения частоты шины памяти к частоте шины. Например, 3/3 означает DDR333 и шину FSB на 333 МГц, а 4/3 - DDR400 и шину FSB на 333 МГц соответственно. Еще не стоит забывать о возможности увеличить тактовые частоты с DDR333 на уровень DDR400, так как некоторые модули памяти позволяют совершить такой маневр. Как знать. может, тебе повезло, и ты обладатель именно такой оперативки.

УСТРАНЯЕМ ДОЛГИЕ ЗАДЕРЖКИ

Чтобы добиться лучшего результата в оверклокинге, следует оптимизировать задержки памяти, так как

ВАЖНЫЕ ТАЙМИНГИ

- Главными таймингами памяти являются задержки CAS (CL), RASto-CAS (tRCD) и время предзаряда RAS (tRP). Именно они имеются памяти, то остальные три числа обозначают тайминги. Еще производители могут указать задержку CAS, как CL 2.0 или CL 3.0. данные на нем (ячейки памяти на чипе расположены в виде массива). То есть сначала контроллер памяти отсылает адрес строки межуточный буфер. У современных модулей этот процесс происходит в два-три такта или кратен половине такта (CL 2.5), так как DDR может отсылать сигналы управления и данных на обоих фронтах тактового импульса (то есть два раза за такт). Как только содержимое строчки попадает в промежуточный буфер, контроллер высыни (tCL, задержка CAS) содержимое выбранной ячейки будет передано в выходной регистр чипа памяти. Если же контроллеру требуется адресовать другую строку в чипе памяти, то время перехода от одной строчки к другой будет именоваться tRAS (время активности строчки). Она, в свою очередь, увеличивается на время tRP (время предзаряда RAS), которое необходимо для перехода цепи на более высокий уровень напряжения.
- В итоге получается, что даже самым быстрым модулям памяти необходимо, как минимум, семь тактов на весь процесс. Соответственно, чем меньше будут значения tRCD и tCL, тем выше будет производительность. Еще следует учесть, что современные чипы DDR SDRAM имеют четыре сегмента, представляющих отдельную зону памяти. Чередование этих сегментов позволяет одновременно адресовать участки в различных банках чипа, что повышает общую скорость передачи данных. Поэтому в BIOS будет не лишним указать, сколько банков памяти чипа можно адресовать одновременно. В результате, оптимизация задержек повысит скорость выполнения различных процессов, требующих доступ к памяти.

ПППППП

АСИНХРОННОСТЬ

■ Почти на всех новых материнках поддерживаются асинхронные частоты памяти и системной шины. То есть оперативка может функционировать на своей частоте при другой частоте FSB. Возможность асинхронной работы может положительно сказаться на производительности системы, например, в тех случаях, когда не удается разогнать процессор системной шиной. И, понятное дело, наибольшая скорость будет при работе процессора и памяти на максимально возможной частоте FSB.

111111111

Шина данных станет работать по максимуму в том случае, если данные считываются из чипов памяти, которые должны их выдавать, не прерываясь.

BIOS часто затормаживает их для увеличения стабильности системы. Именно задержки оперативы определяют скорость, с которой будет осуществляться доступ к памяти. Шина данных станет работать по максимуму в том случае, если данные считываются из чипов памяти, которые должны их выдавать, не прерываясь. Именно поэтому брэндовая оперативка DDR333 с низкими задержками будет работать быстрее, чем DDR400, в которой низкие задержки были принесены в жертву высокой тактовой частоте.

Для устранения высоких задержек необходимо отключить автоматическую конфигурацию памяти в BIOS. Потому что, еспи выбрана эта функция, материнка считывает параметры задержек и тактовой частоты напрямую из чипа SPD (Serial Presence Detect) на модуле памяти. А производители пишний раз перестраховываются и указывают задержки с некоторым запасом, дабы память работала стабильно на большинстве систем. Поэтому грамотный оверклокер использует ручную конфигурацию, чтобы настроить память своей системы на максимально возможную производительность, благо часто модули памяти работают вполне стабильно и при превышении указанных спецификаций. Также ручная настройка имеет смысл, если у тебя какой-нибудь модуль no-name, так как китайский дедушка Ляо может прошить неправильные данные в чипы SPD :).

МОЗГОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

■ Конечно, объем памяти является важным пунктом в производительности системы. И в этом легко убедиться, занимаясь редактированием видео или другими ресурсоемкими процессами. Теперь де-факто стандартом является объем в 512 Мб для Windows XP, который избавляет от раздражающих тормозов в самый неподходящий момент:). Максимальный объем зависит от возможностей материнки и ее чипсета.

Следует учесть, что нужно устанавливать как можно меньше модулей памяти (и, желательно, с меньшим количеством чипов на борту модуля оперативы). Это положительно действует на производительность и стабильность. Вообще, число модулей памяти напрямую влияет на command rate (командный коэффициент), определяющий число тактов, которые тре-

Память DDR дает максимальную производительность на двухканальных материнских платах, поэтому имеет смысл поменять материнку, если твоя была куплена N лет назад.

Отличный выбор -Kingston DDR400 серии Hyper-X или Corsair DDR400 TwinX.



буются контроллеру для активации модулей и чипов. Если у тебя заняты все банки памяти, то, возможно, придется увеличить command rate c ogного такта до двух для сохранения стабильности системы, что несколько уменьшит производительность. Поэтому лучше заранее продумай, какое количество модулей памяти будет оптимально для твоей системы.

КОНКРЕТНЫЕ МОДЕЛИ: **KINGSTON**

РАЗГОН

 Действительно очень хороший брэнд. Оперативка этой фирмы отличается вепикопепными стабильностью и качеством работы. Особенно привпекательной, на мой взгляд, будет покупка двух модулей по 256 Мб Kingston DDR400 серии Hyper-X, снабженной радиаторами и способной работать на частоте 200 МГц с минимальными таймингами.

НАДЕЖНОСТЬ

■ Хотелось бы отметить такой важный момент, как надежность и устойчивость работы памяти. Ведь часто именно стабильная работа системы является решающим фактором при выборе комплектующих (например, при построении серверов и других важных объектов). Тут дешевая оператива не может конкурировать с более дорогими, но, в тоже время, более надежными брэндовыми модулями памяти. Поэтому, когда превыше всего стабильность работы систечто для стабильного функционирования оперативки важно качестудивляйся, когда, установив дорогую оперативку в дешевую матеа про работу в нестандартных режимах и настройку памяти на таких





Если ты задался целью купить дос-тойный модуль памяти, то при выборе обрати внимание на производи-теля чипов памяти, частоту ее работы, время доступа и тай-

КОНКРЕТНЫЕ МОДЕЛИ: CORSAIR

■ Эта память имеет положительную репутацию благодаря хорошим характеристикам, надежности и приемлемой цене. На сегодняшний день особенно привлекательна серия Corsair DDR400 TwinX, которая состоит из авух модулей, оптимизированных для работы в двухканальных системах. Тайминги хорошие (2-2-5-2), а если их увеличить, то создается запас прочности по частоте (до 440 МГц).

ЛЕЗЕМ В BIOS

Даже если ты принципиальный противник оверклокинга, будет не лишним зайти в BIOS и убедиться в корректности настроек оперативки. Часто бывает, что они не соответствуют возможным спецификациям памяти. Вообще, BIOS на материнских платах имеет множество настроек для оптимизации памяти, которые иногда поразному называются (в разных BIOS), хотя, по сути, делают одно и то же. 🏗



- Corsair www.corsairmemory.com
- Kingmax www.kingmax.com.tw

- Mushkin www.mushkin.com
- Transcend www.transcendusa.com
- Crucial www.crucial.com
- Samsung www.samsungsemi.com
- Dataram www.dataram.com
- Geil www.geil.com.tw
- Infineon www.infineon.com
- Twinmos www.twinmos.com
- OCZ Technology www.ocztechnology.com
- Эти сайты полезно посетить и в том случае, если мяти, а на www.price.ru и www.computery.ru узнать конкретную сто-

СПЕЦСОФТ ДЛЯ ОПЕРАТИВКИ

■ Для настройки памяти мы весьма рекомендуем воспользоваться но произвести дальнейшую оптимизацию таймингов памяти и друэтого нужно будет изменить опции в соответствующих регистрах (их много, поэтому новичкам лучше почитать подробный хэлп к этой проге). Из дополнительных возможностей WPCREDIT можно



¥

- Автоматическая конфигурация/Automatic Selectable, Timing Configuring). Лучше всего отключай нафиг автоматическую конфигурацию и выставляй все сам.
- Частота памяти/Memory Clock, (100/133/166/200) обычно в виде отношения к частоте FSB. Лучшее технология DDR удваивает скорость передачи по
- Чередование банков/Bank (Off/2/4), (Bank Interleave). Если возможно, то разрешай одновременный доступ ко всем четырем
- Задержка CAS/CAS Latency tCL (1.5/ 2.0/ 2.5/
- Время предзаряда RAS/RAS Precharge Time tRP (2/3), (RAS Precharge, Precharge to active). Число тактов, требуемых для подзарядки цепей, чтобы определился адрес строки. Лучшее значение - 2.
- Длина пакета/Burst Length (4/8). Указывает,

- сколько блоков данных отошлется за один цикл передачи. В лучшем случае одна передача будет равняться восьми пакетам данных, или 64 байтам.
- Командный коэффициент CMD/Command Rate тактов, требуемых для адресации нужного участка теринке заняты все слоты, то увеличивай коэффиди стабильности:).
- Задержка RAS-to-CAS/RAS-to-CAS Delay tRCD, определением адреса строки и отправкой адреса столбца. Лучшее значение - два такта.
- Время активности строки/Row Active Time tRAS (5/6/7), (Active to Precharge Delay, Precharge Wait State, Row Active Delay, Row Precharge Delay). No адресуется две различные строки в чипе памяти друг за другом. Лучшее значение - 5.
- Кэширование содержимого видеопамяти в системном ОЗУ, Video RAM Cacheable. Лучше разрешить (Enable), так как увеличится скорость доступа к видеопамяти и, следовательно, общая



модуля, и материнской платы.

По умолчанию в BIOS очень часто стоят завышенные задержки памяти, чтобы побильность



ЧИПСЕТЫ И ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ ПАМЯТЬ ДЛЯ AMD

- ALI M1647 DDR266 (3072 Мбайт)
- Nvidia Nforce DDR266 (1536 Мбайт)
- Nvidia Nforce 2 DDR400 (3072 Мбайт)
- SIS 735 DDR266 (1024 Мбайт)
- SIS 746 DDR333 (3072 Мбайт)
- SIS 746FX DDR400 (3072 Мбайт)
- VIA KT266A DDR266 (2048 Мбайт)
- VIA KT333 DDR333 (4092 Мбайт)
- VIA KT400 DDR333 (4092 Мбайт)
- VIA KT400A DDR400 (4092 Мбайт)



ЧИПСЕТЫ И ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ ПАМЯТЬ ДЛЯ INTEL

- ALI M1671 DDR333 (3072 mbt)
- ALI M1681 DDR400 (3072 mb)
- Intel 7205 DDR333 (4092 mb)
- Intel 845E DDR266 (2048 mb)
- Intel 845PE DDR333 (2048 mb)
- Intel 865P DDR333 (4092 mb)
- Intel 865PE DDR400 (4092 mb) ■ Intel 875P - DDR400 (4092 mb)
- SIS 645 DDR333 (3072 mb)
- SIS 648 DDR333 (3072 mb)
- SIS 648FX DDR400 (3072 mb)
- SIS 655 DDR3333 (4092 mb)
- VIA P4X333 DDR333 (4092 mb)
- VIA P4X400 DDR333 (4092 mb)
- VIA P4T400 DDR400 (4092 mb)







Шарикопод-

в смазке не

нуждаются.

Подшипник и в кулерах

промывать высококаче-

бензином.

лучше

Здесь и Сейчас (www.hi-end.net)

ВИДЕОЗАМОРОЧКИ


НАСТРОЙКА И РАЗГОН ВИДЕОКАРТ

ак настроить свою видеосистему на максимальную производительность? Как не прогадать с качеством картинки? Чем лучше пользоваться при тюнинге? На эти вопросы у нас имеется для тебя куча ответов и мешочек секретов в придачу ;).

ДРАЙВЕРА

■ В новом поколении драйверов NVIDIA ForceWare появилось много интерфейсных

возможностей и необходимых инструментов для тонкой настройки видеокарточки. К примеру, в закладке "Performance & Quality" можно настраивать качество изображения и производительность для API Direct3D и OpenGL.



Причем одновременный доступ к опциям этих разных 3D API облегчает навигацию. Также можно сразу менять и настраивать параметры полноэкранного сглаживания, анизотропной фильтрации, качество фильтрации (Image quality) и вертикальной синхронизации (форсировать или отключать ее).



ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

- Анизотропная фильтрация может существенно улучшить качество изображения без нанесения ущерба скорости игры. При снижении уровня фильтрации повышается количество FPS.
- Антиалиасинг (АА), или сглаживание тоже улучшает качество изображения благодаря сглаживанию лесенки по контуру объектов приложения. Реализация и качество зависят от возможностей видюхи. Если она слабовата, то лучше пожертвовать этой опцией, а взамен увеличить разрешение экрана, что не так сильно скажется на производительности.
- Вертикальная синхронизация лучше отключить на соответствующих вкладках в RivaTuner, хотя иногда некоторые гамесы требуют ее активации. Отключение добавит кучу FPS:).
- Уровень детализации MIP-карт предоставляет значительный диапазон регулировки этого параметра, в отличие от драйвера. Качество тоже влияет на скорость, хотя и незначительно.
- Производительность, или "Texture filtering preferences". Наиболее популярный режим - "High Performance".

В целях удобства выбор конкретной настройки теперь происходит из списка "Driver settings", а опция "Setting value" позволяет выбрать нужное значение. Если же какая-нибудь настройка неактивна, то, остановив курсор мышки на ней, можно наблюдать всплывающую подсказку, объясняющую причину блокировки. Чтобы получить доступ к остальным настройкам "Driver settings", необходимо активизировать флажок "Show advanced settings". Тогда станут доступны следующие опции:

«Force mipmaps» - отвечает за форсирование генерации и режим мип-фильтрации для приложений, не имеющих своей собственной поддержки мипмэппинга. То есть, по сути, представляет собой автоматический мип-мэппинг, форсируя для подобных приложений билинейную или трилинейную фильтрацию.


«Extension limit» - ограничивает размер строки, содержащей список поддерживаемых OpenGL-расширений, и игнорирует ошибки приложений, возникающие из-за переполнения внутреннего буфера.

«Hardware accelerat» - активизирует «Multi-display hardware acceleration» в OpenGL-приложениях.

Полезное нововведение панели настроек семейства драйверов ForceWare - менеджер профилей, создающий независимые настройки для 3D-приложений. Причем вначале драйвер считывает ключ из реестра с префиксом и именем исполняемого файла, а уже потом оригинальный ключ. Это позволяет драй-



веру передавать собственные значения настроек для каждого исполняемого файла, а при отсутствии конкретных настроек он будет юзать установленные ранее общие опции. Сам менеджер профилей находится в группе настроек "Application profiles" (закладка "Performance & Quality"), а его элементы управления позволяют выбрать/изменить настройки существующего профиля (Modify) или добавить новый (Add).



При создании нового профиля можно отнести к нему сразу несколько приложений, отметив их в списке. Это пригодится для игрушек, имеющих несколько независимых исполняемых файлов.



Флажки, стоящие рядом с опциями, позволяют активировать их в выбранный профиль для всех исполняемых приложений. Впрочем, если флажки не установлены, то драйвер будет использовать гло-

бальное значение этой настройки. Поэтому можно, например, использовать полноэкранное сглаживание для всех гамесов, а анизотропную фильтрацию - для какого-либо конкретного приложения. Если нет желания самому заморачиваться поиском оптимальных настроек, воспользуйся уже имеющимися профилями, созданными программистами NVIDIA.

Еще следует заметить, что новые драйвера от NVIDIA имеют встроенную утилиту для оверклокинга. Для ее активизации необходимо сначала прочитать и принять "Overclocking License Agreement" (своеобразная мера предосторожности:)).



Опция "Auto Overclocking" позволяет узнать максимально безопасные частоты работы видеокарты в 3D- и в фоновом режимах. Только учти: при повышении нагрева выше критической отметки частоты сбросятся на номинал и сами по себе не восстановятся при снижении температуры. Поэтому лучше использовать "Manual Overclocking".

RIVATUNER

■ RivaTuner - мощная и гибкая утилита, позволяющая легко сконфигурировать настройки для конкретного приложения и помогающая без проблем разогнать видеокарту от NVIDIA или ATI.

ПРЕСЕТЫ

■ По сути, пресет - это тип скриптфайла, который может добавлять или удалять ключи реестра, используя встроенный редактор реестра, или просто экспортировать настройки в REG-файл. RivaTuner использует макроимена для ключей реестра, сохраненных в пресет, поэтому ими можно меняться или отсылать их на другой комп. Расположены они в директории RivaTuner\Presets.

Для того чтобы создать новый и/или уникальный пресет, можно воспользоваться несколькими способами. Первый и самый простой: идешь в секцию "Direct 3D tweaks", где на вкладках «Antialiansing», «Техtures» и «V-sync» выставляешь требуемые значения настроек (например, 4x, High Performance и always off).



Затем перемещаешься во вкладку «Launcher», жмешь плюсик и выбираешь "Regular item". Даешь пресету имя, ставишь галку "Associated preset" и сохраняешь его в файл.



Второй способ подойдет продвинутым юзерам, хотя освоить его особого труда не составит. Открываешь вкладку "Power User", представляющую собой встроенный редактор реестра и позволяющий определять ключи реестра драйвера видеокарты, а также прослеживать изменения и редактировать их.





После открытия папки не офигей от количества опций и меняй требуемые значения в секции Direct 3D или OpenGL.

Затем возвращайся на вкладку «Power User» и жми на изображение дискетки. И, наконец, в появившемся окошке дай имя файлу и сохрани его. »

ВЫБОР СМАЗКИ

■ При выборе смазки следует учитывать, что бывают две разные конструкции кулера. В дешевых моделях вращается только вал с пропеллером, а в более дорогих используется еще шарикоподшипник со стороны корпуса, для уменьшения трения и шума. Смазки бывают жидкие и аморфные. Хотя жидкая смазка популярней и чаще оказывается под рукой, лучше все же использовать аморфные, так как они обеспечивают меньший шум, меньшую вибрацию и не приводят к проскальзыванию подшипника. Еще хорошо себя зарекомендовало силиконовое масло "ПМС-100" и "ПМС-200" с различным уровнем вязкости.






ГИБКИЕ НАСТРОЙКИ **ИМАЕИТАМОТВА И**

Одной из ярких особенностей RivaTuner является Launcher, Причем, не Rocket;), a Launcher пресетов/цветовых схем/припожений/настроек десктопа. Помимо быстрого запуска и переключения режимов можно связать пресет и цветовую схему с любым приложением, получить прибавку в скорости за счет изменения приоритета приложения. А режим "Restore After Terminating" позволит сохранить цветовую схему и ключи пресета до запуска приложения плюс восстановить сохраненные установки поспе завершения работы.

Берешь Launcher и видишь «Menu item type», где предстоит сделать выбор между «Regular item» (выбор или создание пресетов, цветовых схем/приложений/настроек десктопа) и «RivaTuner module activation item2» (создание опции для быстрого вызова определенной закладки).





Начнем с "Regular item". Открываешь это окно, вводишь первые буквы названия игрушки или приложения в поле «Name», после чего активируются все строчки этого меню.

В "Associated preset" выбираешь нужный пресет, затем переходишь в меню "associated application", где нужно указать запускающий файл (с параметром запуска, если необходимо) и выбрать приоритет запуска (в большинстве случаев достаточно "нормального"). Рекомендуем также воспользоваться функцией

"Restore After Terminating", позволяющей вернуть все настройки драйвера в первоначальное состояние (до запуска игрухи).


"Associated I/I (low-level) color scheme" или "Associated d/I (driverlevel) color scheme" позволяет настроить (и решить возможные проблемы) яркость, контрастность и гамму в играх при помощи имеющихся цветовых схем. Просто выбери нужную и укажи припожение.

"Associated I/I (low-level) clock frequencies" позволяет запускать предварительно созданные низкоуровневые профили разгона (во вкладке "Low-level system tweaks/Overclocking").

"Associated display mode" пригоаится, если приложению требуется особое разрешение экрана, глубина цвета и частота развертки.

Итак, пункты Launcher'a созданы, теперь можно добавить ярлык на рабочий стол для быстрого запуска приложения с особыми настройками. Если нет желания забивать рабочий стол лишними ярлыками, то можно просто кликнуть правой кнопкой мыши на значок RivaTuner'а в трее и запустить нужный пункт.







РАЗГОНЯЕМ

С помощью RivaTuner можно разгонять не только карточки NVIDIA, но и ATI. Для этого идешь во вкладку «Main» и жмешь «Customize», выбираешь «Low-lewel system tweaks». Ставь галочку напротив «Enable lowlewel hardware overclocking». После этого можно вплотную заняться разгоном и выставить значения, в зависимости от потенциала видюхи и того, насколько хорошо она готова к этому ответственному процессу (в первую очередь, как охлаждается).

Здесь же можно указать тюнеру выставлять выбранные параметры при загрузке Windows и создать оверклокерские профили на все случаи жизни. Проверь значения вкладки AGP, установив максимально допустимые.






Помимо низкоуровневого разгона можно заняться оверклокингом напрямую через арайвер видеокарты. Если сомневаешься в возможностях видюхи держать высокие значения, то предварительно воспользуйся Test'ом.


ОХЛАЖДАЕМ

■ Вопрос охлаждения - далеко не самый последний в настройке и оптимизации видеокарт. Без хорошего обдува и поддержки рабочей температуры о достойном разгоне можно забыть. И периодически необходимо заниматься профилактическими работами, что мы наглядно и покажем. >>





Разные видюхи имеют разные по качеству и исполнению системы охлаждения. Естественно, лучше активное охлаждение, с вентилятором на радиаторе. Но каким бы ни было охлаждение, желательно узнать, что прячется под радиатором видюхи и есть ли там термопаста. Для этого, возможно, необходимо отогнуть заусенцы у специальных штырьков и придавить их книзу.



После этого радиатор можно легко снять и заценить качество смазки. В любом случае лучше нанести тонким ровным слоем нашу термопасту, например, КПТ-8. Затем радиатор можно ставить на место.

ОЧИСТКА


■ Теперь пришла очередь снять вентиль для прочистки (и смазки при необходимости).

Иногда в кулерах канал вала закрыт наклейкой - приоткрываешь ее и смотришь внутрь. Также, может быть,



придется снять стопор и резиновое колечко. Чистишь, добавляешь смазку и собираешь все обратно.

Еще есть такая фишка, как "пятачки". Две пятикопеечные монеты иногда, как родные, встают в полое отверстие радиатора под кулером, улучшая теплоотвод. К тому же, "пятачки" можно с успехом использовать в качестве радиаторов на чипах памяти, главное, не забыть посадить их на термоклей;). Хотя можно



поступить и традиционным способом - распилить большой ненужный радиатор на кучку маленьких и необходимых памяти радиаториков :). Экспериментируй!



АНТИСМАЗКИ

- Вазелин лучше использовать в других ситуациях :), а для кулера он не подходит, так как не рассчитан на такие обороты и быстро теряет свои свойства. Плюс ко всему вазик при длительном простое загустевает, что может повредить вал при включении.
- Автомобильное масло по умолчанию рассчитано для работы в условиях высокой температуры, не наблюдаемой в кулере, из-за чего смазывающие свойства далеки от идеала. Впрочем, есть варианты. Также не стоит ограничиваться просто капаньем масла в канал вала, так как грязь и остатки старой смазки быстро сделают свое черное дело, что может повлечь за собой заливание лишней смазкой шарикоподшипника.

Клапауций & Audiotest team (www.audiotest.ru)

отжим колонок

ДОРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

е, кто занимаются доработкой акустики, похожи на автолюбителей, которые вкладывают в свои "девятки" суммы, достаточные для покупки хорошей иномарки. Поделимся некоторыми достаточно простыми приемами доработки колонок, позволяющими небольшой ценой добиться значительного прироста качества звука.

поработкой акустических систем (АС), посмотри, что у тебя будет источником аналогового сигнала. Интегрированный кодек? Звуковая карта SB Live? Если так, то имей в виду: звук действительно хорошего качества ты не получишь, поскольку звуковая карта (кодек) будет сильно искажать его. Конечно, прирост качества ты заметишь, но радости от этого будет мало. Звуковые карты с хорошим звучанием начинаются с Audigy. Далее, в порядке нарастания, идут Audigy2, M-Audio Revolution, профессиональные карты базового уровня (не обремененные наворотами опя студийной записи и коммутации со студийным оборудованием). Еспи ты озаботился хорошим звуком. постарайся найти что-то из этого списка. Перед тем как начать доработку, разуз-

режде чем заняться

Перед тем как начать доработку, разузнай как можно больше о своей акустической системе. В зависимости от того что она из себя представляет изначально,





от нее можно добиться большего или меньшего прироста качества.

Перед тем как начать доработку, разузнай как можно больше о своей акустической системе.

Конденсаторы на выхоре БП, опять же в целях удешевления, ставят недостаточной емкости. Замени их на более емкие или зашунтируй.

В комплекте обычно

иает неаос-

по мощности БП – чтобы уде-

продукцию.

Замени его на БП,

вавое мош-

vсилитель.

шевить

таточный

■ Если у тебя установлены небольшие пластиковые колонки, заниматься их доработкой бессмысленно. Даже если твои карманы не набиты деньгами, постарайся для начала разжиться системой долларов за 50-60, чтобы потом выжать из нее максимум. От дешевых пластиковых колонок невозможно добиться чего-то хорошего в принципе. По законам ценообразования, то, что доходит до розничной продажи, вырастает в цене, как минимум, в три раза. Соответственно, получается, что разработчики акустики за десять долларов тратят на все про все не более трех с половиной долларов. А все - это усилитель, динамики, корпус, фильтры, блок питания (между прочим, даже маломощный, но качественный БП стоит 5-10 долларов), мелкая ерунда вроде проводов и упаковочных материалов (которые тоже стоят денег). Инженерам-разработчикам тоже должны были что-то заплатить, из тех же десяти долларов.

ЧТО ДОРАБАТЫВАТЬ?

■ Имеет смысл дорабатывать ту акустику, у которой изначально был какой-то потенциал. Самый большой потенциал к доработке у "средненькой" акустикитой, что находится в средней ценовой категории и обладает качеством звука, которое можно обозвать пристойным. Качественные же системы, как правило, дорабатывать почти бессмысленнозамена или изменение свойств одно-



ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ

■ Не стоит менять электролитические конденсаторы, через которые идет усиленный сигнал, на пленочные. Исключительно из соображений экономии времени и денег: некоторый прирост качества от такого тюнинга, конечно, будет, однако очень незначительный пожалеешь, что потратил на это дело драгоценные килоджоули собственной энергии. К тому же, есть вероятность, что изменений ты не услышишь вообще - могут не позволить слабые динамики АС. Также не стоит менять операционные микросхемы. Да, быстродействие у микросхем LM несколько выше, чем у аналогичных TDA, но прироста качества не дождешься - импульсные характеристики у динамиков мейнстримовых акустических систем слишком плохие.

Последний штрих - довести до ума конденсаторы, стоящие на выходе блока питания.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ

- Не стоит лепить на динамики панели акустического сопротивления, дополнительные магниты, пропитывать их диффузоры и бумажные подвесы разными хитрыми составами. Не стоит потому, что правильно измерить конструктивные параметры динамиков (параметры Тиля-Смолла) в домашних условиях нереально. Способы, приведенные в интернете (смонетами и подвешиванием динамика на люстру) дают слишком большую погрешность. С их помощью можно только приблизительно определить резонансную частоту динамика, которая, впрочем, тебе тоже мало поможет. Таким образом, что-то предпринимать можно только в том случае, если ты найдешь инфу об этих параметрах, измеренных на специальном оборудовании. К тому же, необходимо хорошо понимать, что представляют собой данные параметры (если тебе интересно, посмотри информацию на сайте www.audiotest.ru, конференция в разделе "Справочник"). Но даже если ты раздобудешь эти параметры, имей в виду: существует такая штука, как разброс параметров в серийном производстве. Насколько параметры динамиков, установленных в твоих колонках, отличаются от тех, что были замерены? Какой разброс параметров между динамиками, расположенных в правой и левой колонке? Вряд ли ты это узнаешь. И потому вряд ли будешь знать, что депаешь, когда решишь вносить измерения в конструкцию.
- Не стоит самостоятельно разрабатывать и рассчитывать навороченные разделительные фильтры для своей системы. Причин тому три. Первая отсутствие точной информации о резонансных частотах динамиков. Вторая отсутствие качественного, общедоступного и бесплатного (или хотя бы дешевого) ПО для расчета фильтров. Грамотно разделить динамики эти программы, пожалуй, помогут, но вот предугадать отклики (в виде всплесков искажений выше частоты раздела) нет. Получится, что в одном месте ты выиграл, а в другом проиграл. И стоило трудиться, чтобы поменять линейные искажения на нелинейные? Третья причина разброс параметров у конструктивных элементов (конденсаторов, катушек и резисторов). Чем сложнее фильтр, который ты сконструировал, тем больше этот разброс будет давать о себе знать в виде все тех же всплесков искажений выше частоты раздела. А точно измерить параметры и подобрать правильные элементы у тебя, скорее всего, не получится недорогие приборы вроде всевозможных LC-метров имеют слишком большую погрешность (около 20%). Кроме того, измерить импеданс катушек и резисторов с помощью таких приборов невозможно в принципе.



го компонента потребует замены и всех остальных. То есть с таким же успехом можешь сразу собирать новую акустику с нуля. Однако кое-что можно доработать и в них; в разы качество, конечно, не вырастет, но заметный прирост получить можно.

ДОРАБОТКА КАЧЕСТВЕННЫХ АС

■ Систем высокого уровня сейчас не много, буквально около десятка. Это M-Audio LX4, Creative Gigaworks S750, акустические систем Defender последнего поколения (стереосистемы линейки Mercury, трифоники L2.1 и G2.1) и последние трехкомпонентные системы от Altec Lansing, стереопара JetBalance JB-381. Эту акустику отличает грамотная конструкция корпусов, правильные характеристики АЧХ и RZ (нередко отшпитованные перями коррекции), наличие качественных разделительных фильтров, грамотно сконструированные усилители. Как следствие, эти системы вносят в звук мало искажений.

Усилители и колонки этих систем продуманы от и до. Но есть и у них слабое место - питание. Блок питания, между прочим, - это полноправной компонент акустических систем, поскольку является частью общей электрической цепи. Поправить домашнюю проводку в доме или хотя бы кинуть два (лучше три) хороших, толстых провода от щитка - дело посильное. А потом еще и акустику через стабилизатор питания подключи - получишь заметный прирост качества. Насколько заметный? Ну, если ты живешь в хру-



гуляторов.

Самый большой потенциал для апгрей-ga - у акус-тики среднего цено-вого диапазона, более ные экземпляры проще заменить, нежели пы-таться доработать.

щевке, где проводка не менялась с начала повсеместной электрификации. то после проделанных действий просто ушам своим не поверишь.

ЗАМЕНА БЛОКА ПИТАНИЯ

РАЗГОН

■ Что не так с блоком питания? Его основная характеристика, мошность, не достаточно велика. Даже в дорогие и продуманные акустические системы ставят блоки питания, мощности которых в лучшем случае равны мощностям усилителей AC. Вроде бы, это правильно, но на самом деле нет.

Поскольку усилитель АС потребляет электроэнергию неравномерно, в один прекрасный момент он может внезапно затребовать у БП свои законные, к примеру, 50 Ватт на канал. И блок питания их ему, конечно же, отдаст - не проблема. Но только не сразу, а с некоторой задержкой. Эта задержка будет иметь место и в сигнале, то есть его нарастание будет не таким резким, каким должно быть. В итоге, в сигнале появятся переходные искажения, которых могло бы и не быть.

Чтобы избежать этого безобразия, тебе необходимо заменить блок питания Вавое более мошного чем усилитель, БП будет достаточно. Попутно убьешь второго зайца, если блок питания находился в корпусе сабвуфера, - спасешь аналоговый сигнал от наводок трансформатора. После замены блока питания важно позаботиться о хороших, толстых медных проводах, которые также не будут вносить нежелательных задержек.

ЗАМЕНА КОНДЕНСАТОРОВ

 Последний штрих - довести до ума конденсаторы, стоящие на выходе блока питания. Как правило, в целях экономии производители ставят небольшие емкости, в пучшем спучае, на десять тысяч микрофарад. Этого не всегда достаточно: еспи конденсаторы не успевают быстро заряжаться и разряжаться, это приводит к появлению все тех же переходных искажений.

Есть два варианта решения проблемы. Первый - замена конденсаторов на более емкие. Здесь актуальна пословица "кашу маслом не испортишь": чем емкость больше, тем лучше. По соотношению цена-прирост качества лучшим решением будут, пожалуй, конденсаторы на двадцать тысяч микрофарад. Только, когда будешь их менять, не забудь соблюсти полярность, иначе рискуешь сжечь усилитель.

Второй вариант более дешевый - шунтирование по питанию. Суть его в том, что параллельно штатным конденсаторам ставятся дополнительно более "скоростные", пленочные, которые будут выдавать разряд чуть раньше и таким образом поддерживать "медлительный" основной конденсатор. Для организации этой поддержки будет достаточно емкости, в десять раз меньшей, чем емкость основного, штатного конденсатора.

ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004

ТИПЫ ИСКАЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВНОСИТ АППАРАТУРА В АУДИОСИГНАЛ

- Линейными искажениями звукового сигнала называют изменения соотношений между амплитудами или фазой различных частотно-частотными (или просто частотными), они описываются графиком амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) системы. В реятных призвуков. Искажения соотношений фазы у разных спект-Фазовые искажения описываются графиком фазо-частотной характеристики (ФЧХ) системы. Другой важной характеристикой, которая описывает количество фазовых искажений, вносимых аппаратурой
- Существует еще один тип линейных искажений переходные искажения, изменения скоростей нарастания и спада сигнала. Их косложнее, чем другие, но они очень сильно заметны на слух. Нередми, но плохой АЧХ, звучит лучше, чем система с ровной АЧХ и боль-
- Нелинейными искажениями называют новые составляющие сигнала, которых не было в записи и которые были внесены аппаратурой. Нелинейные искажения разделяют на гармонические и интерпоявившиеся в сигнале, как правило, в результате резонансов элементов звукового тракта. Их количество и характер могут быть описаны соответствующим графиком или коэффициентом нелинейных ражается в пронзительной, режущей слух окраске звучания.
- Интермодуляционные искажения представляют собой новые тона, появляющиеся в результате паразитного модулирования одних частотных составляющих сигнала другими. Интермодуляционные искажения могут описываться соответствующим графиком или коэффициентом. Эти искажения сильно заметны на слух, могут быть

"Кашу маслом не испортишь": чем емкость больше, тем лучше.

Разбирать варианты с установкой торовых трансформаторов, навороченных и дорогих блоков питания не будем: прирост качества от подобных манипуляций, конечно, есть, но он просто не окупится. Проворачивать такие вещи имеет смысл только в том случае, если тебе интересно, что можно выжать из твоей акустики в принципе, по максимуму. Но если тебе в голову приходят такие идеи, значит, нужно копать глубже.

ДОРАБОТКА СРЕДНИХ АС

■ Середнячки представляют с точки зрения доработки наибольший интерес (перечислять подобные системы не имеет смысла, поскольку их огромное количество). Все, что написано выше, справедливо и для них (как правило, в них ставят совершенно позорные БП). Но, кроме питания, в этих системах имеет смысл доработать еще усилители мощности и колонки.



ДОРАБОТКА УСИЛИТЕЛЕЙ

■ Лучше выкинуть куда подальше темброблок (блок коррекции высоких, средних и низких частот), а также всякие примочки типа "3D" и gp. Вреда от них гораздо больше, чем пользы. Технически доработка осуществляется просто - отсоединяешь провода от соответствующей платы и отправляешь плату в помойку (или на запчасти), а в получившийся разрыв вставляешь качественный переменный резистор (не забудь только загерметизировать корпус активной колонки после этой процедуры). Очень хорошо подходит для этого отечественный резистор СПЗ-3ОА, который стоит около тридцати рублей. Устанавливать более дорогие резисторы нецелесообразно.

Имеет смысл и полная замена усилителя. Часто в мейнстримовой активной акустике качественный уровень усилителя существенно ниже, чем качественный уровень самих АС. Но прежде чем пойти на такой шаг, проверь его необходимость. Раздобудь где-нибудь качественный усилитель мощности и подключи к нему свои колонки (уже доработанные, конечно) в пассивном режиме. Есть разница? Тогда вперед. Вариантов два - купить готовый усилок или собрать его самостоятельно. Тема выбора или изготовления усилителя выходит за рамки данной статьи, поэтому разбирать этот вопрос подробно не будем. Чтобы упростить процесс самостоятельного изготовления усилителя мощности до мыслимых пределов, можно сразу приобрести готовый набор для сборки (kit). "Киты" - не редкий товар, и найти нужный набор при наличии интернета труда не составит. Если лень искать, смотри специализированный ресурс - www.masterkit.ru.


ДОРАБОТКА КОЛОНОК

■ Осталось самое сложное - gopaботать колонки. Делать gopaботку фильтра имеет смысл только в самом простом виде - заменить штатные элементы на более качественные, тех же номиналов. Если в фильтре установлены электролитические конденсаторы, их можно поменять на пленочные, металлопленочные или металлобумажные. Катушки из тонкой проволоки и с металлическим сердечником можно заменить на аналогичные, но без сердечника и намотанные толстым медным проводом. При таком подходе можно добиться хорошего прироста качества малой кровью. Возможно, стоит заменить штатные провода, идущие от усилителя к колонкам (а также проходящие внутри корпусов АС), на толстые медные провоga (можно использовать специальные акустические кабели). Для мультимедийной акустики кабелей с сечением около 1-1.5 мм будет вполне достаточно (скорее всего, при этом потребуется менять и клеммы - не забудь загерметизировать корпуса колонок). Правда, есть риск, что остальные компоненты не позволят получить прирост качества звука от замены проводов и клемм, или он будет очень незначительным. Проверить это, к сожалению, можно только опытным путем.

МОДИФИКАЦИЯ КОРПУСА

■ Помимо доработки электрической цепи полезно заняться корпусами колонок (в системах с сабвуфером, оснашенных мапогабаритными сателлитами, есть смысл дорабатывать только корпус сабвуфера). Как правило, они очень далеки от идеала. По идее, они должны быть герметичными, жесткими и правильно рассчитанными - иметь соответствующий параметрам динамика объем. Очень многие корпуса мейнстримовых систем не отвечают ни одному (!) из этих критериев. В результате такие констролябии гудят (бубнят, как выражаются многие самодельщики) на низких частотах, раздуваются и излучают не заложенные в фонограммы звуки (глазом это не заметно, конечно, но зато заметно на слух), а динамики болтаются и вносят в звук искажения, потому что негерметичные корпуса их не поддерживают. Если устранить эти не- »





достатки, прирост качества окажется существенным, примерно таким же заметным, как от смены и доработки блока питания, но иного характера - там мы боролись с переходными искажениями, а здесь снизим уровень линейных и нелинейных искажений.

В первую очередь, разберемся с жесткостью посредством стяжек или распорок. Межау верхней и нижней стенками будет более чем достаточно одной распорки, между боковыми, передней и задней стенками неплохо бы установить по две (если корпуса имеют объем около десяти литров и больше). Самый простой в плане технического исполнения вариант - стянуть противоположные стенки топстыми металлическими болтами, просверпив в них дырки соответствующего диаметра. Не очень эстетично, зато просто. Другой путь - установить изнутри корпусов в качестве распорок деревянные бруски 15х15 мм, прикрепив их к стенкам с помощью клея и шурупов. Естественно, стоять они должны в распорку.

Если динамики на передней стенке АС расположены близко или, в силу еще каких-то конструктивных особенностей, установить распорку между передней и задней стенками невозможно, ты можешь увеличить жесткость корпуса с помощью деревянных брусков, закрепленных на соответствующих ребрах корпуса (идущих от передней стенки к задней). Не очень эффективное решение, но все-таки это лучше, чем ничего.

РАЗГОН

Более тщательная до-работка АС на и требует

Успех апгрейда прежде всего определяется самой акус-тикой. В заот того какая у тебя АС, смотри, что тебе даст дора-ботка.

Штатный корпус далек от идеа-ла - ни герметичный, ни жесткий Короче, требует дора-ботки :).

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОРАБОТКИ

- После каждого этапа доработки отслеживай изменения в качестве звучания. Это поможет тебе вовремя обнаружить и исправить "косяки". В первую очередь, конечно, смотри на те дефекты, устранения которых ты добивался. Если ты знаешь, что делаешь, подобной доработки будет несложно.
- Полезно обращать внимание на все остальные аспекты звучания системы. Бывает так, что улучшение одного аспекта звучания привело к ухудшению другого. Чтобы иметь возможность вовремя это обнаружить, необходимо обзавестись качественной подборкой фоутомления и привыкания к новому звучанию (не более пятнадцати дельный аспект передачи звучания.
- Хорошим инструментом является тестовый диск FSQ, с помощью которого проводятся автозвуковые соревнования. Он позволяет тивным параметрам и идет с описанием правильного звучания фосание неплохо подкрепить опытом прослушивания диска на высо-
- В противном случае придется сделать собственную подборку. Постарайся найти качественные фонограммы с записями различных муменно задействовано около десяти инструментов, фонограммы, иллюстрирующие передачу звуковой панорамы, и фонограмму, по которой ты сможешь отсечь рост нелинейных искажений. Помимо этого неплохо бы найти трек с хорошей записью ударной установки, чтобы оценивать качество "панча" - удара в барабан. А качество баса ты сможешь проверить с помощью любого программного тонгенератора.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

■ После укрепления корпуса озаботься его герметизацией. Для этого вытащи из него всю начинку - фильтры, финамики, провода, синтепон или другой поглотитель. И тшательно обработай его изнутри каким-нибудь вязким герметиком (необходимые материалы можно найти в строительных магазинах или в магазинах автолюбителей). Лучше всего воспользоваться битумной мастикой, продающейся во флаконах с распылителями, - обрабатывать ей колонки достаточно просто, а со своей за-

дачей она справляется на сто процентов. Ни в коем спучае не используй вещества, которые после отвердения становятся жесткими и хрупкими.

Проводить обработку и сушить поспе нее копонки пучше всего на открытом воздухе - духан от битумной мастики, силикона и прочих подобных веществ будет стоять такой, что даже соседи закашляют :). После того как корпуса высохнут, процедуру обработки и сушки попезно повторить. Готово? Отлично. Последний штрих сделай под динамики и заднюю крышку (ту, что с клеммами) прокладки из мягкой резины и прикручивай динамики с крышкой через них. Когда закончишь доработку и закроешь корпус, можно пройтись для большей надежности замазкой или другим герметикам по местам стыков динамиков и задней крышки с корпусом.

Если колонки гудят, полезно немного увеличить внутренний объем корпуса (увеличить его значительно просто не получится). Нет, его не требуется растачивать - достаточно положить в него распушенную вату. Но сначала



ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004



На литр объема корпуса должно приходиться 25 грамм синтепона.



взвесь синтепоновый мат, который уже был внутри корпуса (если производители, конечно, его положили). На литр объема корпуса должно приходиться 25 грамм синтепона. Недостаточно? Добавь вату, предварительно хорошо распушенную. Нормальное количество - 10-15 грамм на литр. В принципе, можно положить и больше, но это имеет смысл делать только в том случае, если низкочастотное гудение не прекратилось. Ты потеряешь немного баса, но зато и неприятный гул пропадет.

Есть еще одна процедура, но она довольно нудная и не такая эффективная, как описанные выше. Стенки корпуса можно оклеить изнутри войлоком или, на худой конец, ватином. Эта мера позволит снизить количество переотражений звуковых волн внутри корпуса, что приведет к уменьшению вносимых корпусом в звук искажений. Если решишься на эту процедуру, при креплении материала к стенкам не расходуй слишком много клея, чтобы войлок или ватин не стали плотными и бесполезными. Наноси клей маленькими точками.

ДАЛЬНЕЙШИЙ ТЮНИНГ

 Как и любой тюнинг, процесс доработки колонок имеет тенденцию затягиваться и со временем превращаться в любимое увлечение. Возможно, проведенной доработки тебе покажется мало, и ты захочешь большего. А через какое-то время тебе станет интересно, что в принципе возможно выжать из твоей системы.

Более глубокая и тщательная доработка для каждой системы индивидуальна и требует не только большего количества времени и денег, но и наличия определенных знаний. Кроме того, тебе потребуются некоторый опыт в оценке качества звучания на слух, умение выбирать тестовый материал, работать с готовыми тестами (например, FSQ). Если захочешь копнуть глубже, ищи информацию в интернете. Найди единомышленников в сети, напряги поисковые машины раздобыть отсканированные книги и статьи по соответствующей тематике.

Зайди на ресурс www.audiotest.ru. В разделе "Публикации" ты найдешь ссылки на интересные теоретические материалы, а в разделе "Своими руками" скоро появятся материалы по тюнингу покупных акустических систем и конструированию своих собственных. Пользуйся конференцией, задавай вопросы - энтузиасты и специалисты помогут их разрешить.



правильный объем 240 страниц

Правильная комплектация

3 CD или DVD —



РУБЛЕЙ И НЕВНЯТНЫХ ТЕМ.

Никакого мусора и невнятных тем, настоящий геймерский рай ТОЛЬКО РС ИГРЫ

- DOOM III одна из главных игр XXI века наконец-то вышла! Новый культ? Или всего лишь разогрев перед выходом настоящей звезды, Half-Life 2? Узнай об этом первым!
- «РС ИГРЫ» расставили все точки над «і» существует ли зависимость от игр, что случилось с популярной игрой «Бойцовский клуб» и есть ли киберспорт в России!
- Новое в «Дневниках разработчиков» (рассказы о Корсарах II и S.T.A.K.L.E.R.) и «Ретро» (история id Software – от DOOM до DOOM III).

9й номер уже в продаже

ЕСЛИ ТЫ ГЕЙМЕР — ТЫ НЕ ПРОПУСТИШЬ!

Content:

62 Diagnosticum medicinum

Тестирование железа вручную и с помошью софта

66 Вечный power-off

Что делать, если твой компьютер не включился

70 Откопай и оживи!

Заметки о восстановлении данных

74 Неправильное питание

80 Пингвин для железячников

Утилиты для тестирования железа

82 Реанимация жесткого

Пара слов о диагностике и ремонте HDD

86 Не ЧитаютсЯ диски?

Ремонт CD/DVD-привода

90 Поломка акустики

Баги и их устранение



Roman aka Docent (dOcent@rambler.ru)

DIAGNOSTICUM MEDICINUM

ТЕСТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА ВРУЧНУЮ И С ПОМОЩЬЮ СОФТА

жизни любого компьютеромана или того, кому по долгу службы приходится им быть, рано или поздно наступает тот самый черный день, когда комп вдруг перестал включаться или включился, но дальше, вместо того чтобы загрузить привычную ось, плюется всякими сообщениями и ничего больше делать не хочет.

такой ситуации выход один - провести диагностику и выявить причину неисправности. Сначала мы рассмотрим диагностику железа на аппаратном уровне, а затем немного поковыряем и специальный софт для диагностики.

Прежде всего, убедись, что проблема в компьютере связана именно с железом, а не вызвана каким-либо софтом или вирусом. Проверь систему на вирусы. Оптимизируй ось как следует. Посмотри, правильные ли драйверы у тебя стоят и грамотно ли они поставлены. Если эти действия не привели машину в рабочее состояние, пора, как говорится, заглянуть под капот.

ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРШ

■ Начнем со сложного, а именно, с тех случаев, когда компьютер не включается совсем или после включения BIOS выдает всяческие ошибки и не позволяет загрузить ось. Причин тут, конечно же, может быть множество, так что пойдем по порядку.

HET KOHTAKTA

■ Одной из причин того, что компьютер не включается, может быть, как говорила

моя бабушка, бывший военный радист, «нет контакта». Техника со времен войны сильно ушла вперед, но по-прежнему питается электричеством, поэтому и такая причина ее нефункционирования актуальна. Спедовательно, прежде чем разбирать свою машинку и ковыряться в ее внутренностях, убедись в целостности питающих ее проводов, а также, как это ни банально и глупо, в наличии питания в розетке. Cgeлать это все можно с помощью тестера, только не забудь про технику безопасности при работе с электричеством. Для справки, тестер - это комбинированный измерительный прибор, сочетающий в себе вольтметр, амперметр, омметр, устройство для проверки транзисторов, диодов и конденсаторов и, в зависимости от его спожности и стоимости, еще кучу всяких примочек (купить такой тестер можно в любой точке, представленной в статье «Где купить? Обзор лучших радиомагазинов Москвы и Питера», и не только).

С проводами и питанием все хорошо? Тогда развинчиваем системный блок. Сразу хочу тебя предупредить, хотя ты и так должен знать меры предосторожности при работе с компьютерным железом: при любых мани-



ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004



пуляциях с этим самым железом убедись, что компьютер выключен - лучше всего выдерни шнур из блока питания и вставляй его обратно, только когда закончил что-либо делать внутри системного блока!

Теперь посмотрим, что происходит, когда ты жмешь любимый «Power». Вентилятор блока питания крутится? А кулеры на процессоре и других деталях? Какие-нибудь из светодиодов зажигаются? Не отошпи провода питания, а также проводок от кнопки «Power»? Тишина? Проверим, есть ли питание на выходе БП. Ищем свободный питающий шпейт или вынимаем его из любого накопителя и измеряем тестером питание: там должно быть 12 вольт на первой паре контактов и 5 вольт - на второй. Также надо посмотреть. идет ли питание от БП на системную ппату. Обычно в современных компьютерах на плату идет один 20контактный стандартный разъем и еще бывает дополнительный 4-контактный разъем для питания процессора. Какое напряжение на каких выводах должно быть, пучше всего посмотреть в документации к своей системной плате. Тут, конечно, может возникнуть проблема - на современных АТХ ппатах блок питания начинает подавать напряжение на плату только при нажатии «Power», соответственно, если ты отключишь этот 20-контактный разъем от платы, то включить его будет весьма не просто. Если всетаки питание ниоткуда получить не vaaлось, значит, возможно, вышел из строя блок питания. Чтобы окончательно определить, что с ним делать, вытащи из него электрический шнур (ты же не хочешь попучить 220 вольт), разбери его, найди предохранитель (круглый и стеклянный, как в любой аппаратуре), вытащи его из разъемов и проверь тем же тестером, включенным в режим прозвонки или омметра. Если сигнала/сопротивления нет, значит, он перегорел, и достаточно заменить предохранитель, чтобы вернуть блок питания к жизни. С предохранителем все в порядке? Тогда неисправность намного серьезней, и

не обладаешь навыками радиолюбителя, достаточными для ремонта блока питания, то просто поменяй его, благо он стоит не так уж много.

С питанием вроде разобрались. Если с ним все нормально, но комп все равно не подает признаков жизни, тогда проверим системную плату. Для начала визуально: нет ли на ней каких-либо следов копоти, оплавленных или поврежденных элементов? Теперь вынем процессор и память и убедимся, что их разъемы на плате чистые, что не окислились контакты самих процессора и памяти. Почистим, если требуется, и вставим все обратно. Бывает, что комп не включается всего лишь из-за нарушения контакта с процессором. Еспи ничего не заработало, тогда вполне возможно, что неисправна системная плата или же процессор. Убедиться, которая из этих деталей дала сбой, можно двумя способами. Самый простой, но не всегда доступный - одолжить у друзей заведомо исправный процессор и воткнуть его в свою плату: более продвинутый. но требующий определенных затрат (хотя, может, эти затраты будут меньше, чем чужой спаленный процессор или мать) - это приобрести специальную POST-карту.

ПРОВЕРКА НА ВШИВОСТЬ

■ Как известно, после нажатия кнопки «Power» BIOS запускает проверку системы. Для обозначения различных неисправностей существует набор шестнадцатеричных кодов, по которым можно определить, что именно вышло из строя. Это касается абсолютно всех компонентов и устройств системы. Наиболее критичные ошибки выдаются на экран в виде обычных читаемых сообщений вроде "keyboard error" или "HDD filed". Но, кроме этого, существует еще масса кодов, которые не видны обычному пользователю. Да собственно, которые он и не сможет увидеть, если по некоторым причинам проверка остановилась на каком-нибудь шаге, до того как что-либо вообще начнет выводиться на экран. Список этих кодов можно найти

на сайтах производителей системных плат и BIOS'ов. А вот чтобы посмотреть, на чем именно глохнет система, придуманы специальные девайсы, которые вставляются, как правило, в ISA- или PCI-слот на системной плате, а также есть варианты и на LPT-порт. Называется это полезное изобретение «POST-карта». Поискать его можно на Митинском рынке либо в магазинах, торгующих всякими радиодеталями и измерительной техникой, или можно заказать у производителя. Вот тебе для примера: www.uxd.com, www.micro2000.com, www.datadepo.com. Самые дешевые приборы имеют в качестве индикатора светодиоды, отображающие полученный код в двоичной системе по принципу: горит - 1, не горит - 0. То есть, чтобы получить реальный код, его еще придется перевести в щестнадцатеричную систему. Продвинутые приборы имеют символьный дисплей, показывающий код как есть. Есть и еще более навороченные карточки с VGA-выходом, к которому достаточно просто подключить монитор, и можно наблюдать результаты теста на нем не заморачиваясь по поводу кодов. Таким образом, можно выявить кучу всяких проблем и узнать, что именно вызвало неполаску в твоей машинке.

Прежде чем использовать POSTкарту, необходимо добыть таблицу кодов, которые будет показывать индикатор. Обычно эти коды имеются на сайтах производителей






BIOS'ОВ и системных плат. Тебе надо будет найти коды именно для твоей модели платы. После этого последовательность работы с POST-картой выглядит следующим образом: выключить компьютер; подключить POST-карту; включить комп и, глядя на индикатор, следить, на каком коде прервется загрузка; найти этот код в таблице кодов и выяснить, какой неисправности он соответствует; устранить неисправность, если, конечно, это возможно сделать своими силами, и провести тест еще раз, пока не начнет грузиться ось.


Кроме POST-карт, существуют другие устройства, более простые, но, конечно, и результаты они выдают поверхностные. Речь идет о USB-планке (D-Bracket) со встроенным индикатором на основе четырех светодиодов. Эти аиоды могут иметь два цвета (положения) - красный и зеленый. По ним можно определить некоторые основные поломки, например, ошибки процессора или памяти. Что какие сигналы обозначают, обычно пишут в руководствах к современным системным платам, которые поддерживают установку таких планок. В общем устройство диагностики на таких планках сделано больше в качестве полезного дополнения, а основная функция - это, конечно, добавление дополнительных USB-портов.

Ну вот, о том, что делать, когда комп не включается или дело не доходит до загрузки оси, мы поговорили. В тех случаях, когда ось загружается, но что-то все-таки работает не так, как должно, вполне хватит и программных средств. На самом деле, почти в каждом нашем ремонтном разделе приводится свой специфичный диагностический софт (скажем, для жесткого диска это будет DiskEditor и многое другое), тут же мы сделаем просто небольшой обзор известных прог-тестеров.

SISOFTWARE SANDRA

■ Первым надежным и весьма известным средством тестирования является SISoftware Sandra. Эта программа позволяет тестировать почти все компьютерное железо, а также






Устройство диагностики на таких планках сделано больше в качестве полезного дополнения, а основная функция - это, конечно, добавление дополнительных USB-портов.

сеть, и весит относительно немного. Взять ее можно с www.sisoftware.net/sandra. В проге предусмотрен очень широкий арсенал всевозможных проверок - от поверхностных общих тестов до очень продвинутых, определяющих огромное количество параметров отдельных устройств системы, таких, как процессор, системная плата, память, жесткий диск, видео- и звуковая карты, периферийные устройства.

Имеются тесты программно-аппаратной части. Например, можно получить исчерпывающие сведения о библиотеках DirectX и OpenGL - что и как из их компонентов поддерживается твоей видеосистемой. Также можно многое узнать про другие системные библиотеки.

Набор модулей для проверки производительности (бенчмарка) предоставляет такие возможности, как арифметический и мультимедийный тесты процессора, тест пропускной способности памяти, тест флеш-карт и CD/DVD-ROM, тест файловой системы, а также три вида теста производительности сети и сетевых устройств. Все полученные с помощью бенчмарковых тестов данные можно сравнивать с заложенной в программу информацией, полученной при тестах аналогичного оборудования разных марок и мощностей.



0

X



Есть модули для просмотра системных файлов, переменных в реестре, а также запущенных процессов и установленных программ. К сожалению, некоторые из этих и некоторых других модулей недоступны в свободно скачиваемой и распространяемой версии (Standart), но, думаю, несложно разобраться, как найти и получить полную версию (Professional). Кстати, ее можно и купить на том же сайте:).

Но самая интересная фишка этой проги - мастера, позволяющие не только провести заложенный набор тестов различного оборудования, но и вывести советы по улучшению тех или иных параметров (хотя такие советы выводятся и после любых других тестов), показать сравнительный анализ с эталонными системами. Имеется мастер так называемого стресс-теста, который загружает систему по максимуму и проверяет ста-

бильность ее работы в жестких условиях. Можно также создать мастер и самому, если тебе покажется недостаточным то, что делают уже существующие.

Стоит упомянуть, что с помощью этой проги можно протестировать даже КПК и смартфоны.

AIDA32

■ Aida (www.aida32.hu) тоже неплохая программулина, хоть и гораздо меньше по размерам, чем Sandra. По возможностям она уступает Sandra, но основные вещи делает не хуже. Есть развернутые тесты различных устройств компьютера, а также сравнительные тесты. Кроме хардварных тестов, имеется еще возможность вывести информацию об установленных программах, а также тех, которые прописаны в реестре в автозагрузку. Разумеется, там видны абсолютно все программы, даже те, которые не видны в стандартном окне установки и удаления программ Windows. B Sandra многие такие функции существуют только в коммерческой профессиональной версии. В общем, программа весьма полезная и в чем-то даже превосходит Sandra, хотя я бы посоветовал иметь на всякий случай в своем арсенале обе эти программы.

PC MARK

Эта прога предназначена для теста производительности всей системы в непом и ее отдельных узлов. Разработана она теми же людьми, которые создали известную утилиту для проверки производительности видеокарт - 3D Mark, a взять ее можно тут: www.madonion.com. ∏poга тестит процессор, память, видеосистему (конечно, не так серь-





езно, как 3D Mark) и жесткие диски. Полученные с помощью нее сведения, правда, не так широки, как у предыдущих утилит: в основном это скорость передачи или обработки данных за единицу времени в каждом из узлов компа. Здесь можно узнать, например, сколько мегабайт может переварить память за секунду, с какой скоростью осуществляется запись и чтение с жесткого диска, сколько кадров в секунду может обработать твоя видюха во время игры или при просмотре кино, и многие другие сведения. Программа выводит условное количество очков, которая набирает твоя система и ее отдельные модули, чтобы можно было сравнить ее с аругими системами, а также проспедить, как меняется производительность при замене той или иной железки. Набор тестов по сипам установить самому. а запускаются все выбранные тесты нажатием одной кнопки. В общем, программа больше попезна для оверклокинга и апгрейда, чем для диагностики. Но неисправную деталь определить таким образом тоже вполне возможно.

СОФТ В КОМПЛЕКТЕ

 Сост сторонних разработчиков это дело хорошее, благо, что таких инструментов существует предостаточно. Но не стоит забывать и про те инструменты, которые, как правило. прикладывают разработчики системных плат к своим продуктам. Там встречаются очень полезные программы, которые могут учитывать особенности. именно той платы, с которой они поставляются. Вот. например, с моей системной платой шли весьма неплохие проги. позволяющие провести некоторую диагностику. Одна из программ -PC Alert - позволяет мониторить напряжение и температуру процессора и системной платы, а также скорость врашения кулеров в реальном времени. Ее можно настроить так, чтобы она выдавала предупреждение при определенных усповиях, таких, как повышение температуры или замедление одного из кулеров. Еще эта программа может выводить краткую информацию о системе и установпенных устройствах, хотя, конечно, и не с такими широкими возможностями, как у Sandra или Aida.

Еще одна программа, которая также прилагалась к плате, - Fuzzy Logic. Эта прога предназначена, в основном, для мониторинга процессора. То есть, опять же, температура, частота, напряжение, скорость вращения кулера. Но, кроме мониторинга, она позволяет определить максимально возможную частоту проца и программно его разогнать до этой частоты.

Помимо этих программ, есть еще InfoView, которая выводит основные сведения о системе и установленных устройствах, а также утилита GoodMem, показывающая текущую свободную оперативную память и позволяющая чистить ее. Вот таким софтом может комплектоваться системная плата.

Абсолютно полную версию Sandra можно купить за деньги, но Aida предоставляет многие из ее функций совершенно бесплатно.

Стресс-тесты противопоказаны оверклокерам. Vint (vint@glstar.ru)

ВЕЧНЫЙ POWER-OFF

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТВОЙ КОМПЬЮТЕР НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ

К ак минимум один раз в жизни любого компьютерщика происходит восстание машин. Его компьютер просто перестает включаться. И тогда возникают вопросы: «Что делать, кто виноват, куда нести?»

СДЕЛАЙ САМ?

■ При возникновении поломок девайса или даже целой системы типа компьютер:)

всегда следует провести некоторые мыслительные операции и решить, что же делать дальше. Существует два основных пути: поменять железо по гарантии и разобраться во всем самому. Самое простое - это прийти в место покупки с чеком и купоном гарантии и потребовать обмена. Все бы хорошо, кроме одного: берут только железо, сломавшееся по вине производителя. А то, что вчера был скачок напряжения, пришел друг Вася и пролил на ЭВМ своего Буратино или просто был установлен новый де-

вайс неизвестного происхождения, автоматически лишает пользователя гарантии, а, значит, и легкого пути решения. Также надо не забывать о сроке гарантии: чаще всего для комплектующих гарантия - 1 год, для собранных машин - около 2 лет. Есть и третий путь - звонить в мастерские, скорые компьютерные помощи и прочие конторы, которые занимаются ремонтом машин. Но не спеши к ним обращаться - возможно, проблема решаема и в домашних условиях.

ПЯТИМИНУТНАЯ ГОТОВНОСТЬ


■ Когда возникнет жестокая необходимость влезть внутрь системного блока, советую еще раз перечитать мои рекомендации и принять соотве-

> тствующие меры. Самый важный девайс - отвертка крестовая (1 штука), используя которую можно найти практически любую неисправность. Также желательно наличие прибора-тестера, с чьей помощью легко контролировать состояние блока питания и материнку. Еще необходимы прямые /dev/hands - без них в принципе подходить к компьютеру запрещено. Внимание нужно собрано в кучу, а алкогольное опьянение должно напрочь отсутствовать! Подтвержу эти слова личным примером: торопясь, я решил сменить кулер блока питания. Разобрал, сменил, включил... и тушил. Причина проста до безобразия: положил плату блока на кор

пус системника, чем и спровоцировал суперкороткое замыкание. И это может случиться с каждым. Последний совет: запасись книгами, деревянными подставками и прочими диэлектриками, чтобы было чем придержать неприкрученную запчасть.

ГЛАВНОЕ - НАЙТИ ПРИЧИНУ

■ При пюбом обспедовании главное выяснить причину поломки железа. Попробуем включить компьютер. Если он вообще не подает признаков жизни (не пищит динамиком, не моргает монитором), то проверь, есть ли электричество в розетке! Может, крысы съели кабель или кто-то не заплатил за электричество, а мы ишем проблему в РС. Когда убедишься, что свет есть (можно включить какой-пибо заведомо рабочий девайс). обрати внимание на индикатор кнопки на мониторе: если он загорается при включении, то проблем с электричеством нет. Во многих блоках питания предусмотрен кабель для подключения монитора: если на нашем подопытном он есть, то горящий индикатор на монике укажет на исправность всех кабелей питания ПК. Попробуй заменить шнур, еспи v тебя такая конструкция включения и светодиод не горит. Не помогло? Тогда дело серьезней - проблема в материнской плате или блоке питания. Чтобы понять, где именно возникли неполадки, придется разобрать системник, отключить все, кроме CPU и кнопки Power с материнской платы. В таком варианте пробуем завести машину. После подачи напряжения должен включиться кулер на блоке питания и процессоре. Этого не происходит - отключи блок питания от материнской платы и замерь с помощью вольтметра напряжение сигнала PowerGood; оно должно быть больше 2.5 вольт. Меньшее значение сигнализирует о неисправности трансформатора, его следует заменить или вооружаться паяльником, кучей радиодеталей, нашим журналом и пробовать оживлять. После того как убедишься, что блок питания в порядке, извлеки материнскую плату из корпуса, очень хорошо продуй ее пылесосом или обмети специальной кисточкой и пробуй снова - обычно такие меры



Звуковые сигналы BIOS	Расшифровка
1 короткий сигнал	Система исправна
2 коротких	Ошибка теста модулей памяти
3 коротких	Ошибка в первых 64к DRAM
4 коротких	Ошибка системной платы (проблемы с таймером)
5 коротких	Неисправен СРИ
6 коротких	Неисправна клавиатура
7 коротких	Серьезные проблемы с материнской платой
8 коротких	Видеодаптер не инициализирован
11 коротких	Неисправна материнская плата
1 длинный 2 коротких	Отсутствует видеоадаптер
Основные сигналы BIOS и их расшифровка	

помогают, и машина попытается завестись. Кроме этого, возможна еще одна причина отказа компьютера работать разгон. Некоторые народные умельцы до такой степени разгоняют свою машину, что она не выходит из вечной перезагрузки. Лечится этот случай достаточно просто - выдергиванием батарейки питания BIOS. Иногда разгонять пытаются с помощью специальных джамперов на материнской плате. Этот спучай спожнее - придется найти положение переключателей, отвечающих за безопасную работу. Обычно схему расстановку джамперов можно найти на материнке, но если ее нет - поищи в интернете (или доки которые мы заботливо выпожили на диск). Ни в коем случае нельзя тыкать наугад! Далеко не каждый камень выдержит многократные перегрузки, и в таком случае ты рискуешь просто добить компьютер. Если РС заводится, но сразу же выключается, то проблема наверняка спрятана в перегреве СРИ. Нужно внимательно посмотреть на купер процессора в момент подачи питания. При правильной работе системы сначала запускается вентилятор; если же лопасти начинают вращаться спустя 3-4

секунды, следует серьезно призадуматься. В такой ситуации процессор подвергается постоянной опасности просто сгореть на работе. Поправить это можно установкой другого, более качественного пропеллера или хорошей смазкой существующего. К этому моменту уже можно подсоединить PC-speaker, дальше диагностика пойдет на основе его показаний.

ТРИ КОРОТКИХ ГУДКА СЧАСТЬЯ

■ Пробуем запустить компьютер. Должны раздаться три отчетливых коротких гудка, которые означают жалобы компьютера на отсутствие модулей памяти (если слышны другие сигналы, придется посмотреть таблицу и найти их толкование).

Дадим компьютеру то, чего он хочет, - после снятия питания установим оперативку и снова включим. Korga PC найдет и проинициализирует память, он заругается на отсутствие видеоадаптера (если карта не встроена, конечно), что выразится одним длинным и двумя короткими гудками. На этом шаге мы определили исправность оперативной памяти. Если компьютер не заводится и не

Чаще всего для комплектующих гарантия - 1 год, для собранных машин - около 2 лет.



СЕНТЯБРЬСКИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА TOTAL DVD УЖЕ В ПРОДАЖЕ

(game)land





111111111

Для полного тестирования последовательных и параллельных портов желательно использовать специальные заглушки.

При любом ремонте учи тывай челофактор • серости сво ей, люди на-ворачивают такие вещи. что трудно себе даже представить пишит динамиком - виноват злой модуль памяти и придется его заменить. Такое же решение будет при двух коротких гудках. После того как мы убедились в исправности основных компонентов, можно установить в слот видеокарту. При включении монитор должен отобразить результаты POST-теста и показать, на чем произошло зависание (или же результат неудачной загрузки ОС). Обычно на данном этапе возникают проблемы, основанные на том, что POST-тест не определяет видеоадаптер. В этом случае попробуй обнулить BIOS, для чего достаточно вытащить минут на 10 батарейку питания CMOS. Чаще всего этого хватает за глаза, и видео инициализируется нормально, если же нет, стоит попробовать потестить эту карточку на нормальном компьютере. Как вариант, можешь вставить заведомо исп-



равный акселератор в свою материнку; не запустится - ищи РСІ-видюху и пробуй с ней;).

ВИДЕОКАРТА СБЛИЖАЕТ

■ Дальше все намного проще информация будет у нас на дисплее. Пробуем подключить клавиатуру. Если во время POST-теста динамик начинает пищать, то это указывает на "залипшую" или чем-то зажатую кнопку на клаве. Возможно также попадание воды (кофе. пива. сока. молока, коктейля «Заратуштра» · нужное подчеркнуть), и лечится это простым просушиванием девайса на вентипяторе-пыпесосе, а всякими горелками-керосинками пользоваться не рекомендуется. После решения проблемы с клавиатурой (если она была) можно пробовать подцепить винчестер на IDEO. Джампер должен находиться в положении "master", главное в нашем деле - пройти POST-тест. После этого необходимо зайти в BIOS (при загрузке - Del или F2, иногда Ctrl+F2) и попробовать определить свой хард. При инициализации компьютер может зависать после POST-теста, когда начинается загрузка ОС. Причина наверняка скрыта в повреждении MBR, и поправить положение возможно, загрузившись с CD или дискеты и отдав команду "fdisk /mbr". Данные потеряны не будут, просто произойдет перезапись загрузочной таблицы.

Но этот вариант не пройдет, если установлена Windows NT; она использует специальный NT loader, для его восстановления необходимо загрузиться с компакт диска с этой версией Винды. Затем, как мы уже писали в номере, посвященном ХР, нужно выбрать меню восстановления установленной системы и надеяться на то, что Винда сможет откачать свою копию. После загрузки системы (не важно, с CD ипи HDD) необходимо провести тест поверхности всего жесткого диска. Результат этой операции покажет, виновен ли жесткий диск в сбое всей системы. Ждать придется очень долго, но мера необходима: поспе этого можно будет твердо судить об исправности винта, а в случае повреждения поверхности решить, как юзать этот хард дальше. Особенно опасны скрытые дефекты в первых 10 Мб винчестера: они отпавливаются только при полном тесте диска, а в повседневной жизни вызывают постоянные сбои загрузки без видимых причин.

ПЕРИФЕРИЯ - ОНО НАМ НАДО?

 Спесующим устройством нужно. вешать мышь. Провести ее тестирование очень просто: у оптики будет гореть светодиод при подключении к РС. Если крыса никак не реагирует на подключение к компьютеру, надо первым депом проверить саму мышь на другой машине, а потом принести аругой девайс и воткнуть в наше гнездо. Так легко можно определить причину неполадок. Скажу лишь, что очень часто вылетают PS/2 девайсы, когда их подключают/отключают при работающей машине. Если у тебя умерла мамка или мышь после такого "передергивания" на ходу, то практически ни одна гарантийная контора. не станет менять железо - переключение на включенной машине запрещено, о чем сказано в любом гарантийном талоне (поэтому иногда полезно читать эти бумаги). Из теории осталось совсем немного: PCI-устройства и порты СОМ, LPT. Интереснее всего с устройствами РСІ. Определение их работоспособности не составит большого труда: после POST-теста на экране отображается список всех проинициализированных девайсов шины PCI. На этом листинге легко отслеживается оборудование, установленное на матери. Эта табличка дает понять только то, что PCI-контролеры на материнке работают без проблем и что они могут определять установленные устройства. Причем работоспособность самих устройств не гарантируется. Проверить их работу можно только непосредственно в системе. Комплексные тесты помогут найти неисправность в PCI-девайсах. Для полного тестирования последовательных и параллельных портов желательно использовать специальные заглушки, вставляемые в них, но

¥



на практике достаточно использовать модем - еспи он будет работать. то все основные функции данный порт может выполнять без проблем.

Если до сего момента процесс прохоами нормально, можно начинать поаключать необязательные компоненты типа второго винчестера и DVD-ROM'a. Иногда установка этих устройств и вызывает зависание системы. Лечить это тоже несложно. Сначала нужно опредепиться с ажамперами (перемычки на винте и CD-ROM), на шлейфе может быть только ОПИН мастер ("Master") и только ОДИН раб ("Slave"). Поэтому расставь джампера правильно, учитывая, что для загрузки будет использоваться Master-устройство. Если это не поможет, посмотри внимательно на процесс POST-теста: если он апится около 8-10 секунд - наверняка не хватает мошности блока питания. Чтобы окончательно убедиться в этом, нужно отключить любой из винтов и перезапустить машину. Также в случае нехватки мошности при загрузке спышно. как винчестер пытается раскрутить механику и получается это у него только с 3-4 раза. Решить проблему можно только установкой более мошного БП.

Это было краткая теория поиска неисправностей и восстановления железа. Сейчас мы приведем несколько примеров, из которых станет ясно, как следует использовать полученные знания в реальных "боевых" условиях.

ХРОНИКА БОЙЦОВ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

ПАЦИЕНТ 1

Симптомы:

■ Компьютер не загружается и не проходит POST-тест, хотя питание на материнке есть. Еще на гарантии, но пломб на корпусе нет - покупали отдельными блоками.

Xog лечения:

■ Так как вскрывать системник в данном случае можно без опаски, сразу же начинаем исследование с того, что отключаем от материнской платы все устройства, кроме CPU, пропеллера и динамика. Включаем пациента, раздаются три коротких гудка. Это хорошая новость: основные компоненты системы работают нормально. Устанавливаем память и подаем питание, динамик говорит, что не инициализирован видеоадаптер. Таким образом, память тоже исправна, добавляем видеокарту. Сейчас уже заводится монитор - выходит все еще не так плохо. Винчестер также определился и заработал без проблем. Тестирование не выявило неисправностей, но меня начали терзать смутные сомнения о причине зависания машины на POST-тесте. Она объявилась чуть позже: когда было установлено первое (кстати, и единственное) РСІ-устройство, система больше не запускалась. Просто черный экран, и все. Не долго думая мы взяли другую сетевуху и установили ее в слот, но результат был аналогичный: тишина в ответ, даже динамик не издал ни звука. Проверка первой карты на другой машине показала, что она просто умерла. Причем установка любых других устройств (звуковые карты, радио- и ТВтюнеры) в остальные порты нашего пациента также приводили к зависанию в одном и том же месте POSTтеста. Анализируя эти данные, мы пришли к выводу, что слетела материнка, а POST-тест ничего не говорил, так как он не начинался при установленном РСІ-девайсе, вызывавшем короткое замыкание. На что и реагировала зашита платы, не запуская остальное тестирование.


Вывоа:

■ В данном случае удалось поменять плату по гарантии, ссыпаясь на непонятные глюки, возникшие после покупки аппаратуры. Как выяснилось позже, причиной выгорания матери оказапась гроза - сетевой кабель не был отключен от карты, и разряд статического эпектричества уничтожил не только сетевуху, но и мать.

ПАЦИЕНТ 2

Симптомы:

■ Компьютер проходит POST-тест без проблем. В BIOS все нормально, настройки сброшены в "default". Но вот какая досада - с винчестера не загружается. Вскрывать корпус тоже нельзя - есть возможность отдать по гарантии.



Xog лечения:

■ Включаем машину, загрузка с CD и дискеты идет без проблем, жесткий диск определяется, и легко можно как считать, так и записать информацию. Отдаем команду "fdisk /mbr" (стоит 98-я Винда), сейчас должно пройти восстановление загрузочной записи. Но при перезагрузке опять проблемы: винчестер не дает загружаться системе. Это настораживает, так как после такой операции возможны два варианта: загрузка пойдет в штатном режиме либо загрузчик будет ругаться, что диск не системный. Следующим этапом станет проверка физической поверхности винта. Обычно депается это с помощью утилит типа NDD (Norton Disk Doctor) с включенной опцией проверки поверхности. За ночь проблемы была найдена: повреждена поверхность харда. Невозможна запись в некоторые служебные сектора; пометив их как сбойные, диск NDD решил проблему.

Вывоа:

■ Запуск проверки поверхности диска - верное средство, если ты не можешь найти, казалось бы, простую причину проблем с загрузкой системы.



ПАЦИЕНТ 3

Симптомы:

■ Компьютер включается после 5-10-секундной задержки, после чего работает нормально. Когда такое началось, владелец сказать не в состоянии.

Хоа лечения:

■ Так как машина работает стабильно, искать проблему в электронике не имеет большого смысла. Тем более тестирование ПК не выявило проблем ни в памяти, ни с винчестером. Исходя из того что использовалось 3 харда (120, 80 и 30 гигов) и один DVD-ROM, было решено, что блок питания не справляется с нагрузками при старте компьютера, что и обуславливает лаги. После установки блока питания на 400 Вт проблема была решена.

Вывоа:

■ Прежде чем винить электронику и искать в ней скрытые дефекты, всегда проверяй элементарный человеческий фактор. В данном случае владелец захотел сэкономить и забыл о несоответствии мощностей. 🏋

деле ремон-та - собранность и зна-ния. За зна-ниями идем в инет, а за собранностью?

Гарантия великая штука, поэ-тому, если действовать втихаря, то можно поправить ре зультаты своих экспериментов за счет про-давца.

Правила техпасности по работе на токарном станке я знаю как свои три пальца.(c) А. Разгильдяев.

Крис Касперски

откопай и ожив

ЗАМЕТКИ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ДАННЫХ НА HDD

азрушение данных - самое страшное, что только может случиться с компьютером. Как известно, беда никогда не предупреждает о своем приходе, по закону подлости наступая именно в тот момент, когда к встрече с ней мы наименее готовы.

Windows NT и жесткие аиски с технопогией S.M.A.R.T. поддерживают целый комплекс защитных мер по предотвращению непреднамеренной порчи данных. Слово "непреднамеренной" здесь ключевое. Главный виновник большинства разрушений - сам пользователь. Это он создает рассадник вирусов на компьютере, это он бездумно устанавливает кривой софт откровенно левых производителей. это он манипулирует настройками, в которых ничего не понимает.

овременные операционные системы класса

РАЗГРЕБАЯ ОБЛОМКИ...

■ Если винчестер издает странные звуки, операционная система не загружается или на одном или нескольких логических дисках образовалась каша, лучше немедленно отключить компьютер и передать его в руки профессионалов. Пытаясь "отремонтировать" его самостоятельно, ты идешь на огромный и ничем не оправданный риск, особенно если восстановление данных осуществляется не вручную, а доверяется разпичным автоматизированным утилитам. С другой стороны, многие "специалисты" используют те же самые утилиты, поэтому отдавать винчестер им на растерзание, по меньшей мере, неразумно. К потерянным данным добавятся еще и потерянные деньги. Жители крупных городов (Москвы, Ростова, Киева) практически всегда могут найти фирмы, специализирующиеся на восстановлении





Пытаясь "отремонтировать" компьютер самостоятельно, ты идешь на огромный и ничем не оправданный риск, особенно если восстановление данных осуществляется не вручную.

данных, например такие, как ЕРОС (www.epos.kiev.ua) или DATA Recovery (www.datarecovery.ru/index.html). В глубинке же дела обстоят значительно хуже. Массового рынка восстановления нет, а, следовательно, нет и фирм, выбравших восстановление данных основным направлением своей деятель-

Впрочем, "дотянуться" до патриархов отечественного восстановления можно и через интернет. Технологий удаленного восстановления две. В первом случае по электронной почте пострадавшему сбрасывают утилиту, формирующую загрузочную дискету с автономным терминалом. Загружаясь с нее, терминал входит в интернет и передает удаленному оператору все права по управлению машиной. Для товарищей со слабым каналом есть другой вариант - при нем роль терминального сервера выполняет не компьютер, а сам пользователь. Оператор пересылает программу, формирующую диагностическую дискету, которая анализирует ситуацию и генерирует отчет, который необходимо возвратить оператору. Затем ему присылается либо полностью автоматизированная "лечилка", либо еще одна диагностическая программа. При отсутствии интернета передачу данных можно осуществить по почте или прямому модемному соединению.

Жесткие диски - достаточно надежные устройства, самостоятельно следящие за своим здоровьем и автоматически переназначающие подозрительные сектора задолго до их полного разрушения. При бережном обращении и соблюдении всех рекомендаций производителя шансы столкнуться с физическим разрушением информации ничтожно малы. Однако разрушения все же случаются.

При отказе электроники плату обычно не ремонтируют, а заменяют всю целиком, приобретая "донора" точно такой же модели. При этом следует учитывать, что некоторые производители заносят калибровочные данные в микросхему ROM-памяти, поэтому следует аккуратно выпаять ее из неработающей платы и ввести в "донора". Если этого не сделать, то данные либо вообще не будут читаться, либо

при первом же запуске винчестера окажутся необратимо испорченными.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не вскрывай крышку гермоблока! Делать это можно только в особо чистой атмосфере. Одна пылинка, попавшая под головку винчестера, может стоить им обоим жизни. Кстати, о головках. Среди обывателей ходит совершенно нелепая легенда, что они "залипают", и, чтобы их "разлепить", следует аккуратно стукнуть по винчестеру рессорой от трактора "Беларусь" или резко крутануть его в вокруг своей оси, неизбежно выронив из рук. Это бреа. Когаа пластины винчестера начинают вращаться, залипшие головки выдираются с мясом, и "разлеплять" там будет уже особо нечего (если они действительно "залипали"). Подшипники (особенно гидродинамические) действительно нередко заклинивают. да так, что вал не провернешь даже пассатижами. Какие уж тут вращения в горизонтальном направлении...

Впрочем, до тотальных отказов дело обычно не доходит, и все ограничивается сбойными секторами. Обнаружив такие, ни в коем случае не пытайся запускать диагностические утилиты, включая и утилиты от самого производителя винчестера. По непонятной причине практически все они, встретив сбойный сектор. мучают его до победного конца, неизбежно распространяя зону воздействия дефекта как вглубь, так и вширь или. что еще хуже, уродуя магнитную головку, цепляющуюся за неровности дефектной зоны. Каждый винчестер имеет специальный настроечный регистр, который помимо всего прочего задает и количество повторов чтения, еспи с первой попытки сектор прочитать не удалось. Установи его пибо в нопь (не депать повторов), либо в единицу, если ноль закреплен за значением "количество повторов по умолчанию" (как обстоят дела в конкретно взятом случае, поможет установить техническая документация, скачанная с сайта производителя). Длинное чтение секторов (long read) возвращает весь сектор целиком - пользовательские данные вместе с корректирующими кодами. Различные модели жестких дисков имеют свои особенности реализации конкретной команды, которые, к сожалению, не всегда становятся документированными, и требуемую информацию приходится по крупицам собирать в интернете (как вариант можно дизассемблировать прошивку, но это требует достаточно высокой квалификации). Чаще сектор не разрушается весь целиком, а искажается пара десятков байт, расположенных наиболее неблагоприятным для корректирующих кодов образом.

ЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРУШЕНИЯ

■ Когда винчестеры с NTFS на борту уже давно бороздят просторы наших системников, говорить об остапьных файловых системах (типа FAT16/32 или HPFS) становится просто неэтично (о покойниках плохо не говорят: HPFS - давно труп, да и FAT уже на ладан дышит). Поэтому сосредоточим свое внимание исключительно на NTFS. Это очень надежная система, и "уронить" ее можно только вместе со всем системным блоком, а для уничтожения данных потребуется тротил или нитроглицерин. Однако и здесь случаются и катастрофы различной степени тяжести.

Для восстановления винчестера, содержащего один или несколько NTFSразделов, подключи его "вторым" к компьютеру, на котором уже установлена Windows NT/2000/XP со всем необходимым ПО. Также потребуется консоль восстановления. Она представляет собой разновидность командного shell'а с кучей полезных утилит на борту и выглядит приблизительно так же, как и старый добрый сотmand.com. По умолчанию, мы имеем доступ только к папкам WINNT и Program Files, а чтобы скопировать

данные из других папок (при условии что файловая система еще цела) необходимо заблаговременно в "Локальных параметрах безопасности" (папка Администрирование в Панели Управления) найти пункт "Консоль восстановления: разрешить копирование фискет и фоступ ко всем папкам" и перевести рубильник во включенное состояние. Как вариант, можно, не покидая консоль восстановления, отдать команду "SET AllowAllPaths = true" для разблокирования доступа ко всем каталогам и "SET AllowRemovableMedia = true" для снятия запрета копирования файлов на гибкий диск.

Непосредственно из консоли восстановления можно запустить "chkdsk логический_диск". Ключ "/р" означает более глубокую проверку с внесением всех изменений, а ключ "/г" - поиск и восстановление дефектных секторов. Пользоваться chkdsk категорически не рекомендуется, но, если никаких других идей нет, сойдет и он.

Если ни один логический диск не доступен (команда "С:" выдает ошибку, а chkdsk говорит, что такого тома просто нет), скорее всего повреждена таблица разделов (partition table), находящаяся в главном загрузочном секторе (Master Boot Record, сокращенно MBR). Ее восстановлением занимаются десятки утилит (например, Media RECORVER - www.mediarecover.com/advanced-file-

recovery.html), но при желании эту операцию можно осуществить и самостоятельно. Консоль восстановления поддерживает команду FIXMBR физический диск (физический диск задается в формате \Device\HardDiskN. где N - номер винчестера, считая от нуля), которая, еспи верить названию, должна печить MBR, но на самом деле она всего пишь записывает туда системный загрузчик, оставляя таблицу разделов в том состоянии, в котором она была. Восстановление системного загрузчика требуется в тех спучаях, когда BIOS не может обнаружить загрузочный диск, выдавая сообщение "not-system disk" или что-то в этом poge. Соответственно, команда FIXBOOT (без параметров) "лечит" основной загрузочный раздел, а, точнее, записывает в его начало стандартный boot-загрузчик. Воспользуйся ей, если операционная система не загружается, а на экране появляется надпись наподобие "missing operation system".


Если корневой каталог не отображается или содержит бессвязный мусор, то случилось самое страшное, что только могло произойти, - навернулась главная файловая таблица (Master File Table, сокращенно МFT), описывающая размещение файлов на диске. Вообще говоря, такое случается крайне редко. Благодаря поддержке механизма транзакций Windows автоматически выполняет откат, если операция обновления файловой системы завершилось неуспешно. Одна

Не уверен - не обгоняй. Лучше доверить востановление действительно важных данных данных данных данных даньх заться - на кошках :).

Программы для восстановления иногда могут сделать только хуже.

HPFS - давно труп, да и FAT уже на ладан дышит, поэтому сосредоточим свое внимание исключительно на NTFS.






ко когда NTFS-драйвер едет крышей (например, из-за конфликтов с другими драйверами или нарушения целостности кэш-буфера), транзакции уже не спасают и дисковая структура гробится. Первые четыре записи таблицы MFT хранятся в специальном резервном файле, на который указывает поле "Cluster to MFT mirr", и могут быть элементарно восстановлены. А как быть со всеми остапьными? Увы! Искаженные записи утеряны безвозвратно! Если диск не был обработан "врачевателями" типа chkdsk или NDD Norton Dist Destroyer), то шансы на ручное восстановление информации достаточно велики, однако даже поверхностное изложение методик восстановпение требует сотен страниц убористого текста:). Единственная достойная, на мой взгляд, утилита - это Crash Undo 2000, вытягивающая максимум информации, которую топько можно вытащить из уцелевших осколков, и практически не уступающая ручному восстановлению. Однако никаких гарантий того, что поспе печения диску не сделается еще хуже, у нас нет.

MBR-сектор содержит системный загрузчик и таблицу разделов. Системный загрузчик восстанавливается командой FIXMBR из консоли восстановления или программой FDISK, запущенной с ключом "/mbr". Восстановить таблицу разделов намного сложнее, особенно если винчестер был разбит на несколько логических дисков. Впрочем, глаза боятся, а руки делают, так что не будем паниковать.

Используя Disk Probe от Microsoft или Disk Editor от Symantec, забей нулевой сектор физического диска нулями, чтобы избавиться от мусора, который может помешать нормальному восстановлению. Для этого в меню




В зависимости от версии операционной системы копия boot-секто-

ТЕХНИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВООТ-СЕКТОРА

ра хранится либо в середине, либо в конце раздела. Для ее поиска можно воспользоваться функций "Search Sector" в меню "Tools", заполнив все поля диалогового окна, как на иллюстрации внизу врезки. Первый же найденный сектор (при условии что он не выходит за пределы логического диска) и будет искомой резервной копией. Запиши сектор на диск (File --> Save as), а затем, вернувшись к разрушенному boot-сектору (Sector --> Read -->Sector:0, View --> Partition Table, Relative Sector: GO), считай только что сохраненный

сектор с диска (File --> Open File). Сохрани изменения на команду FIXBOOT для записи boot-загрузчика. Перезагрузка... Если все было сделало правильно, диск заработает как миленький.



Разбитые диски одолеть значительно сложнее. Как минимум, необходимо определить границы первичного раздела и реконструировать ссылку на расширенный раздел.

"Drives" выбираем "Physical Drive". там дважды щелкаем по "Physical Drive O" (или другому загрузочному устройству), снимаем галочку "Read Only" и командуем "Set Active". Затем - "ОК" и переход в меню "Sectors". Выбрав команду "Read", в поле "Start Sectors" вводим "О". Кстати, для представления информации в более наглядном виде в меню "View" можно выбрать пункт "Partition table".

Если диск не был разбит и содержит всего один логический раздел, для его восстановления все поля следует заполнить следующим образом: "Boot Indicator" - B SYSTEM, "System ID" - B

NTFS, Starting Head/Sector/Cylinder - B 1/1/O, a Ending Head/Sector/Cylinder - на последнюю головку/сектор/цилиндр твоего жесткого диска соответственно (параметры диска можно узнать в BIOS). Total Sectors содержит полное количество секторов, a Relative Sector вычисляется по следующей формуле: (Cylinder number * Sectors per Track * Heads) + (Head number * Sectors per Track) + (Sector Number -1), что соответствует agpecy 0/0/1 (значения Sector per Track и Sector per Track можно узнать из диалогового окна "Disk Information", вызываемого через меню "Drives"). После сохранения внесенных изменений

> перезагрузись и, войдя в консоль восстановления, отдай команду FIXMBR для записи системного загрузчика.

После повторной перезагрузки винчестер обретет новую жизнь. Или не обретет :).

Разбитые диски одолеть значительно сложнее. Как минимум, необходимо определить границы первичного раздела и реконструировать ссылку на расширенный раздел. Это можно сделать как автоматически, напри-



ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004

Жесткие диски с NTFS можно проверить AnalizHD, но только запущенной из Windows 9.х или DOS.

Специализи . конторы восданные даже с флеш-карт и флеш-драйвов.

УТИЛИТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

- EasyRecovery крайне простая, но довольно мощная утилита для восстановления разрушенных загрузочных секторов и искореженной файловой системы. Поддерживает FAT12, FAT16, FAT32 и NTFS. Доступна демонстрационная версия.
- CrashUndo 2000 утилита отечественного производства. Пожалуй, самый мощный восстановитель под NTFS из всех, что мне доводилось видеть. Работает даже с теми дисками, которые Windows наотрез отказывается монтировать. Использует минимум системной информации, реконструируя ссылочные структуры по их сигнатурам, и восстанавливает файлы, в том числе при значительных повреждениях MFT. Реконструирует дерево каталогов, даже если одна или несколько ветвей, несущих материнские каталоги, оказываются разрушенными.
- AnalizHD/DoctorHD еще две отечественные разработки. Предназначены для удаленного восстановления данных по интернету в том случае, если поблизости нет ни одной мало-мальски серьезной фирмы, специализирующейся на лечении HDD.
- EraseUndo for NTFS утилита, восстанавливающая удаленные файлы, которые еще не были физически затерты на диске.

мер, утилитой DiskEditor от PhysTechSoft (не путать с Disk Editor от Symantec!), так и вручную. Будем отталкиваться от того факта, что в начале каждого раздела расположен boot-сектор. Предположим, что он не затерт, тогда начало следующего раздела можно идентифицировать по его имени (например, "NTFS"), на-

ходящемуся по смещению 3 относительно начала сектора. В меню "Tools" выбираем "Search Sectors" и заполняем поля появившегося диалогового окна в соответствии с приведенным рисунком, подставляя вместо "Last sector to search" размер винчестера в секторах.

После перезагрузки нам останется только помолиться и отдать команду FIXMBR.

После достаточно продолжительного шуршания диском, когда наконец требуемый сектор будет найден, необходимо переключиться в режим "NTFS Bootsector", убедившись в правдоподобности всех полей и в том, что это не зеркальная копия boot-сектора основного раздела. Если все поля правдоподобны и не совпадают с полями основного boot-сектора, отними от него удвоенное значение "Sector per Track" (это можно узнать в Drivers --> Volume Information) и уменьши его еще на единицу. В результате получится размер первого раздела в секторах. Занеси его в "Total Sectors", а затем заполни поля Ending Head/Sector/Cylinder, вычисляя их на основе Total Sectors, с ogной стороны, и значений Sector per Track, Track per Cylinder - с другой.

Теперь переместим "Partition Table Index" на Partition 2, "System ID" на Extended (или Extended LBA, если требуется включение поддержки больших аисков), в поле Relative Sector занесем сектор с найденным boot'ом, увеличив его на единицу, а также заполним поля Staring Head/Sector/Cylinder, вычисляя их на основе Relative Sector за вычетом значения Sector per Track (вспомни вышеприведенную формулу). При стандартной разбивке поля Ending Head/Sector/Cylinder указывают на конец диска и заполняются элементарно.

Поспе перезагрузки нам останется только помолиться и в консоли восстановления отдать команду FIXMBR. Перезагрузка. Все потерянные логические разделы должны появиться вновь. Если же этого не произошло... Тогда обращайся за помощью к профессионалам!

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДЕФЕКТОВ И МЕТОДОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ						
	СИМПТОМ	ДИАГНОЗ	ЛЕКАРСТВО			
Операционная система не загружается, BIOS выдает "non system disk", "missing operation system" или что-то в этом poge	При загрузке с дискеты погические диски не видны (команда "С:" дает ошибку	Слетел загрузчик, повреждена таблица разделов	Восстановите MBR по методике, описанной в одноименной врезке			
	Погические разделы видны и исправны (команды С: и dir C: работают)	Слетел boot и/или MBR загрузчик	Запусти консоль восстановления и отдай команды FIXBMR и FIXBOOT			
	Погические разделы видны, но команда "dir C:" дает ошибку	Поврежден boot-сектор или MTF	Ппопробуй восстановить boot- сектор по методике, описанной в одноименной врезке, а если это не поможет, смело запускай CrashUndo 2000			
Операционная система начинает загружаться, но затем виснет или прерывается с сообщением об ошибке	Команда dir C: выполняется нормально, chkdsk не находит ошибок	Навернулась сама операционная система	Переустанови операционную систему, предварительно скопировав все ценные файлы на другой носитель			
	Команда dir в одном или нескольких подкаталогах выводит мусор или показывает не все файлы	Повреждена МТГ или одна из ее дочерних структур	Запусти CrashUndo 2000			
	Некоторые файлы не читаются, при этом винчестер издает ритмичные скребущие звуки	Физические повреждения поверхности диска	Запусти EasyRecovery			
	Некоторые файлы содержат в себе фрагменты других файлов	На диске образовались пересекающиеся кластеры	Запусти chkdsk			
	Свободное место на диске планомерно уменьшается без видимых причин	Некоторые кластеры оказались потерянными	Запусти chkdsk			

Крис Касперски ака мыщъх

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

РЕМОНТ БЛОКА ПИТАНИЯ

тказы блока питания

могут носить разпич-

оломанный блок питания обычно не ремонтируют, а безжалостно выбрасывают, покупая вместо него новый подороже и помощнее. Жадничать с этим не стоит, иначе твоя экономия может очень дорого обойтись, когда все остальные компоненты компьютера отправятся к праотцам.

ный характер - от полного нежепания работать до постоянных или эпизодических сбоев системы. Убедись, что все контакты в порядке, силовые шнуры не повреждены, выключатель полностью исправен и коротких замыканий на землю нет а также что источником сбоев не является криво установленная операционка, разогнанный процессор или дефектная оперативная память:). Определи марку своего блока питания и, полазив по сети, найди подходящую принципиальную схему, так как ее отсутствие чрезвычайно осложняет ремонт. Также запасись мупьтиметром, осшиппографом. комплектом отверток (многие производители применяют винты типа torx, которые без специальных приспособлений не выкрутить, или заклепки, которые приходится высверпивать) и, конечно же, паяпьником с оловом и канифолью.


НЕСТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

■ Запустив приложение помонструознее (например, третий квейк или программу видеомонтажа) и дав ему поработать несколько часов (чтобы блок питания успел как спедует прогреться), измерь величину питающего напряжения. При необходимости убедись в достоверности показаний с помощью мультиметра. Отклонение свыше 10% от номинала указывает на неисправность или недоброкачественность блока питания.

Если отклонение не остается постоянным и с течением времени стремительно нарастает, попробуй заменить электролитические конденсаторы. Когда будешь это делать, поищи построечные резисторы и попробуй их слегка провернуть, непрерывно контролируя напряжение на всех выводах несколькими мультиметрами. Или отсоедини блок питания от материнской платы, подключи его к одному или нескольким нагрузочным резисторам (см. рисунок "Схема

нагрузки блока питания"). Добейся наипучшего соответствия напряжения номиналу, не забывая о том, что при изменении нагрузки оно может как упасть, так и возрасти.

Другой популярный источник нестабильной работы системы - пульсации питающего напряжения, вызванные некачественной фильтрацией. Они легко обнаруживаются осциппографом (измерения жепательно проводить при наибольшей загрузке компьютера, когда все жесткие диски и CD-ROM-приводы рабо-



■ Некачественный блок питания зачастую становится причиной ошибками приложений, то спонтанными перезагрузками, а то и полной потерей всех хранящихся на винчестере данных. Подавляющее большинство современных материнских плат оснащается интегрированным вольтметром и имеет более или менее продвинутую систему аппаратного мониторинга, автоматически контролирующую качество питающего напряжения. Однако точность подобных датчиков очень невелика, и к их показаниям следует относиться с долей здорового скептицизма.

ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004



резагрузки.

Отклонение характериспитания от номинала на 10% и выше свидетельствует о неисправ-

Еспи эти электропитические конденсаторы "высохнут", качество питающего напряжения эначительно ухудшится


тают). Незначительными пульсациями (без радикальных выхлестов и высокочастотного шума) можно и пренебречь, в противном случае блок питания подлежит замене или ремонту. Прежде всего, убедись, что все дроссели и фильтры присутствуют, а не выброшены производителем за "ненадобностью" и не заменены перемычками. В дешевых моделях такое часто встречается. Отсутствующие детали можно позаимствовать из старых блоков питания или приобрести на радиорынке.

ПОЛНЫЕ КРАНТЫ

■ Если блок питания не подает никаких признаков жизни (вентипяторы не жужжат, материнская плата не запускается), отключи его от компьютера. Все дальнейшие эксперименты проводи с нагрузочным резистором, подключенным к линии +5 В. В зависимости от мошности блока питания его сопротивление варьируется от 2 до 5 Ом при мощности не менее 20 Ватт, без нагрузки даже исправный блок питания, скорее всего, не запустится. Впрочем, некоторые блоки питания не запускаются до тех пор, пока их не нагрузят по полной.

МАНУАЛ ПО ПРОВЕРКЕ

■ При отсутствии гари и других ярко выраженных проявлений неисп-



Чудовищные пульсации напряжения, перемежающиесяс высокочастотном прильтрации

равности эпементов типа обрыва печатных проводников, которые лучше всего искать с помощью лупы, начинай ремонт с проверки плавкого предохранителя, номинал которого обычно составляет 4 А. Если он перегорел, не спеши доставать из коробки новый или использовать жучок. Лучше поаключи параллельно ему лампу накаливания на 220 В с мощностью порядка 100 Ватт. При наличии короткого замыкания она ярко загорится, что указывает на вероятный пробой диодного моста или "обслуживающих" его электролитических конденсаторов (на приведенной схеме они обозначены D1-D4 и С1-С6). При прозвоне исправного конденсатора стрелка омметра сначала резко отклоняется, доходя практически до нуля, а затем возвращается на место. Любое другое поведение говорит либо о пробое, либо об обрыве.

Для проверки ключевых транзисторов (тех, что находятся на радиаторе; на приведенной схеме они носят обозначение Q1 и Q2) их необходимо выпаять. В противном случае ты не сможешь отличить действительный пробой от наведенных эффектов. Если сопротивление между коллектором и эмиттером велико или равно бесконечности в обоих направлениях, такой транзистор

Отсутствующие детали можно позаимствовать из старых блоков питания или приобрести на радиорынке.

■ Спонтанные перезагрузки или самопроизвольные отключения системы обычно объясняются кратковременным исчезновением сигнала power_good, формируемым блоком питания, если питающее напряжение находится в норме. Без него материнская плата непрерывно генерирует reset, вызывая постоянные перезагрузки. Отсутствие power_good указывает либо на неисправность тестовой логики (что случается крайне редко), либо на серьезные проблемы с электроникой. Пользоваться таким блоком питания не рекомендуется, и ремонту он практически не подлежит.

УЖЕ В ПРОДАЖЕ



Буллет-тайм

PC-шутеры наращивают огневую мощь. Расследование тревожных фактов.

ИГРА МЕСЯЦА

В тылу врага

Если бы в детстве у тебя вместо пластмассовых солдатиков была игра «В тылу врага», ты никогда бы не вырос. Умер бы от счастья.

ПРАВДА ЖИЗНИ

Горящий клавиатур

Начальник снова уехал на Кипр, бросив тебя в бархатный сезон наедине с компьютером? Скажи ему спасибо.


Женские

CGW RE беспристрастно сравнил достоинства виртуальных красавиц и настоящих женщин.





■ Резисторы, подключенные к базам ключевых транзисторов (R5/R8), часто дают обрыв. Если их сопротивление велико или равно бесконечности, обрыв налицо. Также проверь и обмотки трансформаторов. Обнаружить короткозамкнутые витки без специального оборудования сложно, но вот распознать обрыв можно вполне.



Если ты не в курсе, как чинить блок питания, то лучше туда не суйся, пока не прочтешь эту статью.


В дешевых моделях производители обожа ют заменять и фильтры обычными перемычками. Некачественная фильтрация -нестабильная работа сис-темы.

считается исправным (кстати говоря. коллектор обозначается латинской буковой "С", а эмиттер - "Е"), Когда будешь впаивать его обратно, обрати внимание на защитный диод. распложенный между коллектором и эмиттером (D5/D6). Проверь его на пробой (можно без выпаивания).

Для проверки каналов +/-5 B и +/- 12 В измерь их сопротивление при выключенном блоке питания

красный провод, а +12 - желтый, черный провод - это масса). Если оно меньше 100 Ом, скорее всего, пробит один или два диода в выпрямитепьном мосте (эти аиоды закреппяются на радиаторе и на приведенной схеме обозначены как D19-D26). Когда будешь их снимать, обрати внимание на пепостность изопирующих прокладок - повреждены они или нет. Пробой выпрямительных диодов (или короткое замыкание на корпус) чаще всего выдает себя негромким жужжанием. Аналогичным образом проверяются и линии -5 В/-12 В.

Сложнее убедиться в работоспособности ШИМ-контроллера (Широтно-Импульсного Модулятора), в роли которого могут выступать микросхемы TL493, TL494, TL495 фирмы Texas Instrument или их аналоги (например, MPC494 фирмы NEC). Начни с изменения напряжения питания микросхемы (вывод 12), которое должно быть в диапазоне 7-40 В. Если этого напряжения нет, то либо неисправны внешние цепи, либо пробита непосредственно сама мик-



■ Кстати, с наступлением осени (когда помещение изрядно остывает за ночь, а отопительный сезон еще не начался) некоторые блоки питания отказываются заводиться или заводятся нестабильно. Причина обычно заключается в "теплолюбивости" установленного ШИМ-контроллера. Попробуй заменить его на аналогичную микрос окружающего воздуха от 0 go +70 °C, или на микросхему с индексом "I" с рабочим диапазоном от -25 до +35. Правда, в летнее время не \cdot обходимо позаботиться о надлежащей вентиляции и не забывать время от времени чистить вентилятор от пыли и прочих загрязнений.

росхема. Возьми в руки скальпель и перережь дорожку, ведущую к выводу 12. Если после этого напряжение появится, замени неисправный ШИМ-контроллер на новый. В противном случае посмотри, откуда запитана эта цепь и почему "это" не питает ее как положено.

Затем проверь выход опорного напряжения (вывод 14), величина которого должна составлять +5 В. Если оно сильно занижено или полностью отсутствует, перережь печатный проводник и повтори замер вновь. Если напряжение не восстановится, проверь резисторные делители, подключенные к этой цепи. Еспи же при перерезанной дорожке опорное напряжение восстанавливается (или равно напряжению питания), микросхема неисправна.

На выводе 5 должны наблюдаться пилообразные пульсации напряжения с амплитудой около 3 В и частотой от 1 go 50 кГц, которые хорошо видны на экране осциплографа. Если пила искажена, пульсации отсутствуют или выходят за оговоренный диапазон, проверь конденсатор, подключенный к выводу 5, и резистор, подключенный к выводу 6. Если они исправны, микросхема требует замены.

Остается убедиться в наличии сигнапов на выходе ПЛИМ-контроппера. В зависимости от схемы включения они могут находиться либо на выводах 8/11 (тогда выводы 9/10 должны быть поакпючены к общему проводу), либо на выводах 9/10 (тогда к общему проводу подключены 8/11). Если на выходах наблюдаются импульсы с четкими фронтами и амплитудой порядка 2-3 В, микросхема исправна. В противном случае необходимо перерезать выходные проводники и взглянуть на экран осциллографа еще раз. Нормализация сигнала указывает на пробой транзисторов цепи высоковольтного ключа (Q1/Q2).

ПОСЛЕРЕМОНТНАЯ ГАРАНТИЯ

■ Отремонтированный блок питания прослужит столько же, если не дольше. Особенно если ты установишь качественные комплектующие с наилучшими характеристиками (пробивным напряжением, частотой, диапазоном рабочих температур), которые только можно приобрести. Естественно, чем качественнее радиоэлемент, тем он дороже.



Мы стремимся постоянно улучшать журнал, и нам очень важно твое мнение по поводу того, что с ним происходит. Если ты хочешь помочь нам, вступай в ряды тест-группы XS. Участники тест-группы смогут первыми оценить предстоящие нововведения, будут иметь возможность высказывать свое мнение о каждом номере напрямую редакции. От тебя требуется немного: быть в онлайне, периодически отвечать на вопросы редакции и, самое главное, желание. Мы, в свою очередь, в долгу не останемся :). Чтобы попасть в стройные ряды тест-бойцов, нужно всего лишь заполнить эту анкету и прислать ее нам. Если ты не хочешь быть в тест-группе, пришли анкету просто так :). Заранее спасибо.

Давно ли ты читаешь "Хакер Спец"?	О себе		
□ С первых номеров	O CEDE		
□ Около года			
□ Несколько последних номеров	ФИО	Какой у тебя канал в интернет?	
🗌 Первый раз		□ Выделенка	
	F	☐ Dial-up	
Как ты считаешь, изменился ли "Хакер Спец"	Где ты живешь	□ Нет интернета	
за последнее время?			
□ Да, улучшился	-	Чем ты пользуешься для общения в сети?	
□ Да, ухудшился		(возможно несколько вариантов)	
□ Нет, по-моему, не изменился	E-mail	☐ E-mail	
·		Чаты	
Почему ты купил этот номер?		□ ICQ и другие мессенджеры	
(возможно несколько вариантов)	Сколько тебе лет?	Другое	
Понравилась обложка	□ Меньше 17	На каком языке ты пишешь? (возможно	
□ Интересная тема номера	□ 18-20	несколько вариантов)	
Пистоянный читатель	□ 21-23	☐ Assembler	
🗌 Друзья рекомендовали	□ 24-27	☐ C/C++	
Другое	□ 28-30	☐ Pascal/Delphi	
	□ 30-33	☐ Basic/VB	
Какой из последних номеров тебе понравился	□ Больше 33	□ Perl	
больше всего?		Другое	
☐ 06.04(43) - e-commerce	Твое семейное положение?	□ Я не программер	
□ 07.04(44) - Цифрозвук	□ Холост		
□ 08.04(45) - Buffer overflow	□ Женат	С какими платформами у тебя есть опыт	
□ 09.04(46) - Форсаж	B	работы? (возможно несколько вариантов)	
, in the second of the second	В каком вузе ты учишься?	☐ PC (Windows)	
Насколько сложны для тебя материалы «Спеца»?	□ Техническом	☐ *nix (Unix, Linux, BSD)	
□ Грузят по-дикому	□ Гуманитарном	☐ Macintosh	
□ Можно и попроще	□ Я не учусь в вузе	☐ Palm OS	
Все ясно и понятно	Связана ли твоя работа с	☐ Pocket PC (Windows CE)	
□ Слишком просто	информационными технологиями?	☐ EPOC/Symbian	
·	□ Да	Другое	
Как ты оцениваешь раздел «ОФФТОПИК»?	☐ Het	lh	
□ Супер	□ Я не работаю	Что из перечисленного у тебя есть?	
□ Хорошо		(возможно несколько вариантов) DVD-ппеер	
☐ Средне	Твой средний месячный доход?	, in the second	
Пажа	□ Меньше \$100	□ DVD-ROM/RW/RAM	
	☐ \$100-300	□ МРЗ-плеер	
Каких материалов в журнале должно быть	□ \$300-700	□ Ноутбук □ Домашний кинотеатр	
больше?	□ Больше \$700	□ Мобильный телефон	
□ Теоретических		•	
□ Практических	Каков твой уровень знания ПК?	□ КПК (коммуникатор)□ Цифровой фотоаппарат	
Аналитических	□ Элита	☐ Цифровой фотоаппарат☐ Цифровая видеокамера	
🗌 Развлекательных	\square Advanced User	☐ GPS-навигатор	
□ И так все хорошо	□ Обычный пользователь	⊔ ОГЭ-НАВИГАТОР	
	□ Начинающий	□ Да, я хочу в тест-группу!	
Как часто ты бываешь на сайте www.xakep.ru?		— Mai vivo il o toot thimile	
□ Постоянно	Заполненную анкету присыпай по адг	ресу: 101000, Москва, Главпочтампт, а/я 654,	
□ Периодически	Хакер Спец с пометкой «Анкета» или на vote@real.xakep.ru.		
□ Иногда захожу	Nakep offer thomeshow NA	mineral Initial Total Teals, Autopolius	

□ Вообще не посещаю



Заказ журнала в редакции

ВЫГОДА

Цена подписки на **20**% ниже, чем в розничной продаже! Доставка за счет издателя Разыгрываются призы и подарки для подписчиков

Разыгрываются призы и подарки для подписчиков Дополнительные скидки при заказе на длительный срок



ГАРАНТИЯ

Ты гарантированно получишь все номера журнала Цена стабильна на весь период заказа, даже при повышении цены в розничной продаже Единая цена по всей России

СЕРВИС

Заказ удобно оплатить через любое отделение банка


Заказ оформляется с любого месяца

Заказ осуществляется заказной бандеролью или с курьером

Заказ можно сделать на любое количество месяцев

Закажи журнал в редакции и сэкономь деньги

Стоимость заказа на «Хакер Спец» + CD



115р за номер
690р за 6 месяцев
1242р за 12 месяцев (выгода 10%)

Стоимость заказа на комплект «Хакер Спец» + «Железо»



189p 1071p 2016p

комплект на 3 месяца (выгода 10%)

комплект на 6 месяцев (выгода 15%)

комплект на 12 месяцев (выгода 20%)

подписной купон ИНН 7729410015 ООО «Гейм Лэнд» Извещение Прошу оформить подписку 3AO Международный Московский Банк, г. Москва на журнал «Хакер Спец» p/c № 40702810700010298407 месяцев на к/с № 3010181030000000545 начиная с 2004 г. КПП - 772901001 БИК 044525545 Ппательшик □ Доставлять журнал по почте Адрес (с индексом) на домашний адрес □ Доставлять журнал курьером на адрес офиса (по г. Москве) Назначение платежа Сумма Подробнее о курьерской доставке Оплата журнала «_ 2004 г. Ф.И.О. (отметьте квадрат выбранного варианта подписки) Кассир Подпись плательщика Ф.И.О. инн 7729410015 ООО «Гейм Лэнд» Квитанция 3AO Международный Московский Банк, г. Москва **АДРЕС ДОСТАВКИ:** p/c № 40702810700010298407 индекс к/с № 3010181030000000545 город БИК 044525545 КПП - 772901001 vлица Плательщик корпус дом Адрес (с индексом) квартира/офис телефон Назначение платежа Сумма подпись Оплата журнала « сумма оплаты 2004 г. Ф.И.О. Кассир Подпись плательщика

Как оформить заказ?

- 1. Заполнить купон и квитанцию.
- 2. Перечислить стоимость подписки через Сбербанк.
- 3. Обязательно прислать в редакцию копию оплаченной квитанции с четко заполненным купоном: по электронной почте: subscribe xs@gameland.ru или по факсу: 924-9694.

Курьерская доставка осуществляется только по Москве на адрес офиса, для оформления доставки курьером укажите адрес и название фирмы в подписном купоне.

Почтовая подписка

С 1 сентября по 30 ноября ты также можешь оформить почтовую подписку по каталогам подписных агентств во всех отделениях связи России. Для оформления подписки необходимо знать подписной индекс журнала или найти его в каталоге по названию.

41800 Хакер Спец + СD



Тел.: (095) 974-11-11

16764 Хакер Спец + CD



Тел.: (095) 974-21-31

41800 Хакер Спец + СD

по тел. 935-70-



Тел.: (095) 974-11-11

j1m (j1m@list.ru)

ПИНГВИН ДЛЯ ЖЕЛЕЗЯЧНИКОВ

УТИЛИТЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗА

В этой статье я расскажу о том, как убедиться в стабильности работы железа и предугадать возможные сбои при помощи доступных средств операционной системы Linux. Я приведу обзор лучших, на мой взгляд, программ и комплексов для тестирования, мониторинга и бенчмарка.

то же поможет нам удостовериться в стабильности? Для начапа поговорим об установленном железе. затем протестируем каждый компонент и установим монитор для наблюдения за системой.



■ В большинстве случаев для получения информации о начинке компа даже не потребуется дополнительный софт: пингвин - животное доброе и отзывчивое, он сам предоставит подробную информацию о пюбом девайсе. Все данные можно получить посредством виртуальной файловой системы /ргос. Например, чтобы узнать инфу о процессоре, достаточно выполнить простую команду:

\$ cat /proc/cpuinfo

Ответ будет довольно подробным. Но не всегда удобно копаться в /proc, иногда лучше обратиться к пакету powertweak-linux. Это набор утилит, позволяющих не только получить инфу об имеющихся девайсах и системе в целом, но и настроить некоторые компоненты. В пакет powertweak входят четыре программы: Ispowertweak (выводит на терминал все подробности об имеющемся железе), powertweak (текстовый интерфейс), gpowertweak (графический интерфейс (GTK+)), powertweakd

(демон, нужный для изменения параметров железа). Программа требу-

ет привилегий root для запуска.

ТЕСТЫ И БЕНЧМАРКИ

 Стабильность работы каждого современного компьютера зависит от трех компонентов: процессора, оперативки и винчестера. Из-за сбоя работы одного из них нарушится стабильность всей системы в цепом. Именно эти компоненты мы и будем тестировать.

■ Начнем, как полагается, с сердца любого компьютера - с процессора. Лучший способ проверить стабильность работы камня - дать на выполнение ресурсоемкую задачу. Для этого хорошо подходит компилирование больших проектов, таких, как mozilla или kde. При этом на процессор ляжет большая нагрузка и, как следствие, вырастет температура. Если процессор некачественный или работает в нештатных для него условиях, процедура компиляции прервется по 11 сигналу:

gcc: Internal compiler error: program cc1 got fatal signal 11

Получение этой ошибки на разных этапах компиляции - повод для беспокойства.

To, что в Linux большинство задач можно выполнить при помощи подручных средств, конечно, хорошо, но для более полной и тщательной проверки работоспособности процессора лучше применять специализированные утилиты, к примеру, пакет cpuburn. Это набор небольших утилит для стресс-теста x86-совместимых процессоров. В архиве cpuburn ты найдешь ассемблерные исходники для разных пропессоров семейства х86 начиная с Пентиума (burnP5) и заканчивая Атлоном (burnK7). Распакуй тарболл с исходниками и выполни make, по окончании компиляции запусти бинарник для нужного процессора и смело оставляй программу в работающем состоянии примерно на час. Если в течение часа прога не прервется и не зависнет, значит, камень в полном порядке. Но учти, что программа создает очень большую нагрузку на процессор, и если он недостаточно охлаждается, то может просто сгореть. Также не советую применять эту программу оверклокерам.

RAM

■ Тестирование оперативки - занятие нужное и попезное, некачественные модули памяти встречаются довольно часто, и проверять их следует сразу после приобретения. Для длитепьного и качественного тестирования RAM'ы в Linux существует софтина memtest86. Программа работает автономно, загружаясь с дискеты (также доступны iso-образы для записи на CD), но компилировать и устанавливать ее на дискету придется именно изпод Linux. Вся процедура состоит из 12 тестов, продолжительность которых зависит от процессора и количества памяти (на pentium 2-366 64mb RAM около 5 часов). Если по окончании всех тестов ты не увидишь на экране сообщений об ошибках, значит, память работает стабильно. У программы есть несколько команд для управления форматом вывода сообщений об ошибках, перезапуска тестов, выбора произвольного теста и т.п. Для запуска теста необходимо распаковать тарболл, выполнить "make", вставить чистую дискету, выполнить "make install", перезагрузиться с дискеты, лечь спать, а наутро проверить наличие ошибок.

Единственный недостаток вышеописанного тестера в необходимости перезагрузки компа для проведения теста. Для случаев, когда перезагрузка недопустима, можно восполь-

В Linux-ядро встроен псевдотест процессора, который измеряет скорость процессора в BogoMIPS.

Билл Гейтс

бы универ-

сальности яgpa Linux:

откомпили-

ровав с деся-. ток раз ядро.

ножно про-

верить ста-бильность

работы про-

Шутливое определение BogoMIPS: сколько раз в секунду не делать.

софт есть на

ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004

- oss.sgi.com/LDP/HOWTO/Benchmarking-HOWTO.html Benchmarking-HOWTO.
- Ibs.sourceforge.net Linux Benchmark Suite Homepage.
- www.acnc.com/benchmarks.html IO benchmarks.
- zeus.sai.msu.ru:7000/operating_systems/linux/mon_linux/-мониторинг материнских плат в Linux.
- www.linuxshop.ru/linuxbegin/article249.html наблюдаем за состоянием компьютера с помощью lm_sensors.

зоваться утилитой memtester, которая хоть и не обладает такими возможностями, как memtest86, зато работает в user-mode. Пользоваться программой опять же довольно легко, следует просто выполнить команду memtest с двумя параметрами: объем тестируемой памяти, количество повторов теста. Пример запуска теста на 32 Мб памяти 5 раз:

\$ memtest 32m 5

HDD

■ Для работы с жесткими дисками в Linux существует замечательная утилита hdparm. С ее помощью можно получить детальную информацию о винчестере и режиме его работы, изменить некоторые параметры (включить режим DMA, например), проверить скорость его работы. Пользоваться программой довольно просто, необходимо лишь указать ей флаги и имя жесткого диска. Например, чтобы получить детальную информацию о диске /dev/hda, нужно лишь выполнить такую команду (из-под root'a):

hdparm -I /dev/hda

Программа выдаст винчестер с потрохами. Измерить скорость обмена с жестким диском можно, применив флаги -t и -T: в первом случае измеряется скорость обмена с жестким диском, а во втором - с кэш-памятью жесткого диска.

Также можно воспользоваться утилитой для бенчмарка файловых систем iozone. Эта программа используется для анализа производительности файловой системы, а, точнее, таких операций, как чтение и запись файлов. По окончании работы программа выдает подробный от-

Отчет memtester'a

чет обо всех выполненных тестах и результатах. Сам по себе этот отчет трудночитаем и не представляет большого интереса, но скрипт под названием Generate_Graphs, входящий в пакет iozone, составляет на основе этого отчета очень интересный трехмерный график, по которому можно определить слабые места файловой системы. У программы много опций, но большинство из них носит специализированный характер, а для полного теста достаточно только одной опции. Пример использования iozone:


- \$ iozone -a > iozone.log
- \$ Generate_Graphs iozone.log

По первой команде программа выполнит все возможные тесты, по второй - покажет трехмерный график.

МОНИТОРИНГ

■ Лучшим пакетом для наблюдения за состоянием всей системы является Im sensors. Он поставляется в виде модулей ядра и предназначен для мониторинга таких компонентов, как скорость вращения кулеров, температура процессора, температура внутри корпуса, напряжение питания процессора. В пакет входят модули ядра для различных чипсетов и программа sensors, предназначенная для получения информации с датчиков. Из-за того что Im sensors - это часть ядра, его установка не является такой тривиальной, как установка других программ в этом обзоре, поэтому рекомендую обратиться к руководствам. Для Im_sensors существует несколько фронтендов, например xsensors, который отображает в окне X-Window состояние датчиков.

Слежением за температурой жесткого диска занимается утилита HDDTemp. Эта софтина обращается к SMART-датчику для получения нужной инфы. После выполнения команды hddtemp с именем диска в качестве аргумента на экране появится текущая температура винта. Для выполнения команды необходимо иметь права гооt'а. Также можно воспользоваться пакетом smartmontools, предназначенным для просмотра статуса работы жестких дисков.



B HOMEPE:

Тестирование новейших моделей КПК, ноутбуков и сотовых телефонов

Техническая сторона GPS-навигации

Мобильные операционные системы: прошлое, настоящее, будущее

Сравнительный обзор Palm OS, Cobalt и Windows 2003 SE

🖽 ШАГ ЗА ШАГОМ

- Как изменить внешний вид КПК – темы для ZLauncher и ThemeMakerPro Plus
- Как заархивировать данные и освободить место Pocket RAR
- Как запустить игру для MS-DOS на Pocket PC
- Как сделать резервную копию памяти Palm
- Как убить заразу мультиплатформенный антивирус для КПК



Лозовский Александр (alexander@real.xakep.ru)

РЕАНИМАЦИЯ ЖЕСТКОГО ДРУГА

ПАРА СЛОВ О ДИАГНОСТИКЕ И РЕМОНТЕ HDD

Е сли в один прекрасный момент из винта послышались противоестественные звуки, жесткий диск перестал определяется в BIOS'е компьютера или не перестал, но для операционной системы он недоступен, значит, есть проблема :). Которую надо решать.

A

решить ее можно двумя способами - отнести винт в ремонт (как писал один старый вирус, «нажмите любую клави-

шу и молитесь за свои данные») либо попытаться сделать все самому. Сразу предупреждаю: не надо в обнимку с этой статьей кидаться ремонтировать хард с ценной информацией. Тренируйся на кошках - уж найти старый HDD в наше цивилизованное время не составляет никакого труда, тем более если он сломанный. При определенных обстоятельствах можно выменять 5 кило таких винтов у фидоров на ящик пива или стеклянные бусы:). Но вернемся к теме. Чтобы написать эту статью, я обратился к настоящему Левще - Фомину Юрию, который давно уже занимается этими делами в домашних условиях, держит ресурсы www.antivirus.ru u www.recoverydataonline.com и ни в чем не терпит нужды:).

RNMOTAHA

■ Естественно, перед тем как лезть в недра харда, необходимо немного разобраться в его устройстве. Глубоко вникать не будем, а взглянем на этот вопрос с практической позиции настоящего ремонтника. Общая схема представлена на рис. 1.

Здесь нам важно знать, что жесткий диск можно разделить на два основных узла:

- плата электроники печатная плата, содержащая ОЗУ, ПЗУ, DSP (цифровой сигнальный процессор) и основной управляющий процессор.
- гермоблок. Так как внутреннее устройство гермоблока скрыто от посторонних глаз, существует несколько легенд о его устройстве. Наиболее распространенная версия предполагает, что внутри гермозоны либо вакуум, либо инертный газ. На самом деле гермоблок содержит обычный воздух, но очищенный от частиц пыли. На корпусах неко-

торых жестких дисков можно увидеть отверстие для выравнивания внутреннего и внешнего давления (рис. 2).

Внутри это отверстие закрыто фильтром тонкой очистки, который препятствует проникновению внутрь частиц пыли. Содержит же этот загадочный резервуар диски, двигатель вращения, блок магнитных головок, привод перемещения головок и небольшой кусочек электроники, которая осуществляет коммутацию сигналов с головок, если их несколько, и предварительную обработку считанного сигнала.


Больше ничего нам знать не надо, поскольку пазать внутрь мы не будем.

ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯ

■ Вот что рассказал нам по поводу устройства домашней мастерской ее обладатель Фомин Юрий (она у него, правда, не любительская, а профессиональная).

XS: Какие условия необходимы и какое оборудование пригодится для домашней мастерской по ремонту HDD? Микроскоп, паяльник, киянка, долото, зубило, клещи? :). Поговаривают, что необходима «комната без пыли». Как ее сделать?

ФЮ: Существует легенда, что для вскрытия гермоблока требуется так называемая «чистая комната». На самом деле она нужна только для того, чтобы обеспечить дальнейшую эксплуатацию разобранного накопителя. Однако продолжать эксплуатацию накопителя, который уже один раз тебя подвел, вряд ли целесообразно. Поэтому основной целью ремонта жестких дисков следует считать извлечение из них данных Пользователя. Для этого особо чистые условия не требуются и можно обойтись, например, ванной комнатой. Перед проведением работ по разборке корпуса жесткого диска достаточно заполнить ее парами горячей воды и дождаться, когда пар осядет вместе с частичками пыпи.



¥





Наиболее известным является аппаратнопрограммный комплекс для ремонта и восстановления HDD IDE PC-3000.

Оборудование домашней мастерской может быть достаточно скромным. Так как основной целью ремонта жесткого диска следует считать «отъем» у него данных, то нет смысла производить его полноценный ремонт, достаточно иметь некий набор заведомо исправных контроллеров от различных накопителей и сами жесткие диски (их часто называют «донорами»). Для перепрограммирования накопителей требуются специализированные аппаратные и программные средства. Наиболее известным является аппаратнопрограммный комплекс для ремонта и восстановления HDD IDE PC-3000. Это разработка ростовской лаборатории OOO ΗΠΠ «ACE» (http://www.acelab.ru/). Еще требуется библиотека микропрограмм и служебных модулей для ремонтируемых накопителей.

Но самым главным инструментом ремонтника является голова. Можно

оборудовать мастерскую паяльными станциями, микроскопами и т.п., но без опыта и знаний все это будет бесполезно.

СИМПТОМЫ

- По внешним проявлениям проблемы с хардом мы можем поделить на три класса:
- жесткий диск не определяется в BIOS компьютера;
- жесткий диск в BIOS определяется, но для операционной системы он недоступен:
- Операционная система диск опознает, но при обращении к записанным на нем данным либо зависает, либо сообщает о фатальном сбое.

По сути же, пользовательское секторное пространство диска просто имеет сбойные сектора. Если сбои приходятся на системные сектора, то операционная система может зависать. В ином случае выдается сообщение о фатальных сбоях. Эти сбои могут быть постоянными или пропадать после перезаписи сбойного сектора. Причиной постоянных сбоев является физическое повреждение магнитного покрытия вследствие старения или предельных температурных воздействий. Непостоянные сбои («квазисбои») очень часто наблюдаются на дисках ІВМ. Они возникают из-за временного нарушения контакта между игольчатым разъемом и контроллером.

От главных симптомов и будет зависеть наша дальнейшая тактика. Поскольку, как было сказано, в большинстве спучаев нам пригодится аппаратно-программный комплекс РС-3000, рассмотрим его поподробнее. По сути, это плата для ISA шины (для PCI PC-3000 разработан и находится в стадии отладки; оба эти комплекса не заменяют друг друга), с одним каналом IDE. Тестируемый диск должен быть подключен как PC-3000 «мастер», имеющий аппаратный буфер обмена и систему контроля ошибок.

Естественно, что плата эта снабжена большим количеством программ К ним относятся графическая оболочка, универсальный тестер, универсальная утилита для поиска и скрытия нестабильных секторов и BAD-секторов.

Также имеется куча специализированных утипит апя конкретных моделей, их список легко можно видеть на www.acelab.ru/products/pc/pc3000.utilityes.html. Цена удовольствия по прайсу - 27 200 руб. (на 27.07.04) для версии под Винды, версия для DOS подешевле - чуть больше 23 000 руб.

В настоящее время имеет смысл использовать только DOS-вариант с шиной ISA. В дальнейшем Windows-вариант, с шиной PCI, только дополнит функциональные возможности РС-3000, но не заменит его. Перенести старые программы на новый комплекс невозможно, так как в ООО НПП «АСЕ» нет необходимых в этом случае винтов различных модификаций.

BIOS ВИДИТ, ДА ОСЬ НЕЙМЕТ

Начнем с несложной диагностики. В случае если жесткий диск в BIOS определяется, но для операционной системы он недоступен, придется вооружиться дисковым редактором (типа DiskEdit из комплекта NU или предс-

В случае утиы партиций ных секторов логических дисков применение программ типа EasyRecovery принесет.

Основная область применения Scandisk это удаление цепочек кластеров FAT :).



Рис. 4. Диск, не определяющийся в BIOS

тавленных на выносках) и приступать к ковырянию. Сначала надо убедиться, что исследуемый диск опознается и читается. На рис. З приведен экран редактора EditPC3k с параметрами исследуемого диска.

Сверь версию микропрограммы и серийный номер, выданные диском с его паспортными данными на наклейке. Если серийный номер верный, то можно считать, что в целом жесткий диск работает (пример картины для диска, не определяющегося в BIOS, на рис.

 Правда, буквально несколько дней. назад мне принесли фуджик, который продали в составе «нового» компьютера. У него на банке была указана одна версия микропрограммы, а в ПЗУ - другая. В связи с этим фактом, кстати, в конференции пользователей РС-3000 пробегала информация о поступлении на наш рынок партии восстановленных фуджиков. Эти диски не новые (на наклейке стоит старая дата), а восстановленные, залежавшиеся где-то на складах и проданные нашим «бизнесменам» по цене до 10\$.


Бывают, правда, и случаи, когда диск физически неисправен, но, тем не менее, свои параметры он выдает верно. Мы сегодня не будем о таких говорить :).

Если все нормально, следующим этапом нашего пути будет анализ структуры самого первого сектора жесткого диска. Это сектор MBR. MBR содержит две независимые части:

- системный загрузчик программу. которая получает управление при загрузке с этого жесткого аиска:
- таблицу разделов (партиций), которая содержит информацию о логических дисках, имеющихся на жестком аиске.

Ниже, на рис. 5, можно видеть сектор MBR в шестнадцатерично-символьном виде.

В правой части экрана (символьное представление информации) видны тексты сообщений, которые могут выдаваться системой при загрузке. Таблица разделов располагается в нижней части MBR, начиная с agpeca 1BEh. Она состоит из четырех элементов,



Для FAT-32 загрузочных секторов 6, их копии располагаются с 7-го сектора.

описывающих тип файповой системы и местоположение соответствующего раздела или погического диска на жестком диске (см. рис. 6).

Обрати внимание, в самом конце сектора MBR должен находиться дескриптор - комбинация шестнадцатеричных цифр 000055AAh. На Рис. 3 дескриптор отсутствует, поэтому этот диск операционная система будет воспринимать как неразмеченный. Так же станет себя вести операционная система и в случае, если таблица разделов будет содержать некорректные данные. В большинстве случаев первый раздел описывает загрузочный раздел, он может быть FAT32, FAT32x или NTFS.

Номер первого физического сектора начала раздела (логического диска) находится в колонке «Relative Sectors», в данном случае это сектор № 63 (нумерация начинается с нуля). Размер логического диска в секторах помешен в колонке «Number of Sectors». Вторая и третья колонки, содержащие адреса начала и конца в терминах цилиндр/головка (поверхность, дорожка)/сектор, в настоящее время не используются. Это связано с тем, что для номера цилиндра отведено слишком мало места и его значение не может превышать 1023 цилиндра. Поэтому для дисков, имеющих размер больше 8 гигабайт, используется тип операционной системы, первая колонка, FAT32x и EXTENDx, а не FAT32 и FXTFND.

Если сектор MBR имеет правильную структуру, надо проверять загрузочные сектора. В большинстве случаев загрузочный сектор первого погического диска расположен по адресу: цилинар О, головка 1, сектор 1. На рис. 7, 8, 9 и 10 показаны загрузочные сектора в различных видах представления для файловых систем FAT и NTFS.

Загрузочные сектора файловых систем FAT-32 и NTFS имеют копии, поэтому, еспи основной загрузочный сектор разрушен, его можно восстановить из копии.

Для FAT-32 загрузочных секторов 6, их копии распопагаются с 7-го сектора. Если на жестком диске установлен WINDOWS XP, то в 13-ом секторе располагается дополнительный загрузочный сектор (рис. 11). Этот сектор копии не имеет, но его можно взять с любого другого диска.

Так как загрузочные сектора и их копии располагаются рядом, то чаше они разрушаются все. Для файловой системы NTFS копия загрузочного сектора располагается в самом последнем секторе логического диска. Именно поэтому размер логического сектора раздела в MBR (36869112) и число «всего секторов», указанное в загрузочном секторе (рис. 8), отличаются на единицу.

Часто бывают случаи, когда на жестком диске разрушается только один сектор MBR. Одним из примеров может служить ситуация использования устройств для оперативного извлечения и замены жестких дисков (так называемые «Mobile rack»). Эти устройства стоят очень дешево и привлекают пользователей заманчивыми возможностями. Однако для достижения низкой стоимости производители используют в них очень ненадежные комплектующие, особенно разъемные соединители. Это приводит к тому, что количество циклов снятия-установки



съемных контейнеров ограничено несколькими десятками. Неслучайно продавцы компьютерного оборудования предоставляют на «Mobile rack» гарантийный срок всего 15 дней:).

Нарушение контактов в разъеме может привести к тому, что компьютер неверно определит физическую геометрию жесткого диска, а операционная система попробует «исправить» состояние файловой структуры. Естественно, это приведет к краху и искажению информации на жестком диске.

Очень часто причину искажения загрузочных секторов установить невозможно, остается констатировать только сам факт погического несоответствия того, что есть, и того, что должно быть. Проведение автоматического анализа файловой системы из-за многообразия и инвариантности ее состояний практически невозможно. Так же невозможно выработать универсальный алгоритм диагностики. Как и что надо проверять и как действовать в том или ином случае, должен решать сам ремонтник; все зависит от опыта и оснащенности конкретного специалиста аппаратными и программными средствами. Нам же в одну статью это впихнуть никак невозможно:).

A BIOS HE 3HAET...

■ Третий случай - это полное неприятие диска системой, тогда даже в BIOS диск не определяется. Вариантов может быть несколько, поэтому сегодня мы просто распишем последовательность действий для одного такого «клиента». Итак, поступил «клиент» - Fujitsu MPF3102, на приведенном рисунке версия микропрограммы - 00-5С14, дата рождения - 07.2000.

Жалобы хозяина, как нетрудно догадаться, заключается в том, что диска не видно ни при каких условиях. Подключив злополучную железяку к РС-3000, мы указываем нужный тип накопителя, нажимаем F11 (включение питания). Двигатель шпинделя раскручивается. Издаются характерные звуки позиционирования головок. Индикация состояния накопителя извещает о том, что он вышел в готовность. Диагностика накопителя выдает информацию о том, что параметры накопителя не определены. На наш прозекторский стол легло содержимое ПЗУ, которое было записано в файл и просмотрено. Оказалось, полный порядок, начало и конец ПЗУ содержат дескриптор «(С) FUTJITSU». По смещению 20h находится номер версии микропрограммы.

Считываем служебную информацию. Проверяем длину служебных модулей. Четыре модуля имеют нулевую длину, спедовательно, они сбойные.

Далее, после установки в файловом менеджере (у нас это был старый добрый VC) режима сортировки «по размеру», мы просматриваем каталог со считанными служебными модулями. Модули, длина которых равна нулю, с накопителя не считались.

Что ж, проверим назначение этих модулей (они имеют фиксированное значение для всех накопителей этого семейства, естественно, с той же микропрограммой). Все модули, отражающие состояние конкретного накопителя, так называемые «дефект-листы», оказались целы.

Основательно порывшись в библиотеке микропрограмм (если соберешься заняться ремонтом, тебе

придется потратить много времени, чтобы собрать такую же :)), мы нашли набор «служебки» от нужного семейства накопителей и произвели перезапись сбойных модулей. Переключаем питание накопителя, для того чтобы он загрузил записанные модули (в комплексе РС-3000 питание жесткого диска производится через управляемый программно ключ). Контролируем накопитель на РС-3000 - служебная зона в порядке, паспорт читается. Подключаем накопитель к материнской плате, сиск в BIOS определяется правильно, но операционная система логических дисков на винчестере не видит. Производим клонирование, посекторное копирование диска на другой исправный жесткий диск заказчика. При клонировании выявляется несколько сбойных секторов. Один из этих секторов расположен по адресу цилиндр О, головка 1, сектор 1. Это загрузочный сектор логического диска. Именно из-за этого сбоя логический сектор был не виден в ОС. Из копии он и был восстановлен.

На этом работа завершилась, заказчик был несказанно рад. Сбойные сектора пришлись на файлы операционной системы, поэтому степень восстановления оказалась 100%.

BOT M BCE

■ Как видишь, диагностика и ремонт жесткого диска требуют от мастера знаний, немного отличных от программинга в Visual Basic, и определенной хардкорности мышления. Поэтому людям, которые не отличают сегмент от смещения :), а INT13h от INT21h, здесь не место. Но мы верим - ты не такой :). Удачи!



Крис Касперски ака мыщъх

НЕ ЧИТАЮТСЯ ДИСКИ?

PEMOHT CD/DVD-ПРИВОДА


Б удучи сложными электронно-оптико-механическими устройствами, CD/DVD-приводы относятся к самым ненадежным компонентам компьютера. Причины их поломок могут быть самыми разнообразными.

аще всего дохнет или теряет свою эмиссию лазер, еще чаще вылетает чипсет, особенно если оба двигателя привода и катушки фокусировки лазера навешены на одну-единственную микросхему. Плюс механические поломки и загрязнение оптических поверхностей. Реально ли отремонтировать отказавший привод в домашних условиях или проще купить новый?

Далеко не всякая поломка носит фатальный характер. Зачастую отремонтировать привод можно дома, не имея ни специального оборудования, ни предварительной подготовки. Не бойся экспериментировать с поломанным приводом! Хуже ему уже все равно не будет (если гарантия уже истекла). Можно, конечно, отнести его в сервис-центр, но... это долго, дорого, да и неинтересно:).

ПРИСТУПИМ

■ Для ремонта потребуются запчасти. А где их взять? Сходи на рынок, потряси своих друзей - наверняка найдешь множество "металлолома", который тебе отдадут за бесценок. В первую очередь обращай внимание на приводы, построенные на той же самой элементарной базе, что и твой (это, прежде всего, касается лазерной головки и чипсета, маркировка которых определяется по надписям на корпусе). Допустим, у тебя вылетела плата электроники, а у товарища рассыпались шестеренки. Тогда всю нерабочую плату можно заменить целиком, даже не разбираясь, что там за не-



исправность. Полезны и другие модели. Оттуда можно вытащить какую-то конкретную запчасть, например, предохранитель;).


ЛАЗЕР

■ Лазерные излучатели, использующиеся в читающих и особенно пишущих приводах, - достаточно недолговечные устройства, выходящие из строя после нескольких лет эксплуатации. Почему это происходит? Ну, во-первых, сказывается естественная потеря эмиссии излучателя. Во-вторых, неблагоприятный режим работы. Уважающие себя производители подгоняют параметры каждого лазера строго индивидуально, либо выставляя требуемые

режимы подстрочными резисторами (в дешевых моделях), пибо занося их непосредственно в саму прошивку (в моделях подороже). Noname выставляют все параметры на средний уровень, который аля оаних экземпляров головок оказывается слишком низок, а для других - чрезмерно высок. Кстати говоря, при разблокировании DVD-приводов и замене прошивки на ее "хакнутую" версию прежние настройки не сохраняются. И если хакер не предпримет попытки их предварительного сохранения, лазер быстро выйдет из строя или будет работать нестабильно.

Аккуратно разобрав привод, подключи его к компьютеру и посмотри, вспыхивает ли лазер в момент закрытия лотка. При нормальной эмиссии ты увидишь луч даже при дневном освещении, а подсевший лазер различим только в затемненной комнате. Если же и в полной темноте никаких следов присутствия луча нет, ищи причину отказа в электронике (только помни, что лазер виден не под любым углом). Вообще-то, это довольно рискованная операция, так как при попадании луча в глаз не долго и ослепнуть.

В принципе, лазерную головку ты можешь разобрать, заменив непосредственно сам излучающий элемент, который можно выдрать из другого привода.





ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004

Услуги по замене лазерной головки в среднем обходятся в половину стоимости нового привода. Учитывая, что научно-технический прогресс не стоит на месте, новые приводы намного лучше старых, поэтому порой смысла в таком ремонте немного. Как вариант, можно попробовать вернуть лазер к жизни, просто увеличив питающее напряжение. Посмотри на проводники, подведенные к лазерному излучателю, - в своем пути они должны упираться в резистор, параллельно к которому тебе предстоит подпаять еще один, подобрав его сопротивление так, чтобы привод уверенно опознавал все диски. Более честный вариант - выяснив марку чипсета, управляющего лазером (обычно это самая большая микросхема), пошарить в интернете в поисках ее технической спецификации. Там среди прочей полезной информации должен быть описан механизм регулировки мощности лазерного луча. Как правило, за это отвечают один или несколько резисторов, подключенных к чипсету (не к лазерной головке!). Некоторые модели позволяют настраивать лазер через SCSI/ATAPI интерфейс, через специальные команды, описанные в технической доку ментации на привод, или через технологический разъем.

■ Снижение яркости свечения лазера увеличивает количество ошибок чтения/позиционирования (часть дисков вообще перестает опознаваться), а начиная с некоторого момента привод отказывается опознавать диски вообще, зачастую даже и не пытаясь их раскручивать. Обычно мотор привода раскручивается только тогда, когда датчик фиксирует отраженный сигнал, а если сигнала нету, считается, что диск не вставлен и нефиг его раскручивать:).



Однако правильно собрать головку удавалось немногим:). На всякий случай ниже приводятся разъясняющие фотографии, демонстрирующие ее устройство, принцип работы и порядок разборки.

ЧИПСЕТ

■ Чипсет - сердце привода. Он не только обеспечивает обработку информации, но и управляет двигателями позиционирования/вращения, лазерной головкой и катушками фокусировки. Экономные производители интегрируют весь чипсет в одну-единственную микросхему, зачастую никак не заботясь о ее охлаждении. Как следствие, чипсет быстро выходит из строя, прогорая насквозь (в прямом смысле слова), а привод полностью или частично отказывает в работе.

Поведение поломанного чипсета может быть самым разнообразным от полного нежелания опознавать привод до снижения скорости чтения. Работоспособный чипсет опознает привод и при подаче питания перемещает оптическую головку к началу диска, после чего начинает подрыгивать фокусировочной линзой. Если же этого не происходит, чипсет негоден либо неисправны обслуживающие его электрические компоненты (но они выходят из строя достаточно редко).

Заменить сгоревший чипсет в домашних условиях нереально, так как, во-первых, его негде приобрести, во-вторых, его цена сопоставима со стоимостью привода и, в-третьих, без спецоборудования эту ювелир-





ную операцию способы выполнить только левши и экстремалы :).

А вот предотвратить выход чипсета из строя можно вполне. Приклей к самой большой микросхеме привода хотя бы крошечный радиатор, воспользовавшись авухсторонним скотчем или специальным клеем. Скотч можно купить в магазине канптоваров, а клей на радиорынке (клей лучше, а скотч доступнее). Также оснасти привод вентилятором, закрепив его на задней стороне корпуса, где предварительно просверли несколько отверстий. Ну, или хотя бы не размещай привод над винчестером, так как винчестеры (особенно высокоскоростные) сильно греются и перегревают привод.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

■ CD/DVD-приводы — отличные пыпесборники, особенно если под ними установлен вентилятор, охлаждающий жесткие диски. Пыль проходит сквозь щели корпуса и оседает на подвижных механических частях, увеличивая их износ, плавно перетекающий в хроническое заклинивание. Привод либо вовсе отказывается закрывать лоток, либо после закрытия тут же выплевывает диск, либо не может провернуть диск (вращает его со странным звуком). То же самое относится и к механизму позиционирования.

Разбери привод, удали всю грязь, смажь трущиеся элементы. Только не так, чтобы аж с хвоста капало. И помни о том, что пластмассовые шестеренки не требуют смазки :). При необходимости отрегулируй люфт так, чтобы все вращалось без усилий, но и не болталось. Убедись, что шестерни/червяки не имеют чрезмерной выработки, выкрошенных зубьев и в них ничего постороннего не попало. Это в первую очередь относится к осколкам дисков, разорванных приводом, а также путающихся под ногами проводов.

PEMOHT

Кэш-память формально не входит в чипсет, но очень тесно с ним связна. Частенько она дает дуба и выходит из строя. Если дефект затрагивает одну или несколько ячеек, то на работе привода в подавляющем большинстве случаев это никак не отражается (у него ведь есть корректирующие коды), но при больших разрушениях (и уж тем более полном отказе) привод либо вовсе перестает читать диски, либо читает их крайне медленно и с большим количеством и в DIMM'ax, ее можно заменить. По крайней мере, теоретически,

Сводная таблица основных симптомов				
	СИМПТОМ	диагноз		
привод не опознается компьютером	при включении не издает никаких звуков, ничем не мигает	отказ электроники, возможно, оборвалась дорожка или перегорел предохранитель		
	мигает или постоянно говорит индикатор	отказ электроники, возможно интересного блока или чипсета, так же проверьте контакт интерфейсного разъема, целостность проводников и величину питающего напряжения		
опознается привод компьютером	не выдвигает лоток	отказ механической части, обрыв в кнопке выброса, отказ двигателя или обслуживающих его элементов (например, чипсета)		
	не задвигает лоток, или задвига- ет, но тут же выбрасывает	отказ механической части		
не видит диск	диск не раскручивается, линза и каретка не движутся	отказ механической части, отказ двигателя, вышел из строя чипсет		
	диск не раскручивается, линза движется	сдох лазер		
	диск раскручивается до нормальной скорости, затем останавливается	сдох пазер, сбипась настройка, вышел из строя чипсет		
	диск раскручивается до пониженной скорости	отказ механики, сбились настройки		
	диск раскручивается до бешеных скоростей	вышел из строя чипсет, сбились настройки		
видит диск	диск не читается	отказ электроники		
	диск читается с большим количеством ошибок	уменьшилась эмиссия пазера, загрязнена оптика, сбились настройки, отказ электроники		
	при нажатии на кнопку выброса привод выплевывает вращающийся диск	отказ электроники		

■ Забудь о чистящих наборах! Ими легко изуродовать оптическую линзу (кстати говоря, обычно изготовляемую из органического стекла) без малейшей надежды на ее восстановление. Протирать оптические поверхности категорически не рекомендуется! Попытайся сдуть пылинки резиновой клизмой, предварительно убедившись, что внутри клизмы нет талька. И ни в коем случае не делайте это ртом - капельки слюны убийственны для оптики. Если же смолистые вещества табачного дыма образовали характерную маслянистую пленку, не пытайся ее оттирать. Лучше нанеси на линзу каплю густого раствора хозяйственного мыла и, дав поработать химии минут пятнадцать-двадцать, удали ее салфеткой, аккуратно поднеся ее к капле, но не касаясь поверхности линзы. Затем несколькими каплями дистиллированной воды промой линзу от мыла.



ПРОЧИЕ ОТКАЗЫ **ЭЛЕКТРОНИКИ**


■ В первую очередь проверь все механические контакты (разъемы. подстрочные резисторы, кнопки и переключатели, датчики закрытия лотка и т.g.), а также целостность подводящих проводников. При небрежном выдергивании питающего разъема (интерфейсного кабеля) тонкие дорожки могут и оборваться. Причем этот обрыв зачастую не заметен ни глазу, ни омметру, но при больших частотах (нормальном рабочем состоянии привода) дает о себе знать.

Внимательно осмотри все трущиеся кабеля. Нередко они протираются до дыр :), вызывая либо короткое замыкание на корпус, либо обрыв проводника, либо и то и другое одновременно. Особенно этим грешат Нью-Васюки (New-TEAC'и) - приводы, продающиеся под торговой маркой ТЕАС, но собранные третьесортными фирмами. В настоящее время ТЕАС, к сожалению, ушла с рынка СD-приводов, продав свой лейб noname-производителям.

Обращай внимание также на состояние остальных элементов. Вспученный лак, следы гари, деформация или физические дефекты (типа сколов или разломов) достаточно красноречиво указывают на источник неисправности. К сожалению, подавляющее большинство отказов электроники обходится без визуальных проявлений.

Для проверки исправности двигателей подключи их к источнику тока 5 вольт (черный провод - это минус), естественно, предварительно отсоединив их от привода. Поскольку двигатели, как правило, более или менее стандартны, найти им замену не составит труда. Ну, в общем, проверь все, что можно проверить: не высохли/не пробили

■ Не забывай о предохранителях. При неправильном подключении привода или бросках напряжения они вполне могут перегореть, спасая привод от неминуемой гибели. Современный предохранитель - это такая маленькая хреновина, совсем не похожая на привычную стеклянную трубку с тонкой проволочкой внутри, и при беглом осмотре платы ее не так-то просто заметить. Кстати говоря, обычно предохранителей много больше одного, так что проверяй все, что найдешь.





ли электролиты, не дали ли обрыва резисторы, целы ли диоды, стабилизаторы, ключевые транзисторы и т.п.

ОПТИКА

■ Если не злоупотребляешь курением и не выдыхаешь струю дыма прицельно в привод, чистить оптику не нужно. Один из моих приводов уже отработал 10 лет и ни разу не подвергался чистке.

С каждым днем приводы все дешевеют и дешевеют, обессмысливая свой ремонт. Между тем их качество неуклонно падает. Кризис перепроизводства заставляет производителей экономить на всем, в первую очередь на надежности и долговечности. Зачастую оказывается гораздо дешевле эпизодически ремонтировать старые добрые приводы. Впрочем, политику апгрейда каждый волен выбирать самостоятельно...





Вадим Воронин

ПОЛОМКА АКУСТИКИ

БАГИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

вуковой аппаратуре самое слабое и чувствительное место - акустическая система. Если время калечит любой компонент аудиосистемы приблизительно одинаково, то внешнее воздействие, как правило, более беспощадно именно к акустике.

В качестве примера внешнего воздействия можно привести антропогенный фактор: "Сынок, ты зачем пошел к колоночке? Сынок, осторожно, там шелковые твитеры!.."
Также к внешнему воздействию можно отнести климатические условия: в квартире сильно повысилась влажность из-за постоянных проливных дождей - вот тебе и деформация целлюлозного диффузора.

ВОЗМОЖНЫЕ БАГИ

■ Давай рассмотрим все (или почти все) виды катастроф, которые могут произойти с твоими колонками. Так как сам кабинет (корпус) громкоговорителя является достаточно надежной конструкцией, то его поломки - часто следствие серьезного механического повреждения, например, от падения АС.

Основные же проблемы, как правипо, связаны с попным или частичным выходом из строя динамика. Причины могут быть разные. Во-первых, это механические повреждения аиффузора - всевозможные вмятины на колпачках, сильные повреждения поверхности типа "дырка" и глубокие царапины на диффузоре. Во-вторых, распространенная болезнь динамических головок - расцентрирование диффузора, вызванное его механической деформацией. В-третьих, причиной выхода из строя динамика может послужить проблема в его электрической цепи. Дал кто-нибудь дури в недорогую акустику, и все - сгорела катушка и динамик уже не жилец.

Если перечисленные проблемы имеют место в твоей акустической системе, запасись терпением и инструментом. Варианты со сгоревшими проводами и фильтрами мы рассматривать не будем, поскольку это скорее из области научной фантастики.

ШТУКАТУРИМ ДИФФУЗОР

■ Самая незначительная поломка диффузора - вмятина на его колпач■ Растворитель (тем более бензольные соединения) - сильное отравляющее вещество, поэтому всегда работай с ним только в хорошо проветриваемом помещении (желательно также наличие вытяжки и марлевой повязки).

■ В процессе смачивания клеевых швов растворителем ,будь внимателен. Растворитель не должен попасть на клеевые швы магнитов. Если магниты распадутся, оставшуюся после неудачного ремонта конструкцию смело можешь нести прямиком в мусоропровод!

Основные же проблемы, как правило, связаны с полным или частичным выходом из строя динамика.

ке. Чаще такие неприятности случаются с шелковыми высокочастотными излучателями (твитерами), хотя не застрахованы от такого повреждения и колпачки СЧ/НЧ динамиков.

С колпачком следует поступить следующим образом. Для начала попытайся приклеить к нему конец хорошего скотча, а потом вытащить вмятую часть. Если этот способ не прокатил, попробуй решить проблему более жестко: поддень его с внешней стороны чем-нибудь острым, например, швейной иголкой или иголкой от шприца. Как вариант, если это был купол высокочастотного динамика, попробуй закачать туда воздух из шприца. Но в этом случае по завершении процедуры тебе придется ликвидировать новоиспе-

ченную дырку (пусть даже маленькую) от иголки. Для этого используй клей - для дырки от иголки достаточно будет всего одной капли.

Если ситуация с иголкой тебя не устраивает по идейным соображениям или колпачок не удается подцепить (колпачок изготовлен из полимера, а не цеплюлозы), придется делать вскрытие. Для этого запасись растворителем (подойдет нитрорастворитель 648). Возьми масленку, налей в нее растворитель и аккуратно смачивай клеевой шов колпачка до полного растворения клея. Ни в коем случае не срывай колпачостью.

После того как колпачок отстанет от диффузора, тебе останется только выправить его форму вручную

■ Никогда для ремонта акустических систем не используй клей на смольной основе, впоследствии это негативно скажется на работе системы. Пригодным для использования является клей на резиновой (каучуковой) основе, к примеру, "Глобус", "Радикал", "Момент" (но не "Супермомент"). Правда, "Момент" со временем сильно твердеет, так что, если ты не планируешь регулярно расклеивать и снова заклеивать систему, лучше его не использовать.



Если вышел из строя динамик, не спеши нести акустику на помойку. Есть шанс оживить пациента.

Самая частая поломка вмятина на колпачке диффузора. Но бывает, доходит до дыр и трешин :).


ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004

- Кольцевой магнит
- Верхний фланец
- Нижний фланец

- Диффузор
- . Диффузородержатель Центрирующая шайба
- Верхнее гофрированное кольцо







111111111

К сильным механическим повреждениям диффузора относятся всевозможные дыры и трещины.



и посадить на прежнее место. При установке вновь воспользуйся растворителем для размягчения клея. Если нитрорастворитель не справляется с возложенными на него задачами, можешь использовать более сипьные средства: ксипол и, в крайнем случае, бензол или толуол.

К сильным механическим повреждениям диффузора относятся всевозможные аыры и трешины. Но это не так страшно, как выглядит на первый взгляд. Даже если диффузор сильно порван, он будет жить. Опять берешь клей на каучуковой основе и проклеиваешь рваный шов. Возможно, клея будет недостаточно, тогда тебе придется наложить на трещину заплатку. В этом случае ухудшения качества звука не избежать. Но чтобы минимизировать падение качества, постарайся найти для заплатки как можно более легкий и жесткий материал.

ПРОБЛЕМЫ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ

■ Проблем с электрической частью динамика может быть несколько. Самая незначительная - отпайка одного из контактов, идущих на катушку. Гораздо серьезнее - поломка в самой катушке. В этом случае все, что можно сделать, - заново ее намотать. Но обо всем по порядку.

Итак, допустим, у тебя приключился трабл с одним из усиков (проводом, идущим от диффузора к колодке). Сперва следует подобрать замену существующему проводу. В зависимости от мощности динамика толщина усиков может быть разной. Подходящую замену ищи в следующих местах:

- В предохранителе-автомате (пробки над счетчиком в каждой квартире) есть провод, соединяющий катушку токовой защиты с клеммами.
- **1.** В авигателях бытовых электроприборов. Хорошей заменой может поспужить одна жила из жгута от угольной щетки электродвигателя.
- Провоа потолше можно подобрать в автоматах промышленного назначения разпичной мошности. Новый провод следует сделать в 1.2-1.5 раза длиннее штатного.

Более серьезный вариант поломки проблема в самой катушке. Во-первых, катушка может попросту сгореть, например, из-за подачи на нее высокого напряжения. Во-вторых, она может быть повреждена о кольцевой магнит (как следствие расцентровки диффузора). В-третьих, возможно появление короткозамкнутых витков, что является причиной падения сопротивления катушки и, следовательно, падением отдачи. К сожалению, в любом случае ее можно восстановить только одним способом - перемотать заново.

ЛАТАЕМ КАТУШКУ

■ Извлекаешь диффузор из конструкции и аккуратно снимаешь старую звуковую катушку. Теперь тебе следует добыть медный провод того же сечения (что и в катушке) и отмерить длину. Здесь руководствуйся сопротивпением (оно должно быть таким же. как и у старой катушки). Далее возьми цилиндрическую оправку из тексталита или фторопласта такого диаметра, чтобы катушка на нем сидела плотно.


Используя клей, на этот раз на смольной основе (например, эпоксидку), наматывай проволоку плотно витком к витку. Домотав, дождись, пока он высохнет. Если тебе лень долго ждать, можешь подключить катушку к трансформатору с напряжением в 6 В - тогда процесс пойдет побыстрее. Только нагревай ее не сильнее, чем до 80-90 градусов.

Катушка готова, и осталось собрать конструкцию. Пля обратной сборки тебе понадобится фотопленка. Скрути ее цилиндром вокруг керна и отцентрируй по ней диффузор. Установив диффузор, произведи необходимую пайку соответствуюших контактов, затем приклей диффузор к диффузородержателю и вынимай ппенку.

Осталось приклеить колпачок, и динамик оживет. Вряд ли он станет играть так же хорошо, как раньше, но жить будет.

Возможно, ты столкнешься с более серьезной проблемой, чем рассмотренные в этой статье. Например, со сгоревшая в пожаре колонкой:). Но в этом случае ремонт вряд ли поможет. И будь осторожным, разбирая динамическую головку: механизм, как никак, тонкий. 🏗


После ремонта, к со-жалению, качество звучания будет несколько ху-же. Но это лучше, чем ничего.





Content:

92 Обзор книг **96** Где купить? **100** FAQ **104** WEB





ЖЕЛЕЗО ПК. ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО



ТЕХБУК

Мураховский В.

Разумная цена: 245 рублей

Книга для тех, кто собирает и настраивает компьютер только своими руками, без посторонней помощи. Если ты еще не решил, купить готовый компьютер или собрать, то полезно будет прочитать самое начало книги, где автор приводит "за" и "против" обоих вариантов. Книга условно разбита на две части: в одной рассматривается устройство компьютера и выбор компонентов, в другой - сборка, настройка и реанимация. Первая часть посвящена будущей начинке твоего железного друга: интерфейсам, процессорам, материнке, корпусу, памяти, видео, винтам, дисководам, аудио, модемам, сети и прочей мелочи (клавиатура, мышь, джойстики). Вторая часть описывает сборку и апгрейд, тестирование и оптимизацию, реа-

ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004

Огромное спасибо букинистическому интернетмагазину "OS-Книга", который любезно предоставил нам все эти книжки. При желании ты сможешь приобрести их по разумным ценам на сайте www.osbook.ru.

нимацию. Содержимое ориентировано не на чайников, так как содержит кучу технических выкладок и дополнительной теоретической информации. Не думай, что уже все знаешь - в книге ты найдешь для себя много интересных деталей и полезных советов.

ЖЕЛЕЗО ІВМ



МИКРОАРТ

Жаров А.

336 страниц

Разумная цена: 110 рублей

Удобный путеводитель по новым возможностям, которые необязательны, но легко докупаются и подключаются: модемы, миди-клавиатуры, цветомузыка, mp3-плеер (аппаратный), всевозможные манипуляторы (джойстики, графические планшеты и т.п.), виртуальные шлемы, стереоочки, мультимедиа-платы, ТВ-тюнеры, видеомонтаж, цифровые видео- и фотокамеры, накопители, принтеры, сканеры, источники бесперебойного питания и многое другое. Полное отсутствие теории (не считая сводных таблиц с характеристиками) и 100% практики: где и как выбрать, что и для чего лучше подходит. Много фоток реальных девайсов.

ТЕХНИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОГРАММ. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ



БХВ-ПЕТЕРБУРІ

Касперски К. 464 страниць

Разумная цена: 250 рублей

Смотришь на многие современные программы и диву даешься - почти ноль оптимизации. Как результат, они жрут неоправданное количество ресурсов и некорректно работают с памятью. А все по той причине, что многие программисты совершенно не владеют техникой оптимизации и не разбираются в тонкостях работы с



кэшем и памятью. Благо, современные процессоры и цена на память позволяют терпеть подобные извраты. Эта книга позволит избежать участи такого программиста-неудачника. Содержит подробное описание архитектуры и принципов функционирования оперативной и кэш-памяти, описывает способы оптимизации на системном уровне (что дает переносимость) и указывает на конкретные оригинальные методики автора по оптимизации программ на языках высокого уровня, практически без использования ассемблера. Из вкусного - недокументированные возможности и перечень типовых ошибок, снижающих производительность системы.

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА РС: ОТВЕТЫ И СОВЕТЫ



НОВОЕ ЗНАНИЕ

Курмаз М.

207 страниц

Разумная цена: 55 рублей

Бывает, что теоретические выкладки и прочая **УМНАЯ ТЕКСТОВКА НАСОИГ НЕ** нужны. Есть конкретная проблема, и ее надо оперативно решить. В таких случаях удобны так называемые ФАКи (от английского сокращения FAQ часто задаваемые вопросы). Эта книга построена точно по такому же принципу - есть несколько тематик, внутри которых разобраны конкретные проблемы. Формат книги небольшой, но полезной информации много: общие вопросы по основным девайсам, выбор и модернизация, обозначения и спецификации, совместимость, основные проблемы, разгон и измерение производительности, сборка и настройка, обслуживание и уход, охлаждение, программное обеспечение (драйверы, утилиты) и много чего еще.

ЖЕПЕЗО ПК



БХВ-ПЕТЕРБУРГ

Соломенчук В.Г.

Разумная цена: 120 рублей

Начитался книжек про модернизацию и сборку, а собрать не получилось? Прямо как в "Поле Чудес" - угадал все буквы, а слово назвать не смог :). Подобная ситуация, на самом деле, встречается очень часто. Основная ценность этой книжки - приведены картинки реальных девайсов и описан процесс (!) сборки (читай: втыкания девайсов друг в друга и подключения куда следует). При этом фундаментальных знаний по всем девайсам она не дает, поэтому имеет смысл использовать ее как хорошее практическое дополнение.

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА РАДИОЛЮБИТЕЛЯ -**KOHCTPYKTOPA**



ДМК ПРЕСС

Николаенко М.Н.

280 страниц

Разумная цена: 90 рублей

Взял в руки паяльник? Лучше положи на место :), пока не прочитаешь эту книгу. А то напаяешь, родная мама не узнает. Причем теории, полученной в институте по электронике, будет недостаточно, так как, кроме голых схем и теоретических расчетов, нужны практические навыки по выбору того же паяльника, работе с припоем и флюсом, работе с печатными платами, знание кучи технологических секретов и некоторых полевых расчетов, к которым ты будешь прибегать постоянно. Книга не ориентирована именно на работу с компьютерными девайсами, но общие принципы одни и те же. А печатная плата - она и в Африке печатная плата:).

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ІВМ РС



ПИТЕР

Гук М.Ю.

Разумная цена: 300 рублей

Завел компьютер - заведи и эту энциклопедию :). В ней даны обширные сведения по составляющим компонентам любого писюка, но не с лобовым описанием "что это за фигня", а глазами системотехника - как выглядит железка, основные характеристики, разновидности и модификации, как выбирать, как и куда втыкать, что даст, как настроить и оптимизировать. Отдельная глава посвящена питанию, охлаждению и электробезопасности - многие издания хромают из-за нехватки подобного материала. Ты узнаешь, как правильно подобрать блок питания, как корректно запитать все компоненты, как обеспечить охлаждение всех компонентов, как заземлить и улучшить качество электропитания. Основная цель книжки - дать возможность понять основные принципы и получить целостную картину, а дальше ты уж действуй сам.

выбор, сборка, АПГРЕЙД КАЧЕСТВЕННОГО КОМПЬЮТЕРА



СОЛОН-ПРЕСС

Кравацкий Ю.

Разумная цена: 135 рублей

Достаточно легкий ликбез (без тяжелой теории и кучи технической информации), как правильно подобрать компоненты к своему будущему или настоящему (если апгрейдишься) писюку. Написано простым языком консультанта компьютерного рынка. Только на рынке тебе надо напрягаться, вникать в информацию, что называется, не отходя от кассы, и делать умный вид :). А вокруг толпы таких же любознательных, тесно, душно, неудобно. В общем, купи книгу. А на рынок приезжай уже с конкретными вопросами и пониманием того, что тебе необходимо.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЖЕЛЕЗО



солон-Р

Ветров С.И.

Разумная цена: 140 рублей

Книга посвящена вопросам выбора начинки для сборки компьютера самостоятельно (сам процесс сборки, правда, не описан). Содержание адаптировано для новичков и середнячков, не перегруже-

но лишней технической информацией. Цель - научить тебя ориентироваться в железках. Приводится множество практических советов аля решения возможных проблем (при выборе и покупке) и конкретные фирмы и девайсы, которые имеет смысл покупать. Но основной (очень жирный) минус книги - полное отсутствие иллюстраций! Для компьютерной литературы это просто нонсенс.

СОВРЕМЕННЫЕ **МИКРОПРОЦЕССОРЫ**



БХВ-ПЕТЕРБУРГ

Корнеев В.В.

Разумная цена: 145 рублей

Книга предназначена для ограниченного круга читателей, так как полностью посвящена основам и направлениям развития микропроцессорных технологий. Это настоящий рай для тех, кто интересуется вопросами типов микропроцессоров (используемых в писюках и на серверах), архитектурно-структурными (читай: еще при производстве) приемами повышения производительности, описаниями универсальных процессоров, медийными микропроцессорами, транспьютерами, нейропроцессорами и прочими безобразиями, сложными для восприятия на слух :). Книга актуальна и для студентов, изучающих информатику и информационные технологии.

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ПРИНТЕРОВ

Принтер - штука классная, но затратная (бумага и картриджи). Бумага хотя бы дешевая, а вот картридж - удовольствие дорогое. Но русские экономить умеют, поэтому заправляют картриджи повторно, так как



СОЛОН-ПРЕСС

Родин А.В.

Разумная цена: 85 рублей

краска стоит значительно меньше, чем новый "родной" картридж. В этой книжке расписано, как заправлять своими руками картриджи и к струйным, и к лазерным принтерам. Причем с цветными (!) картинками. Кроме того, есть информация по возможным неисправностям картриджей и способам их устранения своими силами. Нелишними будут вседения по совместимости картриджей, конструктивным особенностям и правилам эксплуатации.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ **МОНИТОРОВ**



НАУКА И ТЕХНИКА

Кучеров Д.П.

Разумная цена: 60 рублей

Если ты неплохо разбираешься в электронике, уверенно держишь паяльник в руках и собираешься ремонтировать источник питания для своего или чужого монитора, купи эту книгу. Здесь подробно рассмотрены источники питания, которые используют многие производители мониторов: Acer, Panasonic, Samsung, LG, Daewoo и gругие. Помимо схем и комментариев к ним, приведены особенности работы функциональных устройств (корректор мощности, преобразователь, защита и т.п.) и практические рекомендации по ремонту и регулировке. Не обольшайся, что в книге обязательно будет схема твоего источника питания, но аналоги имеют много схожего.

36 ПРИЧИН ЗАВИСАНИЯ КОМПЬЮТЕРА



Платонов Ю.М.

Разумная цена: 110 рублей

Цифра 36, конечно, условна - чтобы привлечь внимание к обложке. Многие неисправности взаимосвязаны или одна вытекает из другой, поэтому посчитать их поштучно просто затруднительно. Книга очень полезная, так как помогает не повторять чужих ошибок. Ты ужаснешься, когда узнаешь, сколько проблем может быть; слава богу, они не возникают все сразу, а то компьютер можно было бы выбрасывать на помойку:). В книге описаны как общие неполадки (в аппаратной части, в программно-аппаратной части, в программном обеспечении, периферийного оборудования), так и возможные проблемы в конкретных операционках (MS-DOS. Windows 95/98, NT, 2k). Πο ХР, к сожалению, в книжке ничего нет, но многие проблемы детища микромягкого наследуют от родителей:).

АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА

Книга для тех, кто серьезно интересуется или профессионально занимается вопросами архитектуры компьютера. Компьютер условно поделен на несколько уровней, расположенных в определенной иерархии и выполняющих свои функции:



ПИТЕР

Таненбаум Э.

Разумная цена: 325 рублей

цифровой логический уровень (булева алгебра, цифровые погические схемы. память, микросхемы процессоров и шины), микроархитектурный уровень (разработка и примеры микроархитектурного уровня, увеличение производительности), уровень архитектуры комана (типы данных, форматы команд, адресация, типы команд, поток управления), уровень операционной системы (виртуальная память, виртуальные команды ввода-вывода) и уровень языка ассемблера (макросы, ассемблирование, связывание и загрузка).

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬ-**INTEPOR**



БХВ-ПЕТЕРБУРГ

Соломенчук В.Г. 512 страниц

Разумная цена: 150 рублей

Эта книга адресована любознательным непрофессионалам, так как написана в стиле "галопом по Европам". Впрочем, она содержит множеством технических выкладок, схем и удобных иллюстраций. Пригодится тем, кто читал в детстве почемучку, а теперь ищет что-то по-

X

добное, сидя за компьютером. Здесь рассказано практически обо всем из повседневной "железной" жизни: процессоры, ОЗУ и ПЗУ, системные платы, блоки питания, охлаждение, устройства ввода, интерфейсы, накопители, звук, компакт-диски, видеоадаптеры, мониторы и сети. Прочитав книгу, ты будешь знать обо основных компонентах компьютера, взаимодействии между ними в процессе работы и сможешь уже осознанно модернизировать свой писюк.

НАСТРОЙКА ПЕРСОНАЛЬ-НОГО КОМПЬЮТЕРА. УСТАНОВКИ BIOS. САМОУЧИТЕЛЬ



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ВИЛЬЯМС»

2004

Степаненко О.С.

336 страниц

Разумная цена: 105 рублей

Hастройка BIOS - основное средство оптимизации без приобретения дорогостоящих девайсов. Если, к примеру, у тебя стоят кривые настройки для процессора или памяти, смена последних вообще мало что даст, только деньги на ветер выкинешь. Подобная книга не первая в своем роде, но актуальна тем, что посвящена самым последним и популярным BIOS: AMI BIOS 8.X, Award BIOS "Medalion", Phoenix BIOS 6.X, Award BIOS 4.51 PG Elite, Phoenix 4.Х. Если у тебя стоит что-то подобное, хватай книгу не раздумывая, если что-то другое, но этих же производителей - все равно бери: велика вероятность сходства описанных настроек. Заострено внимание на распределении ресурсов между устройствами различных технологий. Кроме того, есть информация о том, как обновлять и как восстанавливать BIOS в случае повреждения информации в Flash ROM.

ПК: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ



БХВ-ПЕТЕРБУРГ

2004 Касперски К

Разумная цена: 173 рубля

Сборник советов и рекомендаций, как не ударить в грязь лицом, если возникают проблемы с эффективностью и надежностью твоей тачки или собственных программ. Некий винегрет из материалов, которые автор ранее публиковал в инете или периодических печатных изданиях, а теперь собрал в одном месте, предварительно отобрав лучшие. Содержание очень разношерстное: как сделать свои программы надежнее, самомодифицирующийся код, упаковка исполняемых срайлов (DLL). безопасное программирование на Perl, профилировка программ, "железные" проблемы и их решение, авторское право, лицензирование программ и многое другое. Одним словом, практичная авторская сборная солянка.

РС: НАСТРОЙКА, ОПТИМИЗАЦИЯ И РАЗГОН



БХВ-ПЕТЕРБУРГ

2001 Рудометов В.Е.

336 страниц

Разумная цена: 80 рублей

Любые способы разгона и оптимизации хороши, если дают прирост производительности. Не стоит гово-

рить, что при реализации всех доступных способов производительность будет максимальной. Эта книга - сборник практических рекомендаций по настройке, оптимизации и разгону системы. Но не только разогнать, а протестировать и проводить диагностику в дальнейшем. Так как любой разгон - потеря стабильности, важно не перейти ту черту, когда он будет работать против тебя. С помощью книги ты сможешь настроить BIOS, onтимизировать работу винтов, грамотно настроить кэширование данных, оптимизировать видеоподсистему, оптимизировать работу оперативки, разогнать процессор с умом и многое другое. Здесь же методы и средства охлаждения. А на сладкое - примеры и результаты разгона.

BIOS SETUP. Полное руководство



АЛЬТЕКС-А

2004

Якусевич В.В.

592 страни

Разумная цена: 180 рублей

Когда ты последний раз залезал в BIOS? А там, между прочим, куча мегаполезных и архиважных настроек, которые могут как помочь решить многие проблемы оптимизации и производительности (да просто нормального функционирования), так и создать их, если оставить все по умолчанию (так как изначально все настроено на какую-то определенную конфигурацию, но точно не на твою) или менять установки методом тыка. Но сколько производителей, столько и модификаций BIOS существует в природе. В этой книге автор собрал описание практически всех BIOS (начиная с 286 процессоров) от разных производителей. Она интересна не столько

как книга для чтения, сколько как удобный справочник, чтобы быстро найти описание той или иной опции BIOS - для этого в конце приведен алфавитный список опций BIOS Setup.

ОТЛАДЧИК SOFTICE



солон-пресс

2003

Айрапетян Р.А.

Разумная цена: 170 рублей

Если тебя припрет покопаться в коде операционки, дабы повысить ее производительность, то не обойтись без хорошего отпадчика. Как нельзя лучше подойдет SoftICE - один из наиболее популярных отпадчиков. В книге расписаны его команды, интерфейс и архитектура. Кроме того, приведено множество реальных примеров разной сложности, на которых показаны возможности



Федор (fm) Галков (fallout@pisem.net), Crazy Script (crazy_script@mail.ru)

ГДЕ КУПИТЬ

ОБЗОР ЛУЧШИХ РАДИОМАГАЗИНОВ МОСКВЫ И ПИТЕРА

инить железки дома - это дело, достойное настоящего мужчины :). Правда, для этого самого достойного дела одного желания мало, нужны, как говорил мой преподаватель труда, «приборы и материалы». Чтобы ты их без проблем смог достать, мы отправились на поиск лучших радиомагазов обеих столиц. Результаты нашего исследования - в этой статье.



МАГАЗИНЫ МОСКВЫ

чип и дип

«Чип и Дип» - это крупнейшая сеть радиоэлектронных магазинов Москвы и некоторых аругих городов. Магазинами их даже назвать язык не поворачивается, скорее, они похожи на супермаркеты. Все магазины расположены недалеко от метро, и их легко найти по фирменному стилю. В обзоре магазин у метро «Чкаловская».

чип и дип

Agpeca:

ул. Беговая, g. 2 (м. «Беговая»)

ул. Земляной вал, g. 34 (м. «Чкаловская»)

ул. Гиляровского, g. 39 (м. «Проспект Мира»)

ул. Ивана Франко, д. 40, к. 1, стр. 2 (м. «Молодежная»)

т/ц «Савеловский», место D-25 (м. «Савеповская»)

т/ц «Электроника на Пресне», место В18 (м. «Улица 1905 года»)

Телефон:

(095) 780-9509

www:

www.chipdip.ru

Время работы:

пн-пт: 9-20, сб: 9-18

При входе в глаза сразу бросается аккуратность, чистота и огромный выбор. Приятно зайти и даже немного стыдно уходить без покупок. Все продавцы и консультанты (которых даже слишком много) - в фирменных рубашках. Одним словом, магазин европейского уровня. Магазин разделен на две зоны: с самообслуживанием и без. В отделе без самообслуживания торгуют мелкими



радиодеталями (транзисторами, резисторами, конденсаторами, диодами, выключателями...). Все детали аккуратно разложены по витринам, каждый тип тшательно подписан. Вдоль стен за спинами продавцов расставлены шкасоы с тысячами мапеньких ящичков (точь-в-точь как алмазном хранилище). В них и хранится запас радиодеталей. Есть неплохой выбор компьютерных примочек (вроде переходников и разъемов). Кстати, весьма погично, что торговпю мелкими радиодеталями вынесли в зону без самообслуживания. А то мелкие детальки было бы уж слишком заманчиво тырить по карманам, да и консультация продавца может иногда пригодиться. Правда, продавцы в основном молодые, не умудренные долголетним опытом общения с паяльником :), поэтому не всегда смогут дать толковый совет. Отдел самообслуживания сделан как типичный супермаркет, наподобие «Перекрестка» или «Седьмого Континента». Ныкаешь рюкзак в камере хранения, берешь корзинку, набиваешь ее доверху всяким добром, оплачиваешь все это на



извилины, но так и не смог придумать. чего бы такого радиоэлектронного в этом магазине не было. Отдельно запомнились уже готовые функциональные блоки, которые самому паять довольно напряжно. Есть исключительно профессиональные инструменты вроде целых паяльных станций с цистровыми регуляторами температуры за умопомрачительные деньги (я себе давно такую хотел. но, увидев цену, сразу передумал). Окончательно меня «добил» стенд тестеров и мультиметров: такое разнообразие измерительных приборов любой сложности. размера, цвета и стоимости, наверное, больше нигае и не увидишь. Еще стоит отметить широкий выбор радиаторов от самых мапеньких до гигантских, которые и без кулера отлично справятся. На одной из витрин даже встретилась такая редкость, как детские конструкторы для юных электроншиков, да еще и разные на выбор (ничего смешного, один мой знакомый из старых конструкторов серваки собирает :) - прим. Dr.). Почему-то снова захотелось впасть в детство. Отдельного одобрения заслуживает сайт. На нем лежит прайс на 25000 наименований, хотя без поиска найти чтото крайне сложно. Цены, может, слегка завышены, но, если не скупать огромные партии, это практически незаметно.

кассе и уносишь в фирменном пакете.

Выбор просто огромен. Я долго напрягал

МИТРАКОН

Магазин расположен в 15 минутах ходьбы от метро. В первый раз его найти непросто, так как он находится во дворе и никакого указателя с улицы не предусмотрено, а на самом магазине вывеска довольно маленькая и неприметная. Внутри же «Митракон» оказался очень серьез-

митракон

3-й Павловский пер., g. 14/18, стр. 1

Телефон: (095) 959-8385

www.mitrakon.ru

Время работы:

пн-пт: 9-18



ХАКЕРСПЕЦ 08(45) 2004




ным магазином. Все продавцы, скорее, менеджеры-консультанты, которые изнутри светятся профессионализмом и знанием своего дела, а сам магазин чем-то напоминает огромный офис. По размеру магазин не такой большой, как тот же «Чип и дип», однако это не значит, что в нем маленький выбор. Недостаток площади компенсируется грамотным внутренним дизайном и отсутствием в продаже старья и прочей фигни, мало относящейся к электронным компонентам. Из всего ассортимента самое большое впечатление на меня произвело оборудование для пайки. Помимо всевозможных паяльников (в том числе и профессиональных) и расходных материалов можно купить и зажимы для пайки (заметим, очень удобная вещь), и даже целые паяльные рабочие места (столы со всевозможными зажимами и огромной лупой). Также имеются комплектующие для ремонта сотовых телефонов и CD-ROM-приводов. Еще в глаза бросился стенд, сверкающий всеми цветами радуги, на котором представлено огромное разнообразие светодиодов и индикаторов. Остальные товары также на достойном уровне, можно сказать, что есть практически все, что нужно.

На сайте присутствует онлайн-магазин с доставкой. Кстати, приоритетное направление данной фирмы - именно поставка радиодеталей на заказ. Также в онлайне можно предварительно заказать интересующие тебя компоненты (в любом количестве) и затем забрать их в магазине; этим имеет смысл воспользоваться, если собираешься много чего покупать. На сайте можно закачать прайс (2,5 метра) и найти необходимые радиодетали при помощи поиска.



ЭРК

Магазин «ЭлектроРадиоКомплект» расположен не очень близко от метро. Найти его несложно по вывеске «Магазин Радиодеталей» и приветственной надписи «Мы рады видеть вас!». Магазин занимается распространением исключительно отечественных радиодеталей, большинство из них явно «made in USSR». Продаются только ра-



КАТАЛОГ ВСЕХ ДИСКОВ, ВЫПУЩЕННЫХ В РОССИИ ЗА ПОЛГОДА

3 5 0 0 5 3 0 P 0 B

• рецензии на фильмы • данные о качестве изображения, звука и дополнительных материалов • биографии и фильмографии актеров



до них доб-раться, и

лежат схемы проезда.



ул. Буженинова, д. 16, стр. 1

(м. «Преображенская площадь»)

Телефон: (095) 964-0893

www.

www.erk.ru Время работы:

пн-пт: 9-18

диодетали - инструментов или литературы тут, увы, не купишь. Практически никакой микроэлектроникой (вроде микросхем) и уж точно ничем связанным с компьютерами тут и не пахнет. Зато вот этих самых радиодеталей здесь просто неимоверное количество. Любые сопротивления, диоды, конденсаторы, реле, лампы, транзисторы и многое-многое другое. Причем можно найти такой антиквариат, какой мало где еще встретишь. Например, огромные конденсаторы, всевозможные советские разъемы, которые не производятся последние лет пятнадцать. А такие детали иногда могут очень даже пригодиться при ремонте советской электроники, и если ты пока никогда в жизни не держал в руках в паяльник, но собираешься, то стоит начинать с простых схем именно на таких радиодеталях. Иногда кажется, что магазину все-таки не мешало бы обновить свой ассортимент, а то уже сейчас потребность в таком товаре крайне невелика. Гораздо легче взять готовый блок или микросхему, чем часами паять, делая лишнюю работу, которую за тебя уже давно проделали. Приятно, что в зале стоят целых два компа, за которыми можно узнать о цене и наличии необходимых деталей на складе, не спрашивая об этом у продавцов. Пожалуй, компы - это единственное, что отличает этот магазин от передового магазина образца 80-х годов. Кстати, цены на детали сравнительно низкие.

Сайт сделан весьма толково, хотя профессиональным дизигном и не блещет. На нем организован довольно удобный поиск радиодеталей и есть прайс. Также у «ЭРК» есть точка на Митинском радиорынке - тонар О-4.

Еще одна небольшая сеть радиомагазинов столицы. Мы посетили «Кварц» на шоссе Энтузиастов. Магазин расположен прямо у метро. его легко найти по огромной мигаюшей вывеске «Радиодетали». Имеет средний размер, вся полезная площадь используется на 100%, разве что на потолке детали не висят. В магазине всего один зал и всего одна

KBAPL

ул. Буженинова, g. 16 (м. «Электрозаводская»)

ш. Энтузиастов, д. 31, стр. 2 (м. «Шоссе Энтузиастов»)

Митинский радиорынок, место W7

Телефоны:

(095) 963-6120; (095) 788-8899

www.quartz1.ru

Время работы:

вт-сб: 10-19 (14-15 - обед)

ХАКЕРСПЕЦ 08(45) 2004



продавшица, которая постоянно прячется за витриной. Здесь продается практически все, что должно продаваться в магазине с подобным названием: и радиодетали, и инструменты, и провода, и тематическая литература, и даже цветомузыка. Отдельно запомнился весьма солидный выбор всевозможных переходников и разъемов (в том числе и компьютерных). Дорогих профессиональных инструментов и деталей не наблюдается, а товары в основном отечественного производства, хотя и импортных комплектующих тоже изрядное количество. Зато цены в среднем весьма скромные. Обидно, что довольно мало классических радиодеталей, например, те же диоды я так и не нашел. Порадовало, что из одной витрины торчит монитор (он тоже продается:)), за которым можно полазить по сайту фирмы. Зачем-то выставлено на продажу совсем немного древнего железа (эпохи 286-486), явно поюзанного. И совсем уж непонятно, почему же они торгуют еще и женскими украшениями (бусами и браслетами), коих всего видов десять. На сайте магазина, как и полагается, регулярно выкладывают прайс (около метра). Необходимые железячки можно предварительно заказать, что весьма полезно, так как не всегда все из ассортимента бывает в напичии. А вот дизайн сайта, мягко говоря, оставляет желать лучшего.



МИТИНСКИЙ РАДИОРЫНОК

На этом рынке можно купить практически все, что работает от электричества, и не только. Уже давно Митино-базар - это нечто большее, чем просто

МИТИНСКИЙ РАДИОРЫНОК

Agpec:

м. «Тушинская», далее автобусы № 2, 210, 266, 747

www.tkmitino.ru Время работы:

пн-чт: 8-18, пт-вс: 7-19



радиорынок, хотя так и называется. На нем можно купить бытовую технику (гигантский выбор), компьютеры со всевозможными комплектующими, любые диски и кассеты, монструозные акустические системы (каждый open-air таким позавидует), всякое разное барахло и, конечно же, радиодетали на любой вкус и цвет. И по сей день на Митинском рынке встречаются пенсионеры, которые торгуют с рук разнообразными девайсами времен своей молодости. Правда,

в последнее время их неумолимо вытесняют официальные магазины и лавки. На рынке и возле него вовсю процветает скупка и продажа краденого. Магнитолы и мобильники - тут самый ходовой товар. Их продают по дешевке, но шанс купить левак довольно велик. Как и у любого рынка, у Митинского есть много минусов. Во-первых, если ты не живешь в Митино, то до него не так просто добраться: сначала на метро на окраину Москвы, затем - пилить через пробки на автобусе или маршрутке. Вовторых, если тебе нужно нечто редкое, то, скорее всего, искать эту штуку придется полдня, и не факт, что найдешь, даже если она на самом деле где-то и продается. В нескольких сотнях магазинов, торгующих на рынке, элементарно заблудиться. В-третьих, на рынке продается очень много левого товара, и дорогую вещицу покупать я бы не посоветовал. В-четвертых, рынок в полную силу работает только по выходным, и тогда туда наваливается столько народу, что местами вообще не продохнуть, особенно в летнюю жару. Да и в такой суматохе запросто могут вытащить и кошелек, так что зевать не стоит.

CHIPINFO

Один из самых популярных онлайновых радиомагазинов. Как уверяют, он является крупнейшим по России, что доказывает 45000 наименований товаров. Ассортимент вполне стандартен - как раз то, что нужно, Выделяется разнообразие микросхем почти 30000 видов. Еще одно преимущество - нет ограничения на минимальную сумму заказа: можешь приобрести, к примеру, один резистор :). Обещают доставку по всей территории России (честно говоря, слишком смелое утве-

CHIPINFO

www.chipinfo.ru

Телефон:

(095) 105-0598

X

рждение). Даже если не соберешься ничего конкретного заказывать, то на сайте можно найти много всего интересного, например, уникальную документацию почти на полмиллиона различных микросхем и многое другое.

МАГАЗИНЫ ПИТЕРА

МИКРОНИКА

Это, пожалуй, самый известный и самый большой магазин электронных компонентов в Северной столице. У кого не спросишь, где купить радиодетали, 90% ответят тебе, что в «Микронике» и на «Юноне». Но если о питерском рынке мы поговорим чуть позже, то о «Микронике» можно начать прямо сейчас.

микроника

Новочеркасский пр., а. 51 (м. «Новочеркасская»)

Телефон:

(812) 444-0488

WWW:

www.micronika.ru

Время работы

пн-сб: 10-19:30





Уже при входе убеждаешься в серьезности и деловитости магазина. Слева можно видеть отдел литературы. Хочу заметить, что отдел нехилый. Все, что нужно как начинающему радиолюбителю, так и профи, по умеренным городским ценам.

Сам магазин насчитывает 7 залов, каждый из которых на чем-то специализируется и в каждом из которых сидят высококвалифицированные продавцы и не менее квалифицированные продавшицы :), так что, если ты точно не знаешь, что тебе нужно, смело двигай в магазин - там тебе помогут и подскажут. За отделом литературы следуют отделы с гигантскими радиаторами и километровыми обмотками кабеля. Задержался я и у отдела с различного рода измерительными приборами - выбор был хороший. После этого магазин продолжается за углом, где уже немного другой товар, а именно,

мелкие детали: транзисторы, диоды и т.п. На фото можно видеть, какие огромные шкафы со всем этим добром стоят за спинами продавцов.

Жители Петербурга могут заказать товар прямо с сайта магазина. Система поиска деталей очень проста: пара щелчков, и детали v тебя в корзине. Оформляем. отправляем, получаем. Очень удобно.

чип и дип

Я сожалению, не могу сказать, на каком транспорте добраться до магазина от метро, поскольку полчаса просидел на остановке и, ничего не дождавшись, решил пойти пешком. «Чип и Дип» - питерский филиал магазина в Москве, поэтому и является почти полным его двойником. Замечу, что персонал в "Чипе и Дипе" превзошел остальных на голову.

чип и дип

Кронверкский пр., д. 73 (м. "Горьковская")

Тепесоон:

(812) 232-8306

www.chipdip.ru

Время работы:

пн-пт: 10-19:30, сб: 10-18



МЕГА-ЭЛЕКТРОНИКА

Магазин находится во дворе, и. если идти по улице и смотреть по сторонам, можно без труда заметить вывеску "Мега-Электроника" и стрелочку во авор. Почти все, кто в первый раз видит эту торговую точку, удивляются размерам - уж слишком мало места для "чудо-магазина" :). Ogнако вскрытие показало, что на витринах есть далеко не все то, что есть на складе. У каждого из трех продавцов. сидящих за прилавком, свой компьютер с базой данных по ассортименту. Продавец посылает запрос на склад. Само складское помещение находится за соседней стенкой. Через небольшое окошко по транспортеру передается товар вместе с чеком. Твое дело только отдать деньги и получить удовольствие. Вся операция занимает од-

МЕГА-ЭЛЕКТРОНИКА

ул. Б. Пушкарская, д. 41 (м. "Петроградская") Телефон:

(812) 327-3271

www.megachip.ru

Время работы:

пн-пт: 10-19



ну минуту, не больше. Еще не может не радовать, что работают в основном красивые и умные девушки, которые ответят на любые вопросы, касающиеся покупки (а, возможно, и не только покупки:)).

Посреди помещения магазина стоят небольшой стол и пара стульев для ожидания в случае, если возникнут какие-то неполадки. На этом же столике лежит и "Книга отзывов и предложений". Мы не удержались и изучили ее :). Если не брать во внимание записи "Вася лох" и "Магазин отстой", можно смело сказать: клиенты в восторге от магазина. Жалобы - только на отсутствие филиалов по городу. Еще один несомненный плюс - магазин разрешает брать компоненты домой на пробу. Когда проверил, понял, что нужно и что работает, деньги отдать за товар сам Бог велел.

У «Мега-Электроники» имеется и горячая SMS-пиния (+79217806724), по которой клиент может в любое время узнать все, что касается работы магазина, его ассортимента и продаж. Есть и свой интернет-магазин www.icshon.ru. где можно осмотреть наименования и заказать что душе угодно.

РЫНОК "ЮНОНА"

Добраться до рынка довольно легко. Выходим из м. "Автово", переходим через двор и садимся на 60-й трамвай. Едем до тех пор. пока не покажется надпись огромными буквами "ЮНОНА". Что тут говорить, самый известный компьютерный рынок в Петербурге aka Питерская Горбушка, Здесь можно не только достать почти все, что нужно, но и продать, обменять, укра... что-то я далеко зашел :). В общем, рай для радиолюбителя. Часам к 11 утра лотки обрастают грудами всяких кнопочек и лампочек. Почти во всех случаях работают профессионалы своего дела, люди, которые уже не один год провели за паяльником.

Кстати, по нескольким павильонам тоже стоит пройтись. О продавцах ничего сказать не могу, а вот ассортимент неплох. Правда, обычно этот ассортимент с упором на компьютерную тематику (разного рода переходники, разъемы).

РЫНОК "ЮНОНА"

Agpec:

м. "Автово", далее трамвай № 60

Телефон:

у каждого свой:)

www:

Время работы:

кто как, но не раньше 10:00

Питерцу: интересные магазинчики «Промэлектроника» (ул. Гатчинская, g. 12, м."Чкаловская"), (Симметрон, ул. Таллиннская, д. 7.)

Реактивный pOrOh (www.hi-end.net)

ОВЕРКЛОКЕРСКИЙ



Отличаются ли ОЕМ- и Retailварианты процессора?

ОЕМ-вариант содержит лишь процессор в пластиковой упаковке или вообще упаковку не имеет, и поэтому стоит на порядок дешевле. Retail-вариант представляет собой красивую коробочку, в которой можно найти инструкцию по установки камня и кулер к нему. Существует мнение, что retail'овые процы лучше гонятся. Оанако практика показывает, что сами чипы ничем не отличаются. Просто порой в процессе оверклокинга боксовый кулер обеспечивает хорошее охлаждение и, следовательно, достойный результат. А юзеры, привыкшие экономить, зачастую покупают и какойнибудь хилый кулер к процу. Думаю, понятно, почему у них будет хуже результаты разгона:).

8 Как узнать точные характеристики моего камня?

Проще всего выяснить это при помощи специальной утилиты, например WCPUID или CPU-Z. Еще можно воспользоваться программой SiSoft Sandra, которая подробно расскажет и об остальных компонентах компа. На худой конец можно разобрать комп, снять кулер и выяснить все по маркировке процессора.

Чем опасна пыль?

Вентиляторы продувают через себя огромное количество воздуха, поэтому, если ты не живень в горах Тибета, то рано или поздно тебе придется бороться с последствиями пыльной атаки - забившимися радиаторами и остановившимися или завывающими вентилями. Кроме того, большой слой пыли на материнке или в какомлибо девайсе может действовать как теплоизопятор. Спедовательно, если ты грамотный оверклокер и тебе небезразлична стабильная работа системы, то возьми за правило хотя бы раз в месяц прочищать свой системный блок от пыльной напасти.

При загрузке и раскрутке CD-ROM комп уходит в перезагрузку. Что делать?

Такие сбои наблюдаются при одновременной работе нескольких девайсов. в крутых гамесах, требующих мощную видеокарту и максимально использу ющих возможности видеочипа. Дело может быть в малой мощности блока питания, в таких случаях о разгоне системы лучше забыть, так как мощности достаточно для работы на номинальной частоте, но на повышенную ее просто не хватит. Единственный выход - заменить БП на более мощный и качественный, что сбережет нервы и девайсы от лишних стрессов.

Нужно ли повышать напряжение АGP при разгоне?

Когда ты разгоняешь процессор через FSB, то на шину PCI и AGP подаются нестандартные частоты. Поэтому иногда некоторым видеокартам полезно повысить напряжение AGP (продвинутые материнки позволяют это саелать) в целях увеличения стабильности. Если это не помогает или такой возможности нет, то попробуй понизить скорость ДСР по 2X ипи 1X Также полезно поэкспериментировать с режимами АСР Fast Writes и AGP Sideband Addressing.

KAK ОТЛИЧИТЬ SDRAM OT SGRAM?

У SDRAM ножки выведены только с двух сторон, у SGRAM - с четырех. Считается, что память стандарта SGRAM работает несколько быстрее, но чуть хуже разгоняется.

Я слышал что-то про новую упаковку чипов памяти. Проясни.

На место устаревающей TSOP-упаковки чипов памяти приходит более современная BGA-упаковка (визуальные отличия - квадратная форма и низкая высота), которая имеет лучший теплоотвод и, следовательно, лучше гонится.

Что такое тайминги?

Тайминги - это задержки памяти, получаемые при запросе каких-либо данных из нее, поэтому чем они меньше, тем быстрее происходит доступ к участкам памяти. Чем качественней память тем больше она способна работать с низкими таймингами; если наоборот, то для стабильности работы иногда приходится увеличивать их частоту. Чтобы изменить тайминги памяти у видеокарты, в некоторых случаях приходится перепрошивать BIOS, что не всегда оправдано, особенно если у тебя мало опыта в этом деле.

В чем плюсы и минусы увеличения напряжения?

Увеличение напряжения питания выручит, когда в чипе не хватает мошности. и поможет повысить стабильность работы и максимальные частоты. Но не забывай, что чем больше ты будешь увеличивать напряжение, тем активнее будет расти и тепловыделение, следовательно, лучше заранее побеспокоиться о должном охлаждении. Иначе можно спалить микросхемы, особенно если напряжение повысилось больше чем на 10-20%. Перепайку элементов для увеличения напряжения посоветуем только спецам.



Как правильно снять радиатор?

Часто радиаторы могут быть установлены кривовато. Поэтому, если ты заметил, что какой-либо радиатор требует правильной установки, сними его и закрепи более надежным способом. Еще на заводе могут неравномерно нанести термопасту (или пародию на нее), так что в этом случае тоже есть что исправить. А для того чтобы снять радиатор, иногда приходится немного позаморачиваться. Хорошо, если он крепится специальными пластмассовыми зажимами через отверстия в текстолите - тогда снять его можно без проблем (можно и срезать креппения, но ими больше нельзя будет воспользоваться). Бывает и так, что достаточно взяться за радиатор и потянуть его в сторону от чипа, только главное, не переборщить с усилием, чтобы он не оторвался вместе с чилом :). Не помогает - тогда, если установлен вентилятор, сними его и запусти на попчасика какой-нибуль крутой 3D-гамес, разогрев тем самым конструкцию из чипа и радиатора. Можно применить и лезвие или скальпель, только опять же будь осторожнее лучше медленный, но живой девайс, чем мертвый и с отковырянным чипом.



Бловер - специальный девайс, занимающий слот карты расширения и выдувающий воздух из корпуса. Его основное назначение состоит в организации оттока теплого воздуха от конкретного девайса, особенно при малом объеме свободного места в системном блоке.

Как проследить за тем, чтобы камень не перегрелся?

Прежде всего отмечу, что во многих BIOS'ах современных материнок имеется возможность установки критической температуры процессора, по достижении которой комп автоматически вырубается, спасая камень. Также существует куча прог, позволяющих следить за температурой камня, материнской платы, скоростью вращения вентилей и прочими параметрами. Вот лучшие из них: MotherBoard Monitor, BCM Diagnostics (поможет протестировать и комп), Winbond Hardware Doctor. Найти их в инете особого труда не составит.

Почему Pentium 4 в некоторых тестах отстает по скорости от Athlon и Pentium 3, близких ему по частоте?

Дело в том, что у Pentium 4 очень алинный целочисленный конвейер выполнения инструкций, а чем он опиннее, тем легче наращивать тактовую частоту, но тем меньшую производительность можно получить на каждый мегагерц. И наоборот. Pentium 3 имеет конвейер длиной 12 стадий, Athlon XP - 10, Athlon 64 - 12, a Pentium 4 - 20 стадий, то есть имеет самое малое время выполнения такта (позвопающее максимально наращивать тактовые частоты), но и самые большие задержки связанных друг с другом операций. Впрочем, при обработке немалых объемов данных, где больше всего времени уходит на переписывание инфы из одного места в другое, четвертый Пень впереди. Еще многое зависит от того. под какой процессор оптимизировано приложение, а, точнее, под какие наборы инструкций - MMX, 3DNow!, 3DNow!Professional, SSE или SSE2.

Есть ли толк в двухпроцессорной системе?

Смотря для каких задач планируется использовать такую систему. Если для игр, то разницу можно и не увидеть, так как они чаще всего и не будут использовать второй камень. А вот для других задач это может быть актуальным, только не забудь, что операционка должна поддерживать использование нескольких процессоров, не говоря уже о материнской плате:).



www.gamepost.ru

www.e-shop.ru

Мы научим тебя ЗКОНОМИТЬ!



WWW.GAMEPOST.RU

Тел.(095): 928-0360, 928-6089, 928-3574 пн.-пт. с 09:00 до 21:00 (сб.-вс. с 10:00 до 19:00)





Это специальная технология, предназначенная для увеличения эффективности работы процессора. Суть Hyper Threading сводится к тому, что во время исполнения одной задачи простаивающие блоки процессора могут перейти на выполнение аругой задачи. Для ОС НТ-процессор предстает как два совершенно аналогичных. Следует заметить, что для испопьзования всех возможностей этой технологии просто одного процессора с ее поддержкой недостаточно - еще необходима поддержка со стороны материнской платы и операционной системы. А в цепом попучается очень перспективная штучка.

Как разогнать проц. не влезая в корпус и BIOS?

Иногда некоторые продвинутые производители (например, MSI) поставляют с материнкой утилиту разгона напрямую из Windows. Впрочем, есть и универсальные проги - CPU FSB, SoftFSB, позволяющие менять частоту шины "на ходу". Еще есть свежая прога nVidia System Utility, которая дает возможность менять параметры чипсетов nVidia, такие, как частота FSB и памяти, частота AGP и тайминги памяти. Если перестараться с экспериментами с помощью этих **УТИЛИТ. ТО КОМП МОЖЕТ ЗАВИС**нуть и потребовать перезагрузку:). В любом случае лучше использовать традиционные методы разгона, если не заблокирован BIOS,

Что будет, если испортить BIOS при перепрошивке?

Конец света! Если серьезно, когда BIOS перепрошит неправильно, то, даже не инициализируя никаких устройств, кроме флопика (1.44 МБ), он попытается загрузить систему с дискеты. Поэтому всегда записывай на дискетку-флэшер и старую версию работающей прошивки BIOS'a.

Что на материнках обозначает "dLed"?

Вообще, это набор светодиодов, сигнализирующих об ошибках в процессе тестирования девайсов при загрузке системы. Обычно к плате прилагается листочек, где подробно расшифровано, какая комбинация какую возможную неисправность означает.

Можно ли разгонять ноутбуки?

Конечно, можно, а вот нужно ли - большой вопрос. Дело в том, что в ноуте все внутренности очень тесно располагаются, поэтому хорошее охлаждение сильно затруднено и возможности оверклокинга из-за этого оставляют желать лучшего. Также не стоит забывать, что при разгоне увеличивается потребляемая мошность и тепловыделение, что непременно скажется на долговечности батарей и общей температуре ноута.

Какую материнку лучше взять для разгона?

Лучше всего подобрать мать на самом новом чипсете, в котором убраны все глюки и отлажена производительность. Что касается конкретных фирм, то могу порекомендовать Abit. ASUS, Epox, MSI, Soltek. Обязательно проследи, чтобы на плате имелась возможность регулирования частоты системной шины. коэффициента умножения, напряжения на процессоре, памяти и АСР. Иногда очень желательна возможность изменения напряжения на северном мосту чипсета (nForce2), но тогда проследи, чтобы он нормально охлаждался. Еще будет не лишним прочитать всякие тестирования в инете и хороших журналах (угадай, какой журнал мы имеем ввиду :)), прежде чем отправляться за покупкой. Отмечу еще, что материнки от Intel несмотря на свою надежность малопригодны для разгона, так как не имеют соответствующих настроек и регулировок.

Какую оверклокерскую оперативу посоветуешь?

Память лучше брать от известных производителей: пусть она и дороже, зато ведет себя стабильнее при разгоне. Наиболее достойные модули - Kingston (особенно серия HyperX), Infineon, Hvnix, Samsung, Если позволяют материальные средства, то лучше купить память, которая держит большие частоты, так как это позволит поставить меньшие тайминги и улучшить другие характеристики.

Чем отличается ядро Northwood ot Willamette y Pentium 4?

Основным отличием у этого ядра является использование более совершенного технологического процесса 0.13 мкм, позволяющего и дальше наращивать тактовые частоты, одновременно снижая энергопотребление и тепловыделение. Также у Northwood можно отметить вавое больший объем L2 кеша - 512 Кбайт (у Willamette лишь 256 Кбайт). А у моделей с частотами от 2.26 ГГц и выше используется более скоростная процессорная шина Quad Pumped Bus, paботающая на частоте 533 МГц взамен прошлой, работавшей на 400 МГц.

Что такое кремневые ппастины?

Это - уловка хитрых буржуинов. Их умные головы выяснили, что делать по одному процессору неудобно и дорого, поэтому нынче процессоры делают сразу по несколько штук на одной большой пластине. Ведь одни и те же операции дешевле делать сразу с большим количеством микросхем, причем чем больше аиаметр пластины, тем больше на ней помещается пронессоров. Поспе того как пластина пройдет все технологические процессы, ее чипы, которые проверяют и помещают в корпус. Логично предположить, что пластина с диаметром 300 мм позволяет делать более дешевые микросхемы, чем пластина в 200 мм.

Отдых, который вам нужен




ИГИДА АЭРО T. 945 3003 945 4579

ABU T. 508 7962 504 6508

АРХИТЕКТУРА

■ Любая материнка состоит из стандартных блоков: контроллеров памяти, контроллеров внешних устройств, шин, которые соединяют эти контроллеры. Впрочем, эти стандартные блоки могут быть модифицированы и по-разному взаимодействовать друг с другом. Это и подразумевают под архитектурными различиями. От архитектуры зависит производительность материнской карты, типы процессоров и памяти, которые она может поддерживать. Архитектура и чипсет взаимосвязаны, так как чипсет - определяющая часть архитектуры.



Эти цифры называют технопогией или техпрошессом, но на самом деле 0.13 микрон - это Минимальный Литографический Размер (МЛР). Этот размер сообщает о минимальной толшине эпемента на кремневой пластине, которой можно добиться с помощью фотолитографии. От МЛР, в свою очередь, зависит размер транзистора и длина соединителей между транзисторами. Как известно, все блоки процессора состоят из транзисторов и чем меньше МЛР, тем меньше транзистор. А чем меньше транзистор, тем выше у него может быть частота и в коротких соединителях сигнал задерживается меньше. Поэтому, если сигнал бегает быстро по соединителям, то можно повысить и частоту. В итоге, получается, что от МЛР зависит частота процессора.



Горячая начинка



Супермама



От чего зависит выделение тепла?

Длинные цепочки имеют высокое сопротивление, поэтому больше жрут эпектричества и сипьнее греются. И наоборот: чем меньше v микросхемы МЛР, тем меньше элементы, тем ниже сопротивление у цепочек, тем меньше они греются. Практически все современные микросхемы делают по КМОПтехнологии. КМОП - это Комплиментарный Металл-Оксид-Полупроводник, по сути, некий гибриа конаенсатора и транзистора. Металл - это проводник, оксид - диэлектрик, полупроводник - сам транзистор. Именно из-за конденсатора КМОП не любит статические разряды. Статика пробивает диэлектрик и выводит конденсатор из строя, поэтому получается, что транзистор жрет электричество, только когда переключается, то есть когда его конденсатор заряжается/разряжается, а в остальное время постится :). Конденсатор КМОПтранзистора перезаряжается в зависимости от частоты, поэтому чем больше частота, тем больше кушают транзисторы и тем больше греется весь проц.





6 ЗАЛОВ СО ЗВУКОМ DOLBY DIGITAL EX ТОЛЬКО У НАС МОЖНО СМОТРЕТЬ КИНО ЛЕЖА 20 НОВЫХ ФИЛЬМОВ В МЕСЯЦ

> М ФРУНСЕНСКАЯ КОМООМОЛЬСКАЯ ГРОСТЕКТ, Д. 29 МОСКОВСКАЯ ДВЕРВЦ МОЛОСЕЖИ

АВТООТВЕТЧИК ВВ 1 ООНВ БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ ПО ТЕЛЕФОНУ 782 8833

Каролик Андрей (andrusha@real.xakep.ru)







РАЗГОН, ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕМОНТ

ачал барахлить или сломался девайс - не спеши бежать в сервис. Там с тебя возьмут деньги, отнимут много нервов и сил, а, самое главное, ты так и не поймешь, в чем было дело. Начни с ресурсов в инете. Возможно, все не так фатально, и ты поможешь себе сам.



WWW.HARDW.NET



Некоммерческий проект, посвященный настройке и ремонту компьютерного "хлама". Сайт не перегружен пишней информацией и содержит хорошую коллекнию статей по выбору, настройке и ремонту различных девайсов, к примеру, замена аккумулятора на материнке, обзор кулеров аля видеокарт. перепрошивка BIOS, тестирование оперативки, ремонт винтов, выбор БП, обзор термопаст, преимущества RAID. конфликты IRQ и т.g. Всего более 125 статей, собранных с других ресурсов либо написанных своими силами. Ссылки на первоисточники есть, но сами статьи размещены локально - удобно, если по какой-либо причине первоисточник отбросил копыта.

WWW.RLOCMAN.COM.RU



мацию по электронным компонентам и схемам. Представлены материалы и по сотовым телефонам, фотокамерам, тр3-плеерам и прочей электронной живности. но основное внимание удепено жепезкам для компа. Кроме новостей и анонсов бпижайших выставок и конференций, есть несколько приличных обзорных статей и тестов. База (модерируется) содержит множество ссылок на электронные схемы и документацию, что актуально, если ты собрался что-то отремонтировать.

WWW.EFIND.RU



Нужны электронные компоненты? Но лень искать онлайновые каталоги? eFind.ru - тут ты узнаешь, что, гае и почем можно купить. Причем информация постится реальными людьми, а не собрана в виде мертвых каталогов, чем грешат другие ресурсы - вроде бы найдешь, что надо, а оказывается потом, что информация давно устарела, ту лавочку снесли и поставили сеть платных туалетов :). Изюминка - в основе ресурса форум, и именно в нем постят свои объявы магазины, склады или перекупщики. Таким образом, ты можешь не только посмотреть интересующую тебя информацию, но и запросить дополнительные сведения у автора поста.

WWW.COMPRICE.RU



Информация о ценах на компьютеры и комплектующие. По сути, сайт - онлайновая версия одноименного еженедельника в бумажном виде. Но бумажный вариант надо еще найти, долго в нем копаться и подчеркивать. Здесь же целый архив в одном месте, удобный поиск, сортировка по различным параметрам и возможность скопировать/распечатать ценную инфу. Помимо цен на сайте выпожены прессрелизы и обзорные статьи по анализу железок (состояние рынка и ближайшие перспективы): память, компьютеры, накопители, процессоры, сетевое оборудование, лицензионное ПО, системы охлаждения, акустические системы, источники бесперебойного питания и т.п. Зашел, прочитал обзорную статью о той или иной железке, определился со своими надобностями/возможностями, сориентировался по ценам и нашел место, где купить (кроме цен, указаны места продажи).

WWW.NVWORLD.RU



Некоммерческий проект, посвященный продукции NVIDIA (видеокарты, системная логика, драйверы и

т.д.). В том, что сайт полностью держится на голом энтузиазме, его основной плюс - контент независим от производителя, как это часто бывает, и отражает реальную картинку, реальные проблемы и пути их решения. Помимо обзоров, статей, FAQ, драйверов и утилит на сайте расположена конференция, в которой найти ответ на свой вопрос по NVIDIA - проще некуда.

WWW.BESTTEST.RU



Классные обзоры последних девайсов: материнские платы, системы охлаждения, корпуса, видеокарты, сетевые железки, клавиатуры, оптические приводы, мышки, флешки, ноутбуки и расходники. Каждый материалодин девайс, реальные фотки и объективное описалово.

WWW.ONEHALF.PISEM.NET



Ресурс посвящен восстановлению информации на убитых по какой-либо причине винтах. Автор материалов профессионально (и за деньги) занимается спасением данных, а сайт - способ поделиться своими знаниями и опытом. Статей не вагон, но все они сугубо практические и мегаполезные. Об этом можно судить хотя бы по тому факту, что они публиковались в журналах. В глоссарии смотри основные термины, а в фотогалерее - прикольные фотографии трепанации винтов. На сайте есть несколько полезных утилиток: мониторинг состояния жесткого диска, диагностика и ремонт винтов и специальные утилитки для винтов Гиjitsu и Quantum.

WWW.ATI-TEST.NAROD.RU



Если у тебя карта на чипе ATi Radeon

(www.ati.com), загляни на этот сайт. Здесь собраны статьи по видеокартам на этом чипе: обзоры, тестирование в 3D-играх и приложениях, оптимальные настройки и разгон. Среди тестов - влияние частоты СРU, влияние настроек ВІОЅ материнки, влияние разгона памяти, влияние настроек драйверов, выбор DirectX или OpenGL, настройки Catalyst и т.п.

WWW.ROM.BY



Сайт посвящен перепрошивке BIOS и самим прошивкам. Здесь ты найдешь информацию и ссылки на прошивки разных производителей, статьи, полезные ссылки, утилитки для прошивки и форум. Наибольший интерес представляет форум, так как в нем порой можно найти более любопытную информацию, нежели в статьях. Статьи все-таки несколько инертны и быстро стареют, а в форуме все самое вкусное и свежее: переделка под Coppermine/Tualatin, проект Polundra (Acorp 6VIA85P), двухпроцессорные системы, BIOS Patcher, поддержка новых процессоров, ограничение BIOS на объем винчестера и многое другое.

WWW.HARDVISION.RU



Хороший ресурс и по оформлению (приятные цвета и навигация), и по содержанию. Статьи все свои. без плагиата. Имеют совершенно разную тематику, из последних: тестирование видеокарты Microstar GeForce FX 5700, грамотный апгрейд, программно-ориентированый разгон железа, обзор компьютерных корпусов, групповые политики в Windows2000 Server, попитики учетных записей в Windows 2000/XP, тенденции развития рынка флеш-памяти, что будет с BIOS в обозримом будущем и многое другое. Есть словарь компьютерных терминов удобный поиск и минимально постаточное описание Файповым архивом и форумом уже никого не удивишь. А вот каталог производителей железа очень попезен. Не всегда очевидно, какой адрес у той или иной компании. Более того, v любой компании может быть несколько сайтов, в том числе и русский - в каталоге все это есть. И старая добрая барахолка - способ найти дешевую железку или сбыть свой металлолом:).

WWW.HARDWAREPORTAL.RU



Один из старичков - родился 25 апреля 1998 года, а товарный вид обрел 10 июня 2001 года. Контент этого электронного портала касается совершенно разного компьютерного оборудования. Статьи собственные и, что не менее приятно, с собственным мнением и выводами. Проект некоммерческий - обзоры, новости и мнения не надиктованы кем-то со стороны (по крайней мере, так утверждают авторы проекта). Интересен портал новостной лентой - не лобовая перепечатка или перевод чужих новостей, а собственный анализ, использование иллюстраций и возможность обсудить в форуме. Чтобы быть в курсе новых поступлений, есть подписка на рассылку новостей сайта.



(095) 928–6089 (095) 928–0360 (095) 928–3574



Я ХОЧУ ПОЛУЧАТЬ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ РС ИГР

ОТПРАВЬТЕ КУПОН ПО АДРЕСУ: 101000, МОСКВА, ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 652, E-SHOP

WWW.IXBT.COM



Этого мамонта (появился 1 октября 1997 roga) знает чуть ли не каждый первый железячник. Ресурс один из лучших по содержанию и один из крупных по количеству и разнообразию материалов. Проще использовать поиск, чем искать что-либо вручную - слишком много всего, потеряешься :). Качество материалов обусловлено еще тем, что проект коммерческий и авторские материалы оплачиваются. Тут есть море информации буквально обо всем из жизни компьютеров: процессоры, системные платы, память и чипсеты, 3D-видео, сети и серверы, CD/DVD-приводы, мониторы, TV-out и TVтюнеры, HDD и Flash накопители, цифровой звук, цифровое видео, ноутбуки, КПК, периферия, ИБП, БП и корпуса, ПО и игры.

WWW.OVERCLOCKERS.RU



Сайт для оверклокеров, увлеченных не по-детски разгоном. Работает с сентября 2001 года. Лучший ресурс по этой тематики в рунете. "Справочник" - доки, факи, технические характеристики и прочая теория. "Обзоры" статьи непосредственно о разгоняемых девайсах и их разгоне (процессоры, материнские платы, видеокарты, оперативная память, системы охлаждения, устройства и системы. программное обеспечение). "Файлы" - куча программ и утилиток для разгона, биосы, драйвера и т.g. "Статистика разгона" - достижения других оверклокеров с комментариями. Прежде чем покупать девайс, покопайся и посмотри. что лучше гонится народом.

WWW.STARTCOPY.RU



Есть проблемы, связанные с выбором, ремонтом и обслуживанием копировальной техники, принтеров? Проблемы с запчастями и расходниками? Здесь ты найдешь ответы на свои вопросы. Материалов просто тьма! В обзорах ты узнаешь много нового о печатающих друзьях, что, несомненно, поможет при покупке. Любой копировальный аппарат требует постоянного внимания: чистки, замены расходных материалов, плановой замены запчастей. На сайте ты найдешь советы и рекомендации, как самому провести некоторые работы, как избежать проблем, возникаюших из-за неправильной эксплуатации и т.g. Онлайн-комиссионка дает возможность продать или купить б/у технику. Бывает, что офис переезжает или заелезяке, по названию, среди популярных или среди последних поступлений. СКАЧИВАТЬ ТОже ны арайвера? Либо на компью-



терный рынок, либо сюда. Почти 7000 (!) драйверов, общим объемом 25.22 Гб. Если ты не найдешь здесь нужные драйвера, это будет нонсенс :). Искать можно по разным критериям: по производителю, по железяке, по названию, среди популярных или среди последних поступлений. Скачивать тоже можно с вариантами: напрямую с сайта, с FTP, у производителя или download-менеджером.

WWW.BENCHMARKHQ.RU

есколько функций - Sandra, Aida, Dacris Benchmarks и



т.п.), программы, тестирующие и идентифицирующие процессор (CPUecколько функций - Sandra, Aida, Dacris Benchmarks и т.п.), программы, тестирующие и идентифицирующие процессор (CPU-Z, WCPUID, SysID), программы для тестирования и работы с жесткими дисками и флеш-накопителями, тесты памяти, программы, работающие с мультимедиа (CD, DVD, звуковые карты, и т.g.), программы для тестирования и настройки монитора, программы, тестирующие сеть, тесты видеосистемы, программы мониторинга системы, утилитки для Palm и Pocket PC (чем не компьютер) и всевозможные онлайн-тесты (!) через интернет.


WWW.WINSOV.RU

Онлайновая библиотека компьютерной документации. Прав-



да, под документаций понимается не только техническое описалово и факи, но и статьи. Интересен проект периодическими новостными выпусками, в которых порционно выдаются новые статьи (краткое описание и прямая ссылка), программы (краткое описание и ссылка на архив) и новости из мира компов. Подписывайся! Периодичность раз в неделю и чаще.





НЕ ВЕДИСЬ НА ВСЕ ПОДРЯД, ЧИТАЙ WWW.XAKEP.RU

НЕПРИСТУПНЫЙ *NIX

Читай в следующем номере Спеца:

- История UNIX в деталях
- Архитектура UNIX
- Обзор секьюрных ОСей и дистрибутивов
- Снифферы и ARP-спуфинг
- Эксплоиты
- Бэкдоры, руткиты, стелс-модули
- Dos/DDoS
- Remote Command Execution
- Взлом игровых демонов
- Ядерные проблемы
- Автоматизированный поиск багов
- Взлом БД
- Обход фаерволов
- Хитрый тюнинг и грамотная защита

А также:

• Примеры реальных взломов, remote fingerprinting и еще не один десяток причин для установки *nix!



СКОРО В СПЕЦЕ:

Aтака на Windows

Насколько дырявы Винды на самом деле? Уязвимости в софте от MS и других производителей, эксплоиты. Бэкдоры, трояны, вирусы и черви. Защита для юзера и админа.

• Идеальный компьютер

Мифы и реальность. Лучший компьютер для геймера, хакера, программера, дизайнера. Лучшие железо и софт.


d()c (doc@nnm.ru)

СОФТ OT NONAME

а этот раз твоему вниманию предлагаются свежевыстиранные шаровары и девственно чистые фривары: одна половина из них связана с Web, другая - непосредственно с темой номера. Юзай и наслаждайся!

CLEARTXT V1.02

Классная программка для быстрого преобразование текста в html/xml. ClearTXT распознает параграфы, заголовки, эпиграфы и др. Самостоятельно расставляет переносы и автоматически определяет кодировку. Существует два режима работы: для новичков и продвинутый, дающий максимум управляемости. Настройки позволяют заменить или убрать теги, разбить файл на несколько глав, создавать тайтл, форматировать текст, задавать размер текста, ширину страницы и прочее. Собственно, программу можно (и нужно) использовать в качестве чистильщика текста от всяких лишних тегов аля удобного чтения. Может конвертировать текст не только в html, но и в xml (в том числе документы FictionBook). Есть встроенная "читалка", поддержка регулярных выражений. К сожалению, не поддерживается пакетное конвертирование, чтобы разом все сохраненное почистить: (. Распространяется бесплатно. К программе прилагается справка - читай, если что непонятно.




WEB-PECUCTPATOP V1.11

Маленькая бесплатная программка для быстрой регистрации твоего сайта в сети - аж в 96 поисковиках, каталогах и рейтингах! Мало просто создать сайт - надо сообщить о его рождении различным поисковым системам и каталогам. WEB-регистратор создан специально для этого. Заполняем разные формы, прописываем Title, Descriptions, Keywords, выбираем нужные каталоги и поисковые системы и лезем в интернет.

Дальше все просто. В процессе работы программа созда-


Дальше все просто. В процессе работы программа создает собственный іпі-файл, в котором и хранит настройки. WEB-регистратор значительно облегчает муторное заполнение регистрационных форм и ведение статистики размещений. Программа написана на Delphi. Инсталляции не требует. Очень порадовал хелп - все подробно разжевано и расписано.



SEMONITOR NONAME EDITION V2.1

Комплексная программа для продвижения и оценки сайта в сети. Semonitor поможет определить позицию твоего сайта по заданным ключевым словам в поисковиках (Яндексе, Rambler, Aport, Google и многих других). Прога позволяет также вести историю твоего рейтинга, искать внешние ссылки на сайт, проверять индексацию сайта в поисковых системах и т.с.

Semonitor поддерживает около 20 поисковых систем всего мира. Кроме уже упоминавшихся, это AltaVista, Yahoo, MSN Search, AllTheWeb, Lycos, HotBot, Overture, DMOZ, AskJeeves, Fireball.de, T-Online.de, Voila.fr и Libero.it. Все отчеты можно экспортировать в форматы HTML и Excel. Для листателей NoNaMe предусмотрена серьезная скидка!



BATTERY DOUBLER V1.2.1


Всем счастливым обладателям ноутов качать bceм счастимым обладатольную, срочно! Battery Doubler v1.2.1 - удвоитель батареи. На моем маленьком s200n батареи хватает примерно на 2.5-3 часа работы, и в принципе этого времени вполне достаточно, но... Пару раз возникала такая ситуация, что обе батареи уже на нуле, а подзарядиться-то и негде. После установки Battery Doubler машинка стала работать реально на 22% дольше! Почти 4 часа, как с куста :)! Прога работает с любой батареей, не воздействуя на нее напрямую. Battery Doubler оптимизирует работу процессора - это самое основное. Увеличение службы батареи также происходит за счет замедления работы харда, оптимизации работы CD/DVD (при просмотре кино прога уменьшит скорость DVD go x1), настройки управления питанием, отключения питания ненужных на данный момент портов и т.g. Уже через 10-15 минут работы программа скажет тебе, сколько еще проживет батарея (допустима ошибка в 5 минут). Также можно посмотреть, на сколько процентов увеличилась жизнь батареи. Настройки программы достаточно просты: включай/выключай, ставь галки. Есть режим Turbo для ускорения перезарядки твоей батареи. При помощи Battery Doubler реально увеличивается время автономной работы, а вместе с тем и твоя свобода:). Программа садится в трей в виде маленькой косточки-интегратора и не беспокоит по мелочам. Бери Battery Doubler v1.2.1 с диска.



HTMLLERZ PRO

HtmlLerz PRO - веб-мастерам на заметку! Пакет утилит для работы с html, pl, php и другими текстовыми файлами. Пригодится, если тебе нужно заменить слова или теги сразу на многих страницах или, например, перегнать множество txt-файлов в HTML.

В составе пакета несколько утилит. ReplaceR предназначена для массовой замены текстовых блоков. CutText - пакетная вырезка текстовых блоков. ToHtml конвертирует текстовые файлы в html-документы. HtmlTo предназначена для массового конвертирования html-документов в текстовые файлы (с возможностью фильтрации отдельных тегов и их параметров). HtClc - строковый калькулятор. Все программки пакета бесплатны. HtmlLerz PRO весит всего 50 Kб(!)! Забираем его по адресу: http://raznoyenarod.ru/htz prozip или, как обычно, с диска.




ANTICRASH

Еще одна программа от компании Dachshund Software (создателя Battery Doubler, Zoom и Hare). При загрузке ОС AntiCrash берет управление над всеми процессами и приложениями на себя. Контроль ведется не только за приложениями, но и за ресурсами системы. Так, например, при нехватке свободной памяти AntiCrash самостоятельно очистит и высвободит тебе несколько лишних мегабайт.

Прога следит за процессами и в случае обнаружения ошибки автоматически завершает их. В фоновом режиме также делаются бекапы важных, с точки зрения программы, документов. Разработчики утверждают, что добились "излечения" до 95,8%(!) всевозможных крахов системы. Есть прикольная фишка - Test AntiCrash.

Test AntiCrash показательно вводит систему в состояние краха, а затем сам предлагает вывести ее, восстановив все данные (сохраненные до определенной контрольной точки), или просто проигнорировать процесс, который привел к такому результату. В программе есть свой собственный диспетчер задач, который позволяет не только просматривать детальную информацию о запущенных процессах, но и "размораживать" зависящее приложение, тем самым спасая несохраненные данные. Само собой, для всех автобекапов есть свой лог и возможность отката

Для этой программы, как и для Battery Doubler, Hare и Zoom, предусмотрен интегратор - оболочка для вышеперечисленных программ, которая сидит в трее и позволяет быстро запустить необходимое тебе приложение.




SACRYPT V1.0.01

Весьма полезная утилита! Позволяет зашифровать файл(ы) за два клика мыши. После установки программы в контекстном меню (правый щелчок мыши на выбранном файле) появляется пунктик SACrypt - Encrypt и Decrypt меню.

Выбираем encrypt, затем алгоритм шифрования (поддерживает: Sapphire II, DES, DES-CBC и Blowfish), вводим пароль - файл пошел шифроваться. Создается зашифрованный файл с расширением *._xt. Можно выбрать сразу несколько файлов, но, к сожалению, нельзя выбрать палку. SACrypt бесплатна, весит всего 350 Кб. Скачать SACrypt v1.0.01 можно по agpecy:

http://www.smalleranimals.com/zips/sacrypt.zip.



Тимур Ижбулатов, test_lab (test_lab@gameland.ru)

МОЛНИЕНОСНЫЙ PJSU



Всю нужную информацию таскать с собой не так уж и легко. Жесткие диски для этого не предназначены, поскольку они некомпактны и их

легко вывести из строя при транспортировке. Решением проблемы может стать использование флеш-карт. Полгигабайта в устройстве размером с брелок для ключей - это как пить дать. Вот мы и решили протестировать несколько картоводов USB с различными популярными форматами карт памяти.

ФОРМАТЫ ФЛЕШ-КАРТ

■ На сегодняшний день на рынке представлено весьма впечатляющее разнообразие форматов карт памяти. Благодаря этому и сушествуют картоводы с поддержкой множества различных типов флеш-карт. В условиях такой неразберихи порой бывает трудно сориентироваться, и потому мы приводим обзор стандартов карт, образцы которых принимали участие в тестировании.

Читая приведенные ниже характеристики, необходимо понимать, какие из них являются решающими. На наш взгляд, для любого носителя информации очень важна надежность хранения данных; именно по этой причине многие предпочитают флеш-карты чрезвычайно ненадежным и маленьким по объему флоппи-дискам. Устройство должно быть надежно защищено от разрядов статического электричества, механических повреждений и других неблагоприятных факторов.

Далее по степени важности идет скорость чтения/записи. Тут все сильно зависит от того,

СПИСОК УСТРОЙСТВ All-in-Black **TRENDnet** TMR-61U2 IC In-Win iAPP C531

> Gembird F-Drive SM

ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004

test lab благодарит за предоставленное на тестирование оборудование компанию ULTRA Computers (т.: 790-75-35).

как карту применять: по большей части либо записывать, либо считывать. Обычно операции чтения доминируют над операциями записи.

В некоторых ситуациях более важно количество потребляемой эпектроэнергии нежели скорость работы. Особенно это актуально для портативных устройств. Затем можно рассматривать такие параметры, как размер флеш-карты, где идет борьба за каждый миллиметр пространства.

При использовании карт памяти вместо дискет разница в габаритах несущественна, поскольку, так или иначе, карта находится в футляре. Однако в качестве дискетки чаще используют flash-disk с USB-интерфейсом.

КАК ПРОВОДИЛОСЬ ТЕСТИРОВАНИЕ

Конфигурация стенда

■ В качестве платформы для тестового стенаа использовался компьютер на базе материнской платы Albatron KX400+ с чипсетом VIA КТ333 и процессора AMD Athlon XP 2000+ (1666 МГц). При этом был использован интегрированный контроллер USB. Оперативная память DDR объемом 256 Mб. Стенд работал под



usbview - иксовая утилита, поэволяющая прос матривать информацию об устройствах USB. Скриншот после подключения All-in-Black.



Content:

110 Молниеносный флэш

114 Помощник в пути

управлением операционных систем Microsoft Windows XP и Debian GNU/Linux с ядром 2.2.6.

Методика тестирования

- Все устройства, принимавшие участие в нашем "забеге", поочередно подключались к стенду и проходили через тесты со всеми поддерживаемыми типами флеш-карт сначала в одной операционной системе, затем в другой.
- Для тестирования скорости передачи (Transfer Rate) использовался широко распространенный программный пакет Ziff Davis Winbench99 2.0.

При этом графики, полученные для различных устройств, сохранялись в отдельные файлы для последующего визуального сравнения.

•• Что касается Linux, то там использовалась программа bonnie++ версии XXXX, предназначенная для тестирования производительности жестких дисков и файловых систем. Тесты, производимые bonnie++, можно разделить на две группы: тесты доступа к одному большому файлу и тесты создания, чтения и удаления множества маленьких файлов.

Для автоматизации процесса тестирования применялся сделанный на скорую руку, но довольно эффективный шелл-скрипт, игравший роль оболочки "вокруг" bonnie++.

Программа работала в "тихом" режиме, а данные результатов тестов автоматически направлялись в соответствующие файлы в формате CSV (Comma Separated Value). Для преобразования результатов в формат HTML использовался распространяемый вместе с bonnie++ Perl'овый скрипт bon_csv2html. Для экономии

>>

СF Флеш-карта Kingston Compactflash объемом 128 мб



Полное название: CompactFlash

Год создания: 1994

Разработчик: CompactFlash Association

Достоинства: Широкая распространенность (в CompactFlash Association входит более 180 компаний), высокая скорость, возможность подключать в спот РСМ-СІА, высокая емкость

Недостатки: Относительно крупные габариты (42.8х36.4х3.3 мм)

SM ФЛЕШ-КАРТА KINGMAX SMART MEDIA ОБЪЕМОМ 128 МБ



Полное название: Smart Media

Год создания: 1995

Разработчик: Toshiba

Достоинства: Низкое энергопотребление, низкая цена (отсутствует встроенный контроллер)

Недостатки: Весьма ограниченный ресурс, относительно низкая скорость чтения/записи, низкая стойкость к внешним воздействиям, отсутствие единого формата хранения данных, сильно ограниченная максимальная емкость (128 Мб)

ММС Флеш-карта Transcend Multimedia Card объемом 128 мб



Полное название: MultiMedia Card

Год создания: 1998

Разработчик: MultiMedia Card Association

Достоинства: Малые габариты (32x24x1.4 мм), низкое энергопотребление, низкая стоимость

Недостатки: Максимальная емкость сильно ограничена (128 Мб)

MS Флеш-карта sony memorystick PRO DUO ОБЪЕМОМ 256 МБ



Полное название: MemoryStick

Год создания: 1999

Разработчик: Sony

Достоинства: Технология защиты авторских прав

Недостатки: Применяется только в продукции Sony, высокое энергопотребление, низкая устойчивость к внешним воздействиям, скромная скорость

SD Флеш-Карта Kingston Securedigital объемом 128 мб



Полное название: SecureDigital

Год создания: 2000

Разработчик: Matsushita, SanDisk, Toshiba

Достоинства: Существуют варианты с пониженным энергопотреблением, повышенная устойчивость к внешним воздействиям, малые габариты (сходны с ММС), возможность защиты от записи, механизм защиты авторских прав

Недостатки: Несмотря на то что является развитием ММС, обратной совместимости с ним нет

XD-PICTURE Флеш-Карта Lexarmedia Extremedigital объемом 256 мб



Полное название: ExtremeDigital

Год создания: 2000

Разработчик: Olympus Optical Co., Ltd.; Fuji Photo Film Co., Ltd.

Достоинства: Самые малые габариты, высокая скорость чтения/записи, самый большой максимальный объем, низкое энергопотребление

Недостатки: Редко встречаются устройства с гнездами такого типа

ALL-IN-BLACK




Поддерживаемые форматы карт: CF, SM, MMC, RS MMC, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, SD, Mini SD, MD, XD

Количество слотов: 3

Поаключение: внешний порт USB

Достоинства: Устройство справляется с последовательным считыванием единичного файла быстрее всех на любых типах карт. Данный картовод показал пучшие грасрики скорости передачи со всеми использованными типами карт памяти. Поддерживается самое большое количество различ ных типов флеш-карт, в том числе и формат xD-Picture. Дизайнерское исполнение этого ридера заслуживает высшей оценки - плоский квадратный корпус из черного матового пластика, общая угловатость изящно скрадывается плавной параболической выпуклостью. Устройство необычайно компактно - это самый маленький девайс из принимавших участие в тестировании. В комплект поставки входит диск с драйверами, на котором имеется утилита FlashDoctor для восстановления карт памяти.

Недостатки: Несмотря на высокую скорость последовательного считывания одного файла устройство не всегда показывает столь же хороший результат для множества файлов. С картами типа SecureDigital данная модель сильно уступает другим при работе с большим количеством маленьких файлов.






График скорости передачи I In-Win iAPP C531 для флеш-карты SmartMedia. Как видишь, данное устройство уступает

ХАКЕРСПЕЦ 09(46) 2004

TRENDNET TMR-61U2




Модель TRENDnet TMR-61U2. Можно видеть индикаторы для каждого из четырех имеющихся слотов.

Поддерживаемые форматы карт: CF, SM, MS Duo, MS Pro Duo, SD Количество слотов: 4

Подключение: внешний порт USB

Достоинства: С картами типа SecureDigital данная модель работает лучше всех других, принимавших участие в тестировании, - отличные показатели для множества файлов. Устройство показало лучшие характеристики при работе с картами типа SmartMedia также на основе показателей для множества файлов. При работе с картами типа MemoryStick модель также была признана лучшей. Оснащена раздельными светодиодными индикаторами наличия/активности носителя для четырех имею щихся спотов. Устройство имеет очень удобный разъем USB, который можно либо фиксировать и подключать к нему кабель, либо откреплять и использовать для подключения напрямую к порту компьютера без ка беля. В комплект поставки входит компакт-диск с драйверами. На диске также имеется электронное руководство.

Недостатки: Устройство продемонстрировало недостаточно высокую производительность при работе с картами типа CompactFlash. Цена данной модели неоправданно завышена.



F-DRIVE



Mogenь F-Drive. Дизайн ничем не выделяется: все те же серебристый пластик и зеленый светодиодный индикато,

Поддерживаемые форматы карт: SM

Количество слотов: 1

Подключение: внешний порт USB

Достоинства: Под Linux показало далеко не самую худшую производительность. Устройство довольно компактное. Данную модель можно подключать к порту USB напрямую без кабеля.

Hegoстатки: Под Windows данная модель продемонстрировало неправдоподобно низкий результат. Поддерживает только один тип карт памяти.

времени также пришлось прибегнуть к мощи шелл-программирования.

Размер "большого" файла (опция - s) был принят равным 120 Мб, поскольку он близок к максимальному, доступному пользователю полезному пространству на карте памяти.

Анализ результатов

Сравнение результатов проходило следующим образом. Из всех измеренных тестами характеристик были выделены ключевые.

- На наш взгляд, основной характеристикой быстродействия флешкарты является последовательное чтение большого количества файлов, поскольку данная операция наиболее часто производится с устройством при его реальном использовании.
- **1.** В некоторых девайсах (например, в цифровых фотоаппаратах)

нужно быстро записывать, для чего был испробован режим с последовательным созданием большого количества файлов. Эти результаты имеют меньшее значение, поскольку циклов записи производится обычно меньше, чем циклов чтения.

- И, наконец, учитывались скорость последовательного чтения одного файла и качество графика скорости передачи данных. Он показывает зависимость скорости чтения от количества переданных байт информации.
- Были случаи, когда флеш-ридер отказывался работать в Windows или давал там сильно заниженные результаты, а в Linux показывал правдоподобные характеристики. Мы учитывали лучший результат, однако устройство получало "штрафной балл". Так, например, для IC удалось получало-

чить в Windows только график для CF-карт, хотя в Linux устройство нормально работало с SD и SM.

- Остается только упомянуть, что данные характеристики сравнивались, разумеется, на соответствующих типах флеш-карт. При оценке различным стандартам флеш-карт был присвоен вес в зависимости от их распространенности. В порядке убывания веса мы расположили карты следующим образом: CF, SD, SM, MS.
- Отдельно оценивались такие характеристики, как компактность (для внешних устройств), удобство подключения и дизайн. С компактностью все понятно и так, а удобство подключения зависит от типа и расположения разъемов, длины, качества шнура и т.д.. Что касается дизайна, то тут мы полагались на свой вкус и опыт.

IN-WIN IAPP C531



Mogenь In-Win iAPP C531. Черная передняя панель выглядит довольно стильно, а металлический корпус внушает доверие.

Поддерживаемые форматы карт: CF, SM, MS, MS Duo, MS Pro Duo, SD Количество слотов: 4

Подключение: внутренний разъем USB

Достоинства: По общей картине производительности устройство может быть признано пидером среди всех принимавших участие в тестировании. Даная модель занимает второе место по количеству поддерживаемых типов флеш-карт. Довольно низкая цена делает устройство еще более привлекательным. Корпус данной модели выполнен из метапла. Для подключения используется более качественный кабель, чем у ІС. Разьем кабеля устроен так, что может подключаться к большому числу различных контроллеров. Данная модель дополнительно имеет мультимедийные возможности - предусмотрены аудиовход/выход на передней панели. Устройство имеет довольно привлекательный дизайн, есть варианты белого цвета. Вместе с устройством поставляется компакт-диск с драйверами.

Недостатки: Несмотря на прилагаемую бумажку с указаниями подключать устройство довольно сложно. Есть вероятность перепутать контакты при подключении и вывести из строя оборудование.

IC



Mogeль IC. Ничем не примечательный серый пластиковый корпус и тоший шнур аля поаключения.

Поддерживаемые форматы карт: CF, SM, MS, SD

Количество слотов: 4

Подключение: внутренний разъем USB

Достоинства: Эта модель показала хорошую производительность при работе с картами SmartMedia на множестве файлов. Устройство также продемонстрировало неплохую скорость на множестве файлов с флеш-картами типа SecureDigital. Разъем устроен так, что при подключении устройства к ножкам внутреннего разъема USB меньше вероятность ошибиться и вывести оборудование из строя. Все же при подключении устройства необходимо точно знать, на какой ножке соответствующего разъема на плате - питание, а на какой - данные.

Недостатки: Устройство не удалось протестировать с имевшейся картой MemoryStick Pro DUO, поскольку оно не поддерживает данный тип карт. Показало весьма неудовлетворительные результаты на картах типа CompactFlash. С устройством не поставляется ничего, кроме маленькой черно-белой бумажки с краткими указаниями по подключению. Данная модель облачена в пластиковый корпус. Для подключения данного устройства используется низкокачественный кабель.

ВЫВОДЫ

«Выбором редакции» можно считать In-Win iAPP C531 - качественное высокоскоростное устройство, исполненное при этом довольно основательно и весьма элегантно. Кроме того, оно поддерживает большое количество карт и имеет низкую цену. Это же устройство можно считать победителем в тестировании. Тем же, кто ищет наибольшее количество поддерживаемых типов карт, компактность и отличный дизайн, можно с уверенность порекомендовать «лучшую покупку» - All-in-Black.



КОНФИГУРАЦИЯ

■ MaxSelect TravelBook X7+ оснащен процессором Intel Pentium M 1700MHz, который служит отличным подспорьем и в работе, и в игрушках. Для быстрой работы с данными в конфигурацию включено 1024 Мб оперативной памяти и 60-Гб жесткий диск на 7200 оборотов в минуту. Но основным его достоинством является мощная видеокарта ATI Radeon 9700 (М11) 128 Мб, с которой компьютеру MaxSelect TravelBook X7+ по зубам практически любые 3D-приложения. В дополнение ко всему есть combo-привод DVD+CD-RW и встроенный адаптер беспроводной сети 802.11b/802.11g. Ноутбук оборудован TouchPad. Максимальное отображаемое на дисплее разрешение - 1400х1050, любое меньшее разрешение можно растянуть во весь экран и центрировать прямо с клавиатуры (есть специальные кнопки).

вого аисплея) от различных повреждений. Вес этого портативного компь-

ности это - просто мелочь. Создан по технологии Intel Centrino, и поэтому

ютера составляет немногим более двух килограммов. При его-то мощ-

довольно тонкий и маленький.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

■ Понятно, что все программы будут работать на таком аппарате на пять с плюсом, а вот что с игрушками, сейчас посмотрим. Воспользовавшись

программой 3DMark2001SE, мы сравнили этот ноутбук с настольным компьютером (конфигурация: AMD Athlon XP 2500+, 256Mb ОЗУ, видео 128Mb GeForce FX 5200 - немного разогнанная, винт 80Gb 7200rmp), просто из любопытства. Программа показала: настольный компьютер имеет суммарный показатель по всем тестам 10135, а MaxSelect TravelBook X7+ - 3400. Ha мгновение это показалось крайне удивительным, но, вспомнив, что мы имеем дело с Intel Centrino, решили провести еще одно тестирование ноутбука в программе 3DMark2001SE, но на этот раз подключенного к электрической сети через адаптер (а не от аккумулятора, как в первый раз). Теперь программа показала нечто более интересное - 8400. Это означает, что на MaxSelect TravelBook X7+ ты можешь заниматься, чем хочешь, и получать от этого огромное удовольствие.

■ Ноутбук подключается через адаптер к сети 190-230 В либо без подключения работает от литиевоионного аккумулятора. При работе в текстовых редакторах заряда хватает на 4-5 часов. Просмотр двухчасового фильма съедает около 70% заряда. При полном заряде аккумулятора хватает на час, максимум полтора активной игры. В ждущем режиме за-

ряд расходуется приблизительно на 15-20% в сутки.

В выключенном состоянии разряжается на 5-8% в сутки.

РАЗЪЕМЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

■ Вход для адаптера расположен на правой части ноутбука, прямо на уровне дисплея (очень удобно). На левой части расположены вход для телефонной линии, LAN, PCMCIA, вход для видеокамеры, микрофона и наушников. На задней панели 2 Х USB2.0, D-sub, S-video (выход на телевизор), инфракрасный порт.

В комплект входят несколько дисков с драйверами, краткое описание настройки и установки дополнительных устройств, специальный защитный чехол для переноски, сетевой адаптер и сам ноутбук.

ВЫВОД

■ MaxSelect TravelBook X7+ - отличный ноутбук, стильный, мощный и удобный. Лучшего и пожелать сложно. Отлично сделана система вентиляции, благодаря которой нагрев происходит довольно медленно, а сам аппарат можно спокойно ставить на коленки и работать сколько угодно. Конечно, цена такого удовольствия может показаться высокой - она составляет чуть меньше 62000 рублей, но это того стоит.



Andex WiFi

Приятного интернета!

В рабочий полдник, обед или ужин захватите с собой ноутбук. В ресторанах, кафе и закусочных, имеющих на своей двери знак Яндекс. Wi-Fi, вы сможете одновременно насладиться и любимыми блюдами, и любимыми сайтами. Яндекс. Wi-Fi — это бесплатный беспроводной выход в интернет прямо из-за столика кафе.



Бемь Бубором (spec@real.xakep.ru)

FROM: SHAXPER [SHAXPER@INFOPAC.RU]
SUBJECT: ЖУРНАЛ СПЕЦ ХАКЕР ЗА ИЮЛЬ)

}}

Искал на qucке исходники к статье "Direct Sound в объятиях программиста", но так и не нашел. Забыли положить, что ли?:)

OTBET:

Виноват, естественно, редактор диска. А ты бы на его месте после покрытия галлюциногенным лаком 40000 дисков ничего не забыл? Мы тоже искали и тоже не нашли. Но это еще ничего не значит - может быть, мы плохо искали. Опять же, изволь написать ему (мейл в эдиториале) и проясни вопрос.

FROM: TIMZET [TIMZET@OK.KZ] SUBJECT:

Хайдук, ЛАМЕРы!!! Я не такой уж хакер с винтом в портмоне. Но в Спеце за июль просто перегнули. В том смысле, что доки - просто X***Я!! А диск-то ничего. В нем много хорошего софта и всяких разностей. Может, вам сразу CD продавать, так дешевле будет, без бумаги-то. Вы там вроде не лохи сидите, а кул хаЦкеры, все-таки.

П.С. Если в этой хакнутой редакции кого-то обидел, примите мои извинения.

OTBET:

Критикой обидеть нас нельзя принципиально - мы любим критику;). Но конструктивную! Не открывая журнал, покрыть его матом - на это много ума не надо. А вот сделать дельные замечания, дать советы и указать на плюсы и минусы - наука тонкая. Именно таких писем мы ждем постоянно. Благодаря им журнал становится лучше. Даешь больше конструктивной критики!

FROM: TEAM [FASTSOFT@BUTOVO.NET] SUBJECT: ***~HELP CPP~

Хай! Уважаемая редакция журнала "Хакер" (как я завернул, а...). Я занимаюсь программированием, и возникла одна проблемка - никак не могу найти достойный ответ на вопрос, как перевести INT to CHAR без всяких там VCL и т.д. (на чистом Си). Может, вы мне поможете? И если уж начнете помогать ;-), подскажите, как впихнуть WNDPROC в класс, чтобы он тоже ему принадлежал... Thanks 8-).

OTBET:

Программирование - дело хорошее, практичное и прибыльное, если использовать его с умом :). А ответы на подобные вопросы быстро и без напрягов ты можешь получить в специализированных форумах (rsdn.ru, forum.codenet.ru, forum.xakep.ru). Кстати, найти эти ссылки без проблем можно на любимом ya.ru - про него тоже не забывай :).

FROM: ROOT [ALEXEYBAR@BK.RU] SUBJECT: NEXT SPEC

Hello people! вЕПЮЯЭ ОПЕНАПТК МНБЕМЭЙХИ ЯОЕЖ. РЮЛ МЮОХЯЮМН, ВРН ЯКЕДСЧЫХИ ЯОЕЖ АСДЕР ОПН ГБСЙ. еЯРЭ ПЮГДЕК ЙНДХМЦ:
DirectSound, WinaPI, etc. ю АСДЕР КХ РЮЛ ВРН-МХАСДЭ ОПН МЮЬС КЧАХЛСЧ НЯЭ? р.Е. ОПН РН, ЙЮЙ ЯОНЛНЫЭЧ С++ ГЮЯРЮБХРЭ ОХМЦБХМЮ
ЦНБНПХРЭ? gCЛЮЧ, АШКН АШ ХМРЕПЕЯМН ОНВХРЮРЭ ОПН ALSA X Я ВЕЛ ЕТ ЕДЪР. еЯКХ Б ПЕДЮЙЖХХ СЛЕКЭЖЕБ МЮ ЩРС РЕЛС МЕ МЮЬКНЯЭ,
ДСЛЮЧ, ЛНФЕР ЛМЕ ЯРЮРЕИЙС МЮОХЯЮРЭ? ю? ЙЮЙХЕ ЛШЯКХ? ъ А МЮОХЯЮК...

OTBET

Сразу заметим, что очень понравилась выбранная кодировка:). Что касается статей в Спец про звук, то поезд уже ушел - Спец про звук вышел в свет в июле. Откроем секрет: каждый номер начинаем готовить максимум за два месяца до дня Х. Поэтому, если ты горишь желанием попробовать себя в роли автора статей, а, главное, владеешь необходимыми знаниями, пиши на редакторские мыльники - разберемся.

FROM: POMAH [ROMICHA@ROL.RU] SUBJECT:

Здравствуйте. Вот хотел спросить, когда будут какие новости по моддингу компов. После зимнего номера (не помню точно какого) уже много что понакрутил на корпус своего. Хочется новых идей.

OTRET:

Чтобы не терять зря времени в ожидании выхода Спеца, посвященного моддингу, сходи на моддерские сайты, почитай форумы - там ты точно почерпнешь кучу новых и свежих идей. Нам, конечно, приятно, что Спец для тебя - единственный источник полезной информации, но на самом деле их море, а мы обо все написать просто не можем. Гугл в помощь:).

FROM: SURFER-G [SURFER_G@POCHTA.RU] SUBJECT: CRACK THE PLANET (CTP)

Приветствую вас, люди][. Халявите понемногу! Пришел ко мне спецвыпуск Хакера о звуке с CD. Сажусь я за свою машину, держа ваш CD в руке, и вижу, что лаковое покрытие недостаточно качественно нанесено на светоотражающий и активные слои как сверху, так и по краям. Знаете, что это значит? А это значит, что рано или поздно внутрь диска попадет влага и кислород (что еще хуже). Это приведет к образованию вздутий, лак потрескается и диск погибнет. Нехорошо получается.

OTRET:

Жестко! Представив, как кислород проникает сквозь лак, разъедая на своем пути полимеры и повреждая активный слой, я три ночи подряд не спал. Гибнущие диски снились. А знаешь, кто виноват? Редактор диска виноват. Наверняка вместо пентафталевого лака взял битумный - и вот результат. Кстати, вот тебе страшилка в ответ. Знаешь ли ты, что в организме человека постоянно образуются свободные радикалы? Они вступают в реакции с липидами клеточных мембран, повреждают ДНК, вызывая порой неисправимые ошибки в генетическом коде и приводя к рождению всяческих мутантов. А ты говоришь - лак... В общем, мы постоянно стимулируем нежные места заводу, где печатаются диски, однако ни на одном московском заводе без глюков не обходится.

FROM: PC23@NAROD.RU ON BEHALF OF PC23 [PC23@NAROD.RU] SUBJECT: ***ПРОСЬБА!



Дарова, COOL хакеры! У меня к вам вопрос! Пробовали ли вы взламывать online-игры? Если нет, то попробуйте, плиз, на www.ganjawars.ru! И если нетрудно, результаты взлома пришлите на PC23@narod.ru! Ваш покорный слуга Timoon

OTRET:

Уж сколько раз твердили миру, что не хакеры мы вовсе, а журналисты:). И уголовщиной всякой не занимаемся, напротив, делаем полезное для общества и Родины дело - просвещаем ее сынов и дочерей. И советы даем: на форуме forum.xakep.ru частенько тусуются совершенно дикие люди, которые любят online-игры (да и не только их), причем любят постоянно, и иногда любовь приносит плоды. Велкам!

FROM: GAMERGUARD [GAMER-GUARD@MAIL.RU] SUBJECT: ПРОШУ ПОМОЩИ

Не знаю, у кого спросить. Дело в том, что у меня стоит Windows XP Professional Corporate Edition (до этого стоял просто Pro) и постоянно появляется синий экран (короче экран смерти). Появляется он в любое время, когда я сижу за XP. Windows я переустанавливал, но все так и осталось. Посмотрел СИСТЕМУ СОБЫТИЙ, там инфа об этой ошибке следующая: <Далее – информация об ошибке».

OTBET:

Я знаю, у кого спросить - у корпорации Microsoft. Звонишь в саппорт и говоришь: "Я юзер такой-то, номер лицензии такой-то, хочу спросить..." Они никогда не отказывают зарегистрированным юзерам, таким, как ты:).

FROM: TOMFEST [TOM-FEST@MAIL.RU] SUBJECT:

Здравствуйте. Я по поводу июньского Хакера Спец. Номер с такой тематикой выходит один раз в тысячу лет, и то если повезет! Я прочесал весь город, ища этот номер, и нигде не нашел!!! Я пишу, чтобы узнать, можете ли вы мне выслать этот номер журнала наложенным платежом? Пожалуйста, дайте ответ!!! Хакер Спец, июнь 2004. Заранее большое спасибо!

OTBET:

Да, номер выходит раз в столетие, а такие письма к нам приходят по нескольку мешков в день, и, что само интересное, мы на них постоянно отвечаем, в том числе здесь:). Как говорит армейская мудрость, как бы доходчиво ни объясняли, все равно найдется кто-то, кто не поймет. PDF этого номера есть на CD следующего. Где сам журнал взять, я понятия не имею (кроме как с рук, на книжных ярмарках и т.п.), ибо мы не занимаемся розничной продажей журнала. Подпишись и не останешься в обиде: цена по редакционной подписке ниже, чем на лотках, доставка через несколько дней после выхода, подробности на www.xakep.ru/articles/magazine/subscribe.asp.

FROM: DESDICHADO [DESDICHADO@INBOX.RU] SUBJECT: !!! BONPOC !!!

Я получил доступ к компу, на котором установлен Windows XP Professional. С него есть доступ в интернет по модему dial-up, и стоит галочка «Сохранить пароль». А откуда и как этот пароль можно выловить (в каком файле или в какой ветви реестра)? Может, есть специальные программы для моего случая, подскажите, пожалуйста. Заранее благодарен.

OTBET

Как раз это и многое другое ты узнаешь ноябрьского Спеца, который, скажу по секрету, будет посвящен взлому и атакам на Windows. Архитектура, пароли и привилегии, сетевые протоколы, имперсонализация, удаленные атаки, поиск дыр, трояны - это лишь небольшая часть того, что там будет освещено. Dr.Klouniz

полночный бред

КАК КОМАНДА НОМЕР КОВАЛА

• то дело давно наэревало... Уже год наша команда радует читателей своим творчеством под покровом абсолютной тайны. Мы никому не открывали своих лиц (эдиториал не в счет - его никто не смотрит). Однажды читательница полдня пыталась найти там мой мейл, основываясь на имени и фамилии. В конце концов она его нашла. Настало время представить вам членов нашей регаты.

ГЛАВНЫЙ РЕДУКТОР

Аваланч aka AvaLANche

Любитель всякой червивой (наверное, яблок, огурцов, помидоров, даже сосиски... эх, жаль я выкинул те сосиски, мог бы их вытрейдить у Аваланча на что-нибудь съедобное;)) и заразной гадости, плодящейся и распространяющейся по современных сетям ЭВМ. Тонкий ценитель квантовой теории поля, заряженных тачек и внутренностей Виндов. Очевидно, что он – атипичный программист.



ГЛАВНЫЙ РОЛЛЕР

Каролик Андрей aka andrusha

Основное занятие Андрюши - скоростное катание на роликах. В этом мало кто разбирается, кроме него самого: «Я занял 4-е место, и это был Х Международный Минский марафон, на котором бежали не много не мало - 42 км». Кроме роликов, любит отношаться с противоположным полом и дегустировать горячительные напитки различной природы. Ну и работать, разумеется:).



ГЛАВНЫЙ СЕКС-ИНСТРУКТОР

Скайчик aka SkvWriter

Честно признаться, мы пока не решили, можно ли называть секс с самим собой сексом в полном смысле этого слова. Поэтому секс-инструктором Скай назначен чисто условно. Кроме этого занимательного факта, про него ничего неизвестно. А, стоп. Еще он учится в Бауманке и каким-то образом достает там любительское порно с участием студенток. В ответ на мою просьбу записать это творчество для домашнего изучения он просто украл у меня болванку.



ГЛАВНЫЙ АШОТ

Ашот Оганесян aka Oganesyan Ashot

В данный момент получает второе высшее образование (одно вроде уже получил) посредством написания диплома про дифракционные излучения. Утверждает, что ничего кроме этого излучения в жизни ему сейчас не надо. Врет, скорее всего: посмотри на фотку - форменный дамский угодник. Это, как говорится, мнение редактора, которое может ни с чем не совпадать, кроме мнения редактора:). Большой ценитель умного чтива с философским и психологическим уклоном.



ГЛАВНЫЙ ДИКАРЬ

Александр Лозовский aka Dr.Klouniz

Твой непокорный и совершенно никакой не слуга. Считает, что земля плоская, весь мир вращается вокруг земли, а коронный разряд упорно называет «огнями святого Эльма». Одним словом, ретроград. В свободное время утюжит 6-й курс РУДН, рассматривает монитор и думает.



ГЛАВНЫЙ ГИК

Николай aka Gorlum

Сбор анамнеза затруднен дезориентацией в пространстве и времени. На личный контакт идет неохотно, вращает глазами. Речь невнятная. На разговор разводится только в асе. Выяснилось, что о себе он толком ничего не знает. Любимое занятие - чтение статей про вирусы, АСМ, Си и прочей ерунды. Пьет кока-колу, причем только из банок. В общем, типичный компьютерный маньяк. Наш человек.





18:00. Редакция журнала Хакер Спец.

Присутствуют все редакторы. Сосредоточенные лица, включенные

компьютеры. Эти люди явно готовятся составлять план номера. Каждый думает о своем. О чем думаетDr.Klouniz?

"Я нахожусь в редакции. Вокруг редакторы. Значит, я на редколлегии, а не пришел за зарплатой. Значит, ктото должен готовить план. Кто? Это вопрос... Что-то Каролик странно лыбится. Либо он испытывает ко мне тайное влечение, либо готовится читать план. Кажется, второе. Отлично, значит, и мне достанется... Какая же тема номера?"

Из размышлений его вывел голос Авапанча.

-Ну что, Док, какие предложения? -Ааааа... гм, ну конечно, в моей голове полно идей! - медленно изрек Dr.Klouniz. - Хорошая тема - FAQ! -Ну да, FAQ по ремонту и кастомайзингу - дело нужное.

"Ха! - про себя демонически усмехнулся Dr. - Значит, номер посвящен ремонту и кастомайзингу! Теперь-то я не пропаду». И Dr. начал вдохновенно излагать свои идеи, общий смысл которых сводился к кодингу вирусов на Турбо Паскале, огненной воде и преимуществам ранней тромболитической терапии у больных инфарктом миокарда. Рассказ был выслушан с большим вниманием. Mucrep SkyWriter c важным видом серфил порносайты и думал, что его никто не видит. Каролик насиповал пульт ДУ какой-то радиоуправляемой машинки и никак не мог понять, почему оно не работает (Андрюша, там на корпусе с обратной стороны есть мапенькая кнопочка:)). Горлум спал безмятежным сном буддистского пророка, а Авапанч с удовольствием слушал выступление выпускающего редактора, подпирая голову клавиатурой. Долго ли коротко ли лекция подошпа к концу, и спово было дано Каролику. Жестом фокусника он извлек пист с заранее отпечатанным планом, и все вопросы сразу снялись.

Ожил Скай. Тактический анализатор его мозга точно распознавал паузы в общем шуме и воспринимал это как сигнал к тому, что надо выдать умную мысль. Скай поднял глаза и увидел ухмыляющегося Аваланча, который показывал на гигантский плакат на стене редакции. На нем была нарисована жирно перечеркнутая красной линией рука и выгравирована надпись: "Do not masturb!" Скай нагло улыбнулся и закрыл порно на редакционном компе, одновременно доставая любимый КПК.

Следующими на повестке дня были креативные идеи. У команды креатив,

как всегда, пер просто изо всех щелей, поэтому говорил в основном Аваланч. Если перевести его слова в печатный формат, получится что-то вроде: «Какого полового члена, уважаемые господа, не подготовили идеи и предложения? Что скажет Андрей Каролик?»

- Ыыыы. Буу... Хорошо... Гм.
- Хорошая идея. Еще что-нибудь предложишь?
- Эксперты это круто. Давайте сдепаем мнение экспертов к каждой
- OK, есть возражения? Возражающих не нашлось.
- Док, еще идеи?
- Давайте сделаем мини-рассказик о том, как мы ковали номер! Читатель, когда устанет от загруза по теме, всегда сможет почитать, отвлечься и...

Тут вскочил Скай.

- Да! - орал он. - Отвлечься и...

От избытка чувств он забыл слова, зато возвратно-поступательные движения, которые он изображал правой рукой, поняли все. Аваланч сурово указал на плакат, Скай сел.

- Нет... - задумчиво произнес Dr.Klouniz. - Онанизма нам не надо, ибо он есть эло и от него на руках растут волосы. Это будет документальный и грустный текст!

Близилась ночь, а совещание продолжалось. Ашот подпирал голову кулаком и время от времени произносил: «Не флудите, пожалуйста!» Андрей грузил Аваланча какими-то метапозитивными концепциями, а Dr.Klouniz думал о том, что грудь даже первого размера может выглядеть неплохо на красивом теле. Горлум же наконец дорвался до компа Аваланча и увлеченно писал в консоли: «net localgroup Администраторы Горлум /add», удивляясь, почему это не работает.


Черновик плана был готов. Дележка тем была назначена на послезавтра.

Следующее утро Dr.Klouniz встретил в 3-ем кардиологическом отделении ГКБ № 31337. Он уже перевел в патолого-анатомическое отделение двух чеповек и не останавливался на достигнутом. Он дорабатывал план. Работа в два потока вызывала в его мозгах неслабый конфликт, и текст получался веселый: «...пульс отсутствует, спонтанное дыхание отсутствует... ALSA, FrameBuffer, X-кастомайзинг, ремонт жесткого диска... констатирована в 22:30... а, хрен с ними". Закрыв Pocket Excel и историю болезни, Dr.Klouniz выполз в коридор, забрался на каталку и уснул, накрывшись простыней. Он надеялся, что его примут за покойника и не будут беспокоить до утра. В это время Андрей спал сном праведника и ни о чем не думал. Завтра предстояло делить темы.

Процесс дележа проходил, как всегда, в популярном фастфудовском ресторане методом лотереи, а именно: со стены заведения был содран и порван в клочья плакат о преимуществах принудительного труда на канадского клоуна. На клочках написали номера статей. Лототрон был изготовлен из стакана, в котором и был проведен розыгрыш. Проигравших не было.

Предстояло два месяца работы над номером. Работа, как всегда, сводилась к тому, чтобы найти авторов, способных поднять сгенеренные темы, и сподобить их сдать статьи вовремя. Так же, как и всегда, наши мозги пополнились списком причин, почему это сделать невозможно. Отравления грибами, заболевшие бабушки из Новоедрищенска-за-Уральем, отсутствие денег и пропавшие люди преследовали наших авторов. Имен их выдавать не будем, потому что те люди. которые писали в этот номер, - это форменные отцы. А те, что сочиняли причины, - отосланы в направлении ближайшего леса. Особенно запомнилась работа с мегахардкорнейшим мужичиной, который давал интервью на тему ремонта жестких дисков. Настояший гик, ветеран ИТ, с бурным компьютерным прошлым (в том числе и работа над антивирусником) - это очень занятно. Особенно приятно было слышать его фразы вроде: «Так, меня сейчас юзера атакуют, перезвоню» или: «За что бьют сисопа - за отсутствие бэкапа!» Слово «сисоп» вызвапо у меня просто бурю ностальгии :).

На этом позвольте откланяться, пойgy я на письма читателей отвечать. До встречи в эфире.




Word - злобный редактор. Всего-то и написали неправильно слово «объем», а он сразу - убьем, вобьем, добьем...



...И, хотя его руки были в крови, Они светились, как два крыла... Наутилус Помпилиус. Воздух

Niro (niro@real.xakep.ru)

ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ



дин из символов безысходности – разрушенный мост.

Я живу этим образом уже несколько недель.

Никто и никогда не смог бы сказать, что человек, подобный мне, — оптимистичный, веселый, общительный сможет стать таким, каким я являюсь теперь.

Мост длиной в вечность. Старый каменный мост, выло-

женный брусчаткой. Через каждые двадцать метров — ниши со стоящими в них каменными цветами. Где-то внизу — тихое журчание многотонных масс безымянной реки.

Мост выгнут над рекой в виде дуги; его центральная часть выше уровня берегов на несколько метров, поэтому сам мост виден лишь до половины. Когда я подошел к нему и проселочная дорога внезапно стала каменной брусчаткой моста, он был ЦЕЛЫМ. По крайней мере, мое зрение оказалось обмануто на все сто два процента; я осмотрелся по сторонам и сделал первый шаг...

Камни, скользкие после недавно дождя, стучали под моими каблуками глухо и таинственно. С каждым шагом я отдалялся от одного берега и приближался к другому. Уже несколько каменных цветов осталось за спиной; уже видны были самые высокие деревья на том берегу. Я машинально прибавил шагу...

Точно в середине моста отсутствовали три пролета. Шестьдесят метров. Мост был срезан, словно ножом.

Я остановился на самом краю, не веря в происходящее. Опоры моста на противоположной стороне уходили вниз, в темноту, скрываясь в воде. Пальцы рук сами собой сжались в кулаки.

Я смотрел на противоположный берег, такой близкий и такой далекий одновременно. Сложно сказать, о чем я думал тогда. Через несколько минут я понял, что готов шагнуть с моста в реку — словно для того, чтобы проверить, выдержит ли меня воздух. Какие-то остатки здравого смысла оттолкнули меня назад. Я попятился от провала, потом развернулся и пошел обратно.

Вот тогда я и подумал: «Что я делаю не так?..»

* * * * *

Вид из окна был отвратительный — впрочем, как и все вокруг. Какие-то гаражи, сараи, несколько покосившихся мусорных баков с горками дерьма вокруг, два проржавевших кузова от «Москвичей»; вытянутые вдоль колеи посреди двора лужи — мутные, мрачные, не отражающие в себе ничего: ни неба, ни стен; и над этим бардаком через задний двор — яркий свет прожектора, простреливающий все насквозь. Нечеткое пятно луны даже не пыталось с ним бороться.

Даже стекло в окне участвовало в этом ужасающем параде мерзостей, придавая всему какие-то расплывчатые очертания, уродующие все прямые линии, превращая их в непонятные синусоиды. Между рамами валялись осколки разбитого стекла и большая ржавая гайка какие-то вундеркинды постарались...

Коломенцев скривил губы в усмешке, даже не понимая сам, над чем именно он пытается посмеяться — то ли над жуткой действительностью, то ли над самим собой, погруженным в нее с головой. Отойдя от обшарпанного подоконника на шаг, он осмотрел себя — не первой свежести и далеко не белый халат, стоптанные больничные тапочки (на сменную обувь не хватает денег, пришлось взять у санитарки из хранилища); потом посмотрел на свои руки, мысленно выругался на то, что последнюю перевязку выполнил без перчаток, поленившись их надеть. Следы крови на запястье правой руки (как умудрился залезть в рану!) смутили его.

- Теряю навыки, - сказал он. — Хотя, по идее, опыт не пропьешь... Он вытер руку о халат, прислушался к урчанию в животе, вздохнул и только собрался уйти к себе в кабинет, как в огромные лужи, так ненавидимые им, влетела белоснежная «Скорая», моментально разметавшая грязь по двору и своим дверцам. Маячок разбрызгивал по стенам блики красного и синего цветов, добавляя к антиутопии за окном напоминание о бренности существования.

- Твою мать, - тихо произнес Коломенцев, после двух часов ночи не испытывающий к больным ничего, кроме ненависти. — Солнце зашло, и в стране дураков закипела работа...

Скрип тормозов, громкий дребезжащий звонок. Где-то в глубинах коридора чертыхающаяся санитарка, которую подняли с кушетки изпод теплого одеяла, ковыляла к двери, прихрамывая на больную ногу. Грохнул замок, послышались торопливые шаги и крик:

- Вы когда-нибудь засыплете эти лужи или нет?! Я на смену из мойки выбрался, а у вас тут, как в хлеву!
 - Чего ты орешь там? спросил, подходя, Коломенцев.

Водитель «Скорой» (а это был именно он, принципиальный молодой парень, гонору выше крыши, из мойки он, надо же!) размахивая руками, наступал на санитарку. Следом фельдшер волок в двери какого-то вялого, практически висящего у него на руке парня с окровавленными предплечьями под полностью промокшими повязками. Последним, как и подобает, в холл приемного отделения городской больницы вошел врач, нашаривая в кармане сигареты и зажигалку.

Огонь осветил мрачное помещение, выхватив склоненное к зажигалке лицо доктора — равнодушное к происходящему и усталое. Первая затяжка окутала лицо дымом; Коломенцев хотел возмутиться, но передумал, провожая взглядом пострадавшего, которого несли на кушетку. Санитарка торопливо собирала с нее свою постель, роняя подушку и еще какие-то тряпки совершенно непонятного назначения.

Парень едва не рухнул на пол — за пару метров до кушетки силы полностью оставили его, ноги подкосились. Врач бригады, краем глаза следивший, как и Коломенцев, за раненым, хотел было что-то сказать, но воздержался, про себя отметив то, как Коломенцев отреагировал на его сигарету. Он вздохнул, поправил на шее фонендоскоп и протянул направительный лист.

- Вены резал, - коротко сказал он, выпуская дым с явным наслаждением. — Да это и так понятно.

Коломенцев кивнул, машинально взял листок и сунул его в карман.

- Давно нашли? - спросил он в свою очередь.

И доктор впервые в жизни увидел, словно в замедленной съемке, как у человека РОЖДАЛАСЬ МЫСЛЬ.

- Минут тридцать назад. А вот сколько времени он просидел на лавочке у подъезда, сказать не могу...
 - На лавочке? удивленно поднял брови Коломенцев.
- Да. Его заметила какая-то пенсионерка, страдающая бессонницей. Выглянула в окно, а там это чудо сидит: руки в крови, под ногами лужа. Она нас и вызвала.
 - Кровопотеря?
- Черт его знает... Ну, до полулитра, пожал плечами доктор. Давление держит. Так что...
 - Суицид?

Доктор вновь пожал плечами — складывалось впечатление, что он вообще лумает в настоящий момент о чем-то другом.

Коломенцев кивнул головой, понимая, что больше он ничего не добьется, после чего подошел к парню, который сидел на кушетке, медленно раскачиваясь из стороны в сторону. Спустя несколько секунд Коломенцев понял, что сам потихоньку качается туда-сюда, непроизвольно копируя действия раненого. Он чертыхнулся про себя, зевнул, прикрывая рот рукой, и сквозь зевок спросил:

- Тебя как зовут, приятель?

В ответ – тихое мычание и раскачивание под методичный скрип куплетки

- Ты меня слышишь?

Никакой реакции. Коломенцев повернулся к врачу бригады, чтобы задать ему пару вопросов, но холл был пуст и слышался шум отъезжающей машимы.

- Молодцы... - сквозь зубы сказал Коломенцев, вытащил из кармана перчатки, со звонким шлепком натянул каждую из них, после чего аккуратно прикоснулся к повязкам. Бинты, промокшие и отяжелевшие от крови, так и просились под ножницы.

Парень внезапно прекратил раскачиваться, поднял к Коломенцеву абсолютно пустые глаза... И доктор впервые в жизни увидел, словно в замедленной съемке, как у человека РОЖДАЛАСЬ МЫСЛЬ.

Что-то всплыло из глубин абсолютно безжизненных зрачков; пальцы задрожали, как будто электрический ток пробежал под кожей рук. Парень вздохнул резко и глубоко, потом опустил глаза, прищурил веки, »



пытаясь разглядеть что-то под ногами у Коломенцева и внезапно спросил:

- Что я делаю не так?

Коломенцев замер, не зная, что сказать. Этот голос заставил его застыть без движения; из головы испарились практически все мысли о первой помощи. Он, не замечая, что сквозь повязки периодически выпотевают крупные капли крови, прислушался к говорившему, потом тихо склонился к нему и спросил в ответ:

- О чем это ты?
- Там,- парень махнул головой в сторону дверей, там целый мир. А я что-то делаю не так. Не так, как все.
 - Кто все?

- Все, кто смог. Кто сделал, как надо. Кто заслужил это право...

Коломенцев покачал головой. Достаточно типичная картина — человек обвиняет себя в непохожести, в неудачливости, в невозможности противостоять миру и ищет выход из создавшегося положения в смерти. Частенько он видел здесь таких, как этот парень, временами по два-три человека за дежурство. Что поделать — большой город, неравные возможности, лунные фазы, наркотики в подворотнях... Болезнь цивилизации.

- Синдром эмоционально-волевых нарушений, проговорил Коломенцев. Ты как резал вдоль или поперек?
- Поперек, машинально ответил парень мыслями он явно был сейчас в другом месте, где «все делают так, как надо».
- Эх ты, дурачок... Надо же вдоль, хмыкнул Коломенцев. Шагай в перевязочную, я тебе сейчас все объясню – как, где, когда и сколько раз...

Раненый встал, его заметно качнуло. Коломенцев подставил плечо, провел к операционному столу, аккуратно снял с него куртку, не доверяя этого странного парня санитарке.

- Лежи, дурак. Чем меньше будешь дергаться, тем быстрее закончим.

Уже лежа на столе, парень вдруг заплакал — тихо, тоскливо, как-то по-детски. Коломенцев на пару секунд прислушивался к этим всхлипам, потом решительно позвал в перевязочную сестру и снял повязки.

Все было именно так, как он и ожидал, — множество насечек разной глубины и длины на обоих предплечьях. Местами кожа разошлась на приличное расстояние, из двух ран нешироким ручейком текла темно-алаа кровь

Коломенцев еще раз прислушался к плачу пациента, потом решительно абстрагировался от происходящего и плеснул на раны перекись водорода, с удовольствием отметив, как прекратил рыдать и принялся извиваться на столе парень. Кровавая пена потекла в лотки, подставленные медсестрой.

Коломенцев прикинул, что зашить придется минимум в пяти местах не считая сосудов, попросил спирт, обработал края раны (чем заставил пациента просто зашипеть от боли) и спросил:

- Ты когда резал, обезболивающее не принимал?

Парень сквозь шипение и стон замотал головой, давая понять, что нет.

- Ну, значит, и шить будем без анестезии, удовлетворенно произнес Коломенцев и зарядил шелковую лигатуру в изогнутую иголку. – Будем делать так, как надо...
- Вы... вы не знаете, как надо! вдруг крикнул парень (медсестра навалилась ему на ноги, не давая подняться). – Что вы в этом понимаете! Там... ЦЕЛЫЙ МИР!
- Это я уже слышал, миролюбиво ответил Коломенцев, хватая зубчиками пинцета края одной из ран. Парень пискнул от неожиданности, закусил губу и приподнялся над столом.
- Лежи, дурак. Чем меньше будешь дергаться, тем быстрее закончим

Парень внял его убеждениям; все последующие уколы иглы он перенес молча, скрипя зубами и громко дыша через нос. Коломенцев вошел во вкус минут через пять — ровнял швы, подворачивал края для лучшего соприкосновения, следил за линией ран. Медсестра, приготовив заранее несколько лигатур, прислонилась к стене и дремала.

Периодически парень начинал что-то бормотать — невнятно, обрывочно. Коломенцев и не стремился разобрать эти слова — ему они не

мешали, работа спорилась, он не обращал на это внимания. Изредка среди бормотания можно было расслышать фразы типа «я же знаю, что дальше будет...», «там я уже был...» и еще что-то, больше похожее на матершину.

Спустя сорок минут с небольшим операция была закончена. Коломенцев срезал последние нитки, положил спиртовые повязки и швырнул перчатки в таз.

- Ты в следующий раз делай такие вещи днем, сказал он, помогая парню подняться со стола. – Сразу столько проблем решишь...
 - Хорошо, серьезно ответил пациент. Днем... Да, днем.

Коломенцев пожал плечами и вышел в коридор. Оставалось заполнить несколько документов - два журнала: амбулаторный и операционный; после этого можно смело передавать парня в психушку, ибо клиент был созревшим по полной программе.

Пациент вышел из перевязочной следом за доктором.

- Тебя как зовут-то? — не оборачиваясь, спросил Коломенцев. — Или ты на этот вопрос принципиально не отвечаешь? Так знай - мне по барабану, напишу «неизвестный». В психушке из тебя все равно всю правду вытянут... Там, знаешь, есть такие таблетки...

И тут он понял, что шаги за спиной стихли. Коломенцев быстро оглянулся и успел заметить, как распахнулась оконная рама в коридоре; парень выскочил на улицу и помчался через лужи, сверкая в луче прожектора чистыми повязками.

Коломенцев проводил его взглядом, положил обратно в карман ручку, которой собирался писать операцию, и пригладил волосы на голове, вспотевшие под колпаком.

- Вот гад, - сказал он сам себе. — Хотя... Леди с дилижанса — кони в курсе дела.

Санитарка, ворча себе что-то под нос, заканчивала мыть пол в коридоре, заляпанный пятнами крови. Коломенцев посмотрел на розовую воду у нее в ведре, тыльной стороной ладони прошелся по своей щетине на щеках и подбородке, представил себе чашку дымящегося кофе, с сожалением цыкнул зубом и пошел в кабинет, где ему предстояло провести время до утра, при условии отсутствия пациентов.

Компьютер, стоящий на столе, вышел из спящего режима, едва врач прикоснулся к мышке.

- «Там целый мир...» - передразнил Коломенцев парня. — Вот — целый мир!

И запустил один из пары сотен пасьянсов...

Он еще не знал, что эта их встреча – не последняя.

* * * * *

- Что я делаю не так?

Ответа нет. Да и вряд ли я смогу его получить. Все, кто знает, давно уже на том берегу.

Наверное, мост — это не символ. Это просто путь. Символ — те люди, которые были на том берегу. Те, кто сумел пройти туда. Те, кому не показался страшным и зловещим провал в шестьдесят метров. Те, кто... КТО ДЕЛАЛ ВСЕ ПРАВИЛЬНО.

...Помните, как говорили в детстве: «чешется значит заживает»? Страшно чешутся руки под бинтами. Я знаю, что они не помешают мне в моей борьбе с чертовым мостом — но уж очень жива во мне память о той боли...

Нет, она не остановит меня и в следующий раз. Но я должен попробовать еще. Каждая новая попытка поднимает меня в собственных глазах — но лишь на время. До тех пор, пока я не увижу провал моста.

Завтра я войду в воду выше по течению. Надеюсь, бинты мне не

Я ТОЖЕ ХОЧУ СДЕЛАТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНО. Как чешутся руки...

* * * * *

Футбол сегодня был безобразен как никогда. Но Коломенцева уже настолько раздражал вид из окна, что даже такой ужас, как наша высшая лига, вызывал хоть какой-то интерес.

- Ну что ты... Ну куда?! — временами прикрикивал он на бестолковых игроков, безнадежно махал рукой, отворачивался от экрана на пару секунд, но потом вновь и вновь возвращался к просмотру. — Нет, ну кто так подает, а? Ты что, слепой? Ну ведь всем же ясно, куда надо бить! А, черт...

Наконец, он решительно встал, намереваясь выйти на крыльцо вдохнуть свежего осеннего воздуха, поговорить с курящими больными. Первый тайм закончился, на второй явно не хватит терпения - так чего же сидеть и насиловать свою нервную систему?!

Работы пока не было, что случалось редко: обычно народ валом валил в дежурную больницу, спасаясь от всяческих напастей. Коломенцев за свои двенадцать лет работы насмотрелся здесь всякого, готов был к чему угодно и себя особо на работу не настраивал.

Уличный воздух немного взбодрил; отвратительное настроение, навеянное идиотским футболом, улетучивалось с каждой затяжкой «Явой». Коломенцев прищурился, глядя на заходящее солнце, махнул рукой паре больных - помнил он их с трудом, но раз уж они ему улыбнулись, значит, это он их принимал.

Почему-то вспомнился тот парень, что сбежал с его дежурства. По парню определенно плакала психушка.

- Ген суицида должен сработать, - сам себе сказал Коломенцев. бросая окурок в урну; рассыпая искры, тот ударился о край чугунной пепельницы, отлетел в сторону, и Коломенцев был вынужден затопать тут же вспыхнувшую кучу сухой листвы.

Вдалеке завыла сирена. Коломенцев с досадой пнул погасшую кучу, сунул руки в карманы и вошел внутрь приемного отделения. Медсестра что-то говорила в микрофон, общаясь с подъезжающей бригадой; похоже, дело было серьезным.

- Реанимация! - крикнула она в окошко, перед тем как выскочить в коридор. Потом она помчалась в реанимационную палату; зашипел кислорол.

Тормоза заскрипели у самых дверей. Коломенцев услышал, как клацнули носилки, превращаясь в каталку; кто-то крикнул на улице, разгоняя любопытных.

Спустя секунду бригада «Скорой» в полном составе ворвалась в холл. Никто уже не упрекал врача в том, что в очередной раз машина влетела в грязную лужу посреди двора, никто не старался качать права – каждый делал свое дело.

- Повешенный, - на ходу бросил врач смены, толкая каталку. Фельдшер бежал с другой стороны, не давая телу упасть с каталки на особо крутых поворотах. Коломенцев быстрым шагом присоединился к процессии, машинально подхватив запястье левой руки, свешивающейся набок, стараясь нащупать пульс.

И увидел, как из-под рукава куртки торчит кусок бинта.

Глаза Коломенцева метнулись к другой руке, которую поддерживал фельдшер. Бинты были и там. И только тогда врач взглянул в лицо человеку на каталке.

Это был тот самый парень, которому он зашивал руки неделю назад.

- Вот черт... - только и смог сказать он, внезапно остановившись и выпустив руку. Тем временем пациента вкатили в реанимационную и, точно пушинку, перебросили на стол. На лицо легла кислородная маска.

Коломенцев медлил всего несколько секунд; потом в голове что-то включилось, и он рванул следом за бригадой. Фельдшер перехватил у дежурной медсестры маску, она тем временем цепляла электроды к ногам и рукам парня, чтобы снять кардиограмму.

Коломенцев рванул на теле самоубийцы одежду; в сторону полетели пуговицы от рубашки, затрещала майка. В последний раз кинув взгляд на бинты на руках, он сложил ладони крест-накрест и, приложив их к грудине, качнул что есть силы.

Тело трепыхнулось; Коломенцев как заведенный толкал и толкал сердце. Тихо шипел кислород: медсестра периодически вскрикивала. когда видела на кардиограмме пульсовую волну, но это было всего лишь действие рук Коломенцева. Войдя в ритм, врач позволил себе поднять глаза на лицо того, кому он оказывал помощь.

Посиневшие губы не хотели розоветь; сердце не работало, дыхание не восстанавливалось. Глаза, неподвижно смотревшие в потолок, выражали непонятную никому предсмертную грусть, которую Коломенцев видел так часто - и все никак не мог ни понять ее, ни смириться с ней.

- Зрачки? коротко кинул он стоявшему у изголовья фельдшеру.
- Пока узкие, ответил тот, наклонившись к маске.

Коломенцев ожидал ответа «Поползли», что означало бы бессмысленность их действий – расширяющиеся зрачки были признаком необратимости, знаком смерти.

- Работаем, - сказал врач сам себе, быстро вытер пот со лба и почувствовал, как заныла спина и плечи. Тонкая борозда поперек шеи парня навевала грустные мысли; через минуту Коломенцев приказал медсестре включить дефибриллятор.

Быстрым движением подложив под спину влажную пластину, Коломенцев взял в руки электрод, кинул взгляд на стрелку набирающегося

заряда, крикнул «Руки!» и, не дожидаясь, когда его команда будет выполнена, приложил электрод к груди, нажал кнопку.

Сухой щелчок заставил тело на столе выгнуться дугой.

- Что на кардиограмме?!
- Ничего, ответила медсестра.
- Больше! крикнул Коломенцев, не оборачиваясь. За спиной пискнула кнопка.
 - Руки!

Еще удар.

- Есть! радостно произнесла медсестра. Есть! Ритм синусовый, правильный!
 - Кислорода побольше!

Шипение стало более отчетливым. Коломенцев оглянулся и увидел, как в вену парня капает адреналин.

- В реанимацию! – сказал врач. Фельдшер немного ослабил хватку на маске; медсестра принялась сматывать длинную ленту кардиограммы; врач бригады, все это время стоявший в ногах пациента и не принимавший участия в оказании помощи, подошел к Коломенцеву, похлопал его по плечу и вышел в коридор.

И в эту секунду парень на столе внезапно поднялся на локтях, смахнул с лица маску, крутанув головой, и захрипел:

- Мост! Пустите меня... на мост!

Звук был мерзкий, словно от пилы. Коломенцев пригнулся, точно за спиной выстрелили из пушки. Медсестра выронила ленту кардиограммы, взвизгнула, отступила на шаг, споткнулась о столик с инструментами и упала на пол, роняя вокруг все, что только можно.

Силы оставили парня в ту же секунду; он повалился обратно, ударившись головой о кушетку. Все замерли, не в силах осмыслить происходящее.

Вы позвонили в дурдом? внезапно спросил он у сестры, внимательно слушающей своего врача.

- Псих, внезапно раздался из дверей голос врача бригады, заглянувшего в реанимационную палату на шум. - Это же и коню понятно...
- Сделайте ему сибазон, тихо произнес Коломенцев. И вызовите сюда кого-нибудь из психиатрического отделения - нужна грамот-
- Чтобы положить человека в психушку, необходимо его согласие, прокомментировал решение Коломенцева коллега со «Скорой», причем лучше всего в письменном виде.
- Это не мои проблемы, не оглядываясь, сказал Коломенцев. Просто этот парень за неделю здесь второй раз...
 - Второй? удивился доктор. Чего это он так?
- В первый раз резанул вены и сбежал прямо с операционного стола, - ответил Коломенцев, глядя на размеренно и спокойно дышащего пациента, еще недавно желавшего свести счеты с жизнью. – Похоже. что тогда жизнь показалась ему все-таки довольно дорогой штукой.
 - А повод к суициду? Тогда что-нибудь было известно?
- Ничего. Я помню лишь одну его фразу он что-то делает не так... Сложно сказать, к чему это относилось – люди в его состоянию абсолютно нелогичны по нашим понятиям, зато их собственный мир, выстроенный по одним им известным законам, логичен до безобразия. Вы позвонили в дурдом? - внезапно спросил он у сестры, внимательно слушающей своего врача. - Чего вы рот раскрыли, делом зай-

Медсестра обиженно фыркнула, вышла в коридор. Скоро до врачей донесся ее голос – она разговаривала по телефону.

Психиатр не заставил себя ждать, несмотря на то что отделение находилось в двухстах метрах от основного корпуса больницы. Войдя решительной походкой в реанимационную палату, он осмотрел всех присутствующих – у Коломенцева сложилось впечатление, что он, глядя в глаза каждому, тут же выставлял диагнозы.

- Итак?.. - спросил он вроде бы у всех сразу, не обращаясь ни к кому конкретно. – Чем могу...?

Коломенцев вкратце рассказал обо всем, чему они были свидетелями и участниками. Психиатр кивал практически каждому слову, отчего у Коломенцева, привыкшего всегда смотреть в глаза собеседнику, возникло ощущение укачивания. Упомянув о предыдущей попытке 📎



самоубийства, Коломенцев отметил некий загадочный блеск в глазах психиатра; тот вынул из кармана халата маленький блокнот, кое-что набросал в него, потом спросил:

- Документы у парня есть? Откуда он вообще взялся?
 Коломенцев быстро прошелся по карманам куртки пациента, не нашел в них ничего и развел руками.
 - Джон Доу, кивнул психиатр.
 - Что? переспросил Коломенцев у него. Это такая болезнь?
- Нет, так в моргах Америки записывают неопознанные трупы, ответил тот, рассмеялся и спрятал блокнот. Как у парня со здоровьем?
- До трупа далеко, сказал Коломенцев, который не понял шутки психиатра. – Дышит сам, я думаю, что кольца трахеи не пострадали.
 Судя по всему, он не успел повеситься в полном смысле этого слова...
- Успел, вставил слово врач «Скорой помощи». Просто ветка дерева, на которой он пытался свести счеты с жизнью, обломилась.
 Судьба декабристов преследует даже таких идиотов...

Психиатр покачал головой и потребовал:

 Заводите историю болезни, я жду его максимум через полчаса. У нас есть палата интенсивной терапии, где он будет под присмотром первое время. Интересно, очень интересно... Что-то про мост, вы говорите?

Коломенцев кивнул.

 - Ну-ну, - сказал сам себе психиатр. – Все они в чем-то похожи – у кого-то мост, у кого-то инопланетяне...

Он в последний раз обвел всех пристальным взглядом и вышел в коридор.

- Кто что лечит, тот тем и болеет, - очень тихо, чтобы никто не услышал, произнес Коломенцев. — Оформляйте парня, - кивнул он медсестре и направился к телевизору узнать, чем же все-таки закончился тот самый футбол...

Иногда я думаю, что скоро забуду, как дышать. Таблетки, капельницы, процедуры, потом снова капельницы, процедуры, таблетки...

* * * * *

Как притягивают взгляд эти пузырьки... Мелкие, суетливые, натыкающиеся на преграды, превращающиеся в сверкающую пыль...

Флакон. В нем две иглы. К одной подсоединена система, которая, плавно изгибаясь, заканчивается в вене на левом предплечье. Вторая — воздушка. По ней во флакон поступает воздух. Те самые пузырьки, которые отмечают падение капелек в фильтре: упало несколько капель, во флаконе взвилась кверху гроздь пузырьков. Я смотрю на этот воздушный вихрь, возникающий с завидной периодичностью, и чувствую, как в меня вливается нечто, заставляющее меня забыть... Забыть...

Иногда я думаю, что скоро забуду, как дышать. Таблетки, капельницы, процедуры, потом снова капельницы, процедуры, таблетки... Раз в два дня — беседы с врачом. Человек страшный и добрый одновременно. Его глаза говорят, что он знает обо мне все. Толстая история болезни на столе между ним и мной — свидетельство его кропотливой работы. Я сажусь на стул напротив и слушаю все, что он мне говорит.

Мы вспоминаем моих школьных друзей, учителей, детство... Я заметил, что даже к самым противным и горьким воспоминаниям стал относиться равнодушно — меня напичкали какими-то таблетками, что чувства превратились в нечто ненужное, липкое, тягостное, от чего избавляешься с радостью, едва ли не с восторгом.

Они здесь знают свое дело. Правда, они никак не могут понять одного — если я все это понимаю, значит, их лекарства не так действенны, как хотелось бы. Раз у меня осталась способность к критике, раз я вижу пузырьки во флаконе и ненавижу иголку в вене - я остаюсь самим собой.

ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ МОСТ.

Я должен по нему пройти. Это случится в тот день, когда меня отпустят домой — врач говорит, что мое выздоровление не за горами.

Я жду его с нетерпением — с таким нетерпением, на какое способен человек, напичканный феназепамом и говорящий, как обдолбанный наркоман. Я жду медленно — но процесс неизбежен. Врач не смог узнать самое главное - то, что послужило толчком, почему я вскрыл вены, почему полез в петлю. Я сделал вид, что не помню. Он сделал вид, что поверил. Не удивлюсь, если он стремится узнать это больше всего на свете. Жаль, что я не могу взять его с собой на мост — туда, где между упавшими опорами журчит темная быстрая вода...

Я ступлю на тот берег, чего бы мне это ни стоило. Иначе незачем жить.

* * * * *

Парень сидел в кресле, наклонившись вперед и опираясь обеими руками на подлокотники. Глаза его смотрели куда-то вбок, губы непрерывно шевелились, читая одному ему известную молитву.

Артемьев уже достаточно хорошо изучил своего пациента. Правда, он сумел узнать только его имя — Никита, где он живет, с кем — Артемьев упирался в его молчание, как в стену. История болезни, наполненная рассуждениями психиатра и тестовыми листами, была не то чтобы толстой, нет — многие истории по объему и весу могли бы переплюнуть средний по размерам томик Никиты. Она была незаконченной...

Ответов на множество вопросов так и не было найдено. Артемьев не сумел узнать, где же находится этот самый мост, о котором порой мог долго рассуждать Никита. Врач прекрасно представлял себе всю местность возле этого моста, словно побывав там наяву — он уже и во сне начинал видеть склонившиеся к реке ивы, поросшие травой берега, бетонные сваи, переплетенные паутиной арматуры, каменные цветы, журчание воды...

Артемьев склонялся к тому, что этого моста не существует, что это плод воображения пациента, фабула бреда. Обычно такому опытному психиатру было достаточно определить, где в словах пациента содержится логическая ошибка, на которой построено все дальнейшее рассуждение; здесь же, в случае с Никитой, он не смог пробиться сквозь стену недоговоренности и недомыслия...


- Никита,- сухо кашлянув, начал Артемьев, мне бы не хотелось, чтобы между нами было что-то личное, чтобы ты видел во мне врага...
- Я уже давно здоров, внезапно ответил Никита. Я хочу домой. Я больше не буду...
- Что не будешь? спросил Артемьев и почувствовал себя воспитателем из детского садика.
- Я хочу жить, ответил Никита. И я больше не доставлю вам боспокойства

Артемьев напрягся. В этой фразе слышался подтекст: «В следующий раз я буду удачливее...» Сжав под столом кулаки и хрустнув костяшками пальцев, доктор через силу улыбнулся и кивнул:

- Я понимаю тебя, Никита... Понимаю настолько, насколько ты сам пустил меня в свой мир. Но окно в этот мир крайне мало для того, чтобы я мог сделать какие-то определенные выводы. Я вынужден констатировать, что готов тебя выписать, дав тебе кое-какие рекомендации на будущее. К сожалению, ты уйдешь один, и никто не будет сопровождать тебя в том мире, что находится за решетками наших окон. Знай, что ты всегда можешь найти здесь понимание и защиту...

Никита, не поднимая глаз на доктора, передернул плечами. Со стороны это выглядело так, будто бы он четко определяет ложь в словах психиатра и реагирует на нее сообразно ее степени.

- И все-таки, я хочу задать один вопрос, который не дает мне покоя все то время, что ты находишься под моим наблюдением, - после небольшой паузы продолжил Артемьев. — Этот вопрос — камень преткновения во всем, что связано с тобой. Знаешь, у нас существует принцип — лечить надо не болезнь, а человека, но только если не существует неизвестных. В нашем с тобой случае этих самых «иксов» и «игреков» больше чем достаточно — и все они проистекают...
- От моста, внезапно закончил Никита, быстро подняв глаза на доктора. Артемьев непроизвольно вздрогнул, нарушив собственное неписанное правило — никогда не показывать страх перед пациентами.
- Ты...прав, ответил он парню внезапно осипшим голосом. Именно эта деталь не дает мне ключей к разгадке твоего поведения. Я видел много людей, подобных тебе, но только подобных. Все они были горды рассказать мне о том, что привело их сюда ибо они боготворили свой мир и готовы были поделиться им со мной, с человеком, который никогда этого не увидит и не почувствует. Ты же пошел по другому пути ты рассказал мне про мост, но так и не сказал, где же он находится.
- Вы не поверите, не сводя глаз с движущихся губ доктора, произнес Никита.



STORY

- Я верил во многое, - понимающе кивнул парню Артемьев. — Еще большему не верил ни на грош. Поэтому прошу тебя: прежде чем ты встанешь и покинешь это учреждение, скажи мне, где этот мост, который заставил тебя... заставил тебя посмотреть на жизнь иначе.

Никита вновь опустил глаза в пол. По его позе, пальцам, нервно постукивающим по подлокотникам, было видно, что в нем происходит какая-то внутренняя борьба. Артемьев понимал, что перегнул палку — запросто можно было ввергнуть пациента в очередной психоз, но ему очень хотелось рискнуть — вполне возможно, что Никита, соблазненный открытой дверью, перед уходом поделится самым сокровенным.

Пауза затянулась. Психиатр прислушался к тишине; слух словно обострился, было слышно, как тяжело дышит Никита, принимая какоето тягостное решение. Не один раз доктор находился в подобных ситуациях; самому себе он казался в такие минуты похожим на следователя, в кабинете которого человек собирается признаться в убийстве страшном, жестоком и нелепом.

Никита медленно поднял голову и посмотрел в глаза Артемьеву. Врач выдержал этот взгляд — недаром специально занимался выработкой этого умения, тренировался никогда и не перед кем не отводить глаз, так как нередко только это помогало справиться с человеком, вырвавшимся за пределы разумного. Правда, где-то в груди сердце на мгновенье застыло на месте, а потом ринулось вперед, будто догоняя потерянные удары; в кончиках пальцев появилось какое-то странное покалывание.

- Понимаете, доктор, - начал Никита, и Артемьев поразился происшедшей перемене — на него смотрел сейчас человек, еще более вменяемый, чем сам психиатр, настолько живым, сверкающим и добрым был взгляд карих глаз, направленных вглубь души врача. — Я могу вам сказать... Да, могу. Просто мне тяжело будет расставаться со своей тайной — как и каждому человеку, хранящему нечто в глубине своего сердца. Моя тайна намного дороже всех тех, что поверяли здесь, в этом кабинете, вам ваши пациенты. Дороже потому, что все они были больны — я же в отличие от них полностью здоров...

Артемьев вдруг пожалел, что задал свой вопрос «на дорожку». Он ясно представил себе, как Никита шел бы сейчас по одному ему известному маршруту по мокрой после дождя листве тротуара, с каждым шагом удаляясь от больницы, и, представив это, пожалел еще больше. Ему очень не понравилось начало — скорее всего, придется разочароваться и в конце.

- А, поскольку все решения, касающиеся моей жизни, я принимал абсолютно здраво, опираясь на одному мне известные непреложные факты, о которых вам, само собой, ничего не известно, я считаю... - он внезапно замолчал, словно прислушиваясь к чему-то. — Слышите? Слышите, как журчит вода?

Артемьев машинально взглянул на раковину возле двери, ожидая увидеть там течь и лужу на полу, но через секунду понял, что имеет в виду парень, а затем увидел усмешку у него на лице. Тот явно был рад произведенному эффекту.

- Вот так-то, уважаемый доктор, - сказал он Артемьеву. — Весь смысл моего мира в том, что он — МОЙ. Совершенно незачем делиться им с кем бы то ни было — тогда он потеряет свою привлекательность. Но вам — ВАМ! — я скажу...

Он наклонился немного вперед, словно собираясь начать с нуля некую крайне доверительную беседу. Артемьев сделал то же самое абсолютно автоматически, слегка подвинувшись вместе с креслом к столу, который разделял его и пациента. Никита впился в него глазами, сверкающими какими-то бесовскими огоньками; губы медленно и практически незаметно шевелились, будто пробуя алфавит на вкус и не зная, с какой же буквы начать.

- Я хочу сказать вам спасибо, доктор, тихо проговорил Никита. Ваши таблетки, ваши процедуры, от которых я скрежетал зубами, пропуская через себя ток, ваши бесчувственные медсестры и санитары, привыкшие к чужим страданиям, к... (он попытался подобрать слово, ненадолго замолчав и прищелкнув пальцами) ...к чуждости нас как личностей, как людей, по их мнению, просто не способных на то, чтобы быть такими, как все, они преподнесли мне урок.
 - Какой? поинтересовался Артемьев.
- Проще некуда. Можно сформулировать так: хочешь пройти через мост молчи, грозно сказал Никита, и в следующую секунду он, опередив достаточно тренированного психиатра, введенного его длительными рассуждениями едва ли не в ступор, схватил со стола беззаботно оставленную перьевую ручку и вонзил в глаз Артемьеву. Тот с криком повалился с кресла на пол, пытаясь нашарить под столом кнопку вызова санитара.

Никита легко перепрыгнул через стол, оказавшись точно над Артемьевым. Коленом он придавил его шею; звуки стали тихими и хрипящими, руки били по сторонам, будто отмахиваясь от стаи мух. Парень с размаху ударил врача кулаком в лицо; ручка обломилась, оставив перо в глазнице. Артемьев сумел на секунду освободить горло и издать душераздирающий крик, в котором слились воедино вопль о помощи и предсмертный страх.

- Никогда!.. – хрипел в такт доктору Никита. – Никто!.. Не пройдет по моему... мосту... Я сделаю это... Сам... Сегодня...

Колено с силой надавило на гортань. Раздался какой-то хруст, с губ Артемьева сорвался кашель с кровью; брызги попали на лицо Никите, но он не заметил этого, глядя на то, как задыхается и умирает человек, по распоряжению которого он в течение почти месяца находился в стенах больницы.

Тело доктора постепенно замирало в цепких объятиях убийцы. Струйка крови, вытекшая из угла рта, заставила Никиту несколько ослабить хватку, но он не переставал контролировать ситуацию, будучи в любую секунду готовым к тому, чтобы возобновить борьбу. Пациент, внезапно переставший быть пациентом, перехвативший управление в свои руки, сумевший обмануть бдительного психиатра — улыбался, видя, как умирал врач. И если бы какой-нибудь мог видеть его в эту минуту, то у него бы не осталось сомнений, что перед ним одержимый. Одержимый идеей, страстью, кошмаром, чем угодно; человек, распростившийся с этим миром всерьез и навсегда.

Никита поднялся над телом убитого врача и взглянул в окно, закрытое ажурной решеткой. Там была свобода, такая желанная и необходимая...

- Домой... - шептал он себе под нос. – Домой...

Колено с силой надавило на гортань. Раздался какой-то хруст, с губ Артемьева сорвался кашель с кровью.

Наклонившись к трупу, он пошарил в карманах халата. Металлическая отмычка быстро попала к нему в руки. Подойдя к дверям кабинета, он оглянулся в последний раз и спросил тишину:

- В чем основное отличие психиатра от пациента? И сам себе ответил:
- В том, что у психиатра есть ключ.

Вставив отмычку в замок и тихо повернув ее, стараясь не привлекать внимания тех, кто мог оказаться по ту сторону, он вышел в коридор. Никто из персонала не попался ему навстречу; он благополучно миновал этаж, на котором находилась кафедра психиатрии, просочился сквозь две группы студентов, не обративших на него ни малейшего внимания, после чего через фойе с кадушками фикусов, расставленных по периметру, выбрался на улицу.

Надо было торопиться. Артемьева, конечно же, скоро найдут; вспомнят, с кем из больных он собирался встретиться сегодня утром. Короче, дело быстро получит ход. На руку Никите только одно — он сумел остаться практически неизвестным: ни его адреса, ни фамилии не было в истории болезни. Это задержит преследователей — правда, скорее всего, ненадолго.

Да, надо спешить. МОСТ ЖДЕТ.

* * * *

Я снова здесь.

Призрак Артемьева маячит где-то за спиной. Я так четко вижу «Паркер» в его левом глазу, что невольно хочется протянуть к нему руку и вытащить ее оттуда, как занозу. Почему-то здесь, на берегу этой до боли знакомой реки, рядом с брусчаткой, переходящей на мост, я вдруг отчетливо понимаю, что жалею о содеянном. Незачем было убивать врача — это уже слишком...

Я был в шаге от свободы — от честной, заслуженной свободы. Я должен был просто рассказать Артемьеву о своем мире, рассказать всю правду - и он бы меня отпустил. Распахнул бы передо мной дверь в свой мир — туда, где такие люди, как он, никогда не совершающие ошибок и живущие по правилам, знать не знают о моих му-



чениях и страданиях, люди, которые никогда не смогут пройти по мосту...

Склонив голову, я смотрю на свое отражение в воде. Водоросли, мягко стелющиеся по течению, извиваются, напоминая каких-то заторможенных змей. Течение сегодня несколько слабее, чем обычно; похоже, что где-то в верховьях засуха. Вода спала, обнажив пару метров берега. Деревья, выступив из воды, жадно склоняют к ней свои ветви; кажется, еще несколько сантиметров, еще одно усилие — и они начнут взахлеб пить прозрачную воду своими листьями, большими и мясистыми. Им придется подождать до следующего дождя...

Я же не могу больше ждать. Я должен пробовать, искать выход из положения. Я так и вижу лица людей на том берегу — иногда они выходят довольно большими группами к воде и машут мне руками, призывая следовать за ними. Я готов — но не знаю как. Я просто машу в ответ и прошу совета...

Они не слышат. Сытый голодного не разумеет. Ну, да бог с ними со всеми.

Я иду к мосту. К трижды проклятому мосту, без которого моя жизнь потеряла всякий смысл; из-за которого я два раза был на краю пропасти и один раз отправил своими руками человеческую жизнь за этот край...

Почему-то вспоминаю Индиану Джонса, тот момент из фильма, когда он по совету отца шагнул в пропасть — шагнул для того, чтобы остаться в живых и встать на невидимый мост. Кажется, я готов к тому, чтобы повторить подвиг Индианы — есть ощущение, что все дело именно в этом; все дело в смелости. Надо просто принять решение — мост ждет. Быть сильным и смелым, вдохнуть полные легкие воздуха на этом конце моста — а выдохнуть уже на том...

С каждым шагом расстояние до провала уменьшается. Я пытаюсь решить на ходу, что лучше – придержать шаг, собраться с силами,

Раны уже зажили, оставив полоски рубцов; правое предплечье было сломано в двух местах, наружу торчали острые отломки костей.

после чего совершить подвиг Индианы или все-таки лучше идти, не задумываясь и не останавливаясь ни на секунду? Пора бы мне уже определиться...

Впервые обратил внимание на то, что кое-что изменилось — раньше у меня в руках ничего не было, а теперь... теперь я держу в руках ключ от кабинета Артемьева.

Отмычка, своей формой и функциональностью напоминающая ключи, которыми пользуются проводники в поездах. Потертая, поцарапанная... Сколько дверей, сколько людей было закрыто этим ключом за стенами психушки — и сколько было выпущено на свободу? Металл приятно лежит в ладони; я вспоминаю, как открыл дверь кабинета, оставив в нем труп врача...

Мерзость. Но мост превыше всего.

...До провала метров двадцать, не больше. Начинают слабеть ноги. Я чувствую, что не смогу шагнуть в бездну. Хотя, черт возьми, какая там бездна?! Подумаешь, упаду в воду, выплыву, вернусь, пройду снова

Снова? Зачем? Если воздух не выдержит меня, то для чего идти снова? Ведь других путей нет...

Поздно думать. Жаль, если Артемьев умер зря. Но ведь люди на том берегу как-то там оказались...

ЕСЛИ ТОЛЬКО... ЕСЛИ ТОЛЬКО ОНИ НЕ БЫЛИ ТАМ С САМОГО НАЧАПА

...Все, край. Брусчатка кончилась.

Шум воды бьет в уши.

Я сжимаю ключ от кабинета Артемьева сильнее, до боли в суставах. И шагаю в воздух...

А через мгновенье ноги несут меня по мосту. Но уже с другой стороны.

Силы оставляют меня. Я неуверенно иду к людям, которые внезапно стали ближе; они машут мне руками и бегут навстречу...

Колени подгибаются сами. Брусчатка больно бьет по ногам; мир вздрагивает, покачивается, но не валится, как карточный домик — я чудом остаюсь в сознании. Переход отнял много сил.

Переход? Перелет? Телепортация?

Чушь... Все должно быть очень и очень просто. Загадка всегда сложна, отгадка всегда элементарна; именно поэтому люди часто чувствуют себя оплеванными, даже решив задачу, — слишком уж все элементарно...

Я пытаюсь подняться. Люди все ближе. Я уже слышу их крики; они бегут, расталкивая друг друга, размахивая руками...

Размахивая руками... Руками...

Господи...

И ключ падает на брусчатку.

Основное отличие... ЕГО НЕТ. Мы здесь все одинаковые.

У меня хватает сил оглянуться — прежде чем они окружают меня. Мост тает в дымке. Он больше не нужен.

Я – последний. Все уже здесь...

* * * * *

Коломенцев был на последнем издыхании: его сменщик, Леха Кротов, не пришел сегодня утром. Запил, сволочь, и все это знают, но никто ничего не предпринимает. Главврач похлопал Коломенцева по плечу, вздохнул, что было красноречивее всех слов, и оставил его на вторые сутки.

И тут все как с цепи сорвались! Две травмы — два урода-мотоциклиста. Потом аппендицит, но это, по большому счету, фигня. Справились. Потом приперлась какая-то ненормальная баба, которая требовала осмотра только у заведующего отделением; правда, Коломенцев так и не понял, чем она больна, но времени она отняла столько, что у него сначала появилась, а потом исчезла головная боль, а она все говорила, говорила...

Когда на улице скрипнули тормоза «Скорой», Коломенцев, честно сказать, даже обрадовался. Он прошел мимо недовольной всем и вся, но, судя по всему, абсолютно здоровой женщины и практически выскочил на крыльцо. Дверь, хлопнув за спиной, отрезала недовольную стерву от доктора.

Каталку уже вытащили. Тело, лежащее на ней, было накрыто простыней. Коломенцев недоумевающе поднял брови, глядя на врача бригады.

Труп?

Тот кивнул, вытащил сигарету, медленно, насколько позволяли трясущиеся пальцы, закурил, сплюнул под ноги и бросил взгляд на каталку.

 Извини, что сюда подъехали. Он вот только что отошел... Думал, успею.

Коломенцев пожал плечами.

- Бывает. Кто там? И что случилось?
- Парень. Молодой... Вышел из окна на глазах у половины двора.
- Высоко?
- Седьмой этаж.
- Так его можно было сразу в морг везти, ухмыльнулся Коломенцев.
- Можно, кивнул коллега. Только я не приучен живых туда доставлять
 - Живых? удивился Коломенцев. Нечасто такое бывает...

Врач подошел к каталке, откинул простыню — так, что Коломенцеву было не видно отсюда лица погибшего.


 - Молодой... Эх... Мы вообще-то быстро приехали – у меня там вызов был в паре кварталов. Мы все бросили, благо никто не помирал, примчались на всех парах.

Он глубоко затянулся, вспоминая, как все было.

- К нему никто не подошел всем было страшно. Я, конечно, их понимаю там жуткие переломы, кровища льет из носа... А он, знаешь, лежит, глазами лупает, как будто ему и не больно. И все время повторяет: «Ключ... Ключ...» Черт его знает, что за ключ такой! Я сначала подумал, что он из тех, кто ключи забывает, а потом в окна лазает с верхних этажей, но нам бабулька одна сказала, пока мы его по частям собирали, что он прямо из своего окна, из своей квартиры...
 - Ключ? пожал плечами Коломенцев.
- Вот именно ключ, утвердительно кивнул врач. Там сейчас милиция орудует, так что они вскорости и сюда пожалуют. Мы сейчас его в морг отвезем, а ты просто будь в курсе мало ли что спросят, скажешь видел, знаю, отправишь к судебникам...

Коломенцев кивнул, подошел к каталке, откинул с лица простыню

Перед ним лежал тот самый парень, которому около месяца назад он зашивал раны на руках и которого спустя несколько дней реанимировал после неудавшегося повешения. Коломенцев закусил губу и



машинально взглянул на его предплечья. Раны уже зажили, оставив после себя тонкие полоски рубцов; правое предплечье было сломано в двух местах, наружу торчали острые отломки костей.

- Сумел-таки, не удержался Коломенцев от тоскливого замечания
- Что, знакомый? спросил доктор, садясь на переднее сиденье «Скорой».

Коломенцев пожал плечами:

- Да нет, не то чтобы знакомый. Так, крестничек... Виделись.
- Здесь?
- А где же еще? Коломенцев аккуратно уложил простыню на израненное лицо, засунул руки в карманы, словно делая вид, что он тут не при чем.
- Понятно... протянул доктор, захлопнул дверь и включил радио.
 Из открытого окна вместе с сигаретным дымком потянулась легкая музыка.

Коломенцев проводил глазами фельдшера, который катил труп в сторону морга. Простыня колыхалась на ветру, промокнув над головой красным...

Парень сумел найти дорогу в заоблачный край. Стремился он туда с завидным упрямством.

- Ключ, - сказал сам себе Коломенцев. – Леди с дилижанса... Вот только было почему-то не смешно.

* * * *

Вас когда-нибудь озадачивали навязчивые воспоминания? Какаято забытая вещь стучится в мозги, и вы не можете ничего предпринять - только вспоминать, вспоминать, перебирать множество вариантов, потому что не в состоянии делать ничего другого - все валится из рук, мысли вращаются вокруг этих самых воспоминаний. Кажется, что стоит немного напрячься - и все! И так может продолжаться очень и очень долго, до того самого великого мига озарения, которое снисходит на тебя, как дар божий, вырывая из замкнутого круга. Так можно вспоминать своих старых друзей; так можно пытаться вспомнить лица, голоса, цвета, запахи, фильмы, книги, стихи и песни, забытые вещи, привычки...

А еще можно вспоминать самого себя.

Только вначале надо забыть.

Как я сумел забыть настоящую жизнь, окунувшись в придуманную. Чертов компьютер...

Я очень много играл. Играл во все типы игр — арканоиды, ролевые, стратегии, стрелялки, симуляторы. Во все, что вы сейчас сможете вспомнить, и во все, о чем вы никогда не узнаете.

И эта железная шарманка со своими трижды проклятыми героями виртуальности поглотила меня. Все, что мне было нужно, — это хорошая видеокарта, последние драйвера, быстрый процессор, куча места на харде и самые свежие игры!

Не было такой игры, всех секретов которой я бы не раскрыл! Порой сам себе я казался всемогущим — этакий бог с джойстиком или мышкой, у которого не может быть проблем при прохождении очередного уровня. Каждый убитый мной бот, каждая выстроенная крепость, каждое захваченное государство — все это приближало меня к тому, что уже очень скоро я перестал отличать действительность от игры; законы геймерства, правила виртуальных миров в моем мозгу стали реальными.

Я мог все. Любая игра раскрывала передо мной свои тайны максимум за час — и я не мог объяснить эти успехи никому, даже самому себе. Складывалось впечатление, что я просто рожден для того, чтобы играть, ибо никакого другого предназначения я не видел.

Временами я терпел неудачи — не без этого, что уж греха таить. Производители игр тоже были не лыком шиты — из года в год их творения становились все изощреннее, уровни больше, загадки сложнее. Но я не сдался ни разу.

Никогда и ни при каких обстоятельствах я не бросал игру, не пройдя ее до конца — и ни разу не использовал то, что называют читерством. Никогда я не использовал коды, никогда не запускал трейнеры, облегчающие жизнь тем, кому лень было накапливать жизнь, опыт, боеприпасы и еще много всякой дряни, без которой прохождение игры оказывалось невозможным. Я был идеальным игроком с точки зрения тех, кто эти игры делал.

Но такое положение вещей, как оказалось, не могло существовать бесконечно. Наступил момент, который показал мне, что я не всесилен.

Этот чертов мост... Последний уровень в игре, которую я сам себе подарил на день рождения. Я прошел ее практически на одном дыхании; я слился с ней, я жил ею. Дорога была трудной, захватывающей, финал был уже близок...

И я застрял — впервые в жизни. Об этот мост разбились все мои принципы, все радости и победы. Я не мог пройти уровень, не мог закончить игру — и это несмотря на весь свой богатейший опыт в подобных мероприятиях.

Я не помню, сколько раз пытался сделать это — в голове осталось лишь ощущение того, что я едва ли не телесно перенесся туда, к реке, стараясь найти путь на противоположный берег. Мне казалось, что уже давно не нужны мышка и клавиатура — там, в этом мире, я перемещался сам по себе, спотыкаясь о провал в шестьдесят метров, который просто невозможно было преодолеть.

И впервые я совершил то, о чем потом пожалел, правда, ненадолго. Я не помню, как резал себе руки — в бешенстве ли, в страдании или еще как; отрезвило меня только то, как игла хирурга вонзалась в кожу. Я пришел в себя, собрался с силами и попробовал вновь.

И снова не получилось. Вот тогда я потерял веру в себя.

Зачем я полез в петлю — трудно объяснить. Опять же, этот проклятый мост управлял мной, как хотел; люди с того берега, которые сумели-таки перебраться на противоположную сторону, доводили меня до безумия.

Не знаю, сказать ли спасибо тем, кто вытащил меня из петли, или проклясть их на веки вечные. Но они дали мне право на третью попытку преодолеть мост.

И она удалась. Я был там, на том берегу...

Лучше бы я умер в петле.

Все, кто встретил меня там, – все до единого – держали в руках ключи, такие же, как у меня. Они размахивали ими как флагами и

Я не мог пройти уровень, не мог закончить игру - и это несмотря на весь свой богатейший опыт в подобных мероприятиях.

поздравляли меня с победой, а я не понимал ничего, крутил по сторонам головой и надеялся увидеть хотя бы одного человека, у которого руки были бы свободны. Тшетно.

Игра была закончена, но не для меня. Этот проклятый виртуальный мир заставил меня выйти в интернет и просмотреть информацию об игре. То, что я узнал, повергло меня в шок. В игре была ошибка. Последний уровень был принципиально непроходим. Преодолеть финальную сцену можно было только при помощи патча, дающего возможность миновать мост безо всяких усилий.

При помощи ключа от кабинета Артемьева...

Я так и не понял, как в моей руке оказалась эта чертова отмычка, как она перенесла меня через мост, после чего поставила в один ряд с теми, кто занимается подобными штуками каждый раз, когда в бессилии опускаются руки.

Как бы то ни было, мне пора заканчивать с этим. Ради игры я убил человека — это о многом говорит. А ключ...

Этому нет объяснения. Но он стер грань. Основное отличие исчезло. Я не болен — но я и не здоров. И пусть у меня есть ключ — мне не место среди вас.

Черт побери, как открывается это окно?..

КОНЕЦ













FLATRON F700P

Абсолютно плоский экран Размер точки 0,24 мм Частота развертки 95 кГц Экранное разрешение 1600х1200 USB-интерфейс



Москва: АБ-групп (095) 745-5175; Акситек (095) 784-7224; Банкос (095) 128-9022; ДЕЛ (095) 250-5536; Дилайн (095) 969-2222; Инкотрейд (095) 176-2873; ИНЭЛ (095) 742-6436; Карин (095) 956-1158; Компьютерный салон SMS (095) 956-1225; Компания КИТ (095) 777-6655; Никс (095) 974-3333; ОЛДИ (095) 105-0700; Регард (095) 912-4224; Сетевая Лаборатория (095) 784-6490; СКИД (095) 232-3324; Тринити Электроникс (095) 737-8046; Формоза (095) 234-2164; Ф-Центр (095) 472-6104; ЭЛСТ (095) 728-4060; Flake (095) 236-992; Force Computers (095) 775-6655; ISM (095) 718-4020; Меіјіп (095) 727-1222; NT Computer (095) 970-1930; R-Style Trading (095) 514-1414; USN Computers (095) 755-8202; ULTRA Computers (095) 729-5255; ЭЛЕКТОН (095) 956-3819; ПортКом (095)777-0210; Архангельск: Северная Корона (8182) 653-525; Волгоград: Техком (8612) 699-850; Воронеж: Рет (0732) 779-339; РИАН (0732) 512-412; Сани (0732) 54-00-00; Иркутск: Билайн (3952) 240-024; Комтек (3952) 258-338; Краснодар: Игрек (8612) 699-850; Лабытнанги: КЦ ЯМАЛ (34992) 51777; Липецк: Регард-тур (0742) 485-285; Новосибирск: Квеста (38322) 332-407; Нижний Новгород: Бюро-К (8312) 422-367; Пермь: Гаском (8612) 699-850; Ростов-на-Дону: Зенит-Компьютер (8632) 950-300; Тюмень: ИНЭКС-Техника (3452) 390-036.



